


KOBALT®



SCAN ME

A STEP-BY-STEP VIDEO ON HOW
TO ASSEMBLE & THE TOOLS
NEEDED

ITEM #2368780
ITEM #5193453
ITEM #5193460

28-IN 4-DRAWER BASE CABINET

MODEL #19006
MODEL #19193
MODEL #19200

KOBALT and logo design are trademarks or registered
trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-3KOBALT (888-356-2258), 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	4
Safety Information.....	5
Preparation	5
Assembly Instructions.....	6
Operating Instructions	7
Care and Maintenance	8
Warranty	8
Replacement Parts List	9


PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENTS	SPECIFICATIONS
Maximum load for small drawer	75 lbs.
Maximum load for middle drawer	75 lbs.
Maximum load for big drawer	75 lbs.
Maximum load for wood top	100 lbs.
Maximum total load	400 lbs.

Note: Specify the item number when ordering the product due to the different colors:

COLOR	ITEM #	MODEL #
Silver	2368780	19006
Blue	5193453	19193
Black	5193460	19200


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Base cabinet	1
B	Fixed caster	2
C	Swivel caster with brake	2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



M8 x 25 mm
Bolt

Qty. 16+2

BB



M8 mm Spring
washer

Qty. 16+2


CC



M8 mm Flat
washer


Qty. 16+2

DD



Lock
(Preassembled to cabinet)
Qty. 1

EE



Key
(Preassembled to lock
mechanism)
Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or operate this product. Failure to follow may result in serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.



WARNING

- Do not stand on, step on, or alter this unit for anything outside the designed function of storage, or you may fall which may cause personal injury or product damage.
- Use care when handling and assembling metal plates.
- When locking the cabinet, close the drawers completely in order for the lock bars to work properly.
- The metal may have sharp edges or corners. The use of protective gloves is recommended.
- Close and lock the drawers before moving this product. Lock wheels when the product is not being moved.
- Always remember to use proper lifting techniques when moving the boxed or assembled unit.

CAUTION

- Do not exceed maximum load capacities listed in Product Specifications on Page 2.
- When storing articles, equally distribute loads. Always balance the loads to avoid tipping.
- Place more than half the total load weight on the bottom cabinet when possible.
- Do not open all the drawers at once, be careful when opening more than one drawer. The product may become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and it may tip over if stored or moved on an uneven surface, which may also cause personal injury or product damage.
- Do not store flammable liquids in the unit unless they are secured in an approved container.
- Do not store gasoline in the unit under any circumstances.
- Do not leave children unattended near this product. Cabinet may tip over if improperly opened.
- Secure all items and lock all drawers before rolling this product.
- Always use common sense and be cautious when using this product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts. It is recommended that this product to be assembled on a clean, soft surface, such as a piece of cardboard.

Estimated Assembly Time: 20 minutes (does not include unpacking time)

Tools Required for Assembly (included): 14 mm Wrench


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Ensure all cabinet drawers are securely locked into place using the lock (DD) and key (EE) on the base cabinet (A). Lay the base cabinet (A) on its back using the cardboard package materials to protect the finish. Mount the two fixed casters (B) to the base cabinet (A) using M8 x 25 mm bolts (AA), M8 mm spring washers (BB) and M8 mm flat washers (CC). Repeat this process for the swivel casters with brake (C) on the opposite side of the base cabinet (A). Return the base cabinet (A) to its upright position.


Note: Be sure to keep the base cabinet (A) on a soft surface, such as carpeting or a piece of cardboard, to protect them from scratches. The swivel casters with brake (C) must be installed in the front of the base cabinet (A). Do not over tighten the screws.

Hardware Used

AA M8 x 25 mm Bolt  x 16

BB M8 mm Spring washer  x 16

CC M8 mm Flat washer  x 16




OPERATING INSTRUCTIONS

1. Using the caster brakes


To lock the swivel casters, step down the levers marked with ON. To unlock casters, push down the levers marked with OFF.

Note: Be sure to lock both casters to prevent cabinet from rolling or swiveling.



2. Removing the drawers


Fully empty and extend the drawer. Push up the release lever on the left drawer slide while pulling down on the other release lever. Pull the drawer outward until it is released from the slides.



3. Re-inserting the drawers

Pull the slides and slide carrier out until fully extended. Hold the slide on the drawer while aligning it with the slide on the drawer. Slightly insert one side and repeat for the other side. Slowly push the drawer until it is fully closed to engage the slide. Open and close the drawer to verify proper operation.

Note: Do not slide in the drawer violently until both drawer slides are aligned properly or it will cause damage on drawer slide.



CARE AND MAINTENANCE


- Keep your cabinet in good repair by adopting a regular maintenance program.
- The use of drawer liners is recommended to protect the finish inside the drawers and make the drawers easier to clean.
- Grease the casters annually using high quality bearing grease.
- Lubricate the slides semi-annually with general purpose grease or equivalent.
- Periodically clean the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces with a mild detergent and water.
- Remove grease and oil with a standard nonflammable cleaning fluid.

LIFETIME HASSLE-FREE GUARANTEE

This product carries a lifetime warranty. If the product is found to be defective, please call 888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service at 888-3KOBALT, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.




PART	DESCRIPTION	PART #
A	Fixed caster	106453-FC
B	Swivel caster with brake	106453-SC
C	Small drawer	2368780-C
D	Middle drawer	2368780-D
E	Big drawer	2368780-E
F	Drawer slide	2368780-F

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	M8 x 25 mm Bolt	2368780-HDWR
BB	M8 mm Spring washer	2368780-HDWR
CC	M8 mm Flat washer	2368780-HDWR
DD	Lock	2368780-LK
EE	Key	2368780-LK

Note: Some parts are not interchangeable because of different colors. Specify part number when ordering:

COLOR	ITEM #	DESCRIPTION	PART #
Blue	5193453	Small drawer	5193453-C
Black	5193460	Small drawer	5193460-C
Blue	5193453	Middle drawer	5193453-D
Black	5193460	Middle drawer	5193460-D
Blue	5193453	Big drawer	5193453-E
Black	5193460	Big drawer	5193460-E

KOBALT®



ESCANÉEME

UN VIDEO PASO A PASO SOBRE
CÓMO ENSAMBLAR Y LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS

ARTÍCULO # 2368780
ARTÍCULO # 5193453
ARTÍCULO # 5193460

**GABINETE BASE
CON 4 GAVETAS
DE 71,12 CM**

MODELO # 19006
MODELO # 19193
MODELO # 19200

KOBALT y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT (888-356-2258), de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	12
Aditamentos.....	13
Información de seguridad.....	14
Preparación.....	14
Instrucciones de ensamblaje.....	15
Instrucciones de funcionamiento.....	16
Cuidado y mantenimiento.....	17
Garantía.....	17
Lista de piezas de repuesto.....	18


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Carga máxima para la gaveta pequeña	34,01 kg
Carga máxima para la gaveta mediana	34,01 kg
Carga máxima para la gaveta grande	34,01 kg
Carga máxima para la cubierta de madera	45,35 kg
Carga total máxima	181,43 kg

Nota: especifique el número de artículo al pedir el producto debido a los diferentes colores:

COLOR	ARTÍCULO #	MODELO #
Plata	2368780	19006
Azul	5193453	19193
Negro	5193460	19200


CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Gabinete base	1
B	Rueda fija	2
C	Rueda giratoria con freno	2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



M8 x 25 mm
Perno

Cant. 16+2

BB



Arandela de resorte
M8 mm

Cant. 16+2


CC



Arandela plana
M8 mm


Cant. 16+2

DD



Cerradura
(Preensamblado en
el gabinete)
Cant. 1

EE



Llave
(Preensamblado en el
mecanismo de bloqueo)
Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar u operar este producto. No seguirlo podría provocar lesiones serias. Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.



ADVERTENCIA

- No se pare en la unidad, no la pise ni la modifique para nada que no sea la función de almacenamiento para la que se diseñó, de lo contrario podría caerse y causar lesiones personales o daños al producto.
- Tenga cuidado al manipular y ensamblar las placas de metal.
- Al bloquear el gabinete, cierre las gavetas por completo para que las barras de bloqueo funcionen correctamente.
- El metal puede tener bordes o esquinas afiladas. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- Cierre y asegure las gavetas antes de desplazar este producto. Bloquee las ruedas cuando no desee mover el producto.
- Siempre recuerde usar técnicas adecuadas de levantamiento cuando mueva la unidad ya sea en su caja o una vez ensamblada.

PRECAUCIÓN

- No exceda las capacidades de carga máximas que se indican en las Especificaciones del producto en la página 11.
- Al almacenar artículos, distribuya las cargas por igual. Siempre equilibre las cargas para evitar vuelcos.
- Coloque más de la mitad del peso de la carga total en el gabinete inferior cuando sea posible.
- No abra todas las gavetas a la vez, tenga cuidado al abrir más de una gaveta. ya que el producto puede ser inestable y volcarse, lo que puede causar lesiones personales o daños al producto.
- Mantenga el producto en superficies niveladas. El producto puede volverse inestable y volcarse si se almacena o desplaza sobre una superficie desnivelada, lo que también puede causar lesiones personales o daños al producto.
- No almacene líquidos inflamables en la unidad a menos que estén aseguradas en un envase aprobado.
- No almacene gasolina en la unidad bajo ninguna circunstancia.
- No deje a los niños sin supervisión cerca de este producto. El gabinete puede volcarse si se abre incorrectamente.
- Asegure todos los artículos y bloquee todas las gavetas antes de hacer rodar este producto.
- Siempre use el sentido común y tenga cuidado al usar este producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Se recomienda que este producto se ensamble sobre una superficie limpia y suave, como un trozo de cartón.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos (no incluye el tiempo de desembalaje)


Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): llave inglesa de 14 mm

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): llave inglesa ajustable

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Asegúrese de que todas las gavetas del gabinete estén aseguradas en su lugar usando la cerradura (DD) y la llave (EE) en el gabinete base (A). Coloque el gabinete base (A) sobre su parte posterior utilizando los materiales de cartón del paquete para proteger el acabado. Monte las dos ruedas giratorias fijas (B) en el gabinete base (A) con pernos M8 x 25 mm (AA), arandelas de resorte M8 mm (BB) y arandelas planas M8 mm (CC). Repita este proceso para las ruedas giratorias con freno (C) en el lado opuesto del gabinete base (A). Vuelva a colocar el gabinete base (A) en posición vertical.


Nota: asegúrese de mantener el gabinete base (A) sobre una superficie suave, como una alfombra o un trozo de cartón, para evitar rayarlo. Las ruedas giratorias con freno (C) deben instalarse en la parte frontal del gabinete base (A). No apriete demasiado los tornillos.



Aditamentos utilizados

AA

Perno M8 x 25 mm



x 16

BB

Arandela de resorte M8 mm



x 16

CC

Arandela plana M8 mm




x 16

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Uso de los frenos de las ruedas


Para bloquear las ruedas giratorias, baje las palancas marcadas con ON (activado). Para desbloquear las ruedas giratorias, presione hacia abajo las palancas marcadas con OFF (desactivado).

Nota: asegúrese de bloquear ambas ruedas para evitar que el gabinete ruede o gire.



2. Retiro de las gavetas


Vacíe por completo y extienda la gaveta. Empuje hacia arriba la palanca de liberación en el deslizador para gaveta izquierdo mientras tira hacia abajo de la otra palanca de liberación. Tire de la gaveta hacia afuera hasta que se libere de los deslizadores.



3. Reinserción de las gavetas

Tire de los deslizadores y deslice el soporte hacia afuera hasta que esté completamente extendido. Sostenga el deslizador en la gaveta mientras que la alinea con el deslizador en la gaveta. Introduzca ligeramente un lado y repita para el otro lado. Empuje lentamente la gaveta hasta que esté completamente cerrada para enganchar el deslizador. Abra y cierre la gaveta para verificar el funcionamiento correcto.

Nota: no deslice violentamente la gaveta hasta que ambos deslizadores de gaveta estén alineados correctamente o se dañará el deslizador para gaveta.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Mantenga el gabinete en buen estado mediante la adopción de un programa de mantenimiento periódico.
- Se recomienda el uso de forros para gavetas para proteger el acabado al interior de las gavetas y para facilitar la limpieza de las mismas.
- Engrase las ruedas anualmente con grasa para cojinetes de alta calidad.
- Lubrique los deslizadores semestralmente con grasa de uso general o su equivalente.
- Limpie periódicamente los paneles frontales de las gavetas, el reborde de las gavetas y las demás superficies con detergente suave y agua.
- Elimine la grasa y el aceite con un líquido de limpieza estándar no inflamable.

GARANTÍA DE POR VIDA SIN PROBLEMAS

Este producto cuenta con una garantía de por vida. Si el producto presenta defectos, llame al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este, o devuelva el artículo al lugar de compra junto con una copia del recibo de venta original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-3KOBALT, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Rueda fija	106453-FC
B	Rueda giratoria con freno	106453-SC
C	Gaveta pequeña	2368780-C
D	Gaveta central	2368780-D
E	Gaveta grande	2368780-E
F	Guía de cajón	2368780-F

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Perno M8 x 25 mm	2368780-HDWR
BB	Arandela de resorte M8 mm	2368780-HDWR
CC	Arandela plana M8 mm	2368780-HDWR
DD	Cerradura	2368780-LK
EE	Llave	2368780-LK

Nota: algunas piezas no son intercambiables debido a los diferentes colores. Especifique el número de pieza al realizar el pedido:

COLOR	ARTÍCULO #	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
Azul	5193453	Gaveta pequeña	5193453-C
Negro	5193460	Gaveta pequeña	5193460-C
Azul	5193453	Gaveta central	5193453-D
Negro	5193460	Gaveta central	5193460-D
Azul	5193453	Gaveta grande	5193453-E
Negro	5193460	Gaveta grande	5193460-E