

## Instrucciones de uso de la APP

### I . Instalar la APP en el teléfono

Escanee el código QR correspondiente en la página web correspondiente para descargar la APP.



ios



Android

### II . Conexión entre el dron y la APP

- 1 Enciende el interruptor de encendido del dron.
- 2 Entra en la interfaz de búsqueda WIFI de tu teléfono móvil, busca el punto de acceso de conexión WIFI "M8\_XX\_\*\*\*/HF\_XX\*\*\*/WIFI\_XX\_\*\*\*\*" y conéctate manualmente sin contraseña. Como se muestra a continuación:
- 3 Abre la aplicación descargada y entra para descubrir más funciones.

### III. Página de inicio



- 1 Conéctate al nombre del punto de acceso WIFI.
- 2 Entra en la configuración WIFI.
- 3 Entra en el modo de configuración.
- 4 Iniciar

### IV. Interfaz principal



#### 1 Función de los iconos

1. Atrás
2. Modo gravedad
3. Basculante
4. Reconocimiento de gestos (fotografía de 📷; vídeo de 📹)
5. Control de la cámara
6. Seguimiento inteligente
7. Imagen en imagen
8. Vuelo en control de la palma de la mano
9. Fotografía panorámica
10. Modo de pantalla dividida
11. Modo sin cabeza
12. Dibuja una línea y vuela
13. Voltar a la cámara
14. Menú
15. Calibración
16. Cambio de velocidad
17. Respaldo
18. Toma de imágenes
19. Modo de entretenimiento
20. Vídeo
21. Palanca izquierda
22. Palanca derecha
23. despegue/aterrizaje
24. parada de emergencia
25. Interruptor de palanca
26. Control de cardán virtual

Quando la palanca está apagada: 📴 desliza el dedo sobre un área vacía para hacer zoom.

**Nota:** los diferentes modelos de UAV tienen diferentes usos. Las funciones reales están sujetas a las funciones de visualización reales de la APP.

#### 2 Controla el vuelo con la palma de la mano

Haz clic en el botón de vuelo con control de palma, levanta la palma de la mano en vertical y en paralelo y apunta con ella a la cámara del dron. Cuando tu palma sea reconocida automáticamente en el vídeo, aparecerá un marco rojo, lo que significa que cambia al modo de control con la palma de la mano.

## Instrucciones de uso de la APP

Siga estos pasos:

- 1) Frente a la cámara de la aeronave, levante una mano plana ;
- 2) Cuando la palma de la mano esté rodeada por el recuadro rojo de la APP, mueva suavemente la palma;
- 3) En este punto, el dron seguirá la palma de su mano para volar hacia arriba y hacia abajo; el mejor efecto de control se produce cuando la distancia entre la palma y la cámara es de alrededor de 1,5 m.

#### 3 Modo gesto visual

Haga clic en el botón de icono para el modo de gesto, y el sistema reconocerá automáticamente los diferentes gestos de la palma humana para las funciones de foto y vídeo. El diagrama del gesto es el siguiente:

1. 📷 Fotografía gestual, dentro de un rango de 1 a 4 m directamente en frente de la lente de la cámara del dron, levante el 📷 Bye gesto con una mano :: una vez que el gesto ha sido reconocido con éxito, después de una cuenta atrás de 3 segundos, comenzará a tomar fotos.
2. 📹 Fotografía gestual de 📹, dentro de un rango de 1 a 4 m directamente delante de la lente de la cámara del dron, levante una mano para hacer un gesto de icono; una vez que el gesto haya sido reconocido con éxito, comenzará la grabación. Cuando se vuelva a reconocer el gesto, finalizará la grabación.
3. 📹 La grabación gestual se realiza en un radio de 1 a 4 m directamente delante de la cámara del dron: una vez que el gesto del 📹 se haya reconocido correctamente, comenzará la grabación. Cuando se vuelve a reconocer el gesto, finaliza la grabación.

#### 4 Modo Imagen-en-Imagen

En el modo de imagen en imagen, puede ver la imagen de vídeo en tiempo real de la cámara inferior del dron; en la página de control, haga clic para activar el interruptor de imagen en imagen y las imágenes de vídeo capturadas por el dron. La cámara inferior y la cámara frontal se mostrarán juntas. Puedes hacer clic en la pequeña pantalla de vista previa. Cambia libremente el tamaño de la pantalla de vista previa de las dos cámaras.

### V. Modo de entretenimiento

Haz clic en el botón de modo de entretenimiento para acceder a las siguientes funciones:



- 1) Filtro
- 2) Álbum
- 3) Interruptor del mando a distancia
- 4) Selección de música
- 5) Atrás
- 6) Girar pantalla
- 7) Hacer fotos
- 8) Vídeo
- 9) Parada de emergencia
- 10) Palanca izquierda
- 11) Palanca derecha

### VI. Seguimiento inteligente :

Pulse el botón de modo de seguimiento en la interfaz principal para acceder a la interfaz de seguimiento, que puede realizar la función humanoide o de reconocimiento facial para rastrear al propietario. Al acceder al seguimiento, el modo predeterminado es el humanoide. Puede hacer clic en el botón cara/humanoide para cambiar al modo de seguimiento. Los pasos específicos de funcionamiento son los siguientes:

Cuando se reconoce una figura humana en la pantalla, aparece un marco verde. Pulse sobre la persona objetivo con el dedo para seguirla. Si hay más de una persona en la pantalla, puede seleccionar una para seguirla. Si la persona que desea seguir no está en la pantalla, el sistema seleccionará automáticamente a la persona más cercana para seguirla; si no hay ninguna persona objetivo en la pantalla, el sistema entrará en modo de espera. Cuando vuelva a haber una persona objetivo de seguimiento en la pantalla, el sistema entrará automáticamente en modo de seguimiento.

Teléfono recomendado: iPhone 6 y superior o Android 7.0 y superior.