

# ACTIVESHOP®

## KASUTUSJUHEND


Kosmeetiline assistent 084



**Importija:**


ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Poola  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/04/2024

## Seadme mõõtmed:



## Komplekti kuuluvad:

- 4 ratast
- 3 riiulit
- 4 laua külgeina



## Kokkupaneku juhised

Laud koosneb 3 riiulist, mis tuleb külgeinte abil omavahel ühendada. Alumisel riiulil on alumisel küljel augud rataste paigaldamiseks. Sisestage küljpaneel riiulis olevatesse soonetesse. Asetage seinä püsti ja lükake see riiuli sakste sisse. Nagu alloleval pildil.



Seejärel asetame selle peale veel ühe riiuli, vajutades tugevalt alla, nii et riiul peab kindlalt kinni. Nagu alloleval pildil.

Riiulil on mõlemal küljel sakid, millesse tuleb küljepaneelid paigaldamiseks ja seadme kokkupanekuks sisestada.



## Rataste kokkupaneku juhised

Kinnitage rattad alumise riiuli külge. Alumisel riiulil on alumisel küljel augud rataste paigaldamiseks (üks kummaski nurgas). Tapp tuleb lükata auku, kinnitades nii rattad. Nagu alloleval pildil.



## OHUTUSABINÕUD

1. Ärge painutage seadme komponente.
2. Ärge puutuge pikemaajaliselt kokku päikesevalguse, vee või niiskusega.
3. Ärge koormake seadet liiga suure kaaluga üle.
4. Kaitske seadet kokkupuute eest tule ja tuleohtlike ainetega.
5. Ärge asetage seadet ebastabiilsele pinnale.
6. Ärge visake seadet.
7. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
8. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole seadme kasutamisest piisavalt teadlikud.

## SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega. Järgige eeskirju kõrvaldamiseks seda tüüpi seadme kõrvaldamiseks. Selleks, et kaitsta

keskkonnas vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, tuleks kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja seejärel anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest. Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleb need saata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

## LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C.

°C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.