






1 Connect

1 Connectez

USB 3.0 USB-C ports require a micro-B to USB-C cable (not included).
Les ports USB-C requièrent un câble micro-B vers USB-C (non inclus).


2 Launch

2 Lancez




3 Redeem

3 Bénéficiez de l'offre




Keep your files safe! Follow the **Start Here** instructions to download and install Toolkit and then create a password for your drive.

Sécurisez vos fichiers ! Suivez les instructions **Start Here** pour télécharger et installer Toolkit, puis créez un mot de passe pour votre disque.



1 Connect

1 Connectez





2 Launch

2 Lancez




3 Redeem

3 Bénéficiez de l'offre




Keep your files safe! Follow the **Start Here** instructions to download and install Toolkit and then create a password for your drive.

Sécurisez vos fichiers ! Suivez les instructions **Start Here** pour télécharger et installer Toolkit, puis créez un mot de passe pour votre disque.





1 Connect

1 Connectez






2 Launch

2 Lancez



3 Redeem

3 Bénéficiez de l'offre



Keep your files safe! Follow the **Start Here** instructions to download and install Toolkit and then create a password for your drive.

Sécurisez vos fichiers ! Suivez les instructions **Start Here** pour télécharger et installer Toolkit, puis créez un mot de passe pour votre disque.

