

尺寸：105x148.5mm 材质：100g书纸 工艺：骑马钉

SEENDA

2.4G Wireless Backlight Keyboard Mouse Combo

User Manual

JPX006

All Seenda products come with a 12-months warranty policy, please do not hesitate to contact us if you have any questions. Our support team will try our best to provide you with a pleasant shopping experience.
Our email: support@seenda.com
Our website: www.seenda.com

Overview

Power Switch

Win System Indicator

OS System Indicator

Caps Lock Indicator

Low Power Indicator

Type C Charging Port

USB A&C Receiver

Type C Charging Port

Light Control Button

Power Switch

Fn + End

Keyboard Backlight: Press FN with END button to adjust the brightness or turn on / off the backlight: Low (30% brightness)- Mid (60% brightness)- High (100% brightness)- Backlight Off.

Mouse Light Control Key: long press this button to turn on / off the light or short press the button to switch the light mode:
1. RGB Streaming Light (Default)
2. Breathing Light (7 Colors)
3. Marquee Light Effect
4. 7-Color Light (always on)
5. 7-Color Neno Lighting Effect
6. 7-Color Neno Lighting Effect
7. 7-Color Telescopic Lighting Effect
8. Star Light Marquee Lighting Effect
9. 7-color Cycle Marquee Lighting Effect
10. Neno Light

2.4G Wireless Connection

1 Turn on the power switch.

2 Take out the USB receiver.

3 Insert the receiver into computer USB Port (Or insert it into any Laptop with a Type-C Port)

Keys and Function

Key	Windows	Mac OS
Mute	Mute	Mute
Volume -	Volume -	Volume -
Volume +	Volume +	Volume +
Previous	Previous	Previous
Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause
Next track	Next track	Next track
Brightness down	Brightness down	Brightness down
Brightness up	Brightness up	Brightness up
Switch App	Switch App	Switch App
Select All	Select All	Select All
Copy	Copy	Copy
Paste	Paste	Paste
Save	Save	Save
Fn lock	Fn lock	Fn lock
One Click, Switch to Win System	One Click, Switch to Win System	One Click, Switch to Win System
One Click, Switch to OS System	One Click, Switch to OS System	One Click, Switch to OS System
Search	Search	Search
Lock Screen	Lock Screen	Lock Screen

Notice: You need to press "FN" key first before you use the F1-F12 functions.

Mouse Specifications

System support	Win XP/7/8/10/11, Mac OSx10.4 or above.
Wireless data transfer	2Mbps
Frequency	2403.85MHz - 2479.85MHz
Channel	16
Engine	Optic
Mouse resolution	800-1200-1600 DPI
Mouse return rate	250Hz
Distance	10m
Working voltage	3.7V
Working current	10mA
Standby current	<1mA
Sleeping current	<500uA
Mouse button life	Over 3 million
Mouse size	108.6x65.8x37.4mm
Mouse weight	68g ± 5g

Keyboard Specifications

System support	Win XP/7/8/10/11, Mac OSx10.4 or above.
Wireless data transfer	2Mbps
Frequency	2403.85MHz - 2479.85MHz
Channel	16
Distance	10m
Battery capacity	1000mAh
Working voltage	3.7V
Working current	10mA
Sleeping current	<0.1mA
Keyboard keystroke life	Over 8 million
Keyboard size	435x184.9x25.6mm
Keyboard weight	625g

Package Includes

Wireless Keyboard

Wireless Mouse

USB A & C in one Receiver

User Manual

尺寸：105x148.5mm 材质：100g书纸 工艺：骑马钉

SEENDA

2,4G Kabelloses Beleuchtetes Tastatur Maus Set

Bedienungsanleitung

JPX006

Für alle Seenda-Produkte gilt eine 12-monatige Garantie, bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben, Unser Support-Team wird sein Bestes tun, um Ihnen ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten.
Unsere E-Mail: support@seenda.com
Unsere Website: www.seenda.com

Übersicht

Netzschalter

Win System Anzeige

OS System Anzeige

Feststellasten-Anzeige

Anzeige für niedrige Leistung

Typ C Ladeanschluss

Lichtkontrolltaste

Netzschalter

Fn + End

Hintergrundbeleuchtung der Tastatur: Drücken Sie die Tasten FN und , um die Helligkeit einzustellen oder die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten. Niedrig (30% Helligkeit)- Mittel (60% Helligkeit)- Hoch (100% Helligkeit)- Hintergrundbeleuchtung aus.

Taste zur Steuerung des Mauslichts: Drücken Sie diese Taste lange, um das Licht ein- bzw. auszuschalten, oder drücken Sie die Taste kurz, um den Lichtmodus zu wechseln.

Typ C Ladeanschluss

USB A & C Empfänger

2,4G Funk Verbindung

Hinweis: Wenn Ihr Computersystem MacOS ist, müssen Sie auf klicken, bevor Sie die Tastatur normal verwenden können. Wenn es sich bei Ihrem Computersystem um Windows handelt, müssen Sie auf klicken, bevor Sie die Tastatur normal verwenden können.

1. Schalten Sie die Tastatur und Maus ein,

2. Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus.

3. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers ein (oder stecken Sie ihn in einen Laptop mit einem Typ-C-Anschluss).

Anleitung zum Aufladen

1. Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Anzeige für niedrigen Batteriestand rot, bis die Tastatur/Maus ausgeschaltet wird.

2. Stecken Sie das USB-A-Ende des Ladekabels in den Computeranschluss und das Typ-C-Ende in die Tastatur/Maus. Die blaue Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs weiter.

3. Ein vollständiger Ladezyklus dauert etwa 2 bis 3 Stunden. Sobald die Tastatur und Maus vollständig aufgeladen sind, schaltet sich die blaue Ladeanzeige automatisch aus.

Tasten und Funktionen

Taste	Windows	Mac OS
	Stumm	Stumm
	Lautstärke -	Lautstärke -
	Lautstärke +	Lautstärke +
	Vorheriger Track	Vorheriger Track
	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause
	Nächster Track	Nächster Track
	Helligkeit -	Helligkeit -
	Helligkeit +	Helligkeit +
	Switching-Anwendungen	Switching-Anwendungen
	Alle auswählen	Alle auswählen
	Kopieren	Kopieren
	Einfügen	Einfügen
	Speichern	Speichern
	Fn Sperren	Fn Sperren
	Mit einem Klick zum Win-System wechseln	Mit einem Klick zum Win-System wechseln
	Mit einem Klick zum OS-System wechseln	Mit einem Klick zum OS-System wechseln
	Suche	Suche
	Bildschirm sperren	Bildschirm sperren

Hinweis: Die erste Tastenreihe ist standardmäßig mit Multimediafunktionen belegt. Sie können Fn und Fn-Sperre(rechts von F12) drücken, um die Fn-Funktion zu sperren.

Anweisung der Sonderzeichen

Die Zeichen unter Windows

Drücken Sie die Tasten und geben Sie die unten stehenden Symbole ein.

	0		ß
	/		+
	#		<

Halten Sie gedrückt und drücken Sie diese Tasten, dann können Sie die folgenden Symbole eingeben.

	2		3
	\		~
	@		€

Die Zeichen unter Mac OS

Drücken Sie die Tasten und geben Sie die unten stehenden Symbole ein.

	ß		/
	+		#

Halten Sie gedrückt und drücken Sie diese Tasten, dann können Sie die folgenden Symbole eingeben.

	i		“
--	---	--	---

Spezifikationen der Maus

System Anforderungen	Win XP/7/8/10/11, Mac OSx 10.4 oder höher
Drahtlose Datenübertragung	2Mbps
Frequenz	2403.85MHz-2479.85MHz
Kanal	16
Motor	Optisch
Maus-Auflösung	800-1200-1600 DPI
Maus-Rücklaufquote	250Hz
Distanz	10m
Arbeitsspannung	3,7V
Arbeitsstrom	10mA
Ruhestrom	<0.1mA
Lebensdauer der Tastaturtasten	8 Millionen Klicks getestet
Größe der Tastatur	435*184,9*25,6mm
Gewicht der Tastatur	625g

Spezifikationen der Tastatur

System Anforderungen	Win XP/7/8/10/11, Mac OSx 10.4 oder höher
Drahtlose Datenübertragung	2Mbps
Frequenz	2403.85MHz-2479.85MHz
Kanal	16
Distanz	10m
Akkukapazität	1000mAh
Arbeitsspannung	3,7V
Arbeitsstrom	10mA
Ruhestrom	<0.1mA
Lebensdauer der Tastaturtasten	8 Millionen Klicks getestet
Größe der Tastatur	435*184,9*25,6mm
Gewicht der Tastatur	625g

Sicherheitswarnung

WICHTIG: Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden.

▲ **Sicheres Aufladen:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel. Laden Sie das Gerät in einem gut belüfteten, trockenen Bereich und nicht in der Nähe von brennbaren Materialien auf.

▲ **Handhabung der Batterie:** Versuchen Sie nicht, die Lithiumbatterie des Geräts selbst zu ersetzen. Der Batteriewechsel sollte von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.

▲ **Hitzeinwirkung:** Lassen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht liegen, da dies zu einer Brandgefahr führen könnte.

▲ **Flüssigkeitsexposition:** Halten Sie den Artikel von Wasser und Flüssigkeiten fern. Verwenden Sie es nicht, wenn es nass ist, bis es gründlich getrocknet ist.

▲ **Beschädigung und Auslaufen:** Stellen Sie den Gebrauch ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Artikel beschädigt ist oder die Batterie ausläuft.

▲ **Korrekte Entsorgung:** Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.

▲ **Radiofrequenz-Interferenz:** Dieses Gerät kann Störungen bei anderen elektronischen Geräten verursachen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu empfindlichen Geräten ein.

Sicherheit für Kinder: Bewahren Sie den Artikel und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschlückens oder Verschluckens von Batterien zu vermeiden. Lassen Sie Kinder das Gerät niemals unbeaufsichtigt handhaben.

VORSICHT: Die Nichtbeachtung der oben genannten Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Für weitere Hilfe oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Email: support@seenda.com

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produktname:

2,4G Kabelloses Beleuchtetes Tastatur Maus Set

Modell:

JPX006

Nennwert:

3,7V=13mA

Eingang:

9V=1A

Produktionsort:

Made in China

Hersteller:

Dongguan Covis Technology Co., Ltd

E-Mail:

info@covisworld.com

Adresse:

No.2, Xingjun Road, Qingphu, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Europäischer Vertreter:

BC

REP

Business name: G.L. GmbH

Business address: Baumweg 10/104, Str. 22302, Hamburg, Germany

Email: g.l.gmbh@bcbv.com

UK

REP

Business name: AMANTO INTERNATIONAL TRADE LIMITED

Business address: The Imperial, 12-13, St-Johns Gardens, Nanning 148, London, United Kingdom, WD 30AA

Contact: amantoinfo@bt.com

Es liegt in unserer alleinigen Verantwortung zu erklären, dass die oben genannten Produkte der Richtlinie 2014/53/EU, 2011/65/EU (in der jeweils gültigen Fassung) vollständig entsprechen.

Position:

Geschäftsführer

Unterschrift:

Datum der Unterzeichnung:

2022.1.5

Name des EU-Agenten:

Ting Jia

Datum der Unterzeichnung:

2022.1.5