

FUSION CORE 22

BENUTZERHANDBUCH

www.sunslice-solar.com

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	2
PRODUKTÜBERSICHT	2
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	3
HAUPTMERKMALE	3
AUFLADEN IN DER SONNE	3
DAS SUNSLICE-ERLEBNIS ERHÖHEN	3
UNSERE GARANTIEN	4
VORSICHTSMASSNAHMEN	4

Klicken Sie, um zur gewünschten Seite zu gelangen

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie eine großartige Erfahrung mit dem Sunslice Fusion Core machen werden.


Der Fusion Core wurde von Sunslice entwickelt, einem belgischen Unternehmen, das von 2 jungen Ingenieuren gegründet wurde, mit dem ultimativen Ziel, den Menschen überall Zugang zu Energie zu ermöglichen.

Dieses Solarladegerät, mit einer idealen Solarladegeschwindigkeit für Reisende, ist äußerst praktisch dank seines kompakten, faltbaren und leichten Formats. Es wird Ihnen ermöglichen, die Sonne doppelt zu genießen.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Produktpflege sowie eine schrittweise Anleitung zum Gebrauch Ihres Fusion Core. Um den größten Nutzen aus Ihrem Kauf zu ziehen, empfehlen wir Ihnen, das Handbuch gründlich zu lesen und es an einem sicheren Ort aufzubewahren, falls Sie später darin nachschlagen müssen.

Geoffroy & Henri

IN DER KISTE



Fusion Core 22



4 xElastisch

KOMPATIBEL MIT



SMARTPHONE



TABLET



GoPro



GPS



KAMERA




RADIO




USB

PRODUKTÜBERSICHT



USB-SCHNITTSTELLE / VERBINDUNGSBOX




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SOLARLEISTUNG	22 WATTS
SOLARTECHNOLOGIE	Monokristallin HPBC 24%
GESAMTLEISTUNG 22W MAX	<u>USB-A 18W</u> : 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A <u>USB-C 18W</u> : 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A <u>DC 5521 (Weiblich)</u> : 17V - 22W
GEWICHT	465 g
ABMESSUNGEN	<u>Geöffnet</u> : 573 x 248 x 2 mm <u>Geschlossen</u> : 248 x 189 x 10 mm
LADESTATUS	LED-Anzeige
BEFESTIGUNGS- PUNKTE	6

HAUPTMERKMALE

- HALTERUNG FÜR DIE RÜCKSEITE
- TRAGBAR UND LEICHT (465 G)
- ZUSAMMENKLAPPBAR UND KOMPAKT
- INNOVATIVES UND ROBUSTES DESIGN
- EXTREM WIDERSTANDSFÄHIGE OBERFLÄCHE
- SOLARLEISTUNG 22 WATT
- 6 BEFESTIGUNGSPUNKTE
- KRATZ- UND STOSSFEST
- WASSERFEST

AUFLADEN IN DER SONNE



Der Fusion Core lädt mit der Energie der Sonne. Klappen Sie das Solarladegerät aus und legen Sie es in die Sonne. Schließen Sie Ihr Gerät an der Rückseite des Fusion Core mit dem passenden Kabel an. Das Gerät beginnt sofort zu laden.

Es wird empfohlen, mit dem Solarpanel zunächst eine Gravity Powerbank aufzuladen. Sobald die Powerbank geladen ist, schließen Sie Ihr Gerät an die Gravity an, um eine bessere Leistung zu erzielen.



DAS SUNSLICE-ERLEBNIS ERHÖHEN

- ▶ Neigen Sie den Fusion Core in die richtige Richtung, um so viel Sonnenlicht wie möglich zu erhalten. Es ist am besten, die Paneele senkrecht zur Sonne zu platzieren, um ihre Leistung zu maximieren

▶ Wählen Sie einen gut beleuchteten Platz, schatten Sie keine der Paneele ab und versuchen Sie, sie dem gleichen Licht auszusetzen. Die Platzierung der Paneele hinter einem Fenster verringert die Solarleistung.

▶ Das Platzieren und Tragen des Fusion Core auf einem Rucksack ist eine praktische Möglichkeit, ihn unterwegs aufzuladen. Der Fusion Core lädt jedoch am besten, wenn er statisch und gut belichtet ist.

▶ Unterschiedliche Telefonmodelle und Geräte (z. B. One Plus, iPhone, Huawei usw.) reagieren je nach ihren eigenen elektronischen Eigenschaften unterschiedlich auf das Laden. Ladezeit und Leistung können daher entsprechend variieren.

UNSERE GARANTIE

PREMIUM QUALITÄT

Wir wählen die besten Materialien aus, um eine hohe Qualität und Haltbarkeit für alle unsere Produkte zu gewährleisten.

SCHALTKREIS- SCHUTZ

Der Fusion Core 22 ist mit einer Spannungsstabilisierungsschaltung ausgestattet, um eine Beschädigung Ihrer Geräte zu vermeiden.

2 JAHRE GARANTIE

Der Fusion Core 22 hat eine Garantie von 2 Jahren. Sollte etwas schiefgehen, kontaktieren Sie uns bitte direkt per E-Mail unter: **service@sunslice-solar.com**

Bevor Sie uns kontaktieren, werfen Sie bitte einen Blick auf unsere FAQ unter:

www.sunslice-solar.com/apps/help-center

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Durchstoßen Sie Ihr Sunslice Fusion Core 22 nicht, werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen, verbiegen Sie es nicht und modifizieren Sie es nicht.
- Vermeiden Sie es, die Solarmodule zu stark zu biegen.
- Lassen Sie den Fusion Core 22 nicht im Regen stehen und halten Sie ihn von Wasser fern. Setzen Sie den Fusion Core nicht Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Vermeiden Sie es, Ihr Telefon direkt über den Fusion Core 22 zu laden. Bitte laden Sie zuerst eine Powerbank mit dem Fusion Core und dann Ihr Telefon mit der Powerbank auf.
- Halten Sie die USB-Anschlüsse frei von Staub, Flusen usw., die eine ordnungsgemäße Verbindung verhindern könnten.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anschließen von USB-Kabeln an die USB-Anschlüsse.
- Zerlegen Sie das Ladegerät nicht und verändern Sie es nicht in seiner Struktur.
- Verwenden Sie den Fusion Core 22 nicht mehr, wenn er ungewöhnliche Gerüche, Erhitzung, Verzerrungen oder andere Anomalien erzeugt.
- Von Kindern fernhalten.

Sie sind herzlich eingeladen, auf unserer Website mehr über unsere Produkte zu erfahren.

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

