

User Manual

BW-SS9

Contents

English.....	01-04
French.....	05-08
German.....	09-12
Italian.....	13-16
Spanish.....	17-20

English		
L.What's in the box		
BW-SS9 Smart Switch*1, Screw Kit*1, M3H1		
II.To know the product		
1. It is recommended to test the product performance before installation and use, and then install and debug after understanding the working principle of the product. 2. The product is a smart switch, it can be used as a normal switch, and the connection of the appliance and can work independently.		
3. The indicator light function can be used as a reset button, long press to reset, the green indicator light flashes.		
4. Only supports 2.4GHz WiFi (802.11 b/g/n), and the installation location is required to be within the WiFi coverage.		
5. Basic electrical wiring knowledge or experience is required, otherwise please consult a professional electrician.		

Note: The smart switch is divided into the panel and the back shell/wiring part. The panel has switch buttons and indicator lights, and the wiring part of the rear shell should be wired according to the instruction diagram. Non-professionals are forbidden to disassemble the PCB circuit part for maintenance.

-01-

Indicator Meaning		
Indicator Status	Indicator meaning	Trigger method
Indicator of the switch	The smart light is turned on	Power on
Switch Status	The light is turned on, touch to turn off the light	Trigger when the light is turned on
Indicator Red	It will enter the paired WiFi state after powering on for the first time. If there is a forced reset, please press the first switch button for 20s to trigger.	

-02-

General Parameters

Working Voltage: AC110~240V(50/60Hz)

Maximum Load: 800W

Material: Max. 10A

Wireless Protocol: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz WiFi)

Material: Flame retardant ABS+Glass

Size: 86mm*98mm*34mm

-03-

III. How to use

1. Use a screwdriver to open the panel.

2. Connect as shown in the figure.

3. Use the screws in the screw package to fix and fix the rear cover panel.

4. Connect to the pairing APP.

5. The pairing APP needs to use 2.4GHz WiFi and the password is entered correctly, whether the WiFi signal strength is high, it is recommended that the product is connected and paired. The distance between the mobile phone and the WiFi signal source is recommended to be within 5m. After the new installation is powered on, it is in the pairing state by default. If you are not in the pairing state, you need to press and hold the first switch button until the green indicator light flashes.

6. Learn to use and be familiar with your APP.

7. After the configuration is successful, you can control the WiFi light switch on the APP.

8. The timer can be set for each group on the APP.

9. APP can share the control of the device with your family/friends.

10. If you need to connect to Alexa/Google Home/IFTTT control, please follow the instructions in the APP to connect.

① Scan or code identification/search and download BlitzWolf APP in the APP Store.

② Sign up for BlitzWolf APP.
③ Go to the home page of APP, click on the upper right corner, and select the corresponding device to add.
④ When the WiFi icon is in flashing state and the device is in pairing state.
⑤ Enter the pairing prompt to enter the WiFi password.
⑥ Wait a moment to complete the pairing process and customize the device name.
⑦ Learn to use and be familiar with your APP.
⑧ After the configuration is successful, you can control the WiFi light switch on the APP.
⑨ The timer can be set for each group on the APP.
⑩ APP can share the control of the device with your family/friends.
⑪ If you need to connect to Alexa/Google Home/IFTTT control, please follow the instructions in the APP to connect.
⑫ Touch the switch button, the light is off.
⑬ It is recommended to check whether the indicator light has changed, whether the lamp is off and whether the connection is correct.
⑭ APP cannot remotely control the lamp.
⑮ It is recommended to check whether the WiFi signal can connect to the Internet normally and whether the smart switch has been successfully paired and bound in the APP.

-04-

① Scannez le code QR pour identifier/télécharger l'application BlitzWolf dans l'App Store.
② Insérez-vous et connectez-vous à l'application BlitzWolf.
③ Accédez à la page d'accueil de l'application, cliquez sur "ajouter" dans le coin supérieur droit et sélectionnez "équipement" pour ajouter.
④ Vérifiez que l'icône de la lumière verte est en état de veille et entrez le mot de passe WiFi comme demandé.
⑤ Entrée le mot de passe WiFi comme demandé.
⑥ Après l'entrée du mot de passe WiFi, l'écran de codage sera terminé et le nom de l'appareil pourra être personnalisé.
⑦ Apprentissage et familiarisation avec l'application.
⑧ Une fois la configuration réussie, vous pouvez contrôler l'interrupteur d'éclairage WiFi sur l'application.
⑨ Vous pouvez définir une minuterie pour chaque groupe sur l'application.
⑩ Si vous souhaitez partager le contrôle du dispositif avec votre famille / amis.
⑪ Pour vous connecter à Alexa/Google Home, contrôlez IFTTT, suivre les instructions d'utilisation pour vous connecter.
IV. Problèmes Courants:
1. Echo de coupleur au WiFi.
2. L'application ne répond pas lorsque je clique sur l'application WiFi sur l'écran.
3. La lumière ne s'allume pas après avoir touché le bouton de l'interrupteur.
4. L'application ne répond pas lorsque je clique sur l'application WiFi sur l'écran.
5. L'application ne répond pas lorsque je clique sur l'application WiFi sur l'écran.
6. Pour vous connecter à Alexa/Google Home, contrôlez IFTTT, suivre les instructions d'utilisation pour vous connecter.

-05-

① Scannez le QR-Code pour l'identification/recherche dans l'App-Store, ou die BlitzWolf APP herunterladen.
② Représentez-vous et connectez-vous à l'application BlitzWolf sur l'application APP.
③ Cliquez sur "Ajouter" dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Équipement" pour ajouter.
④ Assurez-vous que l'icône de la lumière verte est en état de veille et sélectionnez "BlitzWolf" comme nom de l'appareil.
⑤ Cliquez sur "OK".
⑥ Apprenez à utiliser l'application pour mieux la connaître.
⑦ Pour vous connecter à Alexa/Google Home, contrôlez IFTTT, suivre les instructions d'utilisation pour vous connecter.
IV. Problèmes Courants:
1. Le clic de l'interrupteur WiFi ne fonctionne pas correctement, si le WiFi est 2.4 GHz WiFi sur le produit, le téléphone portable et le WiFi sont connectés lorsqu'il est en état de veille, il est recommandé que le produit soit connecté et l'installation de l'interrupteur intelligent doit être faite dans le coin supérieur droit de l'écran. Lorsque l'application WiFi est en état de veille, il est recommandé que le WiFi soit connecté et que l'application WiFi soit connectée.
2. La lumière ne s'allume pas après avoir touché le bouton de l'interrupteur.
Il est recommandé de vérifier si la lumière lumineuse a changé, si la lampe est grise ou un niveau de contact et si le câble de la lumière est correct.
3. L'application ne répond pas lorsque je clique sur l'application WiFi sur l'écran.
Il est recommandé de vérifier si le réseau WiFi peut se connecter normalement à Internet et si l'interrupteur intelligent a été couplé et lié avec succès dans l'application.

-06-

① Scannez le QR-Code pour l'identification/recherche dans l'App-Store, ou die BlitzWolf APP herunterladen.
② Représentez-vous et connectez-vous à l'application BlitzWolf sur l'application APP.
③ Cliquez sur "Ajouter" dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Équipement" pour ajouter.
④ Assurez-vous que l'icône de la lumière verte est en état de veille et sélectionnez "BlitzWolf" comme nom de l'appareil.
⑤ Cliquez sur "OK".
⑥ Apprenez à utiliser l'application pour mieux la connaître.
⑦ Pour vous connecter à Alexa/Google Home, contrôlez IFTTT, suivre les instructions d'utilisation pour vous connecter.
IV. Problèmes Courants:
1. La copie de l'interrupteur WiFi ne fonctionne pas correctement, lorsque le WiFi est 2.4 GHz WiFi sur le produit, lorsque le téléphone portable et le WiFi sont connectés lorsque l'écran est en état de veille, il est recommandé que le produit soit connecté et l'installation de l'interrupteur intelligent doit être faite dans le coin supérieur droit de l'écran. Lorsque l'application WiFi est en état de veille, il est recommandé que le WiFi soit connecté et que l'application WiFi soit connectée.
2. La lumière ne s'allume pas après avoir touché le bouton de l'interrupteur.
Il est recommandé de vérifier si la lumière lumineuse a changé, si la lampe est grise ou un niveau de contact et si le câble de la lumière est correct.
3. L'application ne répond pas lorsque je clique sur l'application WiFi sur l'écran.
Il est recommandé de vérifier si le réseau WiFi peut se connecter normalement à Internet et si l'interrupteur intelligent a été couplé et lié avec succès dans l'application.

-07-

① Scannez le QR-Code pour l'identification/recherche dans l'App-Store, ou die BlitzWolf APP herunterladen.
② Réglez-vous et connectez-vous à l'application BlitzWolf sur l'application APP.
③ Cliquez sur "Ajouter" dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Équipement" pour ajouter.
④ Vérifiez que l'icône de la lumière verte est en état de veille et entrez le mot de passe WiFi comme demandé.
⑤ Entrée le mot de passe WiFi comme demandé.
⑥ Après l'entrée du mot de passe WiFi, l'écran de codage sera terminé et le nom de l'appareil pourra être personnalisé.
⑦ Apprenez à utiliser l'application pour mieux la connaître.
⑧ Dès que la configuration est réussie, vous pouvez contrôler l'interrupteur d'éclairage WiFi sur l'application.
⑨ Vous pouvez définir une minuterie pour chaque groupe sur l'application.
⑩ Si vous souhaitez partager le contrôle du dispositif avec vos amis/familier(e)s, veuillez suivre les instructions d'utilisation pour vous connecter.
IV. Problèmes Courants:
1. La copie de l'interrupteur WiFi ne fonctionne pas correctement, lorsque le WiFi est 2.4 GHz WiFi sur le produit, lorsque le téléphone portable et le WiFi sont connectés lorsque l'écran est en état de veille, il est recommandé que le produit soit connecté et l'installation de l'interrupteur intelligent doit être faite dans le coin supérieur droit de l'écran. Lorsque l'application WiFi est en état de veille, il est recommandé que le WiFi soit connecté et que l'application WiFi soit connectée.
2. La lumière ne s'allume pas après avoir touché le bouton de l'interrupteur.
Il est recommandé de vérifier si la lumière lumineuse a changé, si la lampe est grise ou un niveau de contact et si le câble de la lumière est correct.
3. L'application ne répond pas lorsque je clique sur l'application WiFi sur l'écran.
Il est recommandé de vérifier si le réseau WiFi peut se connecter normalement à Internet et si l'interrupteur intelligent a été couplé et associé correctement dans l'application.

-08-

尺寸: L75*W100mm
材质: 105g铜版纸
4C印刷 骑马钉