



53033

03-2025

HORIZONTAL BIKE HOOK SUPPORT À VÉLO HORIZONTAL

- To adjust the distance off the wall or the angle in which your bike is hung on the horizontal bike hook simply loosen the top knob counterclockwise until the desired result is achieved, then tighten the knob.
Pour régler la distance par rapport au mur ou l'angle auquel votre vélo est accroché au crochet de vélo horizontal, desserrez simplement le bouton supérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le résultat souhaité soit obtenu, puis serrez le bouton.

