



JLAB AUDIO
JBUDS AIR ICON
EARBUDS

JLab Audio의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



제품 보증

모든 보증 청구 건은 JLab Audio 의 허가 와 단독 재량에 따라 결정됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입 증빙을 보관하십시오.



문의

support@jlabaudio.com 로 연락해 주시거나
intl.jlabaudio.com/contact 를 방문해 주십시오

지금 등록하기

intl.jlabaudio.com/register
제품 업데이트 | 제품 사용 팁
자주 하는 질문 및 정보

최초 설정

1 자동으로 연결되는 이어폰

양쪽 터치 센서를 3 초 이상 눌러 전원을 켭니다.
왼쪽 및 오른쪽 이어폰이 파란색/흰색을 번갈아가며 깜빡이면 장치에 페어링할 준비가 완료되었음을 의미합니다.



2 블루투스에 연결


장치의 설정 메뉴에서 "JLab JBuds Air Icon" 을 선택하십시오.
흰색 불과 두 번의 신호음을 통한 소리 안내를 통해 장치에 연결되었음을 알 수 있습니다.



새 장치 혹은 추가 블루투스 장치 페어링:

이전에 연결했던 장치의 블루투스를 끕니다. 새 장치의 블루투스를 켭니다. 이어폰이 자동으로 블루투스 페어링을 시작합니다.
장치의 설정 메뉴에서 "JLab JBuds Air Icon" 를 선택하여 연결하십시오.

버튼 기능



음량 낮춤: 한 번 탭하십시오
SIRI (iOS) 또는 "OK GOOGLE" (ANDROID): 두 번 탭하십시오
전화 받기: 한 번 탭하십시오
전화 끊기: 두 번 탭하십시오
수신 전화 거부: 1 초 이상 누르십시오
이전 트랙: 1 초 이상 누르십시오
전원 켜기: 3 초 이상 누르십시오
EQ 변경: 세 번 누르십시오

음량 높임: 한 번 탭하십시오
전화 받기: 한 번 탭하십시오
전화 끊기: 두 번 탭하십시오
수신 전화 거부: 1 초 이상 누르십시오
재생 / 일시정지: 두 번 탭하십시오
다음 트랙: 1 초 이상 누르십시오
전원 켜기: 3 초 이상 누르십시오
EQ 변경: 세 번 누르십시오

소리 안내

전원 켜짐: 차임음
블루투스 연결됨: 신호음 2 번
배터리 잔량 낮음: "Low Battery" (20% 미만)
전원 끄: 차임음

충전 케이스 없이 이어폰 끄기:

블루투스 장치의 설정 메뉴에서 JBuds Air Icon 을 삭제하십시오. 3 분 뒤에 이어폰 전원이 꺼집니다.

이퀄라이저 모드

오른쪽 또는 왼쪽 이어폰을 세 번 탭하여 다른 EQ 설정을 적용합니다.
 소리 안내로 EQ 가 설정되었음을 알려줍니다. (JBuds Air Icon 의 3 가지 EQ 설정이 순환합니다)



JLab 시그니처
 (신호음 한 번)
 보컬과 베이스 대역
 이 증폭된 JLab C3™
 시그니처 사운드



밸런스
 (신호음 두 번)
 추가 사운드 강화가
 적용되지 않은 균
 일한 사운드




베이스 부스트
 (신호음 세 번)
 베이스 및 서브 베
 이스 대역이 증폭
 된 사운드

이어폰 충전


1 올바른 충전을 위해 충전 케이스의 L 및 R 에 해당하는 글자에 맞추어 이어폰을 넣어주십시오.

이어폰의 전원이 자동으로 꺼지고 충전이 시작됩니다.

파란색 불은 이어폰이 현재 충전 중임을 나타내며 완전히 충전되면 꺼집니다.




2 충전 케이스가 열리면 이어폰의 전원이 자동으로 켜지고 장치에 다시 연결됩니다.




충전 케이스

JBuds Air Icon 을 컴퓨터 또는 USB 5V 1A (또는 이하) 출력 장치에 연결하십시오.


충전 중에는 LED 가 흰색으로 깜박이며 완전히 충전되면 흰색으로 유지됩니다.



착용



최적의 밀봉 및 착용감을 위해 Cush Fins 및 모든 이어팁을 사용해보십시오.



Cush Fin 은 마이크 구멍을 둘러싼 테두리를 움직여서 위치를 조절해야 합니다.

문제 해결

한쪽 이어폰에서 소리가 들리지 않음
(수동 재설정 방법)

1 블루투스 장치의 설정 메뉴에서 JLab JBuds Air Icon 을 삭제하십시오.



2 충전 케이스를 열고 양쪽 이어폰을 꺼내지 않은 채로 둡니다.



3 각 이어폰의 터치 센서를 세 번 빠르게 탭합니다. 양쪽 이어폰의 파란색 불이 깜빡인 뒤 전원이 꺼집니다. 양쪽의 전원이 꺼지면, 충전 케이스를 닫습니다.



4 10 초 뒤에 충전 케이스를 엽니다. 왼쪽 및 오른쪽 이어폰이 파란색/흰색으로 깜빡일 때까지 기다립니다. 이제 블루투스 장치와 페어링할 준비가 되었습니다.




안내 동영상: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)


문제 해결

블루투스 장치에 연결 / 재연결되지 않음


1 블루투스 장치의 설정 메뉴에서 JLab JBuds Air Icon 을 삭제하십시오.



2 블루투스를 켜다가 다시 끕니다.



3 충전 케이스를 열고 왼쪽 및 오른쪽 이어폰이 파란색/흰색으로 깜빡일 때까지 기다립니다.




4 장치의 설정 메뉴에서 "JLab JBuds Air Icon" 을 선택하여 다시 연결하십시오.




전화 통화 중 소리 울림

JLab JBuds Air Icon 에 마이크 울림/통화 품질 문제가 발생하면 Cush Fin 이 마이크 포트를 막고 있지 않는지 확인하십시오.



마이크 닫힘



마이크 열림

빠른 팁

- 케이스의 손상을 방지하기 위해 충전 케이스를 넣기 전에 이어폰을 완전히 말립니다. 이어폰에는 땀/수분을 막아주는 방수 기능이 탑재되어 있으나 케이스에는 방수 기능이 없습니다.
- 양쪽 이어폰 모두 장치에 연결할 수 있으며, 한쪽만 독립적으로 사용하는 것도 가능합니다. 이어폰을 충전 케이스에서 꺼내기만 하면 자동으로 연결됩니다.
- 올바른 이어팁을 선택하면 드라이버가 적절히 밀봉되어 음질이 크게 향상됩니다. 최상의 음질을 위해 모든 이어팁을 사용해 보십시오.

경고

케이스의 손상을 방지하기 위해 충전 케이스를 넣기 전에 이어폰을 완전히 말립니다.

이어폰에는 땀/수분을 막아주는 방수 기능이 탑재되어 있으나 케이스는 방수 기능이 없습니다.



주의 사항

- 심한 열, 추위 및 습기를 피하십시오.
- 이어폰을 떨어뜨리거나 세게 누르지 마십시오.
- 이어폰 끝에 음질 저하의 원인이 되는 귀지가 쌓일 수 있습니다. 면봉이나 기타 작은 도구를 통해 귀지를 조심스럽게 제거하여 음질을 향상시킬 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이나 통증을 느끼신다면, 음량을 줄이거나 사용을 일시적으로 중단하십시오.
- 제품 사용 중 지속적으로 불편함을 느낀다면, 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
- 당사는 이어폰을 멋진 선글라스처럼 다루는 것을 권장합니다. 제품을 사용하지 않을 때는 안전한 위치에 보관하여 주십시오.



제품 구입 | 제품 알림 | 헤드폰 번인

JLab Audio + Burn-in Tool

