


Smart WiFi Camera
Quick Operation Manual






English

20250101-V1.0

Products Introduction



Make sure of the followings:
- If your cameras are 2.4GHz WiFi, your phone must be connected to 2.4GHz WiFi.
- Check that DHCP on the router is enabled.
- **For videos on how to set up our cameras, please visit:**
www.sricam.com/srihome/videos

Step 1 SriHome App Installation


Method 1: Search for "SriHome" on Google Play or iOS App Store.
Method 2: Scan the QR code to download "SriHome" App.



Step 2 Registration & Login on SriHome App


-1-

Step3. Connect the camera to the network



1. Turn on the camera
The camera will emit a continuous "beep" after 30 seconds.
Note: If there is no "beep" sound,
keep holding the "RESET" button for 5 seconds until you hear a long "Beep"

2. Add the camera to the APP
When you hear the continuous "beep", follow the instructions of the SriHome APP to add the device, as in the figure:



-2-

Introduction for monitoring interface:

1. App Settings	5. Settings	9. Local record	13. Intercom
2. Scan code	6. Full screen	10. Screenshots	14. Playback
3. Split Screen	7. 360P Resolution	11. Speaker	15. Preset
4. Add	8. Up & down	12. Pan&Tilt	16. Lighting

Trouble shooting:
- If you are unable to add a device on the app, please make sure the following:
1. Before adding a device, you will hear continuous "beep"
(if there is no sound, RESET the device)
2. Enter the correct Wi-Fi password. (It is recommended that wireless passwords do not use special characters !"£%)
3. When you hear the "beep" sound, click "Next" in step 3-4.


-3-

FAQ: Share The Camera With Other Users

The device supports multi-user viewing. Download SriHome App to register an account, and then the administrator can share permissions to watch.


1. **Administrator operation:** Administrator logs in to SriHome App, click Settings button->Visitor Management->Add->Select operator/visitor->Scan QR code New user App ID QR code (Figure 5)->Remarks name->Next step is completed (Figure 1~Figure 3)

2. **Authorized users:** Return to the APP monitoring interface and scroll down to refresh to view the monitoring.(Figure 6)



-4-

Cámara WiFi inteligente
Manual de operación rápida






Español

20250101-V1.0

Introducción de productos



Asegúrese de lo siguiente:
- Si sus cámaras son WiFi de 2.4G, su teléfono debe estar conectado a WiFi de 2.4G.
- Verifique que el DHCP en el enrutador esté habilitado.
- **Para ver videos sobre cómo configurar nuestras cámaras, visite:**
www.sricam.com/srihome/videos

Paso 1 Instalación de la aplicación SriHome


Método 1: Busque "SriHome" en Google Play o iOS App Store.
Método 2: Escanee el código QR para descargar la aplicación "SriHome".



Paso 2: Registro e inicio de sesión en la aplicación SriHome


-1-

Paso 3. Conectar la cámara a la red



1. Enciende la cámara
La cámara emitirá un "bip" continuo después de 30 segundos.
Nota: Si no se escucha ningún pitido, Mantenga presionado el botón "RESET" durante 5 segundos hasta que escuche un "bip" largo

2. Añade la cámara a la APP
Cuando escuche el "bip" continuo, siga las instrucciones de la APP SriHome para agregar el dispositivo, como en la figura:



-2-

Introducción a la interfaz de monitoreo:

1. Ajustes de aplicación	5. Ajustes	9. récord local	13. Intercomunicador
2. Código de escaneo	6. Pantalla completa	10. Capturas de pantalla	14. Reproducción
3. Pantalla dividida	7. 360P Resolución	11. Orador	15. Preestablecido
4. Agregar	8. Arriba abajo	12. Pan Tilt	16. Encendido

Solución de problemas:
- Si no puede agregar un dispositivo a la aplicación, verifique lo siguiente:
1. Antes de agregar un dispositivo, escuchará "pitidos" continuos
(si no hay sonido, reinicie el dispositivo)
2. Ingrese la contraseña de Wi-Fi correcta. (Se recomienda que las contraseñas inalámbricas no utilicen caracteres especiales)
3. Cuando escuche el "bip", haga clic en "Siguiente" en el paso 3-4.


-3-

FAQ: Compartir la cámara con otros usuarios

El dispositivo admite visualización multiusuario. Descargue la aplicación SriHome para registrar una cuenta y luego el administrador podrá compartir permisos para mirar.

1. **Operación del administrador:** El administrador inicia sesión en la aplicación SriHome, haga clic en el botón Configuración->Gestión de visitantes->Agregar->Seleccionar operador /visitante->Escanear código QR ID de la aplicación de nuevo usuario Código QR (Imagen 5) -> Nombre de comentarios -> Se completa el siguiente paso (Imagen 1-Imagen 3)

2. **Usuarios autorizados:** Regrese a la interfaz de monitoreo de la APLICACIÓN y desplácese hacia abajo para actualizar y ver el monitoreo.(Imagen 6)



-4-