

שביעות הרצון שלכם מובטחת

אתם רשאים להחליף או להחזיר את הסחורה שרכשתם בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה.
החזירו את המוצר לחנות שבה רכשתם אותו. אם פתחתם או השתמשתם במוצר, ייתכנו הגבלות.



הירשם היום


intl.jlabaudio.com/register
עדכוני מוצרים | עצות על איך לעשות
שאלות נפוצות ועוד

תיצור איתנו קשר

פנה אלינו לכתובת support@jlabaudio.com
או בקר ב intl.jlabaudio.com/contact

הגדרה ראשונה: צימוד Bluetooth


1 הפעילו את הגדרת ה-Bluetooth
במכשיר שלכם.



2 החזיקו ולחצו על הלחצן למשך
10 שניות. שחררו. הנורית
תהבהב באדום וכחול כדי
להורות על כניסה למצב צימוד.



3 בחרו ב-JLab BT בהגדרות המכשיר
שלכם כדי להתחבר. הנורית תהבהב
באיטיות באור כחול כאשר ה-
Bluetooth מוצמד.



שימוש חוזר

לאחר שהצמדתם פעם אחת את Fit Sport 3 למכשירכם האוזניות יתחברו להתר ה-Bluetooth שלכם באופן אוטומטי כאשר תפעילו אותן (פעלו בהתאם להוראות בסעיף תכונות הלחצנים).

התראות שמע

הפעלה: צלצול

בלוטוס מחובר: 2 צפצופים

סוללה חלשה:

חיווי קול באנגלית (פחות מ -20%)

כיבוי: צלצול

מצבי אקולייזר

לחצו לחיצה מהירה על שני הלחצנים להגדרות EQ שונות (האוזניות של JLab יעברו בין 3 הגדרות EQ)

JLAB SIGNATURE (צפצוף אחד)

הצלילים המאפיינים את JLab C3™ נשמעים, עם צלילים גבוהים ובאסים מוגברים

BALANCED (שני צפצופים)

שמע מאוזן ללא שיפורי שמע

BASS BOOST (שלושה צפצופים)

באס וסאב מוגברים

תכונות הלחצנים

הגברת עצמת השמע: לחצו פעם אחת

העבירו רצועה אחת קדימה: לחצו והחזיקו למשך 2 שניות

הפעלה: לחצו והחזיקו למשך 3 שניות

כיבוי: לחצו והחזיקו למשך 5 שניות

מענה / ניתוק שיחה: לחצו פעם אחת

הפעלת (Siri או "OK GOOGLE" Android): לחצו פעמיים

צימוד Bluetooth: (פעלו בהתאם


להוראות בסעיף הגדרה ראשונה: צימוד Bluetooth)

החלשת עצמת השמע: לחצו פעם אחת

העבירו רצועה אחת אחורה: לחצו

והחזיקו למשך 2 שניות

טעינה




התאמה




שימוש בתופסן הכבל

1 חברו את תופסן הכבל באזור מרכז הכבל



2 תפסו בחלק האחורי או הקדמי של החולמה בעזרת התופסן




מאחור

מלפנים


פתרון בעיות חיבור

איני רואה את ה-JLAB BT במכשיר שלי

1 כבו את Bluetooth ולאחר מכן הפעילו אותו בהגדרות המכשיר.




2 אם עדיין אינכם רואים, חזרו על ההוראות בסעיף "הגדרה ראשונה: צימוד Bluetooth".




JLAB BT לא מתחבר למכשיר שלי בזמן ההפעלה


1 בהגדרות המכשיר, שכחו את ה-JLab BT.



2 כבו את Bluetooth וחזרו להגדרות המכשיר.



3 חזרו על ההוראות בסעיף "הגדרה ראשונה: צימוד Bluetooth".





פתרון בעיות בחיבור (המשך)

ה-Bluetooth מתחבר להתקן לא רצוי


הערה: ה-JLab BT יכול לזכור עד 8 התקנים. הוא ינסה להתחבר באופן אוטומטי להתקן האחרון שנעשה בו שימוש.

- 1 אם יש לכם יותר מהתקן אחד שחובר ל-JLAB BT, כבו את ה-Bluetooth בהתקנים הלא רצויים והפעילו את ה-Bluetooth בהתקן הרצוי.



אזהרה

ודאו שפתח ה-USB סגור ומהודק. כך תגנו על האוזניות מפני נזק של זיעה ומים.



לפני הטעינה יש לוודא שהאוזניות Fit Sport 3 יבשות לגמרי. אם יש חשיפה כלשהי ללחות, הרכיבים הפנימיים עלולים להינזק. השיטה הטובה ביותר היא לייבש את האוזניות באוויר לפני הטעינה.



שימו לב

- מנעו כניסה של לחות או נוזלים לקצות האוזניות או לחיבור הטעינה.
- הימנעו מחום, קור ולחות קיצוניים.
- הימנעו מהפלה או מעיכה של האוזניות, ממשיכת הכבל במהירות.
- תיתכן הצטברות שעווה על קצות האוזניות וירידה באיכות השמע. לשפר את איכות השמע.
- אם אתם חווים אי נוחות או כאב, נסו להוריד את עצמת השמע או אתם חווים אי נוחות מתמשכת בעת השימוש במוצר, הפסיקו.
- אנו ממליצים שתטפלו באוזניות שלכם כאילו היו משקפי שמש יקרים ותשמרו אותן במקום בטוח כאשר הן אינן בשימוש.
- להפסיק את השימוש באוזניות באופן זמני. את השימוש ופנו לרופא להתייעצות.

ךלש תוינזואה תא ץרה | מירצומ לע תוארתה | מירצומ ונק

JLab Audio + Burn-in Tool

