



Quick Start Guide

Video Doorbell

2nd Generation

Model: AVD3001 and AVD4001

March 2025



201-50693-15

Get Started

For the best experience: We recommend you fully charge your battery before setup. Access the charging port by using the included Release Pin to remove the Mounting Plate (see page 3). The LED on the front of the video doorbell will turn solid blue when 100% charged.


- 1 Download the Arlo Secure App:




Or go to www.arlo.com/app/secure/

- 2 To start setup, tap **Devices** and then **(+)**, and select **Doorbells & Chimes > Video Doorbell 2nd Generation** and follow the prompts.

What's in the box



Arlo Video Doorbell
& Mounting Plate



Angled Bracket
(Optional)



Release Pin



Screw Kit




USB Charging Cable



Wire Extension Kit

Get to know your Video Doorbell



Use your Release Pin to remove the Mounting Plate to access the Pairing Button and Charging Port.

Need help?

We are here for you.

Visit www.arlo.com/support for quick answers and:

- How-to videos
- Troubleshooting tips
- Additional support resources

arlo

Guide de démarrage rapide

Sonnette vidéo

2^e génération

Modèle: AVD3001 et AVD4001

Pour commencer

Pour une expérience optimale : Nous vous recommandons de charger complètement votre batterie avant de la configurer. Accédez au port de charge en utilisant la goupille de déverrouillage fournie pour retirer la plaque de montage (voir page 3). Le voyant à l'avant de la sonnette vidéo devient bleu fixe lorsqu'elle est complètement chargée.


- 1 Téléchargez l'application Arlo Secure:




Ou visitez le site
www.arlo.com/app/secure/

- 2 Pour commencer la configuration, appuyez sur **Devices (appareils)**, puis sur **+**, et sélectionnez **Doorbells & Chimes (sonnettes de porte et carillons) > Video Doorbell 2nd Generation** et suivez les instructions.

Contenu de l'emballage



Arlo Video Doorbell
et plaque de
montage



Support en angle
(en option)



Goupille de
déverrouillage



Ensemble
de vis




Câble de
chargement USB



Trousse de rallonge

Découvrez votre sonnette vidéo



Utilisez votre goupille de déverrouillage pour retirer la plaque de fixation et accéder au bouton de jumelage et au port de charge.

Besoin d'aide?

Nous sommes là pour vous.

Visitez www.arlo.com/support pour des réponses rapides et:

- Vidéos de démonstration
- Conseils de dépannage
- Ressources d'assistance supplémentaires

arlo

Guía de inicio rápido

Timbre con video
(segunda generación)

Modelo: AVD3001 y AVD4001

Comenzar

Para obtener la mejor experiencia: le recomendamos que cargue completamente la batería antes de la configuración. Acceda al puerto de carga mediante el pasador de liberación incluido para quitar la placa de montaje (consulte la página 3). La luz LED en la parte frontal del timbre con video se encenderá en azul fijo cuando esté 100 % cargado.


- 1 Descargue la aplicación Arlo Secure:




O vaya a www.arlo.com/app/secure/

- 2 Para iniciar la configuración, presione **Dispositivos** y, a continuación **+**, seleccione **Timbres > Video Doorbell 2nd Generation** y siga las indicaciones.

Contenido



Arlo Video Doorbell
y placa de montaje



Soporte en ángulo
(opcional)



Pasador de
liberación



Kit de
tornillos




Cable de carga
USB



Kit de extensión
de cable

Conozca su timbre con video



Utilice el pasador de liberación para quitar la placa de montaje y acceder al botón de emparejamiento y al puerto de carga.

¿Necesita ayuda?

Estamos disponibles para asistirlo.

Visite www.arlo.com/support para obtener respuestas rápidas y los siguientes elementos:

- Videos instructivos
- Consejos para solucionar problemas
- Recursos de soporte adicionales

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo Technologies, Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Any other trademarks are for reference purposes.

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques de commerce d'Arlo Technologies, Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Toute autre marque de commerce n'est utilisée qu'à titre de référence.

Pour obtenir des renseignements sur la conformité, y compris la déclaration de conformité de l'UE, visitez www.arlo.com/about/regulatory/.

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, el logotipo de Arlo y Every Angle Covered son marcas comerciales de Arlo Technologies, Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Cualquier otra marca comercial se utiliza solo con fines de referencia.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, incluida la declaración de conformidad de la Unión Europea, visite www.arlo.com/about/regulatory/.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21 Ireland

Arlo Technologies UK Limited
280 Bishopsgate
London, EC2M 4RB

Arlo Technologies, Inc.
5770 Fleet St, Suite 200
Carlsbad, CA 92008 USA

