

SMOOTH 5S手机功能支持列表



除列表中所列功能外, 以下机型均支持使用智能拍摄助手、希区柯克、分身全景、自定义SMART、智能跟踪、运动延时、延时摄影、美颜、拍照、录像、跟随模式、快捷菜单和待机模式。

V1.00

操作系统	厂商	机型	支持镜头	变焦	视频录制	慢动作	希区柯克	延时摄影	运动延时	系统相机
安卓 (安卓7.0及以上系统)	华为	Mate 70 Pro+	主摄	1.0x~10x	1080p 60fps、4k 30fps	NA	1080p 60fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Mate 60 Pro+		1.0x~10x	1080p 60fps、4k 30fps		1080p 60fps			
		Mate 60 Pro		1.0x~10x	1080p 60fps、4k 30fps		1080p 60fps			
		Mate 50 Pro		1.0x~8.0x	4k 30fps		1080p 30fps			
		Mate 40 Pro+		1.0x~10x	1080p 60fps、4k 30fps		1080p 60fps			
		Mate 30 Pro		1.0x~10x	1080p 60fps、4k 60fps		1080p 60fps			
		Mate 20 Pro		1.0x~10x	4k 30fps		1080p 30fps			
		Mate 20X		1.0x~10x	4k 30fps		1080p 30fps			
		P50 Pro		1.0x~10x	1080p 60fps、4k 30fps		1080p 60fps			
		P40 Pro+		1.0x~10x	1080p 60fps、4k 30fps		1080p 60fps			
		P30 Pro		1.0x~10x	4k 30fps		1080p 30fps			
		P20 Pro		1.0x~10x	4k 30fps		1080p 30fps			
		畅享70S		1.0x~10x	1080p 30fps		1080p 30fps			
		畅享70		1.0x~6.0x	1080p 30fps		1080p 30fps			
		nova Flip		1.0x~5.0x	4k 30fps		1080p 60fps			
		Nova 13 Pro		1.0x~5.0x	4k 30fps		1080p 60fps			
		Nova 12Ultra		1.0x~10x	1080p 60fps、4k 30fps		1080p 60fps			
		Nova 11Ultra		1.0x~8.0x	4k 30fps		1080p 30fps			
		Nova 10 Pro		1.0x~8.0x	4k 30fps		1080p 30fps			
		Nova 9		1.0x~8.0x	4k 30fps		1080p 30fps			
		Nova 8 Pro		1.0x~10x	4k 30fps		1080p 30fps			
		Nova 7 Pro		1.0x~10x	4k 30fps		1080p 30fps			
		Nova 5 Pro		1.0x~10x	4k 30fps		1080p 30fps			

操作系统	厂商	机型	支持镜头	变焦	视频录制	慢动作	希区柯克	延时摄影	运动延时	系统相机
安卓 (安卓7.0及以上系统)	荣耀	200Pro	主摄	1.0x~8.0x	4k 30fps	NA	1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		100Pro		1.0x~8.0x	4k 30fps			4k 30fps		
		90GT		1.0x~8.0x	4k 30fps			4k 30fps		
		90Pro		1.0x~8.0x	4k 30fps			4k 30fps		
		80 Pro		1.0x~8.0x	1080p 30fps			1080p 30fps		
		70 Pro+		1.0x~4x	4k 30fps			4k 30fps		
		60 Pro		1.0x~8.0x	4k 30fps			4k 30fps		
		50 Pro		1.0x~8.0x	4k 30fps			4k 30fps		
		Magic 7 Pro		1.0x~8.0x	4k 30fps			4k 30fps		
		Magic 6 Pro		1.0x~8.0x	4k 30fps			4k 30fps		
		Magic 5 Pro		1.0x~8.0x	4k 30fps			4k 30fps		
		Magic 3至臻版		1.0x~8.0x	4k 30fps			4k 30fps		
		Magic V3		1.0x~8.0x	4k 60fps			4k 60fps		
		Magic Vs2		1.0x~8.0x	1080p 60fps			1080p 60fps		
		Magic V Flip		1.0x~8.0x	1080p 30fps			1080p 30fps		
		V Purse		1.0x~8.0x	1080p 60fps			1080p 60fps		
		X50 GT		1.0x~8.0x	4k 30fps			4k 30fps		
		荣耀30 Pro+		1.0x~10x	4k 30fps			4k 30fps		
		荣耀V20		1.0x~10x	4k 30fps			4k 30fps		

操作系统	厂商	机型	支持镜头	变焦	视频录制	慢动作	希区柯克	延时摄影	运动延时	系统相机
安卓 (安卓7.0及以上系统)	三星	Galaxy S24 Ultra	主摄	1.0x~8x	4k 30fps	NA	1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像
		Galaxy S23 Ultra		1.0x~8x						拍照/录像
		Galaxy S22 Ultra		1.0x~8x						拍照/录像
		Galaxy S21 Ultra		1.0x~8x						拍照/录像
		Galaxy S20 Ultra		1.0x~8x						拍照/录像
		Galaxy S10+		1.0x~8x						拍照/录像
		Galaxy S9+		1.0x~8x						拍照/录像
		Galaxy A55		1.0x~8x						拍照/录像、前后镜头切换、变焦
		Galaxy A54 5G		1.0x~8x						拍照/录像、前后镜头切换、变焦
		Galaxy Z Flip6		1.0x~10x						拍照/录像、前后镜头切换、变焦
		Galaxy Note20 Ultra		1.0x~8x						拍照/录像
		Galaxy Note10+		1.0x~8x						拍照/录像
		Galaxy Note9		1.0x~8x						拍照/录像

操作系统	厂商	机型	支持镜头	变焦	视频录制	慢动作	希区柯克	延时摄影	运动延时	系统相机
安卓 (安卓7.0及以上系统)	小米	Mi 15 Pro	主摄	1.0x~10x	4k 30fps	NA	1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Mi 14 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Mi 13 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Mix 4								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Mi 12S Ultra								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Mi 12 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Mi 11 Ultra								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Mi 10 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Mi 10 Ultra								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Mi9 透明尊享版								拍照/录像
		Mi CC9 Pro								拍照/录像
		Civi 4 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		MIX Flip								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		MIX Fold 4								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi Turto 3								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi K80								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi K70 至尊版								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi K70 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi K60 冠军版								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi K60 Ultra								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi K50 Ultra								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi K50 电竞版								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi K40 Pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi K30 (Ultra)								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi note10pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi note11pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi note12pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Redmi note13pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦

操作系统	厂商	机型	支持镜头	变焦	视频录制	慢动作	希区柯克	延时摄影	运动延时	系统相机
安卓 (安卓7.0及以上系统)	OPPO	Reno 13 Pro	主摄	1.0x~10x	4k 30fps	NA	1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Reno 12 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Reno11 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Reno10 Pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Reno9 Pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Reno8 Pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Reno7 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Reno6 Pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Reno5 Pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Reno3 Pro								拍照/录像
		Reno2								拍照/录像
		Reno								拍照/录像
		A3 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		K12								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Find X8 pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Find X6 pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Find X5 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Find X3 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Find X2 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Find X								拍照/录像

操作系统	厂商	机型	支持镜头	变焦	视频录制	慢动作	希区柯克	延时摄影	运动延时	系统相机
安卓 (安卓7.0及以上系统)	realme	Realme 11 Pro+	主摄	1.0x~10x	4k 30fps	NA	1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		真我GT Neo6 SE			1080p 60fps、4k 60fps					拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		真我GT5 Pro			4k 30fps					拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Realme X50 Pro			4k 30fps					拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Realme X7 Pro			4k 30fps					拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		Realme X			4k 30fps					拍照/录像
	vivo	S20 PRO	主摄	1.0x~10x	4k 30fps	NA	1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像
		S19 PRO								拍照/录像
		S18 PRO								拍照/录像
		S17 PRO								拍照/录像
		Y200 GT								拍照/录像
		Y300 Pro								拍照/录像
		X200 Pro								拍照/录像
		X100 Pro								拍照/录像
		X100 Ultra								拍照/录像
		X80 Pro								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		X70 Pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		X60 Pro+								拍照/录像、前后镜头切换、拍照录像切换、变焦
		X50 Pro+								拍照/录像
		X30 Pro								拍照/录像
		iQoo 13								拍照/录像
		Z9 Turbo+								拍照/录像
		iQOO Neo9 Pro								拍照/录像



SMOOTH 5S手机功能支持列表

操作系统	厂商	机型	支持镜头	变焦	视频录制	慢动作	希区柯克	延时摄影	运动延时	系统相机
安卓 (安卓7.0及以上系统)	vivo	iQOO Neo8 Pro	主摄	1.0x~10x	1080p 60fps、 4k 60fps	NA	1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像
		iQoo12 Pro			4k 30fps					
		iQoo11s			4k 30fps					
		iQoo11			4k 30fps					
		iQoo 9			4k 30fps					
		NEX 3s			4k 30fps					
		NEX 3			4k 30fps					
		X27			4k 30fps					
	OnePlus	OnePlus Ace 3	主摄	1.0x~10x	4k 30fps	NA	1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像
		OnePlus 13		1.0x~10x						
		OnePlus 12		1.0x~10x						
		OnePlus 11		1.0x~10x						
		OnePlus 10 Pro		1.0x~10x						
		OnePlus 9 Pro		1.0x~8x						
		OnePlus 8 Pro		1.0x~10x						
		OnePlus 7 Pro		1.0x~10x						

操作系统	厂商	机型	支持镜头	变焦	视频录制	慢动作	希区柯克	延时摄影	运动延时	系统相机
安卓 (安卓7.0及以上系统)	Google	Pixel 9 Pro XL	主摄	1.0x~8.0x	1080p 60fps、 4k 60fps	NA	1080p 60fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像
		Pixel 9 Pro		1.0x~8.0x						
		Pixel 9		1.0x~8.0x						
		Pixel 8Pro		1.0x~10x						
		Pixel 7Pro		1.0x~10x						
		Pixel 6 Pro		1.0x~10x						
		Pixel 6		1.0x~7x						
		Pixel 5		1.0x~7x						
		Pixel 4XL		1.0x~8x	1080p 60fps、 4k 30fps					
	魅族	21 Pro	主摄	1.0x~8.0x	4k 30fps	NA	1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像
		Lucky 08	主摄	1.0x~8.0x	4k 30fps		1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像
	摩托罗拉	motoX50 Ultra	主摄	1.0x~8.0x	1080p 60fps、 4k 60fps	NA	1080p 60fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像
	努比亚	Z70 Ultra	主摄	1.0x~8.0x	4k 30fps	NA	1080p 60fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、变焦
		Z60Ultra	主摄	1.0x~8.0x	4k 30fps		1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、变焦
		Z50S PRO	主摄	1.0x~8.0x	4k 30fps		1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、变焦
		Flip+	主摄	1.0x~8.0x	4k 30fps		1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、变焦
		红魔9 Pro+	主摄	1.0x~8.0x	4k 30fps		1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、变焦
		红魔9S Pro	主摄	1.0x~8.0x	4k 30fps		1080p 30fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像、变焦



操作系统	厂商	机型	支持镜头	变焦	视频录制	慢动作	希区柯克	延时摄影	运动延时	系统相机
iOS (iOS 10.0及以上系统)	苹果	iPhone 16 Pro Max	超广角+广角+长焦	0.5x~6x	1080p 60fps、 4k 60fps	720p 8x	1080p 60fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像
		iPhone 16 Pro	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iPhone 16 Plus	超广角+广角	0.5x~6x						
		iPhone 16	超广角+广角	0.5x~6x						
		iphone 15 Pro max	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iphone 15 Pro	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iphone 15 Plus	超广角+广角	0.5x~6x						
		iPhone 15	超广角+广角	0.5x~6x						
		iPhone 14 Pro Max	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iPhone 14 Pro	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iPhone 14 Plus	超广角+广角	0.5x~6x						
		iPhone 14	超广角+广角	0.5x~6x						
		iPhone 13 Pro Max	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iPhone 13 Pro	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iPhone 13	超广角+广角	0.5x~6x						
		iPhone 13 mini	超广角+广角	0.5x~6x						
		iPhone 12 Pro Max	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iPhone 12 Pro	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iPhone 12	超广角+广角	0.5x~6x						
		iPhone 12 mini	超广角+广角	0.5x~6x						
		iPhone 11 Pro Max	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iPhone 11 Pro	超广角+广角+长焦	0.5x~6x						
		iPhone 11	超广角+广角	0.5x~6x						

操作系统	厂商	机型	支持镜头	变焦	视频录制	慢动作	希区柯克	延时摄影	运动延时	系统相机
iOS (iOS 10.0及以上系统)	苹果	iPhone SE2	广角	1.0x~6x	1080p 60fps、4k 60fps	720p 8x	1080p 60fps	4k 30fps	1080p 30fps	拍照/录像
		iPhone XS Max	广角+长焦	1.0x~6x						
		iPhone XS	广角+长焦	1.0x~6x						
		iPhone XR	广角	1.0x~6x						
		iPhone X	广角+长焦	1.0x~6x						
		iPhone 8 Plus	广角+长焦	1.0x~6x						
		iPhone 8	广角	1.0x~6x						

注：

1.由于手机系统版本的更新变化,手机功能实际支持情况与列表会略有出入,请您理解并知悉。

2.由于手机制造商对第三方APP开放的接口权限有限,ZY Cami内置的视频防抖功能是否生效,取决于手机本身,所以使用ZY Cami拍摄的视频效果可能会和手机系统相机略有差异。