

搜索模式



全地形
适用于充斥着大量垃圾的休闲场所、田间和历史古迹，包括进行最常规的探测。



海滩
任何高盐度地质条件的理想选择——干沙滩、湿沙滩、冲浪区和水下。



金矿
非常适合矿化金矿地点的淘金活动。



常规

不确定该用哪个模式？
针对检测地点使用常规模式。



常规



低导电性物体



深层



冲浪区和水下



常规



快速



低导电性物体




高导电性物体




排除垃圾干扰


快速入门




1
开机



2
选择搜索模式



3
噪声消除



4
开始探测



扫描二维码或访问公司网站 www.minelab.com/manticore，
查看产品的所有下载资料，包括完整版《用户手册》、技术规格、软件更新和学习资源。



可选下列语种：

EN English

FR français

PT Português

DE Deutsch

JP 日本語

RU русский

ES Español

KO 한국어

ZH 中文

查询产品合规信息：

⚙️ 设置 > ⚙️ 常规设置 > 📄 合规性

minelab.com

4901-0467-1




MANTICORE®

使用入门指南




组装




拧紧凸轮锁紧器

如果凸轮锁紧器滑脱或松动,应将其拧紧。



充电



 注意: 务必使用充电规格不低于2A / 5V的优质USB充电器为探测仪充电。使用劣质USB充电器可能导致USB充电故障。

USB充电器上应带有下列认证标志:



注意:仅允许在0°C到+40°C的环境温度范围内为探测仪充电。



控件与显示界面



设置菜单

在检测页面按下▲, 打开设置菜单。



返回

- ⚙️ 常规设置
- 🔊 频率
- 🔊 音频模式
- 🎵 目标音调
- 🎵 铁质金属目标音调
- 🔍 铁质金属检测限值
- 🔍 识别模式
- 🚶 寻获速度
- ⚖️ 地面平衡
- 🔊 噪声消除
- 🔍 搜索模式
- 🔊 音量

