

Türkçe

1 Kameraıyı Açma (Bölüm 1)

Kameraı açmak için güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Kamera açıldıkcn LED yeşil renkte yanar. LED ılı kez kırmızı yanıp söndükten sonra kameraı pili bitmiş demektir. Lütfen 5VDC 2A güç adaptörünü veya güncel panelli ile sarj edin (her biri ayrı satılır).

2 İmou Life Uygulamasını edininme (Bölüm 2)

Uygulamayı indirip yüklemeye için QR kodunu bölüm 2'de taratın veya "Imou Life"ı arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kameraıyı Ayarlama (Bölüm 3)

Çihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapakğındaki QR kodunu uygulamaya ile tarayın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

4 Kameraıyı Kurma (Bölüm 4)

Kurulumdan önce kameraıyı tamamen sarj edin. Montaj yüzeyinin kameraının ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

Düğme	Açıklama
	Kameraıyı açma/kapatma Uzunca basın ve basılı tutun. AP moduna girme/çıkma - Uzunca çift basın. AP modunda LED mavi ve kırmızı renkte yavaşça yanıp söner. Vlog moduna girme/çkma - Uzunca basın. Vlog modunda LED yavaşça mavi ve kırmızı renkte yanıp söner ve kamera sürekli kayıt yapmaya başlar. Lüften önce kameraıyı Imou Life uygulamasına ekleyin. Kameraıyı sıfırlama - Uzunca 5 s boyunca basılı tutun.
LED Durumu	Cihaz durumu
Mavi	Yavaş yanıp söniyor Sabit Tam dolu
Yeşil	Yavaş yanıp söniyor Hızlı yanıp söniyor Sabit Yönlendiriciye bağlanma - Önyükleme - Düğüzn çalışıyor Yönlendiriciye bağlanmı kesildi Çihaz arızası
Kırmızı	Yavaş yanıp söniyor Sabit VLOG modunda Çihaz bağlantısı noktası açık
Kırmızı ve Mavi	Dönüşümlü
Kırmızı ve Yeşil	Dönüşümlü

Srpski

1 Uključivanje kamere (1. delo)

Pritisnite i držite dugme za napajanje 3 sekunde da biste uključili kameru. LED lampica u zeleno boje kamera ponovno pokreće. Ako LED lampica dvaput trepne crveno i ugasi se, baterija kamere je istrošena. Napunite je pomoću adaptera za napajanje od 5VDC 2A ili solarnog panela (prodaju se zasebno).

2 Preuzimanje aplikacije Imou Life (2. deo)

Skenirajte QR kod u 2. delu ili potražite „Imou Life“, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalogi i prijavite se.

6 Podešavanje kamere (3. deo)

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje.

4 Instaliranje kamere (4. deo)

Napunite kameru do kraja pre instaliranjem. Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere.

Dugme	Opis
	Uključite/isključite kameru Pritisnite i zadržite . Udi/izadi iz AP režima Dva puta pritisnite . LED lampica polako trepće plavo i crveno u AP režimu. Udi/izadi iz Vlog režima Pritisnite . LED lampica polako trepće plavo i crveno u Vlog režimu i kamera počinje sa neprekidnim snimanjem. Lüften dodajte kameru u aplikaciju Imou Life. Resetuj kameru Pritisnite i zadržite  5 s.

Status LED lampice	Status uređaja
Plava	Sporo treptanje Bez prekida Potpuno pun
Sporo treptanje	Uređaj je spreman za konfigurisanje
Brzo treptanje	Povezivanje sa ruterom
Zelena	Podizanje sistema Pravilan rad
Crvna	Sporo treptanje Bez prekida U režimu VLOG
Crvna i plava	Nalzenično Pristupna tačka uređaja uključena
Crvna i zelena	Ažuriranje firmvera (baterija dovoljno puna)

Slovenščina

1 Vklop kamere (1. del)

Za vklop kamere 3 s držite gumb za vklop/izklop. Med zagonom kamere se prižgejo zelene LED diode. Če LED dioda dvakrat utripne rdeče in se nato ugašje, je baterija kamere prazna. Napolnite jo z napajalnim adapterjem 5 V DC 2 A ali solarno ploščo (oboje se prodaja ločeno).

2 Prenos aplikacije Imou Life (2. del)

Skenirajte kodo QR 2. deli ali poiščite "Imou Life" za prenos in namestitev aplikacije. Ustvarite račun in se prijavite.

3 Nastavitev kamere (3. del)

Z aplikacijo skenirajte QR-kodo na ohišju naprave ali na naslovnici tega priročnika in nato sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitve.

4 Namestitev kamere (4. del)

Pred namestitvijo popolnoma napolnite kamero. Priprečajte se, da je montažna površina dovolj močna, da zdrži trikratno težo kamere.

Gumb	Opis
	Vklop/izklop kamere Pritisnite in držite . Odprite/zapustite način AP Dvakrat pritisnite . V načinu AP LED-člučka počasi utripa modro in rdeče. Odprite/zapustite način vloga Pritisnite . V načinu vloga LED-člučka počasi utripa modro in rdeče in kamera začne neprekinjeno snemati. Lüften dodajte kameru v aplikacijo Imou Life. Ponastavite kamero. Pritisnite in 5 sekund držite .

Stanje LED diode	Status naprave
Modra	Utripa počasi Neprekinjeno Povsem napolnjeno
Utripa počasi	Pripravljeno za nastavitve naprave
Utripa hitro	Povezovanje z usmerjevalnikom
Zelena	Neprekinjeno Zagon Deluje pravilno
Rdeča	Utripa počasi Neprekinjeno Okvara naprave
Rdeča in modra	V načinu VLOG Dostopna točka naprave je vklopljena
Rdeča in zelena	Izmenično Posodabljanje vdelane programske opreme (baterija naj bo dovolj napolnjena)

Svenska

1 Slå på kameran (del 1)

Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att slå på kameran. LED-lamporna lyser grönt när kameran startar. Om lysdioden blinkar rött två gånger och sedan släcks här kameran slår på batteri. Ladda det med en 5 VDC 2 A nätadapter eller en solpanel (båda säljs separat).

2 Hämta Imou Life-appen (del 2)

Skanna QR-koden på del 2 eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurera kameran (del 3)

Använd appen för att skanna QR-koden på kamerahuset eller på omslaget till den här guiden och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

4 Installera kameran (del 4)

Ladda kameran helt innan installationen. Säkerställ att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt.

Knapp	Beskrivning
	Slå på/av kameran Håll  intryckt. Gå till/avslyta AP-läge Dubbelttryck på . LED-en blinkar långsamt blått och rött i AP-läge. Gå till/avslyta Vlog-läge Tryck på . LED-lampen blinkar långsamt blått och rött i Vlog-läge och kameran börjar spela in kontinuerligt. Lagg till kameran i Imou Life-appen. Återställa kameran Håll  intryckt i 5 sekunder.
Lysdiodens status	Enhetens status
Blå	Blinkar långsamt Fast sken Fulladdad Chihz i fullständig beredning
Grön	Blinkar långsamt Blinkar snabbt Fast sken Ansluter till routern
Röd	Blinkar långsamt Fast sken Enhet fel Frånkopplad från routern
Röd och blå	Växlar Enhetens hotspot är aktiverad
Röd och grön	Växlar Uppdaterar firmware (se till att det finns tillräckligt med batterikraft)

Română

1 Porniți camera (Partea 1)

Tineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, pentru a porni camera. LED-ul se aprinde în camera ponovno pokreće. Dacă LED-ul dipește roșu de două ori și apoi se stinge, atunci camera este istroșena. Napunite je pomoću adaptera za napajanje od 5VDC 2A ili solarnog panela (prodaju se zasebno).

2 Obțineți aplicația Imou Life (Partea 2)

Scanați codul QR partea 2 sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

3 Configurați camera (Partea 3)

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid, cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran, pentru a finaliza configurarea.

4 Instalați Camera (Partea 4)

Încărcati complet camera înainte de instalare. Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei.

Buton	Descriere
	Porniți/opriți camera Apăsăți lung . Intrați/ieșiți din modul AP Apăsăți de două ori pe . LED-ul clipește încet în albastru și în roșu, în modul AP. Intrați/ieșiți din modul Vlog Apăsăți . LED-ul clipește încet în albastru și în roșu, în modul Vlog, iar camera începe să înregistreze continuu. Lüften adăugați camera în aplicația Imou Life APP. Resetați camera Apăsăți și mențineți apăsat  timp de 5 secunde.

Stare LED	Stare dispozitiv
Albastru	Clipește încet Solid Încărcare completă
Verde	Clipește încet Clipește rapid Solid În curs de conectare la router
Roșu	Clipește încet Solid Defecțiune a dispozitivului
Roșu și albastru	Alternativ În modul VLOG Hotspot-ul dispozitivului este pornit
Roșu și verde	Alternativ Actualizare firmware (păstrați bateria în limite suficiente)

Hrvatski

1 Uključivanje kamere (Dio 1)

Da biste uključili kameru, 3 s držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanje. Dok se kamera podiže LED žaruljica svijetli zeleno. Ako LED žaruljica dvaput zatrepri crveno, a zatim se ugasi, baterija kamere je prazna. Napunite je pomoću adaptera za napajanje od 5 V DC i 2 A ili solarne ploče (svaki se artikl prodaje zasebno).

2 Dohvaćanje aplikaciju Imou Life (Dio 2)

Skenirajte QR kod na dijelu 2 ili potražite „Imou Life“ da preuzmete i instalirate aplikaciju. Izdajte račun i prijavite se.

3 Postavljanje kamere (Dio 3)

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnici ovog vodiča, a zatim pratite upute na zaslonu da dovršite postavljanje.

4 Instaliranje kamere (Dio 4)

Prije instalacije potpuno napunite kameru. Pazite da je površina za montažu dovoljno snažna da može nositi trostruku težinu kamere.

Gumb	Opis
	Uključite/isključite kameru Pritisnite i držite . Udite/izadite iz načina AP-a Dvaput pritisnite . LED svjetlo sporo treperi u plavoj i crvenoj boji u AP načinu rada. Udite/izadite iz načina Vloga Pritisnite . U načinu vloga LED svjetlo treperi u plavoj i crvenoj boji u Vlog načinu rada, a kamera započinje kontinuirano snimanje. Lüften dodajte kameru u aplikaciju Imou Life. Ponovno postavite kameru Pritisnite i 5 s držite .

LED žaruljica statusa	Status uređaja
Plavo	Sporo treperi Postojano Potpuno napunjena
Sporo treperi	Spremnno za postavljanje uređaja
Brzo treperi	Povezivanje s usmjerivačem
Postojano	Pokretanje Ispravan rad
Crvno	Sporo treperi Prekinuta veza s usmjerivačem Postojano Greška uređaja
Crvno i plavo	Izmjenično U načinu rada VLOG Pristupna točka uređaja uključena
Crvno i zeleno	Izmjenično Ažuriranje firmvera (održavajte bateriju napunjenom)

Dansk

1 Tænd kameraet (del 1)

Tryk på afbryderknappen i 3 sekunder for at tænde kameraet. LED-kontrollampen lyser grønt, når kameraet starter op. Hvis lysdioden blinker rødt to gange og derefter slukker, er batteriet på kameraet opbrugt. Oplad batteriet med en strømadapter på 5 V jævnstrøm og 2 A eller et solpanel (begge sælges særskilt).

2 Hent appen Imou Life (del 2)

Scan QR-koden se afsnit 2, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

3 Opsæt kameraet (del 3)

Scann QR-koden på enheden eller dekslet til den vejledning med appen, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at afslutte opsætningen.

4 Installer kameraet (del 4)

Oplad kameraet helt før installation. Kontroller, at monteringsoverflaten er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt.

Knapp	Beskrivelse
	Tænd/sluk kameraet Tryk og hold på . Aktiver/deaktiver tilstanden AP Dobbelttryk på . LED-en blinker langsomt blått og rødt i tilstanden AP. Aktiver/deaktiver tilstanden Vlog Tryk på . LED-yset blinker sakte blått og rødt i tilstanden Vlog, og kameraet begynder at optage kontinuerligt. Læg først til kameraet i Imou Life-appen. Nulstil kameraet Tryk og hold på  i 5 s.
LED-status	Enhedsstatus
Blå	Blinker langsomt Ensfarvet Fullt opladet
Grøn	Blinker langsomt Blinker hurtigt Ensfarvet Startet op
Rød	Blinker langsomt Ensfarvet Alfaldt fra routeren
Rød og blå	Skiftevis Enheds-hotspot er tændt
Rød og grøn	Skiftevis Opdaterer firmware (oprethold et tilstrækkeligt batteriniveau)

Magyar

2 A kamera bekapcsolása (1. rész)

A kamera bekapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A kamera indításakor a LED zöld színen világít. Ha a LED vörös színen kezdett felvillan, majd kialszik, akkor a kamera akkumulátora lemerült. Töltsd fel egy 5V DC 2A-es tápadapterrel vagy egy napfénypanellel (mindkettő külön kapható).

2 Az Imou Life alkalmazás beszerzése (2. rész)

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot lábd. 2. rész, vagy keressen rá az „Imou Life“-ra. Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.

3 A kamera beállításza (3. rész)

Az alkalmazással olvassa be a készüléket vagy az ennek az útmutatónak a bontóján található QR-kódot, majd kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez.

4 A kamera telepítése (4. rész)

Telepítés előtt töltsd fel teljesen a kamerát. Ellenőrizze, hogy a szerelési felület képes-e megtartani a kamera súlyának háromszorosát.

Gomb	Leírás
	Kamera be-/kikapcsolása Tartsa benyomva az  gombot. AP-mód - belepés/kilépés Nyomja meg kétszer az  gombot. AP-módban a LED lassan villog váltakozó kék és piros színnel. Vlog mód - belepés/kilépés Nyomja meg az  gombot. Vlog módban a LED lassan villog váltakozó kék és piros színnel, a kamera pedig ezzel egyidejűben rögzíteni kezd. Lüften adj hozzá kamerát a kamerát az Imou Life APP alkalmazásához. Kamera visszaállítása Tartsa benyomva az  gombot 5 másodpercig.
LED állapota	Készülék állapota
Kék	Lassan villog Népartrauks Töltés Plnigi üzadéts
Zöld	Lassan villog Gyorsan villog Népartrauks Indítás Megfelelő működés
Vörös	Lassan villog Folyamatos Leválasztva a routertől Készülékhiba
Vörös+Kék	Váltakozó VLOG üzemmód Az eszköz hotspotja be van kapcsolva
Vörös+Zöld	Váltakozó Firmware-frissítés (ügyeljen a megfelelő töltöttségre)

Norsk

1 Slå på kameraet (Del 1)

Hold inne  på knappen i 3 sekunder for å skru på kameraet. Lysdiodene lyser grønt når kameraet starter opp. Hvis LED-lysene blinker rødt to ganger og slår seg av, er kameraet tomt for batteri. Lad det med en 5 VDC 2 A strømadapter eller et solcellepanel (begge selges separat).

2 Få Imou Life-appen (Del 2)

Skanne QR-koden på del 2 eller søk etter «Imou Life» for å laste ned og installere appen. Opprett en konto og logg inn.

3 Sett opp kameraet (Del 3)

Scann QR-koden på enheten eller dekslet til denne veiledningen med appen, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

4 Sett opp kameraet (Del 4)

Lad kameraet helt opp før installasjon. Sørg for at monteringsoverflaten er sterk nok til å holde tre ganger vekten til kameraet.

Knapp	Beskrivelse
	Slå på/av kameraet Trykk og hold på . Åpne/avslytt AP-modus Dobbelttrykk på . LED-lyset blinker sakte blått og rødt i AP-modus. Åpne/avslytt Vlog-modus Trykk på . LED-lyset blinker sakte blått og rødt i Vlog-modus, og kameraet begynner å ta opp kontinuerlig. Legg først til kameraet i Imou Life-appen. Tilbakestille kameraet Trykk og hold inne  i 5 s.
LED-status	Enhetens status
Blå	Blinker sakte Fast Fullt ladet
Grønn	Blinker sakte Blinker raskt Ensfarvet Klar til å konfigurere enheten
Rød	Blinker sakte Ensfarvet Fungerer som det skal Koblet fra routeren
Rød og blå	Vekslende Enhets-hotspot slått på
Rød og grønn	Vekslende Oppdaterer firmware (sørg for nok batteri)

Latviski

1 Kameras ieslēgšana (1. daļa)

Lai ieslēgtu kameru, nospiediet un 3 sek. turiet nospiestu barošanas pogu. LED iedegas zilā krāsā, kad kamera tiek sāknēta. Ja LED divas reizes mirgo sarkanā krāsā un izslēdzas, kameras ir izlādējies akumulators. Uzlādējiet to ar 5V DC 2A strāvas adapteri vai saules bateriju (katrs tiek pārdots atsevišķi).

2 Ieņemiet lietotni lietotni "Imou Life" (2. daļa)

Skenējiet QR kodu 2. daļā vai meklējiet "Imou Life", lai lejupielādētu un uzstādītu lietotni. Izveidoiet kontu un piesakieties.

3 Kameras iestatīšana (3. daļa)

Izmantojot lietotni, skenējiet QR kodu, kas atrodas uz ierīces korpusa vai uz šīs rokasgrāmatas vāka, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

4 Kameras instalēšana (4. daļa)

Pirms instalēšanas pilnībā uzlādējiet kameru. Pārbaucieties, ka montāžas virsma ir pietiekami izturīga, lai noturētu svaru, kas trīs reizes pārsniedz kameras svaru.

Poga	Apraksts
	Kameras ies./izsl. Nospiediet un turiet nospiestu . Ieiešana/iziešana no AP režīma Dvreiz nospiediet . Gaismas diode AP režīmā lēni mirgo zilā un sarkanā kr