

שביעות הרצון שלכם מובטחת

אתם רשאים להחליף או להחזיר את הסחורה שרכשתם בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה.
החזירו את המוצר לחנות שבה רכשתם אותו. אם פתחתם או השתמשתם במוצר, ייתכנו הגבלות.



הירשם היום

intl.jlabaudio.com/register
עדכוני מוצרים | עצות על איך לעשות
שאלות נפוצות ועוד


תיצור איתנו קשר

פנה אלינו לכתובת support@jlabaudio.com
או בקר ב intl.jlabaudio.com/contact

הגדרה ראשונית

1 תוידואה לש יטמוטוא רוביח

להפעלה לחצו לחיצה ממושכת שני הכפתורים, במשך +3 שניות.
כשבאחת האוזניות מהבהב אור כחול/לבן, האוזניות מוכנות לצימוד למכשיר.



2 'טוטולבל תורבחה

בחרו בהגדרות המכשיר ב-"JLab JBuds Air ANC"
לאחר ההתחברות יישמעו שני צפצופים, ולאחר מכן יידלק אור לבן רציף.



הוספת מכשירי בלוטות' חדשים / נוספים:

כבו את בלוטות' במכשיר שהיה מחובר לאוזניות. הפעילו את בלוטות' במכשיר החדש.
האוזניות ייכנסו למצב צימוד בלוטות' באופן אוטומטי. להתחברות, בחרו באפשרות "JLab JBuds Air ANC" בהגדרות המכשיר החדש.

הפעלה: צלצל
בלוטוס מחובר: 2 צפופים
סוללה חלשה:
 חיווי קול באנגלית (פחות מ- 20%)
כיבוי: צלצל



הורדת עוצמת קול: הקשה אחת
SIRI (iOS) או "OK GOOGLE" (אנדרויד):
 שתי הקשות

זהירות / ביטול רעשים פעיל מופעל /
ביטול רעשים פעיל מושבת:
 לחצו לחיצה ממושכת למשך 1+ שניות

הפעלה: לחצו לחיצה ממושכת למשך 3+ שניות
שינוי האקולייזר: שלוש הקשות

העלאת עוצמת קול: הקשה אחת

מענה: הקשה אחת

ניתוק: שתי הקשות

דחיית שיחה נכנסת:
 לחצו לחיצה ממושכת למשך 1+ שניות

השמעה / השהייה: שתי הקשות

העברה קדימה:
 לחצו לחיצה ממושכת למשך 1+ שניות

הפעלה:
 לחצו לחיצה ממושכת למשך 3+ שניות

שינוי האקולייזר: שלוש הקשות

מצב מוזיקה / סרט: לחצו לחיצה ממושכת על שני חיישני המגע במשך 3+ שניות
כיבוי בלי מארז הטעינה: כבו את בלוטות' בהגדרות המכשיר. האוזניות ייכבו תוך 3 שניות.

מצבי קול בהתאמה אישית באקולייזר³

לשינוי הגדרות האקולייזר הקישו על האוזנייה הימנית או השמאלית 3 פעמים (באוזניות JBuds Air ANC יש 3 הגדרות אקולייזר).



JLab SIGNATURE

הצלילים המאפיינים את
 JLab C3™ נשמעים, עם
 צלילים גבוהים ובאסים מוגברים



BALANCED

שמע מאוזן ללא
 שיפורי שמע





BASS BOOST

באס וסאב
 מוגברים



טעינת האוזניות


2 לאחר הוצאתן ממארז הטעינה,
 האוזניות מופעלות באופן אוטומטי
 ומתחברות למכשיר.



1 לטעינה, הכניסו את האוזניות
 למקומות המתאימים במארז
 הטעינה (L - שמאל, R - ימין).
 האוזניות ייכבו באופן אוטומטי
 והתחילו להיטען.

אור כחול נדלק כשהאוזניות בטעינה,
 והוא נכבה לאחר השלמת הטעינה.


מארז הטעינה




חברו את JPods Air ANC למחשב או למכשיר עם יציאת USB של 5V 1A (או פחות).

נורות ה-LED יבהבו באור לבן בזמן טעינה ויידלקו באור לבן רציף לאחר השלמת הטעינה.

התאמה




יש ליישר את ה-Cush Fins על-ידי הצמדת השוליים לחור המיקרופון.



נסו את כל האוזניות הנשלפות האופציונליות וה-Cush Fins ובחרו באוזניות המתאימות ביותר שמספקות בידוד טוב.


טיפול בתקלות

אין שמע באחת האוזניות, או האזניות התנתקו (איפוס ידני)



3 הקישו 7 פעמים על חיישן המגע באחת האוזניות. הנורה תבהב באור כחול 3 פעמים ותיכבה. חזרו על אותה הפעולה עם האוזנייה השנייה. הקישו על חיישן המגע 7 פעמים ברצף. הנורה תבהב באור כחול 3 פעמים ותיכבה.

4 המתינו 10 שניות ופתחו את מארז הטעינה. המתינו עד שאחת האוזניות תבהב באור כחול/לבן. עכשיו ניתן לבצע צימוד של האוזניות למכשיר בלוטות'.



1 היכנסו להגדרות בלוטות' במכשירכם והסירו את JPods Air ANC.




2 פתחו את מארז הטעינה והכניסו את האוזניות לתוכו.


סרטוני הדרכה בכתובת: INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS

הד בשיחות

אם אתם נתקלים בהד מהמיקרופון/בעיות עם איכות השיחה בשימוש ב-JPods Air ANC, ודאו שה-Cush Fin לא חוסמת את פתחת המיקרופון



המיקרופון פתוח



המיקרופון מכוסה



אזהרה

יש לייבש את האוזניות עד הסוף לפני הכנסתן למארז הטעינה, כדי למנוע גרימת נזק למארז. האוזניות חסינות זיעה/מים, אך מארז הטעינה אינו חסין מים.

עצות קצרות

- כל אחת מהאוזניות יכולה להתחבר למכשיר ולעבוד באופן עצמאי. פשוט קחו אחת מהאוזניות ממארז הטעינה, והיא תתחבר אוטומטית.
- בחירת האוזניות הנשלפות המתאימות תשפר את איכות השמע בצורה משמעותית, בגלל בידוד טוב של הדרייבר. לתוצאות מיטביות נסו את כל האוזניות הנשלפות.

שימו לב

- הימנעו מחום, קור ולחות קיצוניים.
- הימנעו מהפלה או מעיכה של האוזניות.
- תיתכן הצטברות שעווה על קצות האוזניות וירידה באיכות השמע. נקו בעדינות את השעווה בעזרת קיסם אוזניים או כלי קטן אחר כדי לשפר את איכות השמע.
- אם אתם חווים אי נוחות או כאב, נסו להוריד את עצמת השמע או להפסיק את השימוש באוזניות באופן זמני.
- אם אתם חווים אי נוחות מתמשכת בעת השימוש במוצר, הפסיקו את השימוש ופנו לרופא להתייעצות.
- אנו ממליצים שתטפלו באוזניות שלכם כאילו היו משקפי שמש יקרים ותשמרו אותן במקום בטוח כאשר הן אינן בשימוש.

ךלש תוינזואה תא ץרה | סירצומ לע תוארתה | סירצומ ונק

JLab Audio + Burn-in Tool

