





Manuale utente Mi True Wireless Earbuds

Panoramica del prodotto

Custodia di ricarica




Auricolari




Gli auricolari sono forniti con copriauricolari già installati di misura M; se le dimensioni dei copriauricolari installati non si adattano all'orecchio dell'utente, è possibile passare alla misura S o L.

L'impiego di auricolari può ridurre la percezione dei suoni esterni. Non utilizzare gli auricolari in ambienti che possono mettere a repentaglio la sicurezza. Quando ci si trova all'aperto, si consiglia di utilizzare un solo auricolare.

Come indossarli



Inserire delicatamente l'auricolare nel canale uditivo e accertarsi che non si sposti con facilità quando si scuote la testa.




Prestare attenzione alla regolazione dell'auricolare, adattandolo in modo che il microfono sia esposto durante le chiamate.

Durante le chiamate, orientare il microfono dell'auricolare verso la bocca per migliorare la chiarezza della conversazione.

Caricamento

Prima di utilizzare il dispositivo, per caricare gli auricolari e la custodia di ricarica, rimuovere la pellicola protettiva dai punti di contatto degli auricolari.

Utilizzare un cavo di ricarica USB per caricare la custodia di ricarica.




Livello della batteria della custodia di ricarica	Stato della spia
Batteria scarica	La spia della custodia di ricarica lampeggia in rosso ogni 3 secondi.
Batteria esaurita	Posizionare l'auricolare nella custodia di ricarica. La spia dell'auricolare diventa rossa dopo 10 secondi, quindi si spegne una volta spento l'auricolare.
Ricarica completata	La spia della custodia di ricarica è bianca, quindi si spegne una volta scollegata dall'alimentazione la custodia di ricarica.

Quando la batteria degli auricolari è quasi scarica, viene emesso un messaggio vocale. Collocare gli auricolari nella custodia di ricarica: la spia è rossa durante la ricarica, diventa bianca una volta completata la ricarica, quindi si spegne dopo 1 minuto.

Accensione

Una volta rimosso dalla custodia di ricarica, l'auricolare si accende automaticamente.


Quando l'auricolare è spento, tenere premuto il pannello touch per 1 secondo, fino a quando la spia non diventa bianca.



Spegnimento

Una volta posizionato nella custodia di ricarica, l'auricolare si spegne automaticamente.


Quando l'auricolare è acceso, tenere premuto il pannello touch per 5 secondi, fino a quando la spia non diventa rossa.



Utilizzo di due auricolari

Connessione automatica: rimuovere contemporaneamente entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica e attendere 2 - 3 secondi affinché gli auricolari si accendano automaticamente. Quando la spia dell'auricolare destro lampeggia lentamente in bianco, è possibile cercare "Mi True Wireless Earbuds_R" nelle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo. Se non è possibile effettuare l'associazione degli auricolari, ricollocarli nella custodia e ripetere i passaggi precedenti. Dopo aver realizzato correttamente l'associazione una prima volta, l'auricolare, quando viene acceso, si connette in modo automatico al dispositivo precedentemente associato (se la funzione Bluetooth è attivata).

Nota: tutti gli auricolari sono stati reimpostati in fabbrica e possono essere direttamente associati a un dispositivo.




Connessione manuale: quando gli auricolari sono spenti, accendere manualmente entrambi gli auricolari. Entrambi le spie lampeggiano rapidamente in bianco; dopo che è stata stabilita la connessione tra gli auricolari, la spia dell'auricolare destro lampeggia lentamente in bianco. Attivare la funzione Bluetooth del proprio dispositivo, quindi connettere o associare il dispositivo con gli auricolari.

Utilizzo di un singolo auricolare

Connessione automatica: rimuovere un auricolare dalla custodia di ricarica e attendere che l'auricolare si accenda automaticamente. La spia dell'auricolare lampeggia rapidamente in bianco, quindi passa a lampeggiare lentamente in bianco. Attivare la funzione Bluetooth del proprio dispositivo e cercare "Mi True Wireless Earbuds_R" o "Mi True Wireless Earbuds_L", quindi associare di conseguenza il dispositivo all'auricolare destro o sinistro. Dopo aver realizzato correttamente l'associazione una prima volta, l'auricolare, quando viene acceso, si connette in modo automatico al dispositivo precedentemente associato (se la funzione Bluetooth è attivata).

Nota: l'auricolare sinistro (L) presenta un tempo di connessione automatica relativamente lungo.



Per l'accensione,
tenere premuto
per 1 secondo

Connessione manuale: quando gli auricolari sono spenti, accendere manualmente uno degli auricolari. Quando la spia lampeggia lentamente in bianco, attivare la funzione Bluetooth del proprio dispositivo, quindi associare il dispositivo con gli auricolari.

Reimpostazione degli auricolari


Se gli auricolari non riescono a connettersi correttamente, eseguire le seguenti operazioni per la reimpostazione: Rimuovere gli auricolari dalla custodia di ricarica e accertarsi che siano spenti. Tenere premuto il pannello touch su entrambi gli auricolari per circa 15 secondi. Dopo che la spia lampeggia alternativamente in rosso e bianco tre volte per due cicli, rilasciare il pannello e riporre gli auricolari nella custodia di ricarica. Eliminare gli auricolari dall'elenco dei dispositivi associati sul proprio dispositivo, quindi associarli nuovamente al dispositivo.

Panoramica della funzionalità

Le seguenti funzioni possono essere utilizzate su entrambi gli auricolari:

Risposta/termine chiamate


Toccare delicatamente uno degli auricolari per accettare/terminare le chiamate.



Toccare

Rifiuto di una chiamata


Tenere premuto il pannello touch per 1 secondo per rifiutare una chiamata.



Riproduzione/pausa della musica

In modalità di standby, toccare delicatamente il pannello touch per riprodurre/mettere in pausa la musica.


Nota: in background, deve essere in funzione un lettore musicale.



Attivazione dell'assistente vocale

In modalità di standby, toccare delicatamente due volte il pannello touch per attivare l'assistente vocale.

Nota: le funzioni dell'assistente vocale e della riattivazione rapida devono essere supportate e abilitate sul proprio dispositivo.



Risposta a una seconda chiamata/Passaggio da una chiamata all'altra

In caso di chiamata in arrivo, toccare delicatamente uno degli auricolari per rispondere alla chiamata. Durante una chiamata, toccare delicatamente uno degli auricolari per rispondere alla seconda chiamata in arrivo. Toccare delicatamente due volte uno degli auricolari per passare da una chiamata all'altra.

Passaggio dagli auricolari al dispositivo

Durante una chiamata, tenere premuto il pannello touch per 1 secondo per passare dagli auricolari al proprio telefono e viceversa.

Disattivazione/riattivazione dell'audio

Durante le chiamate, toccare delicatamente il pannello touch due volte per disattivare/riattivare l'audio.

Specifiche tecniche

Nome: Mi True Wireless Earbuds

Modello: TWSEJ02LM

Operando FP: +4 dBm

Potenza di uscita massima: 2402–2480 MHZ

Auricolari

Dimensioni: 23 × 14,5 × 13 mm

Portata wireless: 10 m (in un ambiente privo di ostacoli)

Capacità della batteria: 43 mAh (per ciascun auricolare)

Ingresso: 5 V = 100 mA

Tempo di ricarica: circa 1,5 ore

Durata in standby: 150 ore

Tipo di batteria: ai polimeri di litio

Connettività wireless: Bluetooth 5.0

Profili Bluetooth: HFP, A2DP, HSP, AVRCP

Durata in riproduzione: circa 4 ore

Custodia di ricarica

Dimensioni: 62 × 42 × 26 mm

Ingresso: 5 V = 300 mA

Uscita: 5 V = 150 mA

Tempo di ricarica: circa 2,5 ore

Capacità della batteria: 300 mAh

Tipo di batteria: ai polimeri di litio

Funzioni



Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0, compatibile con la maggior parte dei dispositivi
Bluetooth presenti sul mercato



Funzionamento touch per ottimizzare l'esperienza dell'utente



Funzione di memorizzazione e ricarica 2 in 1



Design wireless indipendente

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le funzioni in dotazione possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Precauzioni

Note

1. Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Se il prodotto non è stato utilizzato per più di 2 settimane, si consiglia di caricarlo prima dell'utilizzo.
3. Utilizzare solo caricabatterie certificati, forniti da produttori qualificati.
4. La funzione di associazione sarà disabilitata se gli auricolari non vengono utilizzati per un periodo prolungato. Se il dispositivo non riesce a rilevare gli auricolari, verificare che gli auricolari siano in modalità di associazione. Nel caso non si riesca ad associare gli auricolari con il dispositivo, provare a riavviare gli auricolari o il dispositivo, oppure a cancellare la cronologia dell'associazione, quindi provare a ripetere l'operazione di associazione.

A causa delle caratteristiche di connessione del segnale Bluetooth, in ambienti con interferenze elettromagnetiche da 2,4 GHz, potrebbero verificarsi sporadiche disconnessioni o non ricevere alcun suono.

Attenzione

1. Non smontare, riparare o modificare per nessun motivo il prodotto, poiché ciò potrebbe comportare incendi o persino la distruzione completa del prodotto.
2. Non esporre il prodotto ad ambienti in cui la temperatura è troppo bassa o troppo alta (inferiore a 0 °C o superiore a 45 °C).
3. Durante l'utilizzo, tenere la spia del prodotto lontano dagli occhi di bambini e animali.
4. Non utilizzare il prodotto durante i temporali, che possono causare il malfunzionamento del dispositivo e aumentare il rischio di scosse elettriche.
5. Non pulire il prodotto con alcol o altri liquidi volatili.
6. Evitare qualsiasi contatto con liquidi.
7. Una pressione acustica eccessiva negli auricolari può causare la perdita dell'udito.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente, Liesheng Inc., dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo TWSEJ02LM è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA BATTERIA DI TIPO NON CORRETTO.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI



Per evitare possibili danni all'udito, evitare l'ascolto a livelli di volume elevati per periodi di tempo prolungati.

Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti  assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.