



Loading Ribbon
紙捲安裝
碳帶安裝
Instalación de cinta
Chargement de ruban
Laden des Druckbandes
Instalação de ribbon
Caricamento nastro
Lastning band
Pasang Pita/Ribbon
Ladeband
Taśma załadownicza
Ribon Takma
리본 설치 방법

Loading Media
紙捲安裝
紙卷安裝
Instalación de papel
Chargement de papier
Laden des Labelmaterials
Instalação de etiquetas
Caricamento carta
Lastning av papper
Pasang Bahan/Media
Papier laden
Załadunek papieru
Etiket takma
용지 설치 방법



5



6

The user is cautioned that any changes or modifications not recommended by Argox Information Co. Ltd. could result in the loss of the user's authority to operate the equipment. To ensure compliance, the users must use accessories and peripherals approved by Argox Information Co. Ltd.

Supplemental Information: This device complies with the requirement of FCC Part 15 Rules. Operation is subject to the following two Conditions:
(1) This device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INDUSTRY CANADA NOTICE:

This device complies with Industry Canada ICES-003 class A requirements.
Cet équipement est conforme a ICES-003 classe A de la norm Industrielle Canadian.



IEC 60950-1: 2005+A1: 2009
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011



EMC: EN 55032: 2015+AC: 2016,Class A
EN 55024: 2010 + A1: 2015



Argox Information Co., Ltd certifies that the following products and/or components are compliant with the current requirements of the European Union Restriction on the use of Hazardous Substances (RoHS) Directive, 2011/65/EU.

警告使用者:
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODELE INCORRECT. JETEZ LES BATTERIES USAGEES SELON LES INSTRUCTIONS SY REFERANT.

Argox Information Co., Ltd.
7F., No.126, Ln.235, Baoqiao Rd., Xindian Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-8912-1121 Fax: +886-2-8912-1124
<https://www.argox.com>
<https://www.youtube.com/user/argoxmkt>
email:service@argox.com

Copyright © 2020. Argox Information Co.Ltd., All Rights Reserved.

設備名稱：條碼印表機 Equipment name		型號（型式）：CP-2140EX（系列型號如下） Type designation (Type)					
		限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit		鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominat ed biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路 板組件	—	○	○	○	○	○	○
鎢鍍	—	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○	○
變壓器	—	○	○	○	○	○	○
印字鋼模 組	—	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限制物質之百分比含量超出百分比含量 基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.							
備考2: “○”係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.							
備考3: “—”係指該項限制物質為排除項目。 Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.							


CP-2140EX / CP-3140EX
CX-2040 / CX-2140 / CX-3040 / CX-3140








CP-EX / CX Series
Printers Quick Installation Guide

CP-2140EX / CP-3140EX
CX-2040 / CX-2140 / CX-3040 / CX-3140

快速安裝指南
快速安装指南
Guía Rápida
Rapide Guide
Bedienerhandbuch
Guia de Ajuda Rápida
Guida Rapida
Snabb Installationsguide
Snelle Installatiegids
Przewodnik Szybkiej Instalacji
Pedoman Penginstalan Cara Cepat
Hızlı Kurulum Kılavuzu
빠른 설치 안내서



Part No: 49-C2101-063
Revision Date: Apr. 2020



English

-A-

- 1 Top Cover
- 2 Power Indicator
- 3 Ready Indicator
- 4 Feed Button
- 5 Power Switch

-B-

- 1 Ethernet
- 2 Serial Port (RS232-C)
- 3 USB Type A
- 4 USB Type B
- 5 Power Jack

-C-

- 1 Ribbon Pick-up Holder
- 2 Media Hanger

-D-

- 1 Ribbon Supply Holder
- 2 Platen Roller
- 3 Thermal Print Head
- 4 Media Guide

繁體中文

-A-

- 1 上蓋
- 2 電源燈
- 3 確認燈
- 4 送紙鍵
- 5 電源開關 (O=Off, I=On)

-B-

- 1 乙太網路埠
- 2 RS232 串列埠
- 3 USB Type A
- 4 USB Type B
- 5 電源連接器

-C-

- 1 碳帶回收軸
- 2 紙卷供應端

-D-

- 1 碳帶供應軸
- 2 滾軸
- 3 印字頭模組
- 4 導紙器

简体中文

-A-

- 1 上盖
- 2 电源灯
- 3 确认灯
- 4 送纸按钮
- 5 电源开关 (O=Off, I=On)

-B-

- 1 乙太网络端口
- 2 RS232 串口
- 3 USB Type A
- 4 USB Type B
- 5 电源连接器

-C-

- 1 碳带回收轴
- 2 纸卷供应端

-D-

- 1 碳带供应轴
- 2 滚轴
- 3 打印头模组
- 4 标签引导器

Español

-A-

- 1 Cubierta de arriba
- 2 Indicador de energía
- 3 Indicador READY
- 4 Botón FEED (Alimentación)
- 5 Interruptor de energía (O = Off, I = On)

-B-

- 1 Ethernet
- 2 Serie RS232
- 3 USB Tipo A
- 4 USB Tipo B
- 5 Conector de alimentación

-C-

- 1 Rodillo de suministro de cinta
- 2 Soporte de suministro de papel

-D-

- 1 Suministro de cinta
- 2 Rodillo arrastre
- 3 Cabezal de impresión
- 4 Guía de papel

Français

-A-

- 1 Couverture
- 2 Indicateur d'alimentation
- 3 Prêt Indicateur
- 4 Bouton d'alimentation
- 5 Power (O = Off, I = On)

-B-

- 1 Ethernet
- 2 Port Série RS232
- 3 USB Tipo A
- 4 USB Tipo B
- 5 Connecteur d'alimentation

-C-

- 1 rouleau de ruban d'approvisionnement
- 2 Support l'approvisionnement en papier

-D-

- 1 Communication de la bande
- 2 Roller glisser
- 3 Tête d'impression
- 4 Guide Media

Deutsch

-A-

- 1 Deckel
- 2 POWER-LED
- 3 Zustandsanzeige
- 4 FEED-Taste
- 5 Netzschalter (O = AUS, I = An)

-B-

- 1 Ethernet
- 2 RS232 seriell
- 3 USB Typ A
- 4 USB Typ B
- 5 Stromanschluß

-C-

- 1 Carbonbandauf-nahmespindel
- 2 Etikettenrollenhalter

-D-

- 1 Carbonbandabrollspindel
- 2 Andruckwalze
- 3 Druckkopf-Modul
- 4 Etikettenführung

Português

-A-

- 1 Tampa Superior
- 2 Indicador de Energia
- 3 Indicador de Funcionamento
- 4 Tecla de avanço de papel
- 5 Interruptor Ligar/ Desligar (O= Desligar, I = Ligar)

-B-

- 1 Ethernet
- 2 Serial RS232
- 3 USB Tipo A
- 4 USB Tipo B
- 5 Conector de Energia

-C-

- 1 Enrolador de Filme
- 2 Suporte do rolo de papel

-D-

- 1 Suporte do rolo de filme
- 2 Rolo de tracção
- 3 Módulo da cabeça de impressora
- 4 Guia do papel

Italia

-A-

- 1 Coperchio
- 2 LED Accensione
- 3 LED Pronto
- 4 Pulsante avanzamento
- 5 Interruttore accensione (O = Off, I = On)

-B-

- 1 Ethernet
- 2 Seriale RS232
- 3 USB Tipo A
- 4 USB Tipo B
- 5 Alimentazione DC

-C-

- 1 Perno recupero nastro
- 2 Supporto rotolo

-D-

- 1 Perno nastro nuovo
- 2 Rullo stampa
- 3 Módulo Testina di stampa
- 4 Guida Carta

Türkçe

-A-

- 1 Üst Kapak
- 2 Güç LED'i
- 3 Hazır LED'i
- 4 İlerletme Düğmesi
- 5 Açma/Kapatma Düğmesi

-B-

- 1 Ethernet Girişi
- 2 Seri Port (RS-232C)
- 3 USB Tip A
- 4 USB Tip B
- 5 Adaptör Girişi

-C-

- 1 Ribon Toplama tutamaçları
- 2 Etiket çubuğu

-D-

- 1 Ribon kaynağı tutamaçları
- 2 Kauçuk Silindir
- 3 Termal Yazıcı Kafası
- 4 Etiket aparat

Bahasa Indonesia

-A-

- 1 Penutup Atas
- 2 Power Indikasi
- 3 Ready/Siap Indikasi
- 4 Tombol Maju
- 5 Saklar Power

-B-

- 1 Ethernet
- 2 Serial
- 3 USB Type A
- 4 USB Type B
- 5 Colokan Power

-C-

- 1 Penyanggah Dudukan Ribbon/Pita
- 2 Gantungan Media

-D-

- 1 Dudukan Pemasuk Ribbon/Pita
- 2 Platen Penggulung
- 3 Print Head Thermal
- 4 Panduan Media