



رسم لساعات الرأس
Dyson OnTrac المُزوَّدة
بخاصية إلغاء الضجيج.

المحتويات

التحكم بالمحتوى الصوتي
إلغاء الضجيج الفعال
محوّل السفر
تهيئة سماعات الرأس
تنظيف سماعات الرأس
Dyson OnTrac™

محتويات العبوة
تنزيل تطبيق MyDyson™
تعرف على سماعات الرأس
الخاصة بك
تشغيل سماعات الرأس وإقرانها
سلوك البطارية ومصابيح LED


محتويات العبوة

قد لا تكون بعض الإكسسوارات مضمنة. يمكنك شراء الإكسسوارات الإضافية من موقعنا: www.dyson.com



رسم لسماعات الرأس
Dyson OnTrac المزودة
بخاصية إلغاء الضجيج.

سماعات الرأس Dyson OnTrac™ المزودة بخاصية إلغاء الضجيج



رسم لحافظة
Dyson OnTrac
.Slimline

حافظة OnTrac™ Slimline



رسم لكبل
.USB-C

كبل USB-C

تنزيل تطبيق MyDyson™

تطبيق MyDyson™ هو جزء لا يتجزأ من تجربتك، حيث يتيح لك إمكانية التحكم بسماعات الرأس Dyson OnTrac™ المزودة بخاصية إلغاء الضجيج - أينما كنت. فإذا كنت لم تقم بتنزيل التطبيق بعد، فبادر بتنزيله الآن للحصول على ميزات أكثر والتعرف على آخر التحديثات.

بادر بتنزيل تطبيق MyDyson™ من متجر App Store أو Google Play. افتح التطبيق واتبع التعليمات التي تظهر لك على الشاشة لإنشاء حساب جديد.

Apple وشعار Apple هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. متجر App Store هو علامة خدمة لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. كل من Google Play وشعار Google Inc هما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.



شعارات دايسون و App store و
.Google Play




تعرف على سماعات الرأس الخاصة بك



رسم لهاتف ذكي
يظهر عليه تطبيق
MyDyson.

رسم لرأس يرتدي سماعات الرأس
Dyson OnTrac بينما يتم الضغط
على غطاء الأذن.



إلغاء الضجيج الفعال
للتبديل بين الأوضاع، اضغط
مرتين على أي غطاء أذن.

تنزيل تطبيق MyDyson™

استعرض تقارير الصوت وجودة الهواء الخاصة
بموقعك، في الوقت الفعلي. واضبط أوضاع مُعايدل
الصوت (الإيكوالايزر) لتحسين تجربة استماعك.


زر التشغيل

يتيح تشغيل سماعات الرأس وإيقاف تشغيلها
والإتصال بجهاز يدعم تقنية البلوتوث* اللاسلكية.
اضغط باستمرار على الزر لمدة ثانيتين للتشغيل
أو إيقاف التشغيل، وخمس ثواني للإقارن.

ضبط سماعات الرأس بارتداء
سماعات الرأس. اضغط وحدة الرأس
مع تحريك كلا الجانبين حتى تحصل
على وضعية ارتداء مريحة.

الإيقاف المؤقت التلقائي/ التشغيل

ستقوم سماعات الرأس
بإيقاف المحتوى الصوتي
مؤقتاً تلقائياً عند خلعها،
وتشغيله تلقائياً مرة أخرى
عند معاودة ارتدائها.



رسم مُقَرَّب لزر
التشغيل في غطاء
الأذن الخاص
بسماعات الرأس
Dyson OnTrac.


رسم لسماعات الرأس Dyson OnTrac
المزودة بخاصية إلغاء الضجيج.

غطاء أذن مريح
مائل بزاوية سالب 13 درجة
وبيضاوي الشكل حتى يستقر
بشكل مريح فوق الأذن.


**خاصية اكتشاف
وضعية الارتداء بالرأس
المؤقتة للبطارية**
سيتم إيقاف تشغيل
سماعات الرأس تلقائياً
بعد 30 دقيقة من عدم
استخدامها من أجل
توفير طاقة البطارية.
ولإعادة تشغيلها،
اضغط باستمرار على زر
التشغيل لمدة ثانيتين.

شاحن USB-C
يتيح شحن سماعات الرأس
باستخدام كبل USB-C.

رسم لكبل USB-C.



رسم مُقَرَّب لوحدة
التحكم بالمحتوى الصوتي
في غطاء الأذن الأيمن
الخاص بسماعات الرأس
Dyson OnTrac.



وحدة التحكم
تتيح لك التحكم بالموسيقى، وضبط
مستوى الصوت، واستدعاء المساعد
الصوتي - وهي موجودة خلف غطاء
الأذن الأيمن.

تشغيل سماعات الرأس وإقرانها



شعارات دايسون و App store و Google Play.

يوفر لك تطبيق MyDyson™ أسهل طريقة ممكنة لإقران سماعات الرأس.

الاتصال بتطبيق MyDyson™
بإدخال رمز تنزيل تطبيق MyDyson™ من متجر App Store أو Google Play. افتح التطبيق واتبع التعليمات التي تظهر لك على الشاشة لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب، فحدد "إضافة جهاز" واتبع التعليمات.

Apple وشعار Apple هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. متجر App Store هو علامة خدمة لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. كل من Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.

اضغط باستمرار على زر التشغيل
سيتحول ضوء LED بعد ثانيتين إلى اللون الأبيض للإشارة إلى أن سماعات الرأس قيد التشغيل.

رسم لإصبع يضغط لأسفل على زر التشغيل الموجود على غطاء أذن سماعات الرأس Dyson OnTrac.




قم بالاتصال باستخدام تقنية البلوتوث* اللاسلكية
اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة خمس ثوانٍ. سيومض مصباح LED باللون الأزرق في وضع الإقران.

ملاحظة: قبل وميضه بالأزرق، سيومض مصباح LED باللون الأبيض وستسمع نغمة شاذة، استمر في الضغط على زر التشغيل أثناء ذلك.

افتح البلوتوث* في قائمة إعدادات جهازك المحمول. تأكد من أن البلوتوث* قيد التشغيل وحدد "خدمة OnTrac الصوتية" للاتصال بسماعات الرأس.


سيُنبهك تطبيق MyDyson™ عندما يكتمل الإقران.



رسم لسماعات الرأس Dyson OnTrac المزودة بخاصية إلغاء الضجيج بجوار هاتف ذكي يعرض كذلك خاصية البلوتوث وتطبيق MyDyson.

1- علامة البلوتوث* وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل دايسون يتم بموجب ترخيص.

سلوك البطارية ومصابيح LED



عمر البطارية

استمتع بتجربة استماع تدوم حتى 55 ساعة، حتى مع تشغيل خاصية إلغاء الضجيج الفعال (ANC). وفي حالة انخفاض مستوى شحن البطارية، يمكنك شحنها لمدة 10 دقائق لتحصل على عمر بطارية يدوم لساعتين ونصف، أو يمكنك شحنها لمدة 30 دقيقة لتحصل على عمر بطارية يدوم لتسع ساعات.

مصباح LED

ستجد مؤشر الشحن في الجزء الوسط الأمامي من غطاء الأذن الأيسر.

البطارية

مستوى شحن البطارية أعلى من 10%
سيتحول مصباح LED إلى اللون الأخضر.

شحن البطارية ضعيف
إذا كان شحن البطارية أقل من 10%،
سيومض مصباح LED باللون البرتقالي لمدة 5 ثوانٍ.

إيقاف التشغيل التلقائي
عندما يتم إيقاف تشغيل المنتج بعد 30 دقيقة من
عدم استخدامه، سترى ضوء LED أبيض.

جارٍ الشحن
عند توصيل السماعات بمصدر إمداد الطاقة وأثناء شحنها، سيضيء
مصباح LED باللون البرتقالي. وعند اكتمال الشحن، سيتحول مصباح
LED للون الأخضر ثم سيتلاشى تدريجياً حتى ينطفئ تماماً.

تقنية البلوتوث® اللاسلكية¹

البلوتوث® في وضع قابل للاكتشاف¹
ضوء LED أزرق – نبض متواصل.

خاصية البلوتوث® اتصلت بنجاح¹
ضوء LED أزرق – انتهاء النبض المتواصل. الصوت – نغمة ترحيب.

التنبيهات

اطلب مساعدة فريق دعم دايسون
ضوء LED أحمر – وميض لمدة 5 ثوانٍ.

جارٍ تثبيت التحديث
ضوء LED أبيض – وميض نابض.

¹ - علامة البلوتوث® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل دايسون يتم بموجب ترخيص.

التحكم بالمحتوى الصوتي

لتشغيل المحتوى الصوتي من خلال سماعات الرأس، يجب عليك توصيلها إما باستخدام خاصية البلوتوث* أو كبل محوّل السفر.

استخدام وحدة التحكم البديهية


تحكم بالمحتوى الصوتي باستخدام تطبيق MyDyson™ أو وحدة التحكم الموجودة خلف غطاء الأذن الأيمن.

التشغيل والإيقاف المؤقت

اضغط على منتصف وحدة التحكم لتشغيل. اضغط عليها مجدداً للإيقاف المؤقت.

رسم يوضح استخدام وحدة التحكم بالمحتوى الصوتي في غطاء الأذن الخاص بسماعات الرأس Dyson OnTrac.

رسم لوحدة التحكم البديهية.




وحدة التحكم البديهية

التخطي والبحث

اضغط على وحدة التحكم من ناحية اليسار أو اليمين لتخطي المسارات. استمر في الضغط عليها للتقديم السريع أو الإرجاع.

رسم لوحدة التحكم البديهية الخاصة بسماعات الرأس Dyson OnTrac، مع أسهم تشير يساراً ويميناً لتوضيح كيفية التخطي والتقديم السريع والإرجاع.



مستوى الصوت

اضغط على وحدة التحكم لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.


رسم يوضح كيفية رفع وخفض مستوى الصوت باستخدام وحدة التحكم البديهية الخاصة بسماعات الرأس Dyson OnTrac.




تنشيط المساعد الصوتي

اضغط باستمرار على منتصف وحدة التحكم لمدة ثانيتين لتنشيط خاصية التحكم الصوتي على جهازك المحمول.

رسم يوضح كيفية تنشيط التحكم الصوتي باستخدام وحدة التحكم البديهية الخاصة بسماعات الرأس Dyson OnTrac.



رسم يوضح كيفية الرد على المكالمات باستخدام وحدة التحكم البديهية الخاصة بسماعات الرأس Dyson OnTrac.



الرد على المكالمات الهاتفية

لتلقي مكالمة واردة، اضغط على وحدة التحكم. لرفض المكالمة، اضغط باستمرار على وحدة التحكم. لإنهاء المكالمة، اضغط على وحدة التحكم.

إلغاء الضجيج الفعال

استخدم ميزة إلغاء الضجيج الفعال (ANC) لتقليل ضجيج الخلفية من حولك.

يمكنك الضغط مرتين على أي غطاء خارجي للتبديل بين أوضاع إلغاء الضجيج.

وضع العزل

المستوى الأقصى لإلغاء الضجيج الفعال (ANC)، الذي يعمل على خفض الضوضاء المحيطة في الخلفية. هذا هو الإعداد الافتراضي لساعات الرأس.


رسم لمشهد جانبي
لساعات الرأس
Dyson OnTrac
المزودة بخاصية
إلغاء الضجيج.



وضع الوضوح

يتيح لك سماع أصوات البيئة من حولك.

رسم لرأس يرتدي
ساعات الرأس
Dyson OnTrac
بينما يتم الضغط
على غطاء الأذن.



محوّل السفر

(متوفر على حدة)

رسم لساعات الرأس
Dyson OnTrac المزودة
بخاصية إلغاء الضجيج.

قم بتوصيل كبل السفر بالمحوّل ذي الطرفين، ثم وُضله بنظام الترفيه الموجود على متن الطائرة من خلال منفذ الصوت.

سيقوم محوّل السفر بشحن سماعات الرأس Dyson OnTrac™ المزودة بخاصية إلغاء الضجيج فقط عند استخدام كبل USB-C. كذلك.

يُرجى العلم أن أدوات التحكم بالمحتوى الصوتي في سماعات الرأس Dyson OnTrac™ المزودة بخاصية إلغاء الضجيج لن تعمل عندما يكون محوّل السفر قيد الاستخدام.



رسم لكبل
السفر.

رسم لكبل
USB-C.

رسم لمحوّل السفر
ذي الطرفين.

تحذير



محوّل السفر ذو الطرفين مخصّص للتوصيل بمنفذ صوت فقط. وقد يؤدي توصيله بمأخذ التيار الكهربائي الرئيسي إلى حدوث حريق أو التعرّض لخطر الصدمة الكهربائية.



تهيئة سماعات الرأس

ضبط وحدة الرأس

لضبط وحدة الرأس، أمسكها وضعها في مكانها بحيث يتم ارتداؤها بشكل مريح.

رسم لرأس يرتدي
سماعات الرأس
Dyson OnTrac.



استبدال الأغطية الخارجية

لفك الغطاء الخارجي، قم بلف الجزء الدائري الخارجي عكس اتجاه عقارب الساعة. قم بمحاذاة الغطاء الخارجي البديل على سماعات الرأس ولفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه.

رسم للأغطية الخارجية
لسماعات الرأس
بينما Dyson OnTrac
يتم استبدالها.




استبدال وسائد الأذن

لفك وسادة الأذن، قم بلفها عكس اتجاه عقارب الساعة. حدد القطعة البديلة الصحيحة للأذن اليسرى أو اليمنى. ستجد علامتي L (يسار) و R (يمين) على كل من وحدة الرأس ووسائد الأذن نفسها.

قم بمحاذاة الفتحات الطويلة والقصيرة في وسائد الأذن مع الحواف المطابقة على وحدة الرأس. اضغط لأسفل وقم بلفها في اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في مكانها. تأكد من محاذاة وسادة الأذن مع سماعات الرأس لضمان عملها بشكل سليم.

عندما تستبدل وسائد الأذن، ننصحك بالانتقال إلى قسم إعدادات المنتج في تطبيق MyDyson™ وإعادة معايرة سماعات الرأس. ستجد هذا تحت استبدال الإكسسوارات.


رسم لوسائد أذن
سماعات الرأس
بينما Dyson OnTrac
يتم استبدالها.



تنظيف سماعات الرأس Dyson OnTrac™

الغطية الخارجية

امسح أي أتربة أو أوساخ عالقة بثقوب أغلفة
أغطية الأذن باستخدام قماشة ناعمة ورطبة
وخالية من النسالة.



مجموعة من الرسومات توضح
طريقة تنظيف سماعات الرأس
Dyson OnTrac. يذ تمسح
أغطية الأذن ووحدة الرأس
بقماشة خالية من النسالة.

وسائد الأذن ووحدة الرأس

امسح أي أتربة أو أوساخ عالقة باستخدام قماشة ناعمة
ورطبة وخالية من النسالة.

