




User Manual

@Lifeprint 


Lifeprintphotos.com/manual

Visit www.lifeprintphotos.com/support
for video instructions as well as the full user manual

Parts & Controls:



Inserting Photo Paper:



- 1) Slide the lid towards the back of the printer to open
- 2) Unpack included photo paper and insert with the "blue smart sheet" facing down
- 3) Replace the lid

***WARNING:** Paper MUST be loaded with Blue Card facing down and white film facing up. Failure to do this could cause your printer to jam and permanently damage your product.

Power On and Bluetooth Pairing:

- 1) Press and hold the Power button on your Lifeprint printer for 4-5 seconds until the indicator light starts blinking
- 2) Open Bluetooth settings on your phone, turn on, and scan for Lifeprint
- 3) Select Lifeprint from the list of available devices and connect

Having Trouble with the App:

If you're having a problem, chances are someone else had it at one point too. Please visit: www.lifeprintphotos.com/support and check out our FAQ, it should help answer any questions you have. If not, please email support@lifeprintphotos.com and we'll be glad to help.

Using the Lifeprint App:



My Media - This is a repository of all your photos in your camera roll as well as social media. You can access your various social media accounts through the app so you can print directly from those sources in addition to images stored on your device.



PrintBox - The PrintBox is where you will receive notifications and alerts when someone sends you an image. You can also view your saved photos here.



Hyperphoto Viewer - This is the Lifeprint augmented reality viewer, which you use to make your hyperphotos come to life!



Explore - This is where you can find new people to "Follow" and see what your friends are up to. Also, you can explore to see what other Lifeprint users are sharing in the Lifeprint network.



Profile - This is what other users will see when they visit your page. Manage the people you follow and your followers, add or remove photos, and update your profile photos.



Print Utility - This is where you can see the current status of your printer. It will alert you if there are paper jams, low battery, connectivity issues, or firmware updates. This is also where you can access your "Printer Queue" to see what is currently being prepared to print.

Printing Photos Privately:

Lifeprint is a social network and **all images are shared publicly unless otherwise marked as "Private"**. To mark a photo as private, select the "Make Photo Private" button on the printing screen. This will prevent the photo from showing up ANYWHERE publicly in the App. We take your privacy very seriously. Other people will not be able to view a "Private" Hyperphoto unless it was "shared" to them within the Lifeprint App.

Printing Hyperphotos with the Lifeprint App:

- 1) Select an image or video from the My Media screen and tap "Print Hyperphoto"
- 2) Trim the video to your desired length, the Free Lifeprint App allows for up to 15 seconds.
- 3) Select a cover photo.
- 4) Crop and edit that photo using our suite of editing tools.
- 5) Select the number of copies you want to print and indicate whether you want to share the image with your followers or keep it private.
- 6) Hit the print button. You will see a status-loading bar and your photo will print in about 30 seconds.
- 7) Open the Hyperphoto viewer and hold the photo up to the screen. Try to keep the camera still. Wait for 3-5 seconds and watch as your photo comes to life like magic in your hands.

Watch THIS MANUAL come to life!

Hold up the Hyperphoto Viewer  to the picture on the front of this manual and watch a video about how to setup Lifeprint! The cover of this manual is a Hyperphoto too!

Device Compatibility:

Lifeprint is compatible with *many* iPhone and Android phones, but not all. Please visit www.lifeprintphotos.com/compatibility to see if Lifeprint is compatible with your device.



Made for iPhone (5th through 7th generation). "Made for iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone may affect wireless performance. Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Rendez-vous à l'adresse www.lifeprintphotos.com/support pour visionner des vidéos d'instructions, et consulter l'intégralité du manuel utilisateur.

Éléments et commandes :




Mise sous tension/hors tension

Branchez le câble USB (fourni) dans le port micro USB.
Temps de charge moyen : 1,5 heure

Indicateur de charge	Indicateur d'état
● En charge	○ En attente
● Charge terminée	● Traitement en cours (clignotement)
	● Erreur (clignotement)

Chargement du papier photo:



- 1) Pour ouvrir l'imprimante, faites glisser le couvercle vers l'arrière de l'imprimante.
- 2) Déballez le papier photo fourni et chargez-le de façon que la « **feuille bleue 'intelligente'** » soit orientée vers le bas.
- 3) Remettez le couvercle en place.

***ATTENTION :** le papier doit être chargé de façon à ce que la feuille bleue soit orientée vers le bas, et le film blanc, orienté vers le haut. Si vous ne respectez pas cette instruction, un bourrage de papier peut se produire et endommager de manière permanente votre imprimante.

Mise sous tension et connexion Bluetooth:

- 1) Appuyez sur le bouton de mise sous tension/hors tension de votre imprimante Lifeprint et maintenez-le enfoncé pendant 4 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant d'indicateur se mette à clignoter.
- 2) Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone, activez le Bluetooth et recherchez l'imprimante Lifeprint.
- 3) Sélectionnez l'imprimante Lifeprint dans la liste des appareils disponibles et connectez-vous à cet appareil.

Si vous rencontrez des problèmes avec l'application:

Si vous rencontrez des problèmes, il se peut que quelqu'un d'autre les ait eu aussi. Rendez-vous à l'adresse

www.lifeprintphotos.com/support et consultez notre foire aux questions qui devrait vous aider à dissiper vos doutes. Dans le cas contraire, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse support@lifeprintphotos.com, nous serons ravis de vous aider.

Utilisation de l'application Lifeprint:



Mes fichiers multimédias - Il s'agit d'un répertoire contenant toutes les photos de votre pellicule, ainsi que celles des réseaux sociaux. Vous pouvez accéder à vos différents comptes de réseaux sociaux par le biais de cette application, et ainsi imprimer des photos directement depuis ces sources, en plus des images stockées sur votre appareil.



Boîte d'impression - C'est dans cette section que vous recevrez des notifications et des alertes lorsque quelqu'un vous envoie une image. Vous pouvez également y visionner vos photos sauvegardées.



Aperçu Hyperphoto - Il s'agit de l'aperçu en réalité augmentée de Lifeprint qui vous permet de donner à vie à vos Hyperphotos!



Explorer - Cette section vous permet de rechercher de nouvelles personnes à « suivre » et de savoir ce que font vos amis. Vous pouvez également explorer pour savoir ce que les autres utilisateurs Lifeprint partagent sur le réseau Lifeprint.



Profil - C'est ce que les autres utilisateurs verront lorsqu'ils visiteront votre page. Gérez les personnes que vous suivez, celles qui vous suivent, ajoutez ou supprimez des photos et mettez à jour vos photos de profil.



Outil d'impression - C'est ici que vous pouvez voir l'état actuel de votre imprimante. Vous serez averti(e) en cas de bouchage papier, de batterie faible, de problèmes de connexion ou de mises à jour du micrologiciel. Cette section vous permet également d'accéder à la « file d'attente de votre imprimante » pour voir la préparation des photos à imprimer.

Impression de photos privées:

Lifeprint est un réseau social et **l'ensemble des images sont partagées publiquement sauf si celles-ci portent la mention «Privée»**. Pour indiquer qu'une photo est privée, sélectionnez le bouton «Make Photo Private» sur l'écran d'impression. Cela permettra d'éviter tout affichage public de la photo PARTOUT dans l'application. Votre vie privée compte beaucoup pour nous. Personne ne pourra voir une Hyperphoto « privée » tant qu'elle n'aura pas été « partagée » avec les personnes souhaitées dans l'application Lifeprint.

Impression d'Hyperphotos avec l'application Lifeprint :

- 1) Sélectionnez une image ou une vidéo depuis la section Mon écran Média et appuyez sur « Print Hyperphoto ».
- 2) Réduisez la vidéo à la longueur désirée ; la version gratuite de l'application Free Lifeprint vous permet d'aller jusqu'à 15 secondes.
- 3) Sélectionnez une photo de couverture.
- 4) Rognez et éditez cette photo à l'aide de notre suite d'outils d'édition.
- 5) Sélectionnez le nombre d'exemplaires à imprimer et indiquez si vous souhaitez partager l'image avec les personnes qui vous suivent ou la garder privée.
- 6) Appuyez sur le bouton d'impression. Une barre de chargement de l'état apparaîtra et votre photo sera imprimée au bout de 30 secondes environ.
- 7) Ouvrez l'aperçu Hyperphoto et placez votre photo face à l'écran. Essayez de ne pas bouger l'appareil. Attendez 3 à 5 secondes et regardez votre photo prendre vie comme par magie dans vos mains.

Regardez CE MANUEL prendre vie!

Placez l'aperçu Hyperphoto en face de l'image sur la première page de ce manuel et visionnez une vidéo sur l'installation de Lifeprint ! La couverture de ce manuel est aussi une Hyperphoto !

Compatibilité de l'appareil :

Lifeprint est compatible avec de nombreux téléphones Android et iPhone, mais pas tous. Rendez-vous à l'adresse www.lifeprintphotos.com/compatibility pour voir si Lifeprint est compatible avec votre appareil.



Made for iPhone (de la génération 5 à la génération 7). Le logo « Made for iPhone » désigne un accessoire électronique qui a été conçu spécifiquement pour les iPhone, et qui est certifié conforme aux normes de performance d'Apple par le développeur. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, ni de sa conformité avec les normes sécuritaires et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone peut avoir un impact sur ses fonctions de liaison sans fil. Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Visite www.lifeprintphotos.com/support para ver videos instructivos y obtener el manual para usuarios completo.

Partes y controles:



conector de seguridad Kensington

restablecer

indicador de carga

puerto micro USB del cargador

indicador de estado

encendido/apagado

Conecte el cable USB (incluido) en el puerto micro USB.

Tiempo promedio de carga: 1,5 horas

Indicador de carga	Indicador de estado
● Cargando	○ En espera
● Carga completa	● Procesando (parpadeo)
	● Error (parpadeo)

Insertar el papel fotográfico:



- 1) Deslice la tapa hacia la parte posterior de la impresora para abrirla.
- 2) Desempaque el papel fotográfico incluido e insértelo con la "hoja inteligente azul" hacia abajo.
- 3) Coloque la tapa nuevamente.

***ADVERTENCIA:** debe cargar el papel con la tarjeta azul hacia abajo y la película blanca hacia arriba. No hacerlo puede provocar que la impresora se atasque y el producto se dañe de forma permanente.

Encendido y conexión mediante Bluetooth:

- 1) Mantenga presionado el botón de encendido de la impresora Lifeprint durante 4 o 5 segundos hasta que la luz indicadora comience a parpadear.
- 2) Abra los ajustes de Bluetooth de su teléfono, encienda la función y busque la impresora Lifeprint.
- 3) Seleccione Lifeprint de la lista de dispositivos disponibles y conéctese.

Si tiene problemas con la aplicación:

Si tiene algún problema, es posible que alguien más lo haya tenido también en algún momento. Visite www.lifeprintphotos.com/support y consulte las preguntas frecuentes, seguramente le serán de gran ayuda para aclarar sus dudas. Si no encuentra la respuesta que busca, envíe un mensaje a support@lifeprintphotos.com; estaremos encantados de ayudarlo.

Uso de la aplicación Lifeprint:



My Medios (Mis medios) - se trata de un repositorio de todas las fotografías de su rollo fotográfico y de sus redes sociales. Puede acceder a sus diferentes cuentas de redes sociales mediante la aplicación, de modo que pueda imprimir directamente desde esas fuentes, además de las imágenes almacenadas en su dispositivo.



Print Box (Caja de impresión) - aquí recibirá las notificaciones y alertas sobre imágenes que le envían otras personas. También puede ver las fotografías guardadas aquí.



Hyperphoto Viewer (Visor de hiperfotografías) - este es el visor de realidad aumentada de Lifeprint que se usa para dar vida a las hiperfotografías.



Explore (Explorar) - aquí puede ver en qué andan sus amigos y explorar para estar al tanto de lo que comparten otros usuarios en la red de Lifeprint.



Perfil - esto es lo que verán otros usuarios cuando visiten su página. Puede administrar a sus seguidores y seguidos, agregar o quitar fotografías y actualizar sus imágenes de perfil.



Print Utility (Función de impresión) - aquí puede ver el estado actual de su impresora. Le avisará si se atascó el papel, si queda poca batería, si hay problemas de conectividad o si hay actualizaciones de firmware. Aquí también puede acceder a la "Printer Queue" (Cola de impresión) para ver qué documentos se están procesando para su impresión.

Impresión privada de fotografías:

Lifeprint es una red social y **todas las imágenes se comparten públicamente a menos que las marque como "Private" (Privada)**. Para hacerlo, seleccione el botón "Make Photo Private" (Hacer que la foto sea privada) en la pantalla de impresión; esto evitará que la fotografía aparezca públicamente EN CUALQUIER PARTE de la aplicación. Nos tomamos muy en serio su privacidad. Las demás personas no podrán ver las hiperfotografías privadas, a menos que las comparta con ellas dentro de la aplicación Lifeprint.

Imprimir hiperfotografías con la aplicación Lifeprint:

- 1) Seleccione una imagen o video de la pantalla "My Media" (Mis medios) y presione "Print Hyperphoto" (Imprimir hiperfotografía).
- 2) Recorte el video al largo deseado. La aplicación Lifeprint gratuita permite hasta 15 segundos.
- 3) Seleccione una fotografía de portada.
- 4) Recorte y edite dicha fotografía usando nuestro conjunto de herramientas de edición.
- 5) Seleccione la cantidad de copias que desea imprimir e indique si desea compartir la imagen con sus seguidores o que sea privada.
- 6) Presione el botón "Print" (Imprimir). Verá una barra de progreso; la fotografía comenzará a imprimirse en unos 30 segundos.
- 7) Inicie el "Hyperphoto Viewer" (Visor de hiperfotografías) y sostenga la fotografía en la pantalla. Intente mantener la cámara quieta. Espere entre 3 y 5 segundos y vea cómo su foto cobra vida mágicamente.

Observe cómo ESTE MANUAL cobra vida!

Sostenga el "Hyperphoto Viewer" (Visor de hiperfotografías)  sobre la imagen de la portada del manual y vea el video sobre cómo configurar Lifeprint. La portada de este manual también es una hiperfotografía.

Compatibilidad de dispositivos:


Lifeprint es compatible con muchos teléfonos iPhone y Android, pero no con todos. Visite www.lifeprintphotos.com/compatibility para saber si Lifeprint es compatible con su dispositivo.




Creado para iPhone (generaciones 5 a 7). Creado para iPhone significa que el accesorio electrónico se diseñó para conectarse específicamente a un iPhone y que el creador certifica que cumple con los estándares de Apple. Apple no se responsabiliza por el uso de este dispositivo o su cumplimiento de los estándares de seguridad y reglamentación. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPhone puede afectar el rendimiento de la conexión inalámbrica. Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

請造訪 www.lifeprintphotos.com/support
取得視訊說明以及詳細的使用者手冊。

部件與控制器：



插入相紙：



- 1) 將蓋子滑向印表機后部以打開。
- 2) 打開隨附的相紙並在「藍色清潔紙」那一面朝下時插入。
- 3) 裝回蓋子。

***警告：**裝紙時藍色卡務必面朝下，白色薄膜務必面朝上，否則
會造成您的印表機卡紙 並永久損壞產品。

開機和藍芽配對：

- 1) 按住您的 Lifeprint 印表機的電源按鈕 4–5 秒鐘，直至指示燈開始閃爍。
- 2) 打開您的手機的藍芽設定，打開並掃描 Lifeprint。
- 3) 從可用裝置清單選擇 Lifeprint 並連接。

應用出現問題：

如有問題，則其他人也可能在某個時候遇到過。請造訪：

www.lifeprintphotos.com/support 並查看我們的常見問題，應對回答您的任何問題很有幫助。如果沒有，請傳送電郵至 support@lifeprintphotos.com，我們樂意為您提供幫助。

使用 Lifeprint 應用：



我的媒介 - 這是您的照相機以及社交媒體內您的所有照片的儲存庫。您可以透過應用存取您的各個社交媒體賬戶，因此，除了您的裝置上儲存的圖像外，您還可以從這些資源直接列印。



列印箱 - 列印箱是有人向您傳送圖像時您將收到通知和提示的地方。您也可以在此查看您儲存的照片。



超級照片查看器 - 這是 Lifeprint 的增強現實查看器，用於使您的超級照片栩栩如生！



探索 - 在此您可以查找要「追蹤」的新人並查看您的朋友的狀態。另外，您也可以「探索」以查看其他 Lifeprint 使用者正在 Lifeprint 網路上分享的內容。



個人檔案 - 這是其他使用者在造訪您的頁面時將看到的內容。管理您追蹤的人員和您的追蹤者，添加或移除照片，並更新您的頭像照片。



列印公用程式 - 在此您可以查看您的印表機的目前狀態。如果卡紙、電量低、連接有問題或韌體更新，它將向您提供提示。在此您也可以存取您的「印表機隊列」查看目前正準備列印的內容。

列印私密照片：

Lifeprint 是一個社交網路，除非標記為「私密」，否則所有圖像將公開。要將照片標記為私密，請選擇列印螢幕上的「私密照片」按鈕。這樣將防止在應用的任何位置公開顯示照片。我們會嚴格保護您的隱私。除非在 Lifeprint App 內與其「分享」，否則其他人將不能查看「私密」超級照片。

用 Lifeprint 應用列印超級照片：

- 1) 從「我的媒介」螢幕選擇圖像或視訊並點擊列印超級照片。
- 2) 編輯視訊到您需要的長度，免費 Lifeprint 應用允許使用最多 15 秒鐘的視訊。
- 3) 選擇封面照片。
- 4) 使用我們的編輯工具套件剪切和編輯該照片。
- 5) 選擇您想列印的照片份數並表明您是否想與您的追蹤者分享圖像或保持私密。
- 6) 點擊列印按鈕。您將看到狀態加載條，將在大約 30 秒後列印您的照片。
- 7) 打開超級照片查看器並將照片置於螢幕位置。照相機盡量保持靜止。等待 3-5 秒鐘並觀看，您的照片就象在手中一樣栩栩如生。

栩栩如生觀看本手冊！

將超級照片查看器  置於本手冊前面的圖片位置並觀看關於如何設定 Lifeprint 的視訊！本手冊的封面也是超級照片！

裝置相容性：


Lifeprint 與許多 iPhone 和安卓手機相容，但並非全部。請造訪 www.lifeprintphotos.com/compatibility 查看 Lifeprint 是否與您的裝置相容。



適用於 iPhone（第 5 代至第 7 代）。「適用於 iPhone」（Made for iPhone）表示電子附件經過特別設計，專門用於連接 iPhone，並通過開發者認證，符合蘋果的性能標準。蘋果公司對本裝置的運行或者其是否符合安全和法規標準不承擔任何責任。請注意，使用本附件和 iPhone 可能影響無線性能。Apple、蘋果標識和 iPhone 是蘋果公司在美國和其他國家註冊的商標。App Store 是蘋果公司在美國和其他國家註冊的服務標志。其是否符合安全和法規標準。


请访问 www.lifeprintphotos.com/support
获取视频说明以及详细的用户手册。

部件与控制器：



充电指示灯	状态指示器
● 充电	○ 待机
● 充满电	● 正在处理（闪烁）
	● 错误（闪烁）

插入照片纸：



- 1) 将盖子滑向打印机后部以打开。
- 2) 打开随附的照片纸并在“蓝色智能纸”向下时插入。
- 3) 装回盖子。

***警告：**装纸时蓝色卡务必向下，白色薄膜务必向上，否则会造成您的打印机卡纸并永久损坏产品。

开机和蓝牙配对：

- 1) 按住您的 Lifeprint 打印机的电源按钮 4-5 秒钟，直至指示灯开始闪烁。
- 2) 打开您的手机的蓝牙设置，将其启用并搜索 Lifeprint。
- 3) 从可用设备列表选择 Lifeprint 并连接。

应用出现问题：

对于您遇到的问题，其他人可能在某个时间也曾遇到过。请访问：
www.lifeprintphotos.com/support 并查看我们的常见问题，应对回答您的任何问题很有帮助。如果没有，请发送电子邮件至 support@lifeprintphotos.com，我们乐意为您提供帮助。

使用 Lifeprint 应用：



我的媒介 - 这是您的照相机以及 社交媒体内您的所有照片的储存库。您可以通过应用访问您的各个 社交媒体账户，因此，除了您的设备上储存的图像外，您还可以从这些资源直接打印。



打印箱 - 打印箱是有人向您发送图像时 您将收到通知和提示的地方。您也可以在此查看您保存的照片。



超级照片查看器 - 这是 Lifeprint 的增强现实查看器，您将使用它来打印超级照片！



搜索 - 在此您可以查找要“关注”的新人并查看您的好友的状态。另外，您也可以“搜索”以查看其他 Lifeprint 用户正在 Lifeprint 网络上分享的内容。



头像 - 这是其他用户在访问您的 页面时将看到的内容。管理您关注的用户和您的关注者，添加 或移除照片，并更新您的头像照片。



打印程序 - 在此您可以查看您的 打印机的目前状态。如果卡纸、电量低、连接有问题 或固件更新，它将向您提供提示。在此您也可以 访问您的“打印机队列”查看目前正在准备 打印的内容。

打印私密照片：

Lifeprint 是一个社交网络，除非标记为“私密”，否则 将公开分享所有图像。要将照片标记为私密，请选择 打印屏幕上的“私密照片”按钮。这样将防止在应用的任何位置公开显示照片。我们非常重视您的隐私权。任何其他用户均无法查看您的“私密”超级照片，除非您在 Lifeprint 应用中主动分享给他们。

用 Lifeprint 应用打印超级照片：

- 1) 从“我的媒介”屏幕选择图像或视频并 点击“打印超级照片”。
- 2) 修整视频到您需要的长度，免费版 Lifeprint 应用允许使用最长 15 秒钟的视频。
- 3) 选择封面照片。
- 4) 使用我们的编辑工具套件剪切和编辑该照片。
- 5) 选择您想打印的照片份数并长您是否想与您的关注者分享图像
或保持私密。
- 6) 点击打印按钮。您将看到状态加载条， 将在大约 30 秒内打印
您的照片。
- 7) 打开超级照片查看器并将照片显示在屏幕上 。尽量保持照相机静止不动。
等待 3-5 秒钟，您就会看到照片魔术般地出现在您的手中。

栩栩如生观看本手册！

在本手册封页的图  片位置调出超级照片查看器，并观看一段有关如何设置 Lifeprint 的视频！本手册的封面也是超级照片！

设备兼容性：

Lifeprint 兼容许多 iPhone 和安卓手机，但并非全部。请访问
www.lifeprintphotos.com/compatibility 查看 Lifeprint 是否兼容您的设备。



适用于 iPhone（第 5 代至第 7 代）。“Made for iPhone”表示本电子附件特别针对 iPhone 设计，并通过开发者认证，符合苹果的性能标准。苹果公司对本设备的运行或者其与安全和法规标准的符合性不承担任何责任。请注意，在 iPhone 上使用本附件 可能影响无线性能。苹果、苹果标识和 iPhone 是苹果公司在美国和其他国家注册的商标。App Store 是苹果公司在美国和其他国家注册的服务标志。Google Play 和 Google Play 徽标是谷歌公司的商标。

動画による使い方の説明および完全版のユーザーマニュアルについては
www.lifeprintphotos.com/support、をご覧ください。

部品および制御部：



ケンジントン・ロック
リセット
充電表示
充電用マイクロUSB ポート
状態表示

電源ON/ OFF

USB ケーブル（付属）をマイクロUSB ポートに差し込みます
平均充電時間：1.5 時間

充電表示	状態表示
● 充電中	○ スタンバイ
● 充電完了	● 処理中（点滅）
	● エラー（点滅）

写真用紙のセット方法：



- 1) フタをプリンターの奥に向かってスライドさせ、開きます
- 2) 付属の写真用紙を取り出し、「ブルースmartシート」
面が下を向いた状態でセットします
- 3) フタを閉じます

***注意：**用紙は青いカードを下、白いフィルムを上に向けて
セットしてください。逆にセットすると、紙詰まりにより
製品が永久的に破損する恐れがあります。

電源投入およびBluetooth ペアリング：

- 1) Lifeprint プリンターの電源ボタンを、
表示灯が点滅し始めるまで4～5秒間押し続けます
- 2) お使いの携帯電話のBluetooth 設定画面を開いてONにし、
Lifeprintを探します
- 3) 利用可能な機器の一覧からLifeprint を選択し、
接続します

アプリの不具合：

何か問題が生じた場合、おそらく他の人にも同じ問題が起きています www.lifeprintphotos.com/support でFAQ をご確認ください。分からないことについて、回答が見つかるはずですが、回答が見つからない場合は support@lifeprintphotos.com まで お気軽にお問い合わせください。

Lifeprint アプリを使用する：



マイメディア (My Media) - カメラロールやソーシャルメディア上の全ての写真がここに保存されています。アプリを通して様々なソーシャルメディアのアカウントにアクセスできるため、お客様のデバイスに保存されている画像だけでなく、他のソースからも直接印刷することができます。



印刷ボックス (PrintBox) - 他のユーザーから画像が送られた場合は、印刷ボックス (PrintBox) に通知や警告が届きます。保存した画像を、ここで見ることもできます。



Hyperphotoビューア - Lifeprint のAR (拡張現実) ビューアです。Hyperphotoを動かす際に使用します！



検索 (Explore) - 新たに誰かとつながったり、友だちを「フォロー」したり、LifePrint ネットワーク上で、他のユーザーが何を共有しているのかを検索したりすることができます。



Profile - 他のユーザーがお客様のページを閲覧した場合に表示される画面です。自身が「フォロー」したい人や自身の「フォロー」を管理し、写真の追加/削除やプロフィール写真の変更を行うことができます。



印刷ユーティリティ - ここで、プリンターの状態を確認できます。用紙の詰まり、充電残量、接続不良、ファームウェアの更新に関する警告が表示されます。さらに、印刷準備中の内容についても「印刷キュー」で確認することができます。

写真を非公開で印刷する：

Lifeprint はソーシャルネットワークであり、特に「非公開」に設定されていない限り、全ての画像が一般公開されます。非公開に設定するには、印刷画面上の「写真を非公開にする」のボタンを選択します。アプリ上のあらゆる場所で公開されないようになります。Lifeprint は、お客様のプライバシーを大切にしています。Lifeprint アプリ上で特に「共有」設定にしない限り、「非公開」設定しているHyperphotoは他の誰にも見られることはありません。

Lifeprint アプリを使ったHyperphotoの印刷：

- 1) マイメディア（My Media）画面から画像または動画を選択し、「Hyperphotoを印刷（Print Hyperphoto）」をタップします。
- 2) 動画を希望の長さにトリミングします。Lifeprint 無料版アプリの場合、最長15秒まで可能です。
- 3) カバーフォトを選択します。
- 4) 編集ツールを使って写真の縁を切り取ったり編集したりします。
- 5) 印刷したい写真の枚数を選択し、その画像を「フォロワー」と共有するか非公開にするかを選択します。
- 6) 印刷ボタン（print）をタッチします。進行状況バーが表示され、写真が30秒ほどで印刷されます。
- 7) Hyperphotoビューアを開いて、写真を画面上に映し出します。カメラを静止させます。3～5秒すると、まるで魔法のように手の中で写真が動き出します。

このマニュアルも動かしてみましょう！

Hyperphotoビューアをこのマニュアルの表紙写真に向けて持ち、Lifeprint の設定方法に関する動画を見てみましょう！このマニュアルの表紙もHyperphotoです！

デバイスの互換性：


Lifeprint は大半のiPhone やAndroid フォンに対応していますが、一部非対応の機種もあります。Lifeprint とお使いのデバイスの互換性については、www.lifeprintphotos.com/compatibility にてご確認ください。




iPhone（5～7）に対応しています。「Made for iPhone」とは、電子アクセサリがiPhone への接続専用に設計されていて、Apple 性能基準を満たすとして開発者より認証を受けていることを意味します。Apple は当該機器の操作および安全基準・規制基準への準拠について一切の責任を負いません。当該アクセサリをiPhone に使用した場合、ワイヤレス性能に影響が及ぶ場合があります。Apple、Apple ロゴ、iPhone は米国およびその他の国々におけるApple Inc. の登録商標です。App Storeは、米国およびその他の国におけるApple社の登録サービスマークです。Google Play およびGoogle Play ロゴはGoogle Inc. の商標です。

Unter www.lifeprintphotos.com/support finden Sie Videoanleitungen sowie das vollständige Benutzerhandbuch

Geräteteile und Kontrollleuchten:



Einlegen von Fotopapier:



- 1) Schieben Sie zum Öffnen den Deckel zur Rückseite des Druckers.
- 2) Packen Sie das mitgelieferte Fotopapier aus und legen Sie es so ein, dass das „blaue Smart-Sheet“ nach unten zeigt.
- 3) Schließen Sie den Deckel wieder.

***WARNUNG:** Papier muss so eingelegt werden, dass die Blue Card nach unten und die weiße Folie nach oben zeigt. Andernfalls könnte es im Drucker zu einem Papierstau und zu permanenten Schäden kommen.

Einschalten und Koppeln mit Bluetooth:

- 1) Halten Sie die Einschalttaste Ihres Lifeprint-Druckers 4-5 Sekunden gedrückt, bis die Kontrollleuchte zu blinken beginnt.
- 2) Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon, aktivieren Sie Bluetooth und suchen Sie nach „Lifeprint“.
- 3) Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „Lifeprint“ aus und verbinden Sie sich.

Probleme mit der App:

Wenn Sie ein Problem haben, besteht die Möglichkeit, dass ein anderer Benutzer bereits dasselbe Problem hatte. Unter www.lifeprintphotos.com/support Sie unsere FAQ, die Ihnen bei der Beantwortung eventueller Fragen behilflich sein können. Andernfalls schicken Sie einfach eine E-Mail an support@lifeprintphotos.com. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Nutzung der Lifeprint-App:



Meine Medien - Dies ist ein Repository für alle Ihre Fotos aus Ihren eigenen Aufnahmen und den sozialen Medien. Sie können über die App auf Ihre verschiedenen Konten in den sozialen Medien zugreifen, sodass Sie – zusätzlich zu den auf Ihrem Gerät gespeicherten Bildern – Ihre Bilder aus diesen Quellen direkt drucken können.



PrintBox - Über die PrintBox erhalten Sie Benachrichtigungen und Signale, wenn Ihnen jemand ein Bild sendet. Außerdem können Sie sich hier Ihre gespeicherten Fotos ansehen.



Hyperfoto Viewer - Dies ist die Augmented-Reality-Anzeige von Lifeprint, mit der Sie Ihre Hyperfotos zum Leben erwecken!



Durchsuchen - Hier finden Sie neue Follower und sehen die Aktivitäten Ihrer Freunde. Außerdem können Sie erkunden, welche anderen Lifeprint-Benutzer ihre Bilder im Lifeprint-Netzwerk teilen.



Profil - Dies ist die Ansicht anderer Benutzer, die Ihre Seite besuchen. Sie können Benutzer, denen Sie folgen, und Ihre Follower verwalten, Fotos hinzufügen oder löschen und Ihre Profilfotos aktualisieren.



Druckdienstprogramm - Hier können Sie den aktuellen Status Ihres Druckers ablesen. Sie werden benachrichtigt über Papierstatus, niedrigen Batteriestand, Verbindungsschwierigkeiten oder Firmware-Updates. Außerdem können Sie hier Ihre „Druckerwarteschlange“ aufrufen, um sich die aktuellen Druckaufträge anzeigen zu lassen.

Privates Drucken von Fotos:

Lifeprint ist ein soziales Netzwerk und **alle Bilder werden öffentlich geteilt, sofern sie nicht als „Privat“ gekennzeichnet werden**. Um ein Foto als privat zu kennzeichnen, klicken Sie Im Druckbildschirm auf „Foto als privat kennzeichnen“. Dadurch wird verhindert, dass das Foto AN BELIEBIGER STELLE öffentlich in der App angezeigt wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Andere Benutzer können sich ein privates Hyperfoto erst dann ansehen, wenn es innerhalb der Lifeprint-App geteilt wurde.

Drucken von Hyperfotos mit der Lifeprint-App:

- 1) Wählen Sie im Bildschirm „Meine Medien“ ein Bild oder Video aus und tippen Sie auf „Hyperfoto drucken“.
- 2) Schneiden Sie das Video auf die gewünschte Länge. Die Free Lifeprint-App ermöglicht Videos bis zu einer Länge von 15 Sekunden.
- 3) Wählen Sie ein Titelbild aus.
- 4) Beschneiden und bearbeiten Sie das Foto mit unserem Paket an Bearbeitungswerkzeugen.
- 5) Wählen Sie aus, wie viele Exemplare Sie drucken möchten, und geben Sie an, ob Sie das Bild mit Ihren Followern teilen oder privat halten möchten.
- 6) Drücken Sie die Drucktaste. Ihnen wird ein Statusbalken angezeigt und Ihr Foto wird in ca. 30 Sekunden gedruckt.
- 7) Öffnen Sie den Hyperfoto Viewer und halten Sie das Foto in die Kamera. Versuchen Sie, die Kamera ruhig zu halten. Warten Sie 3-5 Sekunden und beobachten Sie, wie Ihr Foto auf magische Weise zum Leben erwacht.

Sehen Sie sich an, wie **DIESES HANDBUCH** zum Leben erwacht!

Halten Sie das Foto auf der Vorderseite dieses Handbuchs in den Hyperfoto Viewer  und sehen Sie sich ein Video über die Einrichtung von Lifeprint an! Das Titelbild dieses Handbuchs ist auch ein Hyperfoto!

Gerätekompatibilität:


Lifeprint ist mit vielen iPhones und Android-Telefonen kompatibel, jedoch nicht mit allen. Unter www.lifeprintphotos.com/compatibility erfahren Sie, ob Lifeprint mit Ihrem Gerät kompatibel ist.



Auf das iPhone zugeschnitten (5. bis 7. Generation). „Auf das iPhone zugeschnitten“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verbindung mit dem iPhone konzipiert und durch den Entwickler zertifiziert wurde, damit es die Leistungsstandards von Apple erfüllt. Apple ist nicht für die Funktionsfähigkeit dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung dieses Zubehörteils mit dem iPhone die Wireless-Performance beeinträchtigen kann. Apple, das Apple-Logo und iPhone sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen ist. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Visita il sito www.lifeprintphotos.com/support
per istruzioni video e il manuale utente completo

Componenti e controlli:



Inserimento di carta fotografica:



- 1) Fai scorrere il coperchio verso la parte posteriore della stampante per aprirlo
- 2) Sconfeziona la carta fotografica in dotazione e inseriscila con il "foglio blu smart" rivolto verso il basso
- 3) Richiudi il coperchio

***AVVERTENZA:** è NECESSARIO caricare la carta con la scheda blu rivolta verso il basso e la pellicola bianca rivolta verso l'alto. In caso contrario, la stampante potrebbe incepparsi e danneggiare il prodotto in modo permanente.

Accensione e accoppiamento Bluetooth:

- 1) Tieni premuto il pulsante on sulla tua stampante Lifeprint per 4-5 secondi, fino a quando il led non inizia a lampeggiare
- 2) Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo telefono, attivalo ed effettua la scansione per Lifeprint
- 3) Seleziona Lifeprint dall'elenco di dispositivi disponibili ed effettua la connessione

Problemi con l'app:

Se hai un problema, è probabile che qualcun altro l'abbia avuto prima di te. Visita il sito: www.lifeprintphotos.com/support e consulta le nostre domande frequenti: può aiutarti a rispondere alle tue domande. In caso contrario, invia un'e-mail all'indirizzo support@lifeprintphotos.com e saremo felici di aiutarti.

Utilizzo dell'app Lifeprint:



I miei media - una raccolta di tutte le foto del tuo rullino e dei social media. Puoi accedere ai tuoi account social media tramite l'app, in modo da stampare direttamente da quelle fonti oltre alle immagini archiviate sul tuo dispositivo.



PrintBox - PrintBox è il luogo in cui riceverai le notifiche e gli avvisi quando qualcuno ti invia un'immagine. Qui puoi anche visualizzare le tue foto salvate.



Hyperphoto Viewer - Questo è il viewer di realtà aumentata Lifeprint che puoi utilizzare per dare vita alle tue hyperphoto!



Esplora - ui puoi trovare nuove persone da "Seguire" e vedere che cosa fanno i tuoi amici. Inoltre, puoi esplorare ciò che condividono gli altri utenti nella rete Lifeprint.



Profilo - Questo è ciò che gli altri utenti vedranno quando visitano la tua pagina. Gestisci le persone che segui e i tuoi follower, aggiungi o rimuovi foto e aggiorna le foto del tuo profilo.



Utility di stampa - Qui puoi visualizzare lo stato attuale della tua stampante. Riceverai un avviso in caso di carta inceppata, batteria scarica, problemi di connettività o aggiornamenti del firmware. Qui puoi anche accedere alla tua "coda di stampa" per vedere gli elementi attualmente in preparazione alla stampa.

Stampa privata delle foto:

Lifeprint è un social network e **tutte le immagini vengono condivise pubblicamente a meno che non vengano indicate come "Private"**. Per indicare una foto come privata, seleziona il pulsante "Rendi la foto privata" sulla schermata di stampa. In questo modo eviterai che la foto compaia pubblicamente IN QUALSIASI PUNTO dell'app. Noi pensiamo che la tua privacy sia una cosa molto seria. Le altre persone non potranno vedere una hyperphoto "privata" a meno che non venga "condivisa" con loro all'interno dell'app Lifeprint.

Stampa di hyperphoto con l'app Lifeprint:

- 1) Seleziona un'immagine o un video dalla schermata I miei media e tocca "Stampa hyperphoto"
- 2) Ritaglia il video della lunghezza desiderata. L'app Lifeprint gratuita consente massimo un video di 15 secondi.
- 3) Seleziona una foto di copertina.
- 4) Taglia e modifica la foto utilizzando la nostra suite di strumenti di editing.
- 5) Seleziona il numero di copie che desideri stampare e indica se desideri condividere l'immagine con i tuoi follower o tenerla privata.
- 6) Premi il pulsante di stampa. Vedrai una barra di caricamento di stato e la tua foto verrà stampata in circa 30 secondi.
- 7) Apri il hyperphoto viewer e appoggia la foto sulla schermata. Cerca di tenere ferma la fotocamera. Attendi 3-5 secondi e guarda la tua foto prendere vita come per magia tra le tue mani.

Guarda QUESTO MANUALE prendere vita!

Posiziona il hyperphoto viewer  sull'immagine sulla parte anteriore di questo manuale e guarda un video su come configurare Lifeprint! Anche la copertina di questo manuale è una hyperphoto!

Compatibilità del dispositivo:

Lifeprint è compatibile con molti smartphone iPhone e Android, ma non con tutti. Visita il sito www.lifeprintphotos.com/compatibility per scoprire se Lifeprint è compatibile con il tuo dispositivo.



Creato per iPhone (dalla versione 5 alla 7). "Creato per iPhone" significa che un accessorio elettronico è stato progettato per connettersi specificamente ad iPhone ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con gli standard normativi e di sicurezza. Si ricorda che l'utilizzo del presente accessorio con iPhone può influire sulle prestazioni wireless. Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizi di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

Visite www.lifeprintphotos.com/support Para obter instruções em vídeo, assim como o manual do usuário completo

Peças e Controles:



trava kensington

reiniciar

indicador de carregamento

porta micro USB de carregamento

indicador de status



ligar/desligar

Conecte o cabo USB (incluído) na porta micro USB

Tempo de carga médio: 1,5 hora

Indicador de carregamento	Indicador de status
● Carregando	○ Em espera
● Completamente carregado	● Processando (piscando)
	● Erro (piscando)

Inserindo o papel da foto:



- 1) Deslize a tampa na direção da parte traseira da impressora para abrir
- 2) Desembrulhe o papel da foto incluído e insira-o com a "folha inteligente azul" virada para baixo
- 3) Coloque a tampa novamente

***AVISO:** O papel DEVE ser carregado com a face do Cartão Azul virada para baixo e com a película branca virada para cima. Não fazer isso pode fazer com que a sua impressora emperre e danificar permanentemente o seu produto.

Como ligar e utilizar o emparelhamento Bluetooth:

- 1) Pressione e segure o botão Ligar na sua impressora Lifeprint por 4 ou 5 segundos, até a luz indicadora começar a piscar
- 2) Abra as configurações Bluetooth no seu telefone, ligue e procure a Lifeprint
- 3) Selecione a Lifeprint na lista de dispositivos disponíveis e conecte

Problemas com o aplicativo?

Se você estiver tendo um problema, é provável que alguém também já o tenha tido em algum momento. Acesse:

www.lifeprintphotos.com/support e verifique as nossas Perguntas Frequentes para achar as respostas para as suas perguntas. Senão, envie um e-mail para support@lifeprintphotos.com e ficaremos felizes em ajudar.

Usando o aplicativo Lifeprint:



Minha mídia - Um repositório de todas as suas fotos no rolo da sua câmera, assim como em mídias sociais. Você pode acessar suas várias contas de mídia social através do aplicativo e imprimir diretamente dessas fontes, além de imagens armazenadas no seu dispositivo.



PrintBox - A PrintBox é onde você receberá notificações e alertas quando alguém lhe enviar uma imagem. Você também pode ver suas fotos salvas aqui.



Visualizador hiperfoto - Este é o visualizador de realidade aumentada da Lifeprint, que você usa para fazer suas hiperfotos ganharem vida!



Explorar - É onde você ver o que seus amigos estão fazendo e explorar o que os outros usuários da Lifeprint estão compartilhando na rede da Lifeprint.



Perfil - É o que os outros usuários verão quando visitarem a sua página. Gerencie as pessoas que você segue e seus seguidores, adicione ou remova fotos, e atualize as fotos do seu perfil.



Utilitário de impressão - É onde você pode ver o status atual da sua impressora. Este utilitário avisará caso haja emperramento de papel, bateria fraca, problemas de conectividade ou atualizações de firmware. Também é onde você pode acessar a sua "Fila de Impressão" para ver o que está sendo preparado no momento para imprimir.

Imprimindo fotos de forma privada:

Lifeprint é uma rede social e **todas as imagens são compartilhadas publicamente, a menos que sejam marcadas como "Privada"**. Para marcar uma foto como privada, selecione o botão "Marcar como Privada" na tela de impressão. Isso evitará que a foto seja exibida publicamente EM QUALQUER LUGAR no aplicativo. Nós levamos a sua privacidade muito a sério. Outras pessoas não poderão ver uma hiperfoto "Privada", a menos que ela tenha sido "compartilhada" com elas dentro do aplicativo Lifeprint.

Imprimindo hiperfotos com o aplicativo Lifeprint:

- 1) Selecione uma imagem ou vídeo a partir da tela Minha Mídia e toque em "Imprimir Hiperfoto"
- 2) Edite o vídeo para o comprimento desejado, o aplicativo Free Lifeprint permite até 15 segundos.
- 3) Selecione uma foto de capa.
- 4) Corte e edite essa foto usando o nosso conjunto de ferramentas de edição.
- 5) Selecione o número de cópias que deseja imprimir e indique se você quer compartilhar a imagem com seus seguidores ou mantê-la privada.
- 6) Pressione o botão imprimir. Você verá uma barra de carregamento de status e sua foto será impressa em aproximadamente 30 segundos.
- 7) Abra o visualizador de hiperfoto e segure a foto na frente da tela. Espere por 3 a 5 segundos e observe enquanto a sua foto ganhar vida como mágica nas suas mãos.

Observe ESTE MANUAL ganhar vida!

Segure o Visualizador de Hiperfoto  para a foto na frente deste manual e assista a um vídeo sobre como configurar a Lifeprint! A capa deste manual é uma hiperfoto também!

Compatibilidade com dispositivos:

Acesse www.lifeprintphotos.com/compatibility para ver se a Lifeprint é compatível com o seu dispositivo .



Made for iPhone (5ª a 7ª gerações). "Made for iPhone" significa que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente ao iPhone, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulatórios. Observe que o uso deste acessório com o iPhone pode afetar o desempenho sem fio. Apple, a logomarca da Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. Google Play e a logomarca Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Вы можете ознакомиться с видеоинструкцией и полным руководством пользователя на веб-странице www.lifeprintphotos.com/support.

Компоненты и элементы управления



Кенсингтонский замок
Перезагрузка
Индикатор заряда батареи
Разъем Micro-USB
Индикатор текущего состояния

Кнопка включения/выключения

Вставьте кабель USB (входит в комплект) в разъем Micro-USB
Среднее время зарядки – 1,5 часа.

Индикатор заряда батареи	Индикатор текущего состояния
● Заряжается	○ Ожидание
● Полностью заряжена	● Обработка (мигает)
	● Ошибка (мигает)

Загрузка фотобумаги:



- 1) Сдвиньте крышку по направлению к задней части принтера и откройте устройство.
- 2) Распакуйте входящую в комплект упаковку фотобумаги и вставьте ее стороной с синим смарт-листом вниз.
- 3) Закройте крышку.

***ВНИМАНИЕ!** Загрузка бумаги осуществляется синей стороной вниз и белой пленкой вверх. Нарушение данного правила может привести к застреванию бумаги и поломке принтера.

Включение питания и соединение с Bluetooth :

- 1) Нажмите кнопку питания принтера Lifeprint и удерживайте ее в течение 4-5 секунд, пока не начнет мигать индикатор.
- 2) Откройте настройки Bluetooth на телефоне, включите Bluetooth и выполните поиск Lifeprint.
- 3) Выберите Lifeprint из списка доступных устройств и совершите подключение.

Проблемы с приложением:

Если вы столкнулись с какой-либо проблемой, вполне возможно, что кто-то уже сталкивался с ней до вас. Посетите веб-страницу www.lifeprintphotos.com/support и ознакомьтесь с разделом «Часто задаваемые вопросы», чтобы найти там интересующую вас информацию. Если вы ее не нашли, отправьте сообщение по адресу support@lifeprintphotos.com, и мы обязательно постараемся вам помочь.

Использование приложения Lifeprint



My Media (Моя галерея) - памяти устройства и социальных сетях. С помощью этого приложения вы можете входить в учетные записи различных социальных сетей и печатать фотографии напрямую из этих источников, а не только из памяти устройства.



PrintBox - Здесь вы будете получать уведомления и оповещения, когда кто-то присылает вам фотографию. Кроме того, в PrintBox отображаются сохраненные вами фотографии.



Система просмотра гиперфотографий - Это средство просмотра с технологией дополненной реальности, благодаря которому ваши гиперфотографии оживают!



Explore (Новости) - В этом разделе вы можете подписаться на других пользователей и узнать о том, что нового произошло у ваших друзей. Кроме того, вы можете просматривать фотографии, которыми поделились другие пользователи сети Lifeprint.



Profile (Профиль) - Это информация, которую видят другие пользователи при посещении вашей страницы. Управляйте подписками и подписчиками, добавляйте или удаляйте фотографии и обновляйте фотографии своего профиля.



(Утилита принтера) - Здесь можно узнать о текущем состоянии принтера. Эта функция проинформирует вас о застревании бумаги, низком заряде батареи, проблемах с соединением и обновлениях микропрограммного обеспечения. Кроме того, здесь вы можете увидеть Printer Queue (Очередь печати) и узнать, какие фотографии готовятся к печати в настоящий момент.

Печать личных фотографий:

Lifeprint – это социальная сеть, и **все размещенные в ней фотографии доступны для общего просмотра, если они не помечены как Private (Личные)**. Чтобы пометить фотографию как личную, выберите параметр Make Photo Private (Пометить фотографию как личную) на экране печати. В этом случае фотография не будет публично доступна НИГДЕ в приложении. Мы очень серьезно относимся к вашему праву на частную жизнь. Другие пользователи не будут иметь доступа к личным гиперфотографиям, за исключением случаев, когда они были отправлены непосредственно данным пользователям в приложении Lifeprint.

Печать гиперфотографий с помощью приложения Lifeprint:

- 1) Выберите фотографию или видео с экрана My Media (Моя галерея) и коснитесь пункта Print Hyperphoto (Распечатать гиперфотографию).
- 2) Отрегулируйте продолжительность видео (бесплатное приложение Lifeprint позволяет отправлять видео до 15 секунд).
- 3) Выберите фотографию.
- 4) Обрежьте и отредактируйте эту фотографию с помощью нашего комплекта инструментов для редактирования.
- 5) Выберите количество экземпляров для печати и укажите, хотите ли вы поделиться этой фотографией со своими подписчиками или оставить ее личной.
- 6) Нажмите кнопку печати. Вы увидите строку загрузки статуса, и ваша фотография будет напечатана примерно через 30 секунд.
- 7) Войдите в Hyperphoto viewer (Система просмотра гиперфотографий) и поднесите фотографию к экрану устройства. Подождите в течение 3-5 секунд и наблюдайте за тем, как фотография, словно по волшебству, оживает в ваших руках.

Вы можете проделать описанную процедуру с ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ!

Войдите в Hyperphoto viewer (Система просмотра гиперфотографий), ► поднесите телефон к обложке этого руководства и посмотрите видео о том, как установить Lifeprint! Обложка руководства – тоже гиперфотография!

Совместимость устройств:

Чтобы узнать, совместим ли Lifeprint с вашим устройством, посетите веб-страницу www.lifeprintphotos.com/compatibility.



Сделано для iPhone (5-7 поколения). Пометка «Сделано для iPhone» означает, что электронное устройство разработано специально для использования с iPhone и его соответствие требованиям Apple сертифицировано разработчиком. Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства или его соответствие правилам безопасности или законодательным нормам. Учтите, что использование данного устройства с iPhone может повлиять на качество беспроводной связи. Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google Inc.

Complies with
IMDA Standards
DA107035