



PLEASE SCAN THE QR CODE TO  
VIEW YOUR LANGUAGES.



CLOUVOU

# MasterSeat

Chaise De Bureau Ergonomique

Manuel D'utilisation



# CHER CLIENT,

MERCI D'AVOIR CHOISI CLOUVOU! NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR DANS NOTRE FAMILLE CLOUVOU. VOTRE ACHAT DU MODÈLE MASTERSEAT MONTRE VOTRE ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ ET LE CONFORT ET NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE NOTRE PRODUIT AMÉLIORERA VOTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AU QUOTIDIEN.

NOUS VOUS REMERCIONS POUR LA CONFIANCE QUE VOUS ACCORDEZ À NOTRE MARQUE ET NOUS SERIONS HEUREUX VOUS SERVIR À NOUVEAU À L'AVENIR. DES QUESTIONS OU BESOIN D'AIDE PAR RAPPORT À L'UTILISATION DU PRODUIT OU DE PROBLÈMES D'ORDRE GÉNÉRAL? N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE ÉQUIPE D'ASSISTANCE CLIENTÈLE. LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS NOUS TIENT À CŒUR 


 [support@clouvou.fr](mailto:support@clouvou.fr)

# Table des **Matières**


Aperçu des Produit	03
Dimensions	04
Spécification	04
Introduction	05
Caractéristiques	05
Pièces et Composants	06
Instructions de Montage	07-13
Utilisation	14-19
Entretien et Maintenance	20
Consignes de Sécurité	20

*Il est essentiel de prendre connaissance des consignes de sécurité à la fin du guide et de les suivre scrupuleusement. Celles-ci contiennent des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée du produit!*

## | APERÇU DES PRODUITS



## DIMENSIONS



## SPÉCIFICATION

Poids maximal:	150KG
Poids net de la chaise:	27,5KG

Veuillez lire attentivement et intégralement le mode d'emploi, puis conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter à tout moment. Il est important de suivre toutes les instructions et consignes, car leur non-respect peut entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. **Les consignes de sécurité se trouvent à la fin du manuel!**

## INTRODUCTION

Confort et soutien inégalés avec notre MasterSeat, conçu pour améliorer votre productivité et votre bien-être pendant les longues heures de travail. Avec des caractéristiques telles que notre tissu QuantumFlex unique, qui offre la meilleure qualité de maille, nos accoudoirs innovants 4D en métal chromé qui s'adaptent parfaitement à votre corps, nos Phantom-Wheels uniques qui permettent de glisser sans effort sur tous les revêtements de sol et bien plus encore. Notre chaise de bureau haut de gamme dispose d'une fonction Seat-Slider, d'un appuie-tête 3D et même d'un dossier réglable en hauteur, ce qui vous permet d'adapter le siège à votre taille et d'être parfaitement équipé pour une journée de travail intensive. Cette chaise de bureau spéciale est donc un complément parfait pour tout environnement de bureau ou tout télétravail.

## CARACTÉRISTIQUES














- Design ergonomique et innovant
- Tissu Quantum Flex
- Accoudoirs métalliques chromés réglables en 4D
- Appuie-tête 3D en tissu Quantum Flex
- Fonction Seat-Slider
- Phantom Wheels
- Qualité et longévité maximales



Scannez le code QR pour obtenir une aide sous forme de vidéo de montage.

## PIÈCES ET COMPOSANTS


- A. Siège x 1
- B. Dossier x 1
- C. Accoudoir x 2
- D. Appuie-tête x 1
- E. Barre de pied x 5
- F. Roulette x 5
- G. Piétement incl. Rosace chroméex 1
- H. Mécanisme du siège x 1
- I. Vérin à gaz x 1
- J. Vis d'accoudoir x 7
- K. Vis de mécanisme x 5
- L. Vis du dossier x 4
- M. Vis de l'appuie-tête x 3
- N. Vis de bâti x 10
- O. Clé Allen x 1
- P. Vis à bouton x 5
- Q. Tournevis x 1




## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### Étape 1: Assemblez l'ensemble du châssis de roue.


Prenez le piétement (Pièce G). Après avoir retiré la rosace métallique chromée, insérez les barres de pied (Pièce E) une à une dans le piétement.




Vissez les barres de pied à l'aide des vis de bâti (Pièce N) et de la clé Allen (Pièce O).




Enfoncez ensuite fermement chaque roulette (**Pièce F**) dans sa douille afin de vous assurer qu'elles sont bien montées.



Avant de passer à l'étape suivante, il est important de retirer le capuchon en plastique noir du vérin à gaz (**Pièce I**).




Insérez ensuite le vérin à gaz (**Pièce 1**) et la rosace chromée dans le trou central de la base.




**Étape 2: Fixez le mécanisme au siège.**

**Remarque :**


Manipulez les câbles avec précaution. Ils sont marqués en rouge ici. Lors de la pose des câbles, veillez à ce qu'ils passent au-dessus de la structure en plastique.



Prenez les boutons qui sont déjà fixés par câble au mécanisme du siège. Placez-les sur le côté du siège où les trous filetés sont déjà visibles et alignez les boutons sur les trous prépercés. Utilisez ensuite les vis à boutons (Pièce P) et le tournevis (Pièce Q) pour monter les boutons. Les deux longues vis à bouton doivent être vissées dans les deux trous prépercés côte à côte. Insérer la vis à bouton courte dans le trou fileté extérieur restant.




Placez le mécanisme du siège (Pièce H) sur la partie inférieure de l'assise (assurez-vous qu'il est placé dans le bon sens). Serrez ensuite le mécanisme du siège à l'aide des vis de mécanisme fournies (Pièce K) et de la clé Allen (Pièce O).




**Étape 3: Placez le siège sur le châssis de roue.**

Placez maintenant le siège avec l'ouverture du mécanisme du siège sur le vérin à gaz du châssis inférieur et veillez à ce que le siège soit bien fixé.




**Étape 4: Montage du dossier.**

Fixez le dossier (**Pièce B**) au siège en l'alignant avec les trous prépercés sous la base du siège. Vissez ensuite le dossier à l'aide des vis du dossier fournies (**Pièce L**) et de la clé Allen (**Pièce O**).




**Étape 5: Fixez les accoudoirs au siège.**

Alignez les accoudoirs (**Pièce C**) avec les trous prépercés sur la partie inférieure de l'assise et serrez-les à l'aide des vis d'accoudoir fournies (**Pièce J**) et de la clé Allen (**Pièce O**).

**Étape 6: Fixez l'appuie-tête au dossier.**


Prenez l'appuie-tête (**Pièce D**), alignez-le avec les trous prépercés à l'arrière du dossier et serrez-le fermement en utilisant les vis de l'appuie-tête fournies (**Pièce M**) et la clé Allen (**Pièce O**).



## UTILISATION


### Réglage de la Hauteur:

Tirez le bouton de « **réglage de la hauteur** » (qui se trouve sur le côté droit de votre siège) vers le haut pour déverrouiller le siège. Veillez à ce qu'aucun poids ne pèse sur la chaise afin que la surface d'assise puisse être relevée correctement. Réglez ensuite la hauteur de la chaise et appuyez à nouveau sur le bouton vers le bas pour fixer la position. De même, vous pouvez abaisser votre position assise en restant assis sur la chaise et en tirant le bouton de « **réglage de la hauteur** » vers le haut.




### Réglage de la Profondeur D'assise:

Pour modifier la **profondeur d'assise**, tirez le bouton correspondant vers le haut pour déverrouiller l'assise. Avancez alors vos hanches sur le siège jusqu'à trouver la position qui vous convient. Une fois installé confortablement, appuyez de nouveau sur le bouton vers le bas pour bloquer l'assise. Si vous souhaitez réajuster votre position plus tard, il vous suffira de répéter l'opération.




## Inclinaison du Dossier:

Pour **régler l'inclinaison** du dossier, maintenez le bouton de réglage prévu à cet effet enfoncé jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée soit atteinte. Penchez-vous ensuite simplement en arrière : le dossier s'incline alors en douceur. Vous disposez également de trois niveaux d'inclinaison supplémentaires, pouvant aller jusqu'à 135 degrés, que vous pouvez verrouiller selon vos préférences. Une fois l'angle souhaité atteint, tirez le bouton vers le haut pour bloquer le dossier en position. Pour le débloquer ou modifier l'inclinaison, appuyez de nouveau sur le bouton vers le bas, puis penchez-vous légèrement en arrière jusqu'à entendre un « clic ». Le dossier reviendra alors automatiquement dans sa position initiale la plus droite, sans être freiné par le poids du corps.




## Tension du Dossier Lors de L'inclinaison:

Repérez la molette de réglage de la tension d'inclinaison située sous la surface d'assise. En la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous diminuez la résistance du dossier en mode oscillation libre, ce qui permet une inclinaison plus souple. Inversement, en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous augmentez la tension, rendant l'inclinaison du dossier plus ferme. N'hésitez pas à ajuster progressivement ce réglage afin de trouver la configuration qui vous offre le meilleur confort.



## Réglage de la Hauteur du Dossier:


Idéalement, placez-vous derrière le MasterSeat et tenez le dossier des deux mains en plaçant une main de chaque côté. Vous pouvez alors le régler sur quatre niveaux de hauteur différents. Chaque fois qu'un niveau est atteint, un « clic » audible retentit pour l'indiquer. Pour remettre le dossier dans sa position initiale, relevez-le jusqu'à la butée, c'est-à-dire au-delà du quatrième niveau, puis repoussez-le plus rapidement vers le bas jusqu'à ce qu'un nouveau « clic » se fasse entendre dans la position la plus basse. Ce « clic » indique que le dossier est à nouveau dans la position initiale et peut être adapté individuellement.



## Réglage des Accoudoirs 4D:


### Réglage de la Hauteur des Accoudoirs:

Vous trouverez le bouton de « **réglage de la hauteur des accoudoirs** » à l'extérieur, sous chaque levier d'accoudoir. Appuyez sur le bouton, maintenez-le enfoncé et déplacez l'accoudoir vers le haut ou vers le bas à la hauteur souhaitée. Relâchez ensuite le bouton pour fixer l'accoudoir.




### Réglage de la Largeur des Accoudoirs:

Utilisez le bouton de réglage suivant situé à l'intérieur de chaque accoudoir et juste en dessous du repose-bras. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé tout en réglant les accoudoirs d'un côté à l'autre pour qu'ils s'adaptent parfaitement à la largeur de votre corps. Relâchez le bouton pour fixer la position des accoudoirs.




### Pivotement des Accoudoirs:

Pour faire pivoter les accoudoirs, utilisez le bouton de réglage situé à l'intérieur de l'accoudoir et exactement à la hauteur du repose-bras, puis maintenez-le enfoncé. Relâchez le bouton pour fixer la position au degré de pivotement souhaité.




### Déplacement Linéaire de L'accoudoir (Avant et Arrière):

La quatrième possibilité de réglage consiste à faire avancer ou reculer le repose-bras. Appuyez à nouveau sur le même bouton de réglage intérieur, situé à l'intérieur de l'accoudoir, à la hauteur du repose-bras lui-même, et tirez ou poussez le repose-bras vers l'avant ou vers l'arrière. Il est également possible de fixer un déplacement linéaire souhaité en relâchant simplement le bouton de réglage. Cette fonction vous aidera également à trouver la position assise qui vous convient le mieux.



## Réglage de L'appuie-Tête:

L'appuie-tête MasterSeat offre un réglage complet en hauteur, en inclinaison et en profondeur (avant/arrière) pour un confort parfaitement personnalisé. Pour ajuster la hauteur, il suffit de tirer l'appuie-tête vers le haut, de la même manière que le dossier réglable en hauteur. Six niveaux sont disponibles, chacun étant signalé par un « clic » sonore. Pour revenir à la position de départ, tirez l'appuie-tête au-delà du sixième cran, jusqu'à la butée, puis repoussez-le rapidement vers le bas jusqu'à ce qu'un « clic » indique qu'il est revenu en position initiale et prêt à être à nouveau réglé. Le réglage en profondeur fonctionne selon le même principe. Tirez l'appuie-tête vers l'avant, en direction de votre tête. Trois positions sont disponibles, chacune marquée par un « clic » distinct. Pour le réinitialiser, tirez-le au-delà de la troisième position, puis poussez-le rapidement vers l'arrière jusqu'à entendre un « clic » confirmant le retour à la position d'origine. L'inclinaison de l'appuie-tête peut également être ajustée manuellement. Il vous suffit de le saisir et d'orienter l'angle selon la position qui vous convient le mieux.



## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Pour un nettoyage plus approfondi, veuillez utiliser du savon doux et de l'eau. Évitez les produits chimiques agressifs ou les produits abrasifs.
- Séchez soigneusement la chaise avec un chiffon propre et sec afin d'éviter tout dommage dû à l'humidité et à la poussière/saleté.
- Lubrifiez régulièrement les pièces mobiles, telles que les roulettes et les mécanismes de réglage, avec un lubrifiant approprié afin de garantir un bon fonctionnement.
- Vérifier régulièrement toutes les vis, boulons et autres fixations pour s'assurer qu'ils sont bien serrés et sécurisés.
- Inspectez la chaise pour détecter tout signe d'usure, comme des fissures ou des pièces cassées.
- Veuillez contacter notre service d'assistance clientèle dès que vous constatez la présence de pièces endommagées. Nous remplaçons immédiatement les pièces concernées afin de garantir la sécurité et la fonctionnalité.
- N'exposez pas la chaise à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil ou à un taux d'humidité élevé afin d'éviter la dégradation des matériaux et la perte de fonctionnalité.
- Ne nettoyez jamais le vérin à gaz

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Ne démontez jamais le vérin à gaz. Les travaux sur les vérins à gaz ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et formé. Il convient donc de ne pas ouvrir ni modifier le vérin à gaz de quelque manière que ce soit. Il existe un risque de blessure si les travaux ne sont pas réalisés de façon conforme.
- Veuillez à suivre scrupuleusement les instructions de montage, car un montage incorrect peut entraîner des blessures.
- Soyez prudent avec les points de verrouillage lorsque vous réglez la chaise. Éloignez vos doigts et vos vêtements des pièces mobiles.
- Placez la chaise sur une surface plane et stable afin d'éviter qu'elle ne bascule.
- La chaise de bureau ne doit jamais être utilisée comme échelle.
- Tenez les enfants et les bébés à l'écart du fauteuil pivotant afin d'éviter les accidents tels que le basculement ou les blessures dues aux rouleaux. De même, ne laissez jamais des animaux domestiques ou des enfants sans surveillance à proximité de la chaise.
- Les rouleaux ne sont adaptés qu'aux revêtements de sol souples.
- Pour garantir la sécurité, nous recommandons de ne pas se pencher trop en arrière, car la chaise pourrait basculer et tomber. Veuillez à garder l'équilibre afin d'éviter les accidents et de garantir une utilisation stable.
- Lorsque personne n'est assis sur la chaise, cette chaise n'a pas de roulettes de sécurité avec des freins et roule facilement. Soyez prudent lorsque vous vous levez et vous asseyez afin d'éviter tout déplacement involontaire. Veuillez à ce que la chaise soit bien stable afin d'éviter les chutes ou les accidents.
- Attention! Les accumulateurs d'énergie pour la hauteur du siège ne doivent être remplacés et réparés que par un personnel qualifié.

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de détente avec notre chaise de bureau. Il vous apportera confort et soutien pendant votre travail!*





CLOUVOU GmbH

Mittelweg 43

25479 Ellerau

Allemagne

Modèle: CLOUVOU MasterSeat

Modèle n°: B12-0051, B12-0052, B12-0053

Téléphone: +4941069789940

E-mail: [support@cluvou.fr](mailto:support@cluvou.fr)