

DOD LOOKING GLASS OVERDRIVE



DOD LOOKING GLASS OVERDRIVE
[SVN]

Looking Glass Overdrive je rezultat sodelovanja med DOD in butičnim podjetjem za pedala SHOE Pedals. Christopher Venter iz SHOE Pedals je znan po svojih edinstvenih vezjih, barvitim pogledu na klasične učinke in minimalistični estetiki oblikovanja. Sodelovanje med DOD in SHOE ohranja vse Christopherjeve prednosti in dodaja nekaj običajne tonske privlačnosti z dostopno ceno. Christopherja sem prvič spoznal, ko je leta 2012 sodeloval pri sodelovanju na spletnem forumu za octave fuzz. Bil sem zelo navdušen nad kakovostjo izdelave, zvokom in naborom funkcij tega fuzza (in še več drugih) in vedel sem, da Christopher imel dober posluh in veliko pozornost do podrobnosti. Ta pozornost do detajlov je dosegla vrhunec v natančno zasnovanem Looking Glass Overdriveu, da bi ustvaril sladko in glasbeno vožnjo z značajem, ki se dobro obnese pri kateri koli nalogi – vodilo, ritem, nizko ojačenje, visoko ojačenje ali celo kot ojačitev za oblikovanje tona.

Opomba oblikovalca:

»Pred leti, ko sem živel v Brooklynu, sem šel na iskanje, da bi našel overdrive, ki mi je ustrezal. Večina teh je bila manjših variacij nekaj klasičnih modelov operacijskih ojačevalnikov, ki mi preprosto niso uspeli. Preizkusil sem smešno število pedalov in ugotovil, da z nobenim nisem bil povsem zadovoljen. Torej, ko sem se prvotno odločil samo narediti čudne eksperimentalne fuzz pedale, sem se odločil, da bom prekršil to pravilo in ustvaril res lep overdrive, ki sem ga dejansko želel igrati. Potem ko sem začel s teorijo in jo izpopolnjeval z obsežnim preizkušanjem igranja, sem si izmislil Savior Machine in ga poimenoval po eni mojih najljubših pesmi Davida Bowieja.

Ko me je DOD prosil za sodelovanje pri novem pedalu, sem dobil svobodo, da naredim, kar hočem (znotraj razuma). Tako sem se najprej vrnil h svojim koreninam in zasnoval divji fuzz z visokim ojačenjem. To je zvenelo super, vendar sem si mislil, da bi res koristilo samo nekaterim ljudem. Želel sem narediti nekaj za VSE ljudi. Zato sem se odločil ponovno pregledati svoj osnovni koncept overdrive in ga preoblikovati s popolnoma drugačnim pristopom. Rezultat je Looking Glass. Izjemno odziven FET dizajn razreda A, ki bo, upam, dal veliko igralcem zadovoljstvo ob občutku, da njihov overdrive nagrajuje njihov lasten edinstven slog igranja. Seveda je odličen za blues, vendar je odličen tudi za hard rock, indie, eksperimentalno glasbo, psihedelično glasbo, shoegaze, alternativo, punk, bas itd. itd. Looking Glass je kot zabavno ogledalo, ki vam omogoča vrtenje in prilagodite svoj zvok na vse načine, medtem ko še vedno zvenite kot idealni vi."

-C.J.M. Venter



1. LEVEL - Nastavi izhodno raven učinka. Priporočljivo je, da to znižate, ko preklopite na način visokega ojačenja, da se izognete velikim skokom glasnosti.

2. GAIN - Nadzoruje, kako enostavno je pedal potisnjen v overdrive. Ker Looking Glass nagrajuje dinamično igranje, lahko večina nastavitvev proizvede čist zvok pri rahlem ubiranju. Najvišja stopnja overdrive se poveča, ko ta gumb obrnete navzgor.

3. BASS CUT/TREBLE - Gumb BASS CUT prilagodi količino nizkotonske vsebine v dohodnem signalu (pred overdrive). Priporočljivo je, da začnete z nastavitvijo tega nadzora opoldne in prilagajanjem navzgor ali navzdol, da zgostite ali razjasnite preobremenitev po okusu. Namig: ta kontrolnik, nastavljen na največjo vrednost, proizvaja zelo surov zvok.

Gumb TREBLE prilagodi svetlost preobremenjenega zvoka pedala. Namig: morda boste želeli premakniti ta kontrolnik tako, da bo približno poravnan z gumbom Bass Cut za uravnotežen zvok. Zaradi koncentrične zasnove krmilnega elementa je to enostavno

narediti na letenju. Za manj nevtralne zvoke pa oba indikatorja nastavite drugače, da ustvarite zvok pogona, ki vam najbolj ustreza.

4. VHODNI FILTER - To je spremenljivi filter, ki prilagaja ton vhodnega signala. Da bi se lažje ujemali z svetlejšimi kitarami in zmanjšali opaznost trzaličnih napadov, obrnite ta kontrolnik bolj v levo. Za svetlejši zvok z izrazitejšim napadom obrnite ta gumb do konca navzgor. Ta kontrola bo prilagodila tudi vsebino srednjega tona signala, tako da bo srednji ton postal bolj izrazit, ko je gumb obrnjen bolj v levo.

5. VISOKO/NIZKO - Looking Glass ponuja dva različna načina pospeševanja. Nizki način se uporablja za čisto oblikovanje tona, rahlo kompresijo in nižjo overdrive. Visoki način se dvigne približno tam, kjer se nizki način izklopi s povečanjem pedala in vam omogoča, da nastavite nizke na visoke ojačane overdrive zvoke, ki ostanejo zelo občutljivi na dotik skozi celotno območje.

Opomba: Priporočljivo je, da pri preklapljanju med načini znižate raven, da se izognete glasnim skokom glasnosti in hrupu ponovnega prednapetja, ko se pedal prilagodi novi nastavitvi ojačenja.

6. INPUT - Tukaj povežite vaš instrument.

7. NOŽNO STIKALO - Vklopi in izklopi učinek.

8. LED - sveti, ko je učinek omogočen.

9. IZHOD - Povežite se z vhodom naslednjega pedala ali z vhodom vašega ojačevalnika.

NOTRANJA DIP STIKALA - Kontrola vhodnega filtra je pasivna in dobro sodeluje z elektroniko vaše kitare, ko ne uporabljate medpomnilnika pred ogledalom. Pri uporabi puferskih pedal pred Looking Glass boste morda želeli prilagoditi levo DIP (1) stikalo, ki rahlo poveča vhodno impedanco pedala.



UPORABA OGLEDA:

Večina kitaristov/basistov bo raje postavila Looking Glass na začetek svoje verige učinkov, zato začnite s to postavitvijo.

Tipična signalna veriga učinkov bo najprej sestavljena iz učinkov Overdrive, nato učinkov modulacije (Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, itd...), nato pa končno učinkov, ki temeljijo na času (Delay in Reverb).

Če ogledalo postavite na sprednji del verige ali učinkov, boste ohranili vzdušje ne glede na kombinacijo pedalov, ki sledi. Kot rečeno, lahko vedno eksperimentirate z različnimi postavitvami učinkov.

SPECIFICATIONS:

Input: 1/4" TS Unbalanced - 260 k Ω (DIP 1 set to on) / 235 k Ω (DIP 1 set to off)

Output: 1/4" TS Unbalanced - 1 k Ω

Current Draw: 4 mA

Bypass: True Bypass

Power: 9VDC alkaline battery (not included) / PS0913DC power adapter (optional)


Warranty: 1 Year

DOD

59 Hwagok-ro 61gil, Gangseo-gu, Seoul 07590 Republic of Korea

support@digitech.com

NAVODILA ZA SKLADNOST IN VARNOST



Naslednje je indikativno za uporabo na nizki nadmorski višini; tega izdelka ne uporabljajte nad 2000 m.



Zgoraj prikazani simboli so mednarodno sprejeti simboli, ki opozarjajo na morebitne nevarnosti električnih izdelkov. Blisk strele s konico puščice v enakostraničnem trikotniku pomeni, da so v enoti prisotne nevarne napetosti. Klicaj v enakostraničnem trikotniku pomeni, da se mora uporabnik obrniti na priročnik za uporabo.

Ti simboli opozarjajo, da v enoti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Ne odpirajte enote. Ne poskušajte sami servisirati enote. Vse servise prepustite usposobljenemu osebju. Odpiranje ohišja iz kakršnega koli razloga bo razveljavilo garancijo proizvajalca. Ne zmočite enote. Če se po enoti razlije tekočina, jo takoj izklopite in odnesite na servis k prodajalcu. Med nevihtami odklopite enoto, da preprečite poškodbe.

OPOZORILO O OMREŽNEM VTIČU ZDR

Oblikovan omrežni vtič, ki je bil odrezan od kabla, ni varen. Omrežni vtič zavržite na ustreznem odlagališču.

NIKOLI V NOBENEM PRIMERU NE VSTAVITE POŠKODOVANEGA ALI PREREZANEGA OMREŽNEGA VTIČA V 13-Ampersko vtičnico.

Omrežnega vtiča ne uporabljajte brez nameščenega pokrova varovalke. Nadomestne pokrove varovalk lahko dobite pri lokalnem prodajalcu. Nadomestne varovalke so 13 amperov in MORAJO biti odobrene od ASTA v skladu z BS1362.



Če želite ta izdelek zavreči, ga ne mešajte med običajne gospodinjske odpadke. Za rabljene elektronske izdelke obstaja ločen sistem zbiranja v skladu z zakonodajo, ki zahteva ustrezno obdelavo, predelavo in recikliranje.

Zasebna gospodinjstva v 25 državah članicah EU, v Švici in na Norveškem lahko svoje rabljene elektronske izdelke brezplačno vrnejo v določene zbiralnice ali prodajalcu (če kupite podobnega novega). Za države, ki niso omenjene zgoraj, se za pravilen način odstranjevanja obrnite na lokalne oblasti. S tem boste zagotovili, da bo vaš odstranjeni izdelek podvržen potrebni obdelavi, predelavi in recikliranju ter tako preprečil morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.

OPOZORILO ZA VAŠO ZAŠČITO PREBERITE NASLEDNJE:

PREBERITE TA NAVODILA.

SHRANITE TA NAVODILA.

UPOŠTEVAJTE VSA OPOZORILA.

UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA.

NE UPORABLJAJTE TEGA APARATA BLIZU VODE.

ČISTITE SAMO S SUHO KRPO.

SAMO ZA NOTRANJO UPORABO.

NE BLOKIRAJTE NOBENE PREZRAČEVALNE ODPRTINE. NAMESTITE V SKLADU Z NAVODILI PROIZVAJALCA.

NE NAMEŠČAJTE V BLIZU VIROV TOPLOTE, KOT SO RADIATORJI, TOPLOTNI REGISTRI, PEČI ALI DRUGIH NAPRAV (VKLJUČNO Z OJAČEVALNIKI), KI PROIZVAJAJO TOPLOTU.

UPORABLJAJTE SAMO PRIPOMOČKE/DODATKE, KI JIH DOLOČA PROIZVAJALEC.

TEGA APARATA ODKLOPITE MED NEVIRJAMI S STRELAMI ALI ČE GA DOLGO ČASA NE UPORABLJATE.

Ne izničite varnostnega namena polariziranega ali ozemljenega vtiča. Polarizirani vtič ima dva rezila, od katerih je eden širši od drugega. Ozemljeni vtič ima dve rezili in tretji ozemljitveni vtič. Široko rezilo ali tretji rogelj sta na voljo za vašo varnost. Če priloženi vtič ne ustreza vaši vtičnici, se obrnite na električarja za zamenjavo zastarele vtičnice.

Zaščitite napajalni kabel, da se po njem ne pohodi ali stisne, zlasti pri vtičih, vtičnicah in na mestu, kjer izstopa iz naprave.

Uporabljajte samo s stojalom za voziček, nosilcem za stojalo ali mizo, ki jih določi proizvajalec ali ki se prodajajo skupaj z napravo. Ko uporabljate voziček, bodite previdni pri premikanju kombinacije vozička/naprave, da preprečite poškodbe zaradi prevrnitve.



Vse servise prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Servis je potreben, če je bil aparat kakor koli poškodovan, na primer poškodovan je napajalni kabel ali vtič, je bila polita tekočina ali so v aparat padli predmeti, je bil aparat izpostavljen dežju ali vlagi, ne deluje normalno, ali je bil opuščen.

STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP: stikalo za vklop, ki se uporablja v tem delu opreme, NE prekine povezave z električnim omrežjem.

ODKLOP IZ OMREŽJA: Vtič mora biti pripravljen za uporabo. Za montažo v omaro ali namestitev, kjer vtič ni dostopen, je treba v električno napeljavo omare ali zgradbe vključiti vseporno glavno stikalo z razmikom kontaktov najmanj 3 mm na vsakem polu.

Če je priključen na napajanje 240 V, je treba za to napajanje uporabiti ustrezen napajalni kabel s certifikatom CSA/UL.

VARNOSTNA NAVODILA

OBVESTILO ZA STRANKE, ČE JE VAŠA ENOTA OPREMLJENA Z NAPAVALNIM KABLOM.

OPOZORILO: TA NAPRAVA BO PRIKLJUČENA NA OMREŽNO VPTIČNICO Z ZAŠČITNIM OZEMLJITVOM.

JEDRA V GLAVNEM KABLU SO BARVANA V SKLADU Z NASLEDNJO KODO:

ZELENA IN RUMENA – ZEMLJA / MODRA – NEVTRALNA / RJAVA - V ŽIVO

KER SE BARVE ŽIL V ELEKTRIČNEM KABLU TEGA APARATA MORDA NE UKREJAJO Z BARVNIMI OZNAKAMI, KI PREPOZNAVAJO SPONKE V VAŠEM VTIČU, NASTOPAJTE NA NASLEDNJI NAČRT:

! ŽILO, KI JE ZELENO-RUMENO OBARVANO, MORA BITI PRIKLJUČENO NA KONČNICO V VTIČU, OZNAČENO S ČRKO E ALI S SIMBOLOM OZEMLJE, ALI ZELENO OBARVANO ALI ZELENO IN RUMENA.

! JEDRO, KI JE OBARVANO MODRO, MORA BITI PRIKLJUČENO NA PRIKLOP Z OZNAKO N ALI ČRNO OBARVANO.

! JEDRO, KI JE OBARVANO RJAVE, MORA BITI PRIKLJUČEN NA PRIKLOP Z OZNAKO L ALI RDEČO BARVNO.

TA OPREMA LAHKO ZAHTEVA UPORABO DRUGEGA ELEKTRIČNEGA KABLA, PRIKLJUČNEGA VTIČA ALI OBOJEGA, GLEDE NA RAZPOLOŽLJIV VIR NAPAČANJA OB NAMESTITVI. ČE JE TREBA SPREMENITI PRIKLJUČEK, SE ZA SERVIS OBRAJTE NA USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE, KI SE NAJ UPOŠTEVA NA SPODNJE TABELO. ZELENA/RUMENA ŽICA BO PRIKLJUČENA NEPOSREDNO NA OHIŠJE ENOTE.

CONDUCTOR		WIRE COLOR	
		Normal	Alt
L	LIVE	BROWN	BLACK
N	NEUTRAL	BLUE	WHITE
E	EARTH GND	GREEN/YEL	GREEN

OPOZORILO: ČE JE MASA POMAGANA, LAHKO DOLOČENE NAPAKE V ENOTI ALI V SISTEMU, NA KATEREGA JE PRIKLJUČENA, POSLEDICA POLNE NAPETOSTI MED PODVOZJEM IN OZEMLJIVO. ČE SE SOČASNO DOTIKNETE ŠASIJE IN OZEMLJE, LAHKO PRIDE DO HUDE POŠKODBE ALI SMRTI.