

HONOR Magic6 Lite ^{5G}

Používateľská príručka

HONOR

Obsah

Zoznámte sa

Zmena spôsobu navigácie	1
Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia	2
Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní	2
Pripojenie k mobilnej sieti	3
Pripojenie k sieti Wi-Fi	6
Viac informácií o domovskej obrazovke	7
Zobrazenie a vypnutie upozornení	10
Úprava hlasitosti	11
Zapnutie/vypnutie a reštart	13
Nabíjanie telefónu	13

HONOR Connect

HONOR Connect	15
Centrum ovládania funkcie HONOR Connect	16
Pripojené aplikácie	18
Pripojený hovor	21
Spolupráca telefónu a počítača inej značky ako HONOR	22
Jednoduché premietanie	24
HONOR Share	25
Rýchle prihlásenie do účtu HONOR ID	27

Tvorba videa

Základy fotografovania	28
Snímanie fotografií	29
Snímanie videí	34
Úprava obrázkov	36
Úprava videí	36
Zobrazenie obrázkov a videí	39

Užívajte si inteligentný život

Magický text	43
--------------	----

Tipy

Rýchly prístup k často používaným funkciám	45
Snímka obrazovky a záznam obrazovky	45

Aplikácie

Aplikácie	50
Kontakty	51
Telefón	53
Kalendár	56

Hodiny	58
Notes	59
E-mail	63
Kalkulačka	64
Baterka	65
Kompas	65
Zrkadlo	66
Paralelná aplikácia	66
Správca systému	66
Device Clone	67
Tipy	67

Nastavenia

Wi-Fi	69
Bluetooth	70
Mobilná sieť	71
Ďalšie pripojenia	73
Domovská obrazovka a tapeta	77
Zobrazenie a jas	79
Zvuky a vibrovanie	82
Upozornenia	84
Biometria a heslo	85
Aplikácie	88
Batéria	88
Úložisko	90
Zabezpečenie	91
Súkromie	92
Uľahčenie prístupu	93
Nastavenie viacerých používateľov	94
System a aktualizácie	95
Informácie o telefóne	99

Zoznámte sa

Zmena spôsobu navigácie

Zmena režimu systémovej navigácie

Používanie navigácie pomocou gest

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte možnosť **Gestá**.

Môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Návrat o úroveň vyššie: Potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.
- Návrat na domovskú obrazovku: Potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky.
- Prístup k multitaskingu: Potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a zdvihnite ho.
- Zatvorenie úlohy: V rozhraní multitaskingu potiahnite prstom nahor na karte úlohy. Potiahnite prstom nadol na karte na uzamknutie úlohy. Uzamknuté úlohy sa nevymažú v dávke v prípade ťuknutia na tlačidlo  v rozhraní multitaskingu.
- Rýchle prepínanie aplikácií: Potiahnutím prstom po spodnej časti obrazovky v tvare oblúka prepnete medzi aplikáciami alebo prejdite na **Nastavenia**, zapnite prepínač **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií** a potiahnite po spodnej časti obrazovky.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia** a zapnúť prepínač **Zobraziť navigačný panel** na pomoc s operáciami pomocou gest prostredníctvom navigačného panela.

Používanie navigácie s tromi tlačidlami

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte **Navigácia s tromi tlačidlami**.

Potom môžete:

- Ťuknutím na  sa vrátite na predchádzajúcu ponuku alebo skončíte aktuálnu aplikáciu. Toto tlačidlo tiež môžete použiť na zatvorenie klávesnice na obrazovke.
- Ťuknutím na  sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na  prejdete na obrazovku nedávnych úloh.

Ťuknutím na **Nastavenia** môžete nastaviť ďalšie nastavenia.

- Vybrať kombináciu navigačných tlačidiel.

- Ťuknutím na  (ak je k dispozícii pri vybranej kombinácii navigačných tlačidiel) otvoríte panel upozornení.

Migrácia dát zo starého zariadenia do nového zariadenia

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

Viac informácií o zamknutej obrazovke a odomykaní

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Zamknutá obrazovka

Ak do určitého času nevykonáte žiadnu operáciu na telefóne, obrazovka sa automaticky uzamkne.

Obrazovku môžete uzamknúť aj ručne nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania alebo
- zoštipnite dva prsty na otvorenie rozhrania úprav na domovskej obrazovke, ťuknite na položku **Karty**, potiahnite po obrazovke nahor, až kým sa nedostanete na spodok zoznamu kariet, ťuknite na položku **Klasické miniaplikácie** a ťuknutím na **Uzamknutie obrazovky** zamknite obrazovku.

Nastavenie času vypnutia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Spánok** a vyberte čas vypnutia obrazovky.

Odomknutie obrazovky pomocou hesla

Po zapnutí obrazovky potiahnite prstom nahor zo strednej časti obrazovky na zobrazenie panela na zadávanie hesla. Následne zadajte heslo zamknutej obrazovky.

Použitie funkcie Odomknutie tvárou

Zapnite obrazovku a zarovnajte ju s tvárou. Zariadenie sa odomkne, keď sa rozpozná vaša tvár.

Použitie funkcie Odomknutie odtlačkom prsta

Po zapnutí obrazovky sa zobrazí na obrazovke ikona odtlačku prsta. Odomknite obrazovku stlačením ikony zaregistrovaným odtlačkom prsta.

Zobrazenie vášho podpisu na zamknutej obrazovke

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta**, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a napíšte text, ktorý chcete zobraziť na zamknutej obrazovke.

Ak chcete odstrániť podpis, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a odstráňte text.

Spúšťanie aplikácií zo zamknutej obrazovky

Zo zamknutej obrazovky môžete spúšťať bežné aplikácie, ako napríklad Fotoaparát, Kalkulačku a Časovač.

- Zapnite obrazovku, ťuknite a podržte ikonu fotoaparátu v pravom dolnom rohu a potiahnutím prstom nahor otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Zapnite obrazovku, potiahnutím prsta od spodného okraja obrazovky nahor otvorte panel rýchlych operácií a ťuknutím na ikonu spustíte aplikáciu. Toto zahŕňa aplikácie **Baterka**, **Kalkulačka**, **Časovač** atď.

Pripojenie k mobilnej sieti

Pripojenie k mobilným dátam

1 Uistite sa, že máte na karte SIM k dispozícii mobilné dáta.

2 K mobilným dátam sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Mobilné dáta**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť batériu a mobilné dáta, vypnite mobilnú dátovú službu, keď ju nepotrebuje.

Zapnutie siete 5G

-  Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
- Nie všetky zariadenia podporujú sieť 5G.

Mobilné siete piatej generácie, bezdrôtové systémy piatej generácie alebo piata generácia (5G) je technológia mobilnej komunikácie piatej generácie. V porovnaní so sieťou 4G ponúka sieť 5G vyššiu rýchlosť prenosu dát a kratšiu latenciu.

Ak sú vložené dve karty SIM, ak len jedna karta podporuje sieť 5G a je vybraná ako predvolená karta pre mobilné dáta, iba predvolená karta pre dáta bude podporovať sieť 5G a druhá karta bude podporovať sieť 4G/3G/2G.

- Potvrďte, či vaša karta podporuje sieť 5G na základe siete operátora a nasadenia súvisiacich služieb, a obráťte sa na svojho operátora, aby vám zapol službu siete 5G.
- Ak sú v telefóne vložené dve karty SIM, prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu pre dáta.

Funkcie siete 5G nemusia byť v niektorých sieťových prostrediach a geografických lokalitách dostupné z dôvodu rušenia pásma siete operátora.

Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

Pomenovanie karty SIM

Na jednoduchšiu identifikáciu a správu môžete pomenovať karty SIM. Napríklad jednu kartu SIM môžete označiť ako „Pracovná“ a druhú ako „Súkromná“.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a ťuknutím na  upravte názov karty SIM.

Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

-  Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie nemožno zdieľať.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite **Osobný hotspot**. Sieťové pripojenie zariadenia cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi sa následne bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

S osobným hotspotom môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nastaviť **Názov zariadenia**.
- Nastaviť **Heslo**.
- Ťuknutím na **Pripojené zariadenia** zobrazíte zoznam pripojených zariadení a zoznam zakázaných. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho po zobrazení výzvy presuniete na **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu tiež odobrať.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete ťuknutím na položku **Viac** nastaviť **Dátový limit** a **Pásmo AP**.

Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2 Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3 Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

Zdieľanie siete pomocou USB

- 1 Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2 Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot > Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta. Môžete tiež zapnúť kontrolu zabezpečenia sietí Wi-Fi, aby ste sa vyhli rizikovým hotspotom a zabezpečili bezpečný prístup na internet.

Prístup k sieti Wi-Fi

-  Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2** Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
 - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie naskenovaním kódu QR

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2** Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
- 3** Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.

-  Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riadte sa skutočnou situáciou.

Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1** Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2** Prejdite na **Viac nastavení > Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.

- 3** Na odosielaťcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 4** Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažte pripojenie a zdieľajte súbory.

- 5** Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory > Prehľadávať > Telefón > Download > Wi-Fi Direct** azobrazte si prijaté súbory.

Výber siete pomocou funkcie Wi-Fi+

Po zapnutí funkcie Wi-Fi+, keď vaše zariadenie zistí sieť Wi-Fi, ku ktorej už bolo pripojené alebo ktorá je k dispozícii, automaticky zapne Wi-Fi a pripojí sa k sieti. Vaše zariadenie tiež vyhodnotí kvalitu aktuálnej siete Wi-Fi a v prípade slabého signálu siete Wi-Fi prepne na mobilné dáta.

- 1** Prejdite na položku **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 2** Ťuknutím na **Viac nastavení** zapnite alebo vypnite **Wi-Fi+**.

Viac informácií o domovskej obrazovke

Zoznámte sa s domovskou obrazovkou

Na domovskej obrazovke môžete vykonať nasledovné činnosti:

- V stavovom riadku v hornej časti obrazovky môžete skontrolovať stav zariadenia a upozornenia.
- Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete zobrazíť aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke.

Centrum ovládania

Môžete používať funkcie skratiek telefónu alebo robiť rýchle nastavenia v **Centre ovládania**.

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania. Potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení. Ak chcete medzi nimi prepínať, potiahnite prstom doľava alebo doprava na prázdnom mieste.



Karty služieb

Majte k dispozícii dôležité informácie a jediným ťuknutím získajte prístup k často používaným funkciám bez otvárania aplikácií. Karty s rôznymi štýlmi odlišia vašu domovskú obrazovku od ostatných.

Aplikácie podporujúce karty služieb majú v spodnej časti predvolene panel indikátora (prejdením na položku **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Nastavenia domovskej obrazovky** zapnete alebo vypnete **Zobraziť lištu kariet**).

Pridávanie kariet služieb úpravou domovskej obrazovky

Zoštípnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, vyberte možnosť **Galéria**, **Počasie** alebo iné možnosti, potiahnutím prstom

doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

Pridávanie kariet služieb potiahnutím ikon aplikácií nahor

Potiahnite prstom nahor ikony aplikácií, ktoré podporujú karty služieb, rozbaľte karty

služieb (ťuknutím na iné oblasti ich zbalíte) a ťuknutím na  v pravom hornom rohu karty ju pripnite na domovskú obrazovku.

Úprava kariet služieb

Napríklad pri použití aplikácie Poznámky môžete upraviť karty nasledujúcim spôsobom:

Stlačte dlho kartu aplikácie Poznámky a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Upraviť kartu, aby ste vybrali kategóriu aplikácie Poznámky.

Odobratie kariet služieb

Dlho stlačte kartu služby, vyberte položku **Odobrať** v rozbaľovacom zozname a následne ťuknutím na položku **Odstrániť** v potvrdzovacom poli odoberte kartu.

Veľké priečinky

Ukladajte svoje aplikácie vo veľkom priečinku. K aplikáciám môžete pristupovať bez otvárania priečinku, čím sa bude vaša domovská obrazovka používať efektívnejšie.

Prepnutie na veľký priečinok

Stlačte a podržte malý priečinok a ťuknite na **Zväčšiť**.

 Ak je vo veľkom priečinku viac ako 9 aplikácií, v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona ďalších aplikácií.

Zapnutie aplikácie vo veľkom priečinku

Ťuknutím na ikonu aplikácie vo veľkom priečinku zapnete aplikáciu.

Ťuknutím na položku „ďalšie aplikácie“ v pravom dolnom rohu veľkého priečinka rozbaľte veľký priečinok na zobrazenie alebo otvorenie ďalších aplikácií.

Ďalšie operácie vo veľkom priečinku

Premenovanie veľkých priečinkov: Dlhým stlačením veľkého priečinka ho premenujte.

Pridanie alebo odobratie aplikácií: Otvorte veľký priečinok, ťuknite na  a podľa pokynov na obrazovke pridajte alebo odoberte aplikácie.

Prepnutie na malý priečinok

Stlačte dlho veľký priečinok a ťuknutím na možnosť **Zmenšiť** ho prepnete na malý priečinok.

Návrhy aplikácií

Funkcia **Návrhy aplikácií** odporúča aplikácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život. Zefektívniť prístup k aplikáciám a službám na základe vašich aktuálnych potrieb.

Zapnutie funkcie Návrhy aplikácií

Karta funkcie **Návrhy aplikácií** je predvolene predinštalovaná na domovskej obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Asistent > Odporúčania YOYO > Návrhy aplikácií** a skontrolujte, či sú zapnuté prepínače aplikácií podporujúcich funkciu **Návrhy aplikácií**.

Pridanie funkcie Návrhy aplikácií na domovskú obrazovku

Na získanie presnejších odporúčaní a lepšiu zážitok môžete vybrať väčšiu kartu funkcie **Návrhy aplikácií**.

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty** a vyberte položku **Odporúčania YOYO**. Potiahnite doľava a vyberte štýl karty 2*4 **Návrhy aplikácií**, potom ťuknite na možnosť **Pridať na domovskú obrazovku**. Ak na domovskej obrazovke nie je miesto, **Karty** sa pridajú na ďalšiu obrazovku.

Zastavenie odporúčania aplikácie

Ako príklad použijeme aplikáciu **Nastavenia**:

Prejdite na kartu **Odporúčania YOYO** na domovskej obrazovke, dlho stlačte aplikáciu **Nastavenia**, kým sa nezobrazí dialógové okno, a ťuknite na **Nezaujíma ma > OK**. Aplikácia **Nastavenia** sa už nebude odporúčať.

Zobrazenie a vypnutie upozornení

Zobrazenie a vymazanie upozornení

Zobrazenie upozornení

Ak máte pripomienku upozornenia, môžete odomknúť obrazovku a potiahnuť prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a zobrazenie upozornenia.

Vymazanie upozornení

- Upozornenie môžete odstrániť potiahnutím prstom doprava na upozornení.

- Ťuknutím na  môžete vymazať všetky upozornenia.

-  Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno vymazať.

Nezobrazovanie upozornení

Ak nechcete byť rušení upozorneniami, potiahnite prstom doľava na upozornení, ktoré chcete nastaviť, ťuknite na  a následne si môžete vybrať z možností:

- **Použiť diskrétna upozornenia**
- **Vypnúť upozornenia**
- **Ďalšie nastavenia**

-  • Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno zavrieť alebo odložiť.
- Rôzne aplikácie môžu mať rôzne možnosti, riadte sa podľa skutočného stavu.

Úprava hlasitosti

Úprava nastavení zvuku

Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

Zmena režimu zvonenia, vibrovania alebo tichého režimu pomocou odkazov

- 1 Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka v hornej časti obrazovky zobrazte panel upozornení. Na zobrazenie celej ponuky pokračujte v ťahaní smerom dole.
- 2 Ťuknutím na  **Zvuk**,  **Tichý** alebo  **Vibrovanie** si vyberte medzi rôznymi režimami.

V režime zvonenia telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí upozornenia, ako sú výstrahy a iné zvuky z aplikácie AI Voice a niektorých externých aplikácií. Nebude to mať vplyv na budíky, hudbu, videá a hry.

V režime vibrovania je telefón stlmený a vibruje.

Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** na prepnutie medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** alebo **Tichý**.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenia, upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

Stlmenie preklopením

Keď prijímate hovor, môžete telefón stlmiť jeho preklopením.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Preklopením stlmiť zvonenie**.

Zníženie hlasitosti zdvihnutím telefónu

Keď prijímate hovor, môžete zdvihnutím telefónu znížiť hlasitosť zvonenia.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Zdvihnúť pre zníženie hlasitosti**.

Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôbiť vibrácie.

1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.

2 Môžete vykonať nasledujúce operácie:

- **Nastavenie zvonenia**
Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.
Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.
- **Nastavenie vibrácií**
Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

Nastavenie položky Ďalšie nastavenia

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a preskúmajte ďalšie možnosti upozornení. Napríklad pre funkcie **Uzamknutie obrazovky**, **Snímka obrazovky**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zapnutie/vypnutie a reštart

Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania a ťuknite na položku **Vypnúť** a potom na položku **Stlačením vypnite**.

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa logo.

Reštartovanie zariadenia

Na udržanie zariadenia v optimálnom stave a vymazanie medzipamäte, pravidelne reštartujte zariadenie. Reštartovanie môže niekedy vyriešiť problém so zariadením.

Stačí len stlačiť a podržať stlačené tlačidlo napájania na niekoľko sekúnd a ťuknúť na položku **Reštartovať** a potom na položku **Stlačením reštartujte**.

Vynútenie reštartovania telefónu

Ak telefón nefunguje správne alebo ho nie je možné vypnúť, môžete ho vynútené reštartovať. Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania po dobu viac ako 10 sekúnd.

Nabíjanie telefónu

Nabíjanie zariadenia

Keď je zariadenie vybité, upozorní vás. Uistite sa, že svoje zariadenie nabijete včas, aby sa zabránilo jeho automatickému vypnutiu po vybití.

Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Zariadenie nabíjajte pomocou štandardného adaptéra a kábla USB, ktorý sa dodáva s vaším zariadením. Používanie iných nabíjačiek alebo káblov USB môže spôsobiť opakované reštarty, pomalé nabíjanie, prehrievanie alebo iné nežiaduce účinky.
- Keď k portu USB pripojíte nabíjačku alebo iné zariadenie, zariadenie automaticky vykoná bezpečnostnú kontrolu. Ak zariadenie v porte USB zistí vlhkosť, automaticky aktivuje bezpečnostné opatrenia a zastaví nabíjanie. Odpojte zariadenie od portu USB a počkajte kým port USB nevyschne.
- Čas potrebný na úplné nabitie batérie závisí od teploty okolia a veku batérie.
- Batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Ak sa výdrž batérie viditeľne zníži, navštívte autorizované zákaznícke servisné stredisko spoločnosti HONOR a vymeňte batériu.

- Zariadenie ani nabíjačku počas nabíjania nezakrývajte.
- Zariadenie sa pri dlhodobom používaní môže zahrievať, najmä pri vysokých teplotách. V takom prípade zastavte nabíjanie, vypnite niektoré funkcie a zariadenie preneste na chladné miesto.
- Zariadenie počas nabíjania nepoužívajte.
- Ak zariadenie po stlačení a podržaní tlačidla napájania nereaguje, batéria je pravdepodobne vybitá. Nabíjajte zariadenie aspoň 10 minút a potom ho zapnite.

Používanie nabíjačky dodávanej so zariadením

- 1 Na pripojenie zariadenia k adaptéru použite kábel USB dodaný s vaším zariadením.
- 2 Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie telefónu pomocou počítača

- 1 Pripojte svoj telefón k počítaču alebo inému zariadeniu káblom USB.
- 2 Keď sa **Použiť USB na** na vašom telefóne zobrazí dialógové okno, dotknite sa položky **Len nabíjanie**.
Ak bola predtým nastavená iná možnosť, dialógové okno sa nezobrazí. Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania, dotknite sa položky **Nastavenia**, potom vyberte položku **Iba nabíť**.

Prehľad ikon batérie

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa ikony batérie na obrazovke telefónu.

Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	Zostáva menej ako 10 % batérie.
	Zostáva 10 % až 20 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva 20 % až 90 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva viac ako 90 % batérie. Ak sa vedľa ikony batérie zobrazuje 100 % alebo je na zamknutej obrazovke zobrazená správa o dokončení nabíjania, znamená to, že je batéria plne nabitá.

HONOR Connect

HONOR Connect

Práca na viacerých zariadeniach prostredníctvom funkcie HONOR Connect

HONOR Connect na základe technológie MagicRing vyvinutej spoločnosťou HONOR dokáže automaticky vytvoriť sieť a pripojiť viacero zariadení. Informácie a služby môžu medzi zariadeniami prúdiť podľa potreby, vďaka čomu je spolupráca pohodlnejšia a efektívnejšia.

Zapnite funkciu **HONOR Connect**, aby ste automaticky vyhľadali a pripojili dostupné tablety a notebooky nablízku a synchronizovali informácie a zdieľali služby medzi týmito zariadeniami. Táto funkcia pozostáva z nasledujúcich 4 služieb:

- **Pripojené aplikácie:** Aplikácie a úlohy plynule prúdia medzi zariadeniami, čím sa dosiahne neprerušovaný zážitok. Napríklad upravovaný súbor v telefóne sa dá bez problémov preniesť do notebooku a pokračovať v úpravách.
- **Pripojený hovor:** Dokonca aj bez karty SIM môžu tablety, notebooky a iné zariadenia inteligentne synchronizovať telefónne hovory a uskutočňovať hovory. Na tablete môžete napríklad prijímať telefónne hovory.
- **Pripojené upozornenie:** Vyberte si ľubovoľné zariadenie na spracovanie mobilných upozornení. Napríklad môžete skontrolovať a odpovedať na telefónnu SMS na notebooku.
- **Pripojený vstup:** Klávesnicu, myš a dotykové zariadenie (touchpad) notebooku môžete použiť na jednoduchšie ovládanie viacerých zariadení a prenos súborov. Napríklad súbory z telefónu môžete pretiahnuť do notebooku a upravovať ich alebo zdieľať.

Okrem toho môžete prostredníctvom **HONOR Connect Centra ovládania** zobrazíť zariadenia nablízku s rovnakým účtom a rýchlo pretiahnuť zariadenia na spustenie spolupráce a jednoduchý prenos akejkoľvek aplikácie.

HONOR Connect ďalej odstraňuje bariéry medzi zariadeniami, znižuje limit práce na viacerých zariadeniach a prináša nové skúsenosti s efektívnou kanceláriou a pohodlným životom.

-  Na používanie **HONOR Connect** nie je potrebné inštalovať žiadny ďalší softvér ani doplnky, ani znášať ďalšie poplatky za komunikačné služby.

Pripojenie ďalších zariadení pomocou funkcie HONOR Connect

Najprv aktualizujte všetky zariadenia, ktoré majú byť pripojené, na najnovšiu verziu a uistite sa, že všetky podporujú funkciu **HONOR Connect**.

- 1 Na telefóne a zariadení, ktoré sa má pripojiť sa prihláste do rovnakého účtu HONOR ID.
- 2 Na telefóne a zariadení, ktoré sa má pripojiť sa zapnite Wi-Fi a Bluetooth.

3 Prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect** (na telefóne/tablete) alebo prejdite na **PC Manager > HONOR Connect** (na notebooku), vyjadrite súhlas so Zmluvou s používateľom a skontrolujte, či sú služby funkcie HONOR Connect zapnuté.

V telefóne na stránke nastavení funkcie **HONOR Connect** zariadenie u ktorého sa zobrazuje **Nablízku**, znamená, že bolo pripojené. Ťuknite na jeho názov a skontrolujte, či sú služby funkcie HONOR Connect zapnuté.

Správa funkcie HONOR Connect telefónu/tabletu

Na telefóne/tablete prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect**. V zozname **Služby v tomto zariadení** môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu HONOR Connect na aktuálnom zariadení.

Napríklad ťuknite na **Pripojené aplikácie**, vypnite možnosť **Pripojené aplikácie** a aplikácie a služby už nebudú prúdiť medzi týmto zariadením a ostatnými zariadeniami.

Správa funkcie HONOR Connect iných zariadení

Na telefóne prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect**, ťuknite na zariadenie u ktorého sa zobrazuje **Nablízku** a funkciu HONOR Connect môžete zapnúť alebo vypnúť pre jednotlivé zariadenie. Napríklad ťuknite na notebook u ktorého sa zobrazuje **Nablízku**, vypnite možnosť **Pripojené aplikácie** a aplikácie a služby už nebudú prúdiť medzi telefóne na a notebooku a zariadeniami. Nebude to mať vplyv na ostatné zariadenia.

Vypnutie funkcie HONOR Connect na telefóne/tablete

Na telefóne/tablete prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect > ⋮ > Informácie** a ťuknutím na **Vypnúť službu** vypnete všetky služby funkcie HONOR Connect na zariadení. Ak ich chcete obnoviť prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect** a znova vyberte možnosť **Súhlasím** u Zmluvy s používateľom.

Centrum ovládania funkcie HONOR Connect

Centrum ovládania funkcie HONOR Connect

Centrum ovládania funkcie HONOR Connect je zjednotený portál pre služby spolupráce medzi zariadeniami. Môžete v ňom skontrolovať stav zariadení nablízku, spustiť spoluprácu a prenášať služby a aplikácie.

 Modely zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Connect, nájdete v oficiálnych informáciách.

Vstup do Centra ovládania

Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení. Ťuknutím na kartu funkcie **HONOR Connect** otvorte Centrum ovládania. Ak bola karta funkcie **HONOR**

Connect odstránená, ťuknite na  a vyberte **Zobraziť funkciu HONOR Connect**.

Vyhľadanie a spolupráca so zariadeniami nablízku

V Centre ovládania telefón automaticky vyhľadá zariadenia nablízku prihlásené do rovnakého účtu a nájdené zariadenia zobrazí ako guľičky. Tu môžete zobrazíť prebiehajúce spolupráce a potiahnutím guľičiek nadviazať novú spoluprácu.

Príprava

Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID na telefóne a zariadeniach nablízku, zapnite Wi-Fi a Bluetooth a zapnite funkciu **HONOR Connect** v položke **Nastavenia**.

Práca na viacerých obrazovkách s tabletom/počítačom

Vytvorte spoluprácu medzi telefónom a tabletom/počítačom v Centre ovládania, aby ste zvýšili efektivitu práce. V okne virtuálneho telefónu na tablete/počítači môžete zobrazovať a upravovať súbory, presúvať dokumenty a ovládať aplikácie telefónu.

- 1** Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení. Ťuknutím na kartu funkcie **HONOR Connect** otvorte Centrum ovládania.
- 2** Telefón automaticky vyhľadá zariadenia nablízku pod rovnakým účtom. Potiahnutím guľičky tabletu/počítača do blízkosti zariadenia spustíte spoluprácu.

Premietanie obrazovky telefónu na zariadenie HONOR Vision

Premietnite obrazovku telefónu na zariadenie HONOR Vision v Centre ovládania a vychutnajte si zážitok z veľkej obrazovky.

- 1** Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení. Ťuknutím na kartu funkcie **HONOR Connect** otvorte Centrum ovládania.
- 2** Telefón automaticky vyhľadá zariadenia nablízku pod rovnakým účtom. Potiahnutím guľičky zariadenia Vision do blízkosti zariadenia spustíte spoluprácu.

Odpojenie

Potiahnutím guľičky zariadenia mimo ukončíte spoluprácu. Môžete tiež ťuknúť na stred obrazovky a vybrať možnosť **Odpojiť**.

Prenos služieb na zariadenia nablízku

Prenášajte služby a aplikácie medzi zariadeniami prostredníctvom Centra ovládania.

Príprava

Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID na telefóne a zariadeniach nablízku, zapnite Wi-Fi a Bluetooth a zapnite funkciu **HONOR Connect** v položke **Nastavenia**.

Prenos služieb

Potiahnutím troch prstov nahor v aplikácii otvorte Centrum ovládania. Vytvorí sa karta úloh. Potiahnite ju na cieľové zariadenie a aplikácia sa preniesie.

Prostriedky prenosu

Prostriedky prenosu závisia od aplikácií a cieľových zariadení.

- Ak aplikácia podporuje funkciu **Pripojené aplikácie**, prenesie sa prostredníctvom funkcie **Pripojené aplikácie**. Napríklad poznámka v telefóne sa prenesie do aplikácie Notes v tablete, kde môžete pokračovať v úpravách.
- Ak aplikácia nepodporuje funkciu **Pripojené aplikácie**, spôsob prenosu závisí od cieľových zariadení.
 - **Z telefónu do tabletu/počítača:** Aplikácia sa prenesie prostredníctvom funkcie Práca na viacerých obrazovkách. Túto aplikáciu môžete naďalej ovládať v okne virtuálneho telefónu na cieľovom tablete/počítači a zároveň robiť iné veci na telefóne.
 - **Z telefónu do zariadenia Vision:** Obrazovka telefónu sa premietne na zariadenie HONOR Vision.

Pripojené aplikácie

Pripojené aplikácie

Keď na telefóne upravujete poznámky alebo súbory, sledujete videá alebo počúvate hudbu, funkcia Pripojené aplikácie umožňuje bezproblémový prenos aktuálnej úlohy do iných zariadení nablízku s rovnakým účtom HONOR ID. Môžete napríklad pokračovať v úprave poznámky na počítači bez prerušenia.

Dostupnosť

Tablety, telefóny a počítače, ktoré podporujú funkciu HONOR Connect.

Podporované systémové aplikácie

Notes a E-mail

Podporované externé aplikácie

- Aplikácie na úpravu, napríklad WPS Office a OviCut
- Aplikácie na prehrávanie zvuku a videa, napríklad YouKu, DouYu a KuGou.
-  Externé aplikácie sa môžu líšiť v podpore funkcie. Riadte sa skutočnou ponukou.
 - Predinštalované aplikácie YouKu a WPS Office v telefóne nemusia podporovať funkciu Pripojené aplikácie. Prejdite do aplikácie App Market na stiahnutie najnovšej verzie.

Pokračovanie v poznámkach

Poznámky, ktoré sa upravujú na telefóne, možno preniesť do iného zariadenia na pohodlnejšiu prácu.

Pred použitím

- 1 Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID v zariadení, zapnite Wi-Fi a zapnite Bluetooth.
- 2 Prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.

- 3** Kliknite na pripojené zariadenie (zobrazené ako svietiace) a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.

Pokračovanie v poznámkach

- 1** Upravte svoje poznámky v aplikácii **Notes** vášho telefónu.
- 2** Výzva na pripojenie sa zobrazí na nasledujúcich miestach:
 - Karty domovskej obrazovky funkcie Odporúčania YOYO alebo Nedávne (potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky a podržte ho na obrazovke v režime gest alebo ťuknite na  v režime troch tlačidiel), ak je pripojené zariadenie mobilný telefón.
 - Nedávne úlohy na domovskej obrazovke alebo Nedávne (potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky a podržte ho na obrazovke v režime gest alebo ťuknite na  v režime troch tlačidiel), ak je pripojené zariadenie tablet.
 - Panel úloh, ak je pripojené zariadenie počítač.
- 3** Kliknite na výzvu na pripojenom zariadení a poznámky, ktoré sa upravujú na telefóne, sa bez problémov prenesú do aktuálneho zariadenia vrátane ich obsahu a stavu úprav.

Pokračovanie v schránke

Po skopírovaní obrázka alebo textu na telefóne môžete obsah vložiť na inom zariadení nablízku s rovnakým účtom HONOR ID. K dispozícii je aj opačná možnosť. Po skopírovaní na inom zariadení **nablízku s rovnakým účtom HONOR ID, môžete obsah vložiť na telefóne.**

Pred použitím

- 1** Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID v zariadení, zapnite Wi-Fi a zapnite Bluetooth.
- 2** Prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.
- 3** Kliknite na pripojené zariadenie (zobrazené ako svietiace) a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.

Pokračovanie v schránke

- 1** Skopírujte odkaz, text alebo obrázok na **telefóne**. Môžete napríklad skopírovať obrázok alebo text na webovej stránke.
 - 2** Obsah vložte na pripojenom zariadení. Obsah môžete napríklad vložiť do aplikácie Microsoft Word v počítači.
-  • Niektoré aplikácie podporujú vkladanie obsahu do rôznych zariadení.
- Pri vkladaní obsahu musíte obe zariadenia pripojiť na internet.
 - Schránka, ktorá môže fungovať vo viacerých zariadeniach, podporuje maximálnu veľkosť obsahu 20 MB.

Pokračovanie v úprave alebo prehľadávaní súboru na inom zariadení

Súbory (napríklad WPS), ktoré sa upravujú alebo prehľadávajú na telefóne, možno preniesť do iného zariadenia na pohodlnejšiu prácu.

Pred použitím

- 1 Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID v zariadení, zapnite Wi-Fi a zapnite Bluetooth.
- 2 Prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect > Pripojené aplikácie** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.
- 3 Kliknite na pripojené zariadenie (zobrazené ako svietiace) a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.

Pokračovanie v súbore

Ak chcete pokračovať v používaní súboru (napríklad WPS Office), musíte:

- 1 Upraviť alebo prehľadávať súbor v aplikácii WPS Office na telefóne.
- 2 Obdržať výzvu na pripojenie nasledujúcich miestach:
 - Karty domovskej obrazovky funkcie Odporúčania YOYO alebo Nedávne (potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky a podržte ho na obrazovke v režime gest alebo ťuknite na  v režime troch tlačidiel), ak je pripojené zariadenie mobilný telefón.
 - Nedávne úlohy na domovskej obrazovke alebo Nedávne (potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky a podržte ho na obrazovke v režime gest alebo ťuknite na  v režime troch tlačidiel), ak je pripojené zariadenie tablet.
 - Panel úloh, ak je pripojené zariadenie počítač.
- 3 Kliknite na výzvu na pripojenom zariadení a súbor WPS, ktorý sa upravuje na telefóne, sa bez problémov preniesie do aktuálneho zariadenia vrátane jeho obsahu a stavu úprav.
 -  Ak aplikácia nie je nainštalovaná v pripojenom zariadení, môžete ju podľa výziev nainštalovať a pokračovať.

Pokračovanie v zvuku a videu

Video (napr. YOUKU) alebo hudbu (napr. KUGOU) prehrávané na telefóne môžete pre lepší efekt prehrať na vhodnejšom zariadení.

Pred použitím

- 1 Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID v zariadení, zapnite Wi-Fi a zapnite Bluetooth.
- 2 Prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.
- 3 Kliknite na pripojené zariadenie (ktoré svieti) a uistite, že je zapnutá funkcia **Pripojené aplikácie**.

Pokračovanie v zvuku a videu

Aby ste mohli pokračovať vo videu YOUKU na inom zariadení, musíte:

- 1 Prehrať video YOUKU na tablete alebo telefóne.
 - 2 Obdržať výzvu na pripojenie nasledujúcich miestach:
 - Karty domovskej obrazovky funkcie Odporúčania YOYO alebo Nedávne (potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky a podržte ho na obrazovke v režime gest alebo ťuknite na  v režime troch tlačidiel), ak je pripojené zariadenie mobilný telefón.
 - Nedávne úlohy na domovskej obrazovke alebo Nedávne (potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky a podržte ho na obrazovke v režime gest alebo ťuknite na  v režime troch tlačidiel), ak je pripojené zariadenie tablet.
 - Panel úloh, ak je pripojené zariadenie počítač.
 - Domovská stránka alebo Centrum ovládania, ak je pripojené zariadenie TV.
 - 3 Kliknite na výzvu na zariadení a video, ktoré sledujete na telefóne, sa bez problémov preniesie do aktuálneho zariadenia a bude pokračovať.
-  Ak aplikácie videa alebo hudby nie sú nainštalované v pripojenom zariadení, môžete ich podľa výziev nainštalovať a ovládať. Pred zobrazením výzvy na pripojenie musíte aplikácie vopred nainštalovať do TV.

Pripojený hovor

Pripojený hovor

Umožňuje zariadeniam nablízku vrátane notebookov a tabletov zdieľať funkciu hovoru telefónu. Na týchto zariadeniach môžete prijať alebo uskutočniť hovor, prípadne na tieto zariadenia preniesť svoj telefónny hovor. Bez problémov môžete prepínať hovory medzi zariadeniami.

Dostupné zariadenia

Telefóny, tablety, notebooky, ktoré podporujú funkciu HONOR Connect.

Príprava

- 1 Prihláste sa do rovnakého účtu HONOR ID na telefóne a zariadeniach nablízku a zapnite Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect > Pripojený hovor** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Pripojený hovor**.
- 3 Na stránke nastavení funkcie **HONOR Connect** ťuknite na zariadenie, u ktorého sa zobrazuje **Nablízku** a uistite sa, že je zapnutá funkcie **Pripojený hovor**.

- Táto funkcia nespôsobuje dodatočné náklady na hovory.
- Podporuje iba hlasové hovory operátora.

Povolenie zariadeniam nablízku prijímať/uskutočňovať hovory

Telefónne hovory sa budú automaticky prenášať na pripojené notebooky a tablety. Môžete si vybrať zariadenie, ktoré má prijať alebo uskutočniť hovor.

- Upozornenie na hovor sa nezobrazí na zamknutej obrazovke ani na obrazovke v režime spánku.
- Tablet dokáže identifikovať svojho vlastníka. Prejdite na **Nastavenia > HONOR Connect > > Dodatočné služby** a zapnite možnosť **Identifikácia vlastníka**. Ak používateľ zariadenia nie je jeho vlastníkom, nedostane upozornenie na hovor. Ak ho jeho vlastník používa s inými osobami, na zariadení sa zobrazí upozornenie na hovor so skrytým menom volajúceho.

Ručný prenos hovorov na zariadenia nablízku

Po zdvihnutí hovoru môžete ťuknutím na  na obrazovke hovoru, preniesť hovor na iné zariadenie, napríklad notebook.

Spolupráca telefónu a počítača inej značky ako HONOR

Pripojte telefón k počítaču so systémom Windows

Po pripojení telefónu k počítaču so systémom Windows môžete spravovať upozornenia na telefóne, fotografie a hovory a pristupovať k obrazovke telefónu a aplikáciám v počítači, čo zefektívni vašu prácu alebo štúdium.

Pripojenie telefónu k počítaču

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a ťuknite na odkaz systému Windows. Alebo prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Pripojenie s Windowsom** na telefóne.
- 2 Pri prvom použití ťuknite na telefóne na položku **Pripojiť telefón a počítač**, na počítači so systémom Windows otvorte stránku „www.aka.ms/phonelinkQRC“ a podľa výziev na obrazovke otvorte kód QR.
- 3 Naskenujte kód QR na obrazovke počítača pomocou telefónu, aby ste sa prihlásili a pripojili, a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste nastavili povolenia na dokončenie pripojenia.
- 4 Pri opätovnom použití stačí na jednoduché pripojenie zapnúť **Pripojenie s Windowsom** na telefóne.

-  Túto funkciu je potrebné vykonať, keď sú telefón aj počítač pripojené na internet.
- Navštívte stránku www.aka.ms/YPappsupport, kde si môžete overiť požiadavky na model a verziu a dozvedieť sa viac o funkciách aplikácie Prepojenie s telefónom.

Pridanie ďalších počítačov do telefónu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Prepojenie s Windowsom**.
- 2 Kliknite na možnosť **Pridať počítač** a podľa pokynov na obrazovke otvorte určené rozhranie na počítači a prihláste sa.
- 3 Zadaťte kód PIN z obrazovky počítača v telefóne a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste prepojili telefón a počítač.

-  Nový počítač musí byť prihlásený do rovnakého účtu Microsoft ako váš telefón.

Spravovanie upozornení a textových správ z telefónu v počítači

Po pripojení telefónu k počítaču môžete spravovať upozornenia v telefóne alebo odosielať a prijímať textové správy prostredníctvom počítača.

- **Správa upozornení telefónu:** V aplikácii **Prepojenie s telefónom** v počítači môžete synchronizovať upozornenia telefónu. Kliknutím na  vedľa panela upozornení vymažete upozornenia. Upozornenia sa odstránia aj z vášho telefónu.
- **Správa textových správ:** V aplikácii **Prepojenie s telefónom** na počítači kliknite na položku **Správy** na zobrazenie textových správ v telefóne z posledných 30 dní. Môžete tiež odpovedať na textovú správu alebo poslať novú správu.
-  Pri prvom použití tejto funkcie musíte v telefóne potvrdiť, že chcete počítaču povoliť prístup k upozorneniam z telefónu.

Uskutočňovanie a prijímanie telefónnych hovorov na počítači

Po pripojení telefónu k počítaču môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory na počítači alebo vybrať zariadenie pre hovor, prípadne spravovať denník hovorov a kontakty pomocou počítača.

- **Prijímanie hovorov na počítači:** Pri prichádzajúcom hovore kliknutím na **Prijíť** v rozbaľovacom okne na počítači zdvihnete hovor.
- **Uskutočňovanie hovorov na počítači:** V aplikácii **Prepojenie s telefónom** v počítači kliknite na položku **Hovory** na uskutočnenie hovoru na počítači.
- **Prepnutie zariadenia:** Počas hovoru rozbaľte rozbaľovacie okno hovoru na počítači a prepnite hovor na telefón.
- **Správa denníkov hovorov a kontaktov:** Obrazovka **Hovory** vám umožňuje spravovať denníky hovorov a kontakty v telefóne. Výsledok sa synchronizuje do telefónu.
-  Na použitie tejto funkcie musí počítač podporovať Bluetooth. Pred použitím postupujte podľa pokynov na pripojenie telefónu a počítača cez Bluetooth a povoľte prístup z počítača.

Prístup k fotografiám telefónu na počítači

Po pripojení telefónu k počítaču v aplikácii **Prepojenie s telefónom** kliknite na položku **Fotografie** na zobrazenie a správu posledných 2000 fotografií uložených v telefóne.

Fotografie môžete do počítača presunúť aj dlhým stlačením.

 Odstránením fotografií na počítači ich natrvalo odstránite aj z telefónu.

Prístup k aplikáciám telefónu na počítači

Po pripojení telefónu k počítaču môžete v počítači pristupovať k aplikáciám telefónu a ovládať ich pomocou myši.

- **Prístup k aplikáciám telefónu:** V aplikácii **Prepojenie s telefónom** na počítači kliknite na položku **Aplikácie** a kliknutím na ikonu aplikácie myšou v zozname **Všetky aplikácie** získajte prístup k aplikáciám telefónu prostredníctvom okna na počítači.
- **Správa aplikácií telefónu:** Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu aplikácie v zozname **Všetky aplikácie** na pridanie aplikácie medzi obľúbené.

 Ak chcete používať túto funkciu, musíte pripojiť telefón k rovnakej sieti ako počítač a postupovať podľa výziev na povolenie prístupu k počítaču.

Otvorenie obrazovky telefónu na počítači

Po pripojení telefónu k počítaču v aplikácii **Prepojenie s telefónom** na počítači kliknutím na položku **Aplikácie > Otvoriť obrazovku telefónu** otvorte okno s obrazovkou telefónu na počítači. Telefón môžete ovládať pomocou myši v okne. Môžete si napríklad zobrazovať textové správy, uskutočňovať hovory alebo pristupovať k mobilným aplikáciám.

 Ak chcete používať túto funkciu, musíte pripojiť telefón k rovnakej sieti ako počítač a postupovať podľa výziev na povolenie prístupu z počítača.

Odpojenie telefónu od počítača

Na telefóne prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > Prepojenie s Windowsom**.

- **Odpojenie:** Vypnite možnosť **Prepojenie s Windowsom**.
- **Odstránenie pripojeného počítača:** V zozname **Prepojené počítače** ťuknite na položku  vedľa názvu počítača, ťuknite na možnosť **Odobráť toto zariadenie** a podľa pokynov odstráňte telefón v položke **Prepojenie s telefónom >  > Moje zariadenia** na počítači.

Jednoduché premietanie

Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad televízor) na účely práce alebo zábavy budú oznámenia, ako napríklad

upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky hodín, zobrazovať len na telefóne.

1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:

- **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
- **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.

 Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákazníčku linku výrobcu veľkej obrazovky.

2 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite .

3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky skratky a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Váš telefón začne vyhľadávať dostupné zobrazovacie zariadenia.

4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Prípadne potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení a dotknite sa tlačidla **Odpojiť**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**. Môžete tiež ťuknúť a podržať položku **HONOR Share**, čím otvoríte príslušnú obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 2 Na odosielaťcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat'** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > HONOR Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.

Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom.

Prezerajte a upravujte súbory v telefóne pomocou počítača bez použitia dátového kábla alebo odosielaťte súbory z počítača na telefón.

Z telefónu do počítača:

- 1 Zapnite na počítači funkciu Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania na telefóne. Dlhým stlačením tlačidla **HONOR Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 3 Zapnite na počítači funkciu **PC Manager > HONOR Share** a skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na ikonu  a vyberte funkciu **HONOR Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

Z počítača na telefón:

- 1 Zapnite na počítači funkciu Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Na telefóne zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a pravým tlačidlom myši kliknite na možnosť **Zobraziť ďalšie možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhľadá telefóny, na ktorých je zapnutá funkcia **HONOR Share**. Vyberte telefón, na ktorý sa má súbor odoslať.

4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefónoch.

-  Podporované sú len notebooky HONOR s programom PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môžu líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii HONOR Share

Ak sa nachádzate v blízkosti tlačiarne podporujúca HONOR Share, môžete pomocou HONOR Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:

- Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
- Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
- Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.

2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > HONOR Share**.

3 Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **VYTLAČIŤ** spustíte tlač. Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňi približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.

-  Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarň ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie HONOR Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**

Rýchle prihlásenie do účtu HONOR ID

Jednoduché prihlásenie do účtu HONOR ID

Na novom zariadení prejdite na **Nastavenia > to log in to your HONOR ID**. Môžete skúsiť toto:

- Prihlásenie do účtu: Zadajte názov účtu, ťuknite na tlačidlo **ĎALEJ** a prihláste sa pomocou hesla alebo overovacieho kódu SMS podľa pokynov na obrazovke.
- Prihlásenie naskenovaním: Na novom zariadení ťuknite vyššie na ikonu kódu QR a na obrazovke sa zobrazí kód QR. Na zariadení, na ktorom je prihlásený účet HONOR ID

prejdite na **Nastavenia**, ťuknite na účet HONOR ID, potom ťuknite na , naskenujte kód QR na novom zariadení a ťuknite na tlačidlo **PRIHLÁSIŤ SA**.

Tvorba videa

Základy fotografovania

Spustenie fotoaparátu

Existuje niekoľko spôsobov ako otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

Z domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke otvorte **Fotoaparát**.

Zo zamknutej obrazovky

Ak je obrazovka zamknutá, zapnite obrazovku a potiahnutím prstom nahor z ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustíte fotoaparát.

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete upraviť tak, aby ste fotografie a videá mohli snímať rýchlejšie.

 Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

Úprava pomeru strán

Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Pomer strán** a vyberte pomer strán.

 Táto funkcia nie je v niektorých režimoch dostupná.

Zapnutie značky polohy

Zapnutím položky **Značka polohy** pridajte do svojich fotografií a videí informácie o polohe. Potiahnutím prstom nahor na fotografii alebo videu v Galérii si zobrazíte miesto snímania.

Použitie pomocnej mriežky pre lepšiu kompozíciu vašich fotografií

Použite pomocnú mriežku, aby vám pomohla zarovnať dokonalý záber.

- 1 Zapnite funkciu **Mriežka fotoaparátu**. V hľadáčku sa zobrazia čiary mriežky.
- 2 Umiestnite fotografovaný objekt na jeden z priesečníkov a ťuknite na tlačidlo uzávierky.

Zapnutie zrkadlového obrazu

Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na  na zapnutie alebo vypnutie funkcie **Zrkadlový odraz**.

Stlmenie zvuku uzávierky

Zapnutím možnosti **Stlmiť** stlmíte zvuk uzávierky fotoaparátu.

 Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

Používanie horizontálnej úrovne pre lepšiu kompozíciu

Zapnite možnosť **Horizontálna úroveň** na zobrazenie horizontálnej vodiacej čiary v hľadáči.

Keď sa bodkovaná čiara prekrýva s plnou čiarou, znamená to, že fotoaparát je rovnobežne s horizontom.

Snímanie fotografií

Snímanie fotografií

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.

2 Môžete vykonávať nasledujúce úkony:

- **Zaostrenie:** Ťuknite na miesto na obrazovke, kde chcete použiť zväčšenie. Ak chcete oddeliť bod zaostrenia a merací bod, stlačte a podržte miesto v ráme hľadáča. Keď sa rámik zaostrenia a rámik merania zobrazia súčasne, samostatne ich presuňte na požadované miesto.
- **Úprava jas:** Ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom nahor alebo nadol na  vedľa rámika zaostrenia.
- **Priblíženie alebo oddialenie:** Priblíženie/oddialenie vykonáte otvorením/zoštipnutím oboch prstov na obrazovke alebo posunutím lišty priblíženia.
- **Výber režimu fotoaparátu:** V oblasti režimu fotoaparátu potiahnutím prstom doľava, doprava, nahor alebo nadol vyberte režim.
- **Zapnutie alebo vypnutie blesku:** Ťuknite na  a vyberte  **A** (Automaticky),  (Zap.),  (Vyp.) alebo  (Vždy zapnuté).

Ak vyberiete možnosť  **A** (Automaticky) a fotoaparát zistí, že ste v tmavom prostredí, v hľadáči sa zobrazí upozornenie blesku a blesk sa automaticky zapne počas snímania.

- **Výber filtra.** Ťuknutím na  zobrazíte ukážku efektu filtra.

 Nie všetky režimy podporujú vyššie uvedený úkon. Podrobnosti nájdete v jednotlivých režimoch.

3 Ťuknutím na uzávierku nasnímate fotografiu.

Použitie plávajúcej uzávierky na snímanie fotografií

Keď používate fotoaparát, môžete zapnúť zobrazenie plávajúcej uzávierky. Potiahnite ju na požadovanú pozíciu, aby ste mohli rýchlo urobiť fotografie.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  a zapnite možnosť **Plávajúca uzávierka**.
- 2 V hľadáčku sa zobrazí plávajúca uzávierka. Môžete ju potiahnuť kdekoli vám vyhovuje.
- 3 Ťuknutím na plávajúcu uzávierku nasnímate fotografiu.

Snímanie fotografií s časovačom

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastaviť odpočítavanie, aby ste sa mohli premiestniť po stlačení tlačidla uzávierky.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočítavanie.
- 2 Vráťte sa do hľadáčka a ťuknite na tlačidlo uzávierky. Po uplynutí času odpočítavania zariadenie zachytí fotografiu.

Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokohoľnej clony

Vyskúšajte si režim portrétu

Režim portrétu dokáže skrásliť tváre, rozmazať pozadie a nechať vyniknúť fotografovaný objekt.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Zaostrite fotoaparát na osobu. Uistite sa, že sa osoba nachádza v oblasti zaostrenia.
Ak chcete nasnímať selfie, ťuknite na .
- 3 Efekt fotografie môžete upraviť nasledujúcimi spôsobmi:
 - Zapnutie režimu skrášenia: Ťuknutím na  upravíte efekt skrášenia.
Vypnutie efektu skrášenia: Keď fotografujete zadným fotoaparátom, nastavte parameter na najnižšiu hodnotu. Keď fotografujete predným fotoaparátom ťuknite na  a znova ťuknite na  v nastaveniach efektu skrášenia.
 - Úprava efektu rozostrenia: Ťuknutím na  rozmazte pozadie.
 - Blesk: Keď fotografujete predným fotoaparátom v slabo osvetlenom prostredí, ťuknite na ikonu blesku v hornej časti, aby ste osvetlili svoju tvár.
Ťuknite na ikonu blesku a vyberte možnosť  (automaticky) alebo  (vždy zapnutý).

- 4 Ťuknutím na  fotografujte.

Snímanie nočných záberov

Nočný režim dodáva vašim fotografiám ostrejšie detaily a živšie farby aj pri snímaní v zlých svetelných podmienkach alebo v noci.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Telefón držte pevne a ťuknite na tlačidlo uzávierky.
- 3 Telefón upraví čas expozície v závislosti od jasu okolitého prostredia. Telefón držte pevne, kým neskončí odpočítavanie.

Snímanie fotografií v režime širokolehlej clony

Režim širokolehlej clony vám umožňuje snímať fotografie s rozmazaným pozadím, zatiaľ čo objekt zostáva zaostrený.

- 1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Clona**.
- 2 Ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by malo byť zariadenie do 2 m (približne 7 stôp) od objektu.
- 3 Ťuknite v hľadáčku na  a potiahnutím jazdca upravte nastavenia clony. Nižšia hodnota clony vytvorí rozmazanejšie pozadie.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo uzávierky zhotovte fotografiu.

Snímanie profesionálne vyzerajúcich fotografií

AI fotografovanie je predinštalovaná funkcia fotoaparátu, ktorá vám pomáha snímať lepšie fotografie pomocou inteligentnej identifikácie objektov a scén (napríklad jedlo, pláže, a text) a podľa toho optimalizovať nastavenia farby a jasu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ťuknutím na  zapnite funkciu.
- 3 Zarovnajte objekt do hľadáčka. Keď fotoaparát identifikuje, čo fotografujete, automaticky odporučí režim (napríklad jedlo, pláže alebo text).
- 4 Ak chcete vypnúť odporúčaný režim, vypnite .

Snímanie fotografií z diaľky

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namierťte fotoaparát na vzdialený objekt, ktorý chcete odfotografovať. Potiahnutím jazdca priblíženia alebo zoštipnutím alebo rozťahnutím dvoch prstov upravte úroveň priblíženia.
- 3 V hľadáčku ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Keď fotoaparát zaostří, ťuknite na .

Snímanie panoramatických fotografií

Dodajte svojim fotografiám krajiny a skupín väčšiu šírku vďaka funkcii Panoráma.

Fotoaparát nasníma viacero fotografií objektov vo vašom zornom poli a spojí ich spolu do jednej panoramatickej fotografie.

Použitie zadného fotoaparátu na zachytenie panoramatických fotografií

Režim **Panoráma** spája viacero fotografií do jednej panoramatickej fotografie. Stačí len hýbať fotoaparátom počas snímania a fotoaparát sa postará o zvyšok.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Panoráma**.
- 2 Ťuknite na  a nastavte smer posúvania.
- 3 Namierte fotoaparát na počiatočný bod a ťuknutím na  začnite snímání. Hýbte fotoaparátom v smere šípky zobrazenej na obrazovke. Počas snímání fotografie udržiavajte šípku na stredovej čiare.
- 4 Keď budete hotoví, ťuknite na .

Pridanie nálepiek do fotografií

Ak chcete okoreniť svoje fotografie, pridajte do nich nálepky, napríklad čas, počasie, náladu alebo jedlo.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Nálepky**.
Ak možnosť **Nálepky** nie je k dispozícii, ťuknite na  a stiahnite **Nálepky**.
- 2 Ťuknite na  a vyberte nálepku. V hľadáčku sa zobrazí vybraná nálepka.
- 3 Potiahnite nálepku na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.
- 4 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

Snímání fotografií vo vysokom rozlíšení

Snímajte fotografie vo vysokom rozlíšení, ak ich chcete vytlačiť alebo zobrazit' na veľkej obrazovke.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Vysoké rozlíšenie**.
- 2 Zarovnajte objekt do hľadáčka a ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostrit'.
- 3 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

Používanie profesionálneho režimu

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Viac > Pro**.
- 2 Môžete nastaviť nasledujúce parametre:
 - Úprava spôsobu merania: Ťuknutím na položku **M** vyberte spôsob merania.

Spôsob merania	Scenáre použitia
 Maticové meranie	Meranie celého obrazu. Vhodné na fotografovanie prírodných scenérií.

Spôsob merania	Scenáre použitia
 Meranie zamerané na stred	Zameranie merania na strednú oblasť snímky. Vhodné na snímanie portrétov.
 Bodové meranie	Meranie veľmi malej oblasti v strede snímky (napríklad očí osoby).

- Nastavenie hodnoty citlivosti ISO: Ťuknite na položku **ISO** a posuňte oblasť nastavenia ISO.
Ak je osvetlenie slabé, zvýšte citlivosť ISO. Ak je osvetlenie dostatočné, znížte citlivosť ISO, aby ste zabránili nadmernému šumu obrazu.
- Nastavenie rýchlosti uzávierky: Ťuknite na položku **S** a posuňte oblasť nastavenia rýchlosti uzávierky.
Rýchlosť uzávierky ovplyvní množstvo svetla vo fotoaparáte. Pri snímaní krajiny a portrétov nastavte nižšiu rýchlosť uzávierky, pri snímaní pohybujúcej sa snímky a portrétov nastavte vyššiu rýchlosť uzávierky.
- Nastavenie hodnoty kompenzácie expozície: Ťuknite na položku **EV** a posuňte oblasť nastavenia EV.
Ak je osvetlenie slabé, nastavte vyššiu hodnotu EV. Ak je osvetlenie silné, nastavte nižšiu hodnotu EV.
- Úprava zaostrenia: Ťuknite na položku **AF** a vyberte režim zaostrenia.

Režim zaostrenia	Scenáre použitia
Jednorazové zaostrenie AF-S	Postavy, ktoré sa nepohybujú, krajiny atď.
Plynulé zaostrenie AF-C	Pohybujúce sa postavy, krajiny atď.
Manuálne zaostrenie MF	Ťuknutím na oblasť, ktorú chcete zvýrazniť (ako napríklad tvár osoby), na ňu zaostříte.

- Úprava tónu farieb: Ťuknite na položku **WB** a vyberte možnosť Vyváženie bielej.
Za denného svetla vyberte . Ak je zamračené alebo svetlo nie je dostatočné, vyberte možnosť .
Ťuknutím na  zmeníte teplotu farieb, aby bol obraz chladnejší alebo teplejší.

3 Ťuknutím na uzávierku nasnímate fotografiu.

 Pri úprave určitých parametrov sa zmenia iné parametre. Upravte ich podľa svojich potrieb.

Snímanie videí

Snímanie videí

V režime videa môžete používať pomocné funkcie, ako je priblíženie, zaostrenie a skrášlenie, a tiež môžete nastaviť rozlíšenie videa a snímkovú frekvenciu.

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Pri príprave na snímanie môžete vykonať ľubovoľnú z nasledujúcich činností:

- Priblíženie alebo oddialenie: Priblíženie/oddialenie vykonáte otvorením/zoštipnutím oboch prstov na obrazovke alebo posunutím lišty priblíženia.
- Zaostrenie: Ťuknite na miesto na obrazovke, kde chcete použiť zväčšenie. Stlačením a podržaním na obrazovke uzamknete expozíciu a zaostrenie.

- Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknutím na  nastavíte blesk na možnosť  (Vždy zapnutý) alebo  (Vyp.).

Pri zaznamenávaní pomocou predného fotoaparátu v slabom osvetlení môžete blesk nastaviť na možnosť  (Vždy zapnutý). Ak je táto možnosť zapnutá, fotoaparát použije kruhové osvetlenie a zvýši jas obrazovky tak, aby sa zvýšil jas tváří.

- Výber filtra. Ťuknutím na  zobrazíte ukážku efektu filtra.
- Zapnutie efektu skrášlenia: Ťuknutím na  a posunutím upravíte efekt skrášlenia.
- Úprava rozlíšenia videa a snímkovej frekvencie: Prejdite na  > **Rozlíšenie videa** a vyberte požadované rozlíšenie. Čím vyššie je rozlíšenie, tým je video jasnejšie a konečný vytvorený súbor videa je väčší, preto rozlíšenie zvoľte podľa svojich skutočných potrieb.

Taktiež môžete ťuknúť na položku **Snímková frekvencia** a vybrať požadovanú snímkovú frekvenciu.

- Výber formátu videa šetriaceho priestor: Ťuknite na  a zapnite možnosť **Efektívny formát videa**. Keď je tento prepínač zapnutý, telefón použije efektívnejší formát videa, ktorý vám pomôže ušetriť miesto v úložisku. Ostatné zariadenia však nemusia byť schopné prehrávať tento formát, preto vyberte formát podľa svojich skutočných potrieb.

 Nie všetky produkty podporujú vyššie uvedené funkcie. Podrobnosti nájdete v produkte.

3 Ťuknutím na  spustíte snímanie.

Počas zaznamenávania dlhým stlačením  alebo  priblížite alebo oddialite obrazovku.

Ťuknutím na  zachytíte aktuálnu snímku.

4 Ťuknutím na  pozastavíte snímanie, ťuknutím na  ukončíte snímanie.

Zaznamenávanie viacerých videí

V režime viacerých videí môžete prepínať medzi rôznymi kombináciami fotoaparátov a vytvárať tak jedinečné a zábavné videá.

Režim Multi-Video

Vyberte rôzne režimy Multi-Video na prepnutie medzi rôznymi kombináciami fotoaparátov:

- **Predný/zadný:** Zábery z predného a zadného fotoaparátu sa zobrazujú na rozdelenej obrazovke v hľadáči, čo vám umožňuje byť v rovnakom zábere ako scéna pred vami. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich rozťahnutím v okne predného a zadného fotoaparátu priblížite alebo oddialíte zadný fotoaparát. Dvojitém ťuknutím na obrazovku môžete vymeniť pozície predného a zadného pohľadu.
- **Zadný/zadný:** Duálne hľadáčky môžu zobrazovať panoramatický pohľad aj záber zblízka (v strede panoramatického pohľadu), aby ste zachytili celú scénu aj detaily. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich rozťahnutím v okne panorámy a záberu zblízka priblížite alebo oddialíte záber zblízka. Dvojitém ťuknutím na obrazovku môžete vymeniť pozície panoramatického pohľadu a záberu zblízka.
- **Obraz v obraze (PIP):** Predný pohľad sa zobrazí v malom plávajúcom okne a druhý pohľad sa zobrazí na celej obrazovke ako pozadie. Malé okno môžete presunúť do ľubovoľného umiestnenia a jeho veľkosť môžete upraviť zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich rozťahnutím. Dvojitém ťuknutím na malé okno môžete vymeniť pozície predného a zadného pohľadu.
- **Predný alebo Zadný:** V hľadáči sa zobrazuje len predný pohľad alebo len zadný pohľad. Zoštipnutím dvoch prstov k sebe alebo ich rozťahnutím alebo posunutím na paneli priblíženia priblížite alebo oddialíte.

Snímanie videí funkcie Viacnásobný fotoaparát

1 Prejdite na **Fotoaparát** a vyberte možnosť **MULTI-VIDEO**.

2 Ťuknite na  a vyberte režim Multi-video.

3 Ťuknutím na  spustíte záznam.

Počas záznamu ťuknutím alebo potiahnutím nahor na  zapnete režim Multi-video.

Ťuknutím na  zachytíte obrázok aktuálneho záberu Multi-video.

4 Ťuknutím na  pozastavíte záznam alebo ťuknutím na  ho ukončíte.

 Počas záznamu v režime Multi-video podporuje predný a zadný fotoaparát funkciu Skrášlenie len v režime **Zadný**.

Tvorba mikrofilmov pomocou režimu Multi-Video

Pomocou režimu Multi-video môžete vytvárať úžasné klipy jednoducho podľa šablóny.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > MULTI-VIDEO**.
- 2 Ťuknite na  a vyberte možnosť **Jeden záber**.
- 3 Vyberte režim **PRÍBEH** a ťuknutím na  začnite snímať. Po určitej dobe telefón automaticky vygeneruje video.
- 4 Ťuknutím na ikonu režimu kombinácie viacerých videí prepnete zobrazenia a ťuknutím na  ukončíte snímanie. Telefón automaticky prehrá video. Ťuknutím na  uložte video.

Vytvorenie krátkeho videa pomocou časozberného snímania

Časozberné snímanie môžete použiť na pomalé snímanie obrázkov v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca hodín a potom ich zhustiť do krátkeho videa. Vďaka nemu môžete zachytiť krásu zmeny – kvitnúce kvety, plávajúce oblaky a iné.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Časozberné snímanie**.
- 2 Dajte zariadenie na miesto. Na zníženie otrasov fotoaparátu použite na upevnenie zariadenia statív.
- 3 Ťuknutím na  spustíte záznam a ťuknutím na  záznam ukončíte. Zaznamenané video sa automaticky uloží do Galérie.

Úprava obrázkov

Úprava fotografií a videí

Galéria ponúka širokú škálu funkcií na úpravu fotografií a videí.

Premenovanie fotografií

- 1 V aplikácii Galéria ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete premenovať.
- 2 Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Úprava videí

Okamžitý film

Po vybratí obrázkov a videí ich funkcia Okamžitý film dokáže spojiť do krátkeho videa, ktoré sa dá ľahko zdieľať pomocou šablóny.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

1 Túto funkciu môžete použiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite na **Galéria** > **Vytvoriť**, ťuknite na **Okamžitý film** a vyberte obrázky a videá.
- Prejdite na **Galéria** > **Vytvoriť** > **Strih** a ťuknutím na **Okamžitý film** vyberte obrázky a videá.
- Otvorte aplikáciu **Strih** a ťuknutím na **Okamžitý film** na domovskej obrazovke vyberte obrázky a videá.
- Otvorte položku **Galéria** > **Albomy**, ťuknite a podržte obrázok alebo video na otvorenie režimu viacnásobného výberu v albume, vyberte viacero videí alebo obrázkov a ťuknite na položku **Okamžitý film**.

2 Telefón dokáže automaticky generovať krátke videá a vy môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nahraďte šablónu ťuknutím na položku **Šablóny** a vybrať si z množstva rôznych šablón.
- Zmeňte hudbu ťuknutím na položku **Hudba** a vybrať si z množstva rôznej hudby na pozadí.

Po pridání hudby na pozadí ťuknite na . V položke **Upraviť** môžete tiež upraviť hudobný klip alebo ťuknutím na položku **Hlasitosť** upraviť hlasitosť hudby.

- Upraviť klipy ťuknutím na **Fragmenty**, aby ste vybrali alebo zmenili klipy, ktoré sa majú použiť v krátkom videu alebo upraviť poradie ich prehrávania.
- Upraviť ďalšie možnosti ťuknutím na , aby ste vykonali ďalšie úpravy v aplikácii Klip HONOR.

3 Po dokončení úprav môžete ťuknutím na  video uložiť alebo ťuknutím na **Zdieľať** ho jednoducho zdieľať.

 K niektorému obsahu majú prístup len VIP členovia.

Vytváranie klipov s obrázkami a videami

V aplikácii Galéria môžete vybrať svoje obľúbené obrázky a videá a pomocou rôznych šablón vytvoriť klipy s hudbou na pozadí. Do klipov môžete tiež pridávať filtre, prechody, text a ďalšie efekty.

 • Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.
- Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom za prenesené dáta.

1 Prejdite na **Galéria**, k vytváraniu môžete pristupovať niektorým z nasledujúcich spôsobov.

- Prejdite na **Zistiť > Nové video** a vyberte obrázky a videá. Ťuknite na  v pravej hornej časti obrazovky.
- Na stránke **Fotografie** alebo **Albumy** dlhým stlačením vyberte obrázky alebo videá. Ťuknite na  > **Video**.

2 Telefón vytvorí klip. Môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Výber šablóny: Ťuknutím na **Šablóny** vyberte šablónu.
- Úprava: Ak chcete orezať videoklip alebo zmeniť čas prezentácie fotografie, ťuknite na **Upraviť**. Ťuknite na panel s ukážkou a potiahnite jazdce na koncoch klipu.
- Zmena poradia záberov: Dlhو stlačte klip na paneli s ukážkou a potiahnite klip na požadované miesto.
- Pridanie efektov prechodu: Ťuknutím na  medzi videoklipmi pridajte efekty prechodu alebo ťuknite na **Upraviť** a potiahnite jazdec. Keď sa biela deliaca čiara nachádza na pozícii, kde sa má pridať prechod, ťuknite na **Vystrihnúť**. Po pridaní deliacej čiary ťuknite na  v paneli s ukážkou na pridanie efektov prechodu. Ak ste pridali viacero deliacich prvkov, môžete si vybrať, či chcete prechod použiť na celé video.
- Úprava rámu videa: Ťuknite na **Rámik** na výber požadovanej veľkosti rámu videa.
- Export obrázku jednej snímky: V položke **Upraviť** potiahnite video na bielu deliacu čiaru a ťuknutím na **Exportovať snímku** exportujte obrázok.
- Odstránenie klipov: vyberte klip, ktorý chcete odstrániť a ťuknite na **Odstrániť** alebo **Upraviť** na pridanie deliacich prvkov na jeho začiatok a koniec. Potom vyberte klip a ťuknite na **Odstrániť**.
- Výber filtra: Ťuknutím na **Filtre** vyberte z efektov filtrov, ako je klasický, jedlo, krajina a iné efekty filtrov. Potiahnutím jazdca upravte efekt filtra. Ťuknutím tiež môžete upraviť jas, kontrast atď.
- Úprava hudby na pozadí: Ťuknite na **Hudba** a ťuknutím na **Pridať hudbu** pridajte predvolenú hudbu na pozadí alebo lokálnu hudbu alebo ťuknutím na **Extrahovať zvuk** extrahujte zvuk na pozadí videa a vložte ho do svojho videa. Po pridaní hudby na pozadí v položke **Upraviť** ťuknutím na **Hlasitosť** upravte úroveň hlasitosti pôvodného zvuku alebo pozadia. Zapnite položku **Zoslabenie** alebo **Zosilnenie** na stíšenie alebo zosilnenie pridanej hudby na pozadí. Ak chcete zachytiť alebo odstrániť časť hudby na pozadí pridajte **Vystrihnúť** na jej začiatok a koniec. Vyberte hudbu a dlho stlačte na paneli s ukážkou na jej potiahnutie na požadované miesto alebo ťuknite na **Odstrániť**.
- Pridanie textu: Ťuknutím na **Text > Pridať text** pridajte text do videa. Po zadaní textu do textového poľa vyberte štýl šablóny, ktorú chcete pridať nižšie. Ťuknite na

panel s ukážkou textu a potiahnutím jazdcov na oboch koncoch nastavte čas zobrazenia textu.

- Pridanie vizuálnych efektov: Ťuknutím na **Efekt** pridajte vizuálne efekty do videa.
- Pridanie pozadia: Ťuknutím na **Pozadie** pridajte jednofarebné pozadie alebo pozadie rôznych štýlov do videa alebo potiahnutím jazdca na stránke **Rozmazanie** rozmazte pozadie. Môžete tiež ťuknúť na Galériu a vybrať obrázok z albumu ako pozadie.
- Úprava parametrov: Ťuknutím na **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť, ostrosť a ďalšie parametre.

3 Po dokončení úprav si ťuknutím na  zobrazte ukážku. Ťuknutím na **Nastaviť obálku** nastavte obálku. Môžete tiež nastaviť rozlíšenie a snímkovú frekvenciu a ťuknutím na **Exportovať** exportovať klip.

 Niektorý obsah vyžaduje platené VIP členstvo.

Zobrazenie obrázkov a videí

Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Galéria môžete prezerať, upravovať a zdieľať fotografie a videá.

Zobrazenie podľa času snímania

Otvorte aplikáciu **Galéria**. Na karte **Fotografie** zoštipnite na obrazovke prsty na prepnutie na zobrazenie mesiaca a rozťahnutím prstov prepnete na zobrazenie dňa.

Potiahnutím guľôčky na okraji obrazovky môžete tiež zobrazíť čas.

Zobrazenie podľa albumu

Fotografie a videá si môžete zobrazíť podľa albumov na karte **Albumy**.

Niektoré fotografie a videá sú uložené v predvolených albumoch. Napríklad, videá nahraté fotoaparátom sú uložené v albume **Fotoaparát**. Snímky obrazovky a záznamy obrazovky sú uložené v albume **Snímky obrazovky**.

Zobrazenie podrobností o fotografiách a videách

- 1** V aplikácii Galéria ťuknutím na fotografiu alebo video si ich zobrazíte v režime celej obrazovky. Opätovným ťuknutím na obrazovku skryte ponuku.
- 2** V režime celej obrazovky ťuknutím na  zobrazíte podrobnosti o fotografii alebo videu, ako sú cesta umiestnenia, rozlíšenie a veľkosť.

Zdieľanie obrázkov a videí

Prejdením na položku **Albumy** môžete zdieľať obrázky a videá, a to nasledujúcimi spôsobmi:

- Zdieľanie jedného obrázka alebo videa: Ťuknite na obrázok alebo video a ťuknutím na  začnite zdieľať.
- Zdieľanie viacerých obrázkov alebo videí: V albume dlhým stlačením obrázka alebo videa prejdite do režimu viacnásobného výberu, vyberte niekoľko obrázkov a videí a ťuknutím na  začnite zdieľať.

Bezpečné zdieľanie fotografií

Funkcia Bezpečné zdieľanie fotografií vám pomôže odstrániť informácie, ako je poloha fotografie a údaje o fotografovaní, aby sa zabránilo úniku súkromia pri zdieľaní.

- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy**.
- 2 Vyberte jednu alebo viac fotografií a ťuknite na .
- 3 Skontrolujte správu v ľavom hornom rohu obrazovky zdieľania. Ak ochrana súkromia nie je zapnutá, ťuknite na **Možnosti súkromia**, zobrazí sa okno **Možnosti súkromia**. Podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu, aby ste mohli bezpečne zdieľať fotografie.

Organizovanie albumov

Zorganizujte fotografie a videá do albumov, aby ste si ich ľahko prezreli.

Pridávanie albumov

- 1 Prejdite na položku **Galéria > Albumy**.
- 2 Ťuknite na , pomenujte album a následne ťuknite na **OK**.
- 3 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať a presuňte alebo skopírujte ich do albumu.

Usporiadanie albumov

- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy > ** a ťuknite na možnosť **Zoradiť albumy**.
- 2 Potiahnite  vedľa albumu do požadovaného umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo **Resetovať** resetujete albumy do predvoleného usporiadania.

Skrytie albumu

Ak máte súkromné obrázky alebo videá, ktoré nechcete zobraziť v albume, môžete ich skryť.

Na karte **Albumy** ťuknite na album, podržte dlho obrázok alebo video, ktoré chcete skryť a ťuknite na  > **Skryť** > **OK**.

Vybrané obrázky a videá budú skryté. Môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Na karte **Albumy** ťuknutím na  > **Skryté položky** zobrazte skryté obrázky a videá.

- Dlhým podržaním vyberte obrázok alebo video v položke **Skryté položky** a ťuknite na možnosť **Odkryť**.

Po odkrytí sa obrázky a videá obnovia do pôvodného albumu.

-  Obrázky a videá v zdieľaných albumoch nemožno skryť, riadte sa podľa skutočného stavu.

Presúvanie fotografií a videí

- 1 Otvorte album, ťuknite a podržte viaceré fotografie a videá, ktoré chcete presunúť.
- 2 Ťuknutím na  > **Presunúť** vyberte požadovaný album.
- 3 Po presunutí sa položky už nebudú nachádzať v pôvodných albumoch.

-  Albumy **Všetky fotografie** a **Videá** zobrazujú všetky fotografie a videá uložené v zariadení.

Presúvanie položiek medzi albumami nemá vplyv na zobrazenie v týchto albumoch.

Odstránenie fotografií a videí

Ťuknite a podržte položky, ktoré chcete odstrániť a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť**.

-  Niektoré predvolené albumy ako sú napríklad **Všetky fotografie**, **Moje obľúbené položky**, **Videá** a **Fotoaparát** sa nedajú odstrániť.

Odstránené fotografie a videá sa dočasne presunú do albumu **Nedávno odstránené** pred ich odstránením natrvalo po 30 dňoch.

Na trvalé ručné odstránenie fotografie alebo videa ťuknite a podržte jeho miniatúru v albume **Nedávno odstránené** a prejdite na **Odstrániť** > **Odstrániť**.

Obnovenie odstránených fotografií a videí

V albume **Nedávno odstránené** ťuknite a podržte položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknutím

na  ich obnovte do ich pôvodných albumov.

Ak bol pôvodný album odstránený, vytvorí sa nový.

Blokovanie albumov

Zablokujte zobrazenie albumov externých aplikácií v aplikácii Galéria.

- 1 V zozname **Iné** ťuknite na album, ktorý chcete zablokovať.
- 2 Ak je v hornej časti zobrazená ikona , znamená to, že album možno zablokovať.
Prejdite na položku  > **ZABLOKOVAŤ**.
Blokované albumy možno zobrazovať len v aplikácii **Súbory**.
- 3 Ak chcete odblokovať album, otvorte zoznam **Iné**, ťuknite na možnosť **Zobraziť blokované albumy** a vedľa albumu ťuknite na možnosť **Odblokovať**.

-  Zablokovať možno len niektoré albumy v položke **Iné**.

Pridanie fotografií a videí medzi obľúbené položky

Otvorte fotografiu alebo video a potom ťuknite na  .

Položka sa zobrazí v jej pôvodnom albume i v albume **Moje obľúbené položky**.

Užívajte si inteligentný život

Magický text

Magický text

Magický text dokáže extrahovať text z obrázkov, ktorý môžete skopírovať, presunúť alebo naň ťuknúť na prístup k súvisiacim službám.

 Dostupnosť funkcie sa líši v závislosti od jazyka. Ďalšie jazyky budú uvoľnené postupne spolu s verziou systému MagicOS, riadte sa podľa skutočného stavu.

Zapnutie funkcie Magický text

Ťuknite na **Nastavenia > Asistent > Magický text** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Magický text**.

Extrahovanie textu z obrázkov

Text z obrázkov môžete extrahovať nasledujúcimi dvoma spôsobmi:

Ťuknutím na ikonu  extrahujete text:

- 1 Otvorte obrázok a ťuknite na ikonu  v pravom dolnom rohu obrázka. Rozpoznaný text bude zvýraznený na jeho jednoduché prezeranie.
- 2 Keď je text zvýraznený, môžete ťuknúť na podčiarknutý text a zobrazí a vybrať príslušné služby. Môžete napríklad vykonávať operácie prostredníctvom skratiek, ako je odosielanie textových správ alebo zdieľanie s ostatnými.
- 3 Potiahnutím kurzora vyberte rozpoznaný text a v rozbaľovacej ponuke môžete vykonať rýchle operácie, ako napríklad kopírovať, vybrať všetko, zdieľať a vyhľadávať.
- 4 V režime rozdelenej obrazovky môžete stlačiť vybraný text a podržať ho a pretiahnuť ho na iné miesto, napríklad do aplikácie Notes a polí chatu.

Dlhým stlačením textu v obrázku extrahujete text:

- 1 Otvorte obrázok v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona . Dlho stlačte oblasť textu jedným prstom.
- 2 Potiahnutím kurzora vyberte rozpoznaný text a v rozbaľovacej ponuke môžete vykonať rýchle operácie, ako napríklad kopírovať, vybrať všetko, zdieľať a vyhľadávať.
- 3 V režime rozdelenej obrazovky môžete stlačiť vybraný text a podržať ho a pretiahnuť ho na iné miesto, napríklad do aplikácie Notes alebo polí chatu.

 Podporované je aj rozpoznávanie rukopisu. Výsledky extrahovania sa môžu líšiť v závislosti od obrázkov.

Snímanie snímok obrazovky pomocou hánok

- 1** Ťuknite na obrazovku hánkou a nakreslite kruh na zachytenie obrazovky. Na obrazovke úprav ťuknite na .
- 2** Keď je text zvýraznený, môžete ťuknúť na podčiarknutý text a zobraziť a vybrať príslušné služby. Môžete napríklad vykonávať operácie prostredníctvom skratiek, ako je odosielanie textových správ alebo zdieľanie s ostatnými.
- 3** Potiahnutím kurzora vyberte rozpoznaný text a v rozbaľovacej ponuke môžete vykonať rýchle operácie, ako napríklad kopírovať, vybrať všetko, zdieľať a vyhľadávať.

Rýchly prístup k často používaným funkciám

Prístup k často používaným funkciám aplikácií z domovskej obrazovky

K často používaným funkciám niektorých aplikácií môžete pristupovať z ikon aplikácií na domovskej obrazovke a na domovskú obrazovku môžete dokonca pridať odkazy na tieto funkcie.

Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, kým sa nezobrazí rozbaľovacia ponuka a potom ťuknite na často používanú funkciu na prístup k nej.

Napríklad ťuknite a podržte ikonu aplikácie  a z rozbaľovacej ponuky otvorte ťuknutím režim snímania, ako je napríklad Selfie alebo Video.

 Ak sa po ťuknutí a podržaní ikony aplikácie nezobrazí žiadna rozbaľovacia ponuka, znamená to, že aplikácia nepodporuje túto funkciu.

Pridanie často používaných funkcií aplikácií na domovskú obrazovku

Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na domovskej obrazovke zobrazíte rozbaľovaciu ponuku. Na vytvorenie odkazu ťuknite a podržte požadovanú funkciu a potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Snímka obrazovky a záznam obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky

Použitie hánky na zachytenie snímky obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Nasnímať snímku obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Snímky obrazovky pomocou hánok**.
- 2 Dvojitým poklepaním hánkou prsta po obrazovke zachytíte snímku obrazovky.

Použitie kombinácie tlačidiel na zhotovenie snímky obrazovky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zníženie hlasitosti na zachytenie snímky obrazovky.

Vytváranie snímok obrazovky pomocou tlačidla skratky

Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.

Ťuknutím na ikonu  vytvorte snímku celej obrazovky.

Zdieľanie a upravenie snímky obrazovky alebo prepnutie na rolujúcu snímku obrazovky



Po zachytení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí miniatúra.

Potom môžete:

- Potiahnutím prstom nadol na miniatúre spustiť rolováciu snímku obrazovky.
- Potiahnutím prstom nahor na miniatúre vyberte spôsob zdieľania snímky obrazovky s priateľmi.
- Ťuknutím na miniatúru snímku obrazovky upraviť alebo odstrániť. Rolováciu snímku obrazovky môžete tiež zachytiť ťuknutím na možnosť **Rolujúca snímka obrazovky**.

Snímky obrazovky sa predvolene ukladajú do aplikácie **Galéria**.

Zachytenie rolujúcich snímok obrazovky pomocou gest hánkou



- 1 Ťuknite na obrazovku jednou hánkou a podržte hánku na obrazovke, mierne pritlačte a nakreslite písmeno S. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a zachytí snímku obrazovky.

 Pri prvom použití tejto funkcie podľa pokynov systému zapnite funkciu **Rolujúca snímka obrazovky**.

- 2 Počas posúvania ťuknutím na posúvajúcu sa oblasť zastavíte snímanie snímky obrazovky.

Zachytenie čiastočnej snímky obrazovky



- 1** Poklepte háňkou po obrazovke a nakreslite obrys okolo oblasti obrazovky, ktorú chcete zachytiť. Uistite sa, že nezdvihnete háňku z obrazovky.
- 2** Obrazovka zobrazí pohyb vašej háňky a zachytí snímku vybranej časti obrazovky. Potom môžete:
 - Potiahnuť rámik do požadovanej pozície alebo zmeniť jeho veľkosť.
 - Ťuknutím na ikonu tvaru vyberiete tvar čiastočnej snímky obrazovky alebo ponecháte aktuálny tvar.
- 3** Ťuknutím na  uložte snímku obrazovky.

Upozornenia na používanie snímok obrazovky pomocou háňok

- Na obrazovku ťukajte za sebou na rovnakom mieste a rovnakou rýchlosťou.
- Háňku majte kolmo na obrazovku.
- Ak chcete zachytiť viac ako jednu snímku obrazovky, počkajte 2 sekundy pred opätovným ťuknutím na obrazovku.
- Ak je na obrazovke ochranná fólia obrazovky, ťuknite na obrazovku silnejšie alebo odstráňte ochrannú fóliu obrazovky a skúste to znova.

Záznam obrazovky

Môžete zaznamenať činnosti na obrazovke vo forme videa a zdieľať ich s priateľmi a rodinou.

Použitie kombinácie tlačidiel na spustenie záznamu obrazovky

Na spustenie záznamu obrazovky stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Záznam zastavíte opätovným súčasným stlačením oboch tlačidiel.

Spustenie záznamu obrazovky pomocou skratky

- 1 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania.
- 2 Záznam obrazovky spustíte dotykom možnosti **Záznam obrazovky**.
- 3 Záznam zastavíte dotykom časovača v hornej časti obrazovky.
- 4 Záznam sa uloží do aplikácie **Galéria**.

Použitie hánok prsta na spustenie záznamu obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Záznam obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Záznam obrazovky**.
- 2 Dvojitým poklepaním dvomi hánkami prstov po sebe na obrazovke spustíte záznam obrazovky. Ak chcete zastaviť záznam, poklepte znova dvakrát.

Záznam hlasu počas záznamu obrazovky

Počas záznamu obrazovky môžete zapnúť mikrofón na záznam vášho hlasu.

Po spustení záznamu obrazovky ťuknite na ikonu mikrofónu a uistite sa, že sa zobrazuje

ikona  . Teraz môžete zaznamenať svoj hlas.



Ak je mikrofón vypnutý (ak je zobrazená ikona ) , zaznamenajú sa len zvuky systému, ako je napríklad hudba. Ak nechcete v zázname obrazovky žiadne zvuky systému, pred spustením záznamu obrazovky stlmte zariadenie a vypnite hudbu a zvuk iných médií.

Aplikácie

Aplikácie

Základy práce s aplikáciami

Odiňštalovanie aplikácie

Aplikáciu môžete odiňštalovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Keď používate **Štandardný** štýl domovskej obrazovky, ťuknite a podržte ikonu aplikácie na domovskej obrazovke, ťuknite na možnosť **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Keď používate štýl domovskej obrazovky **Zásuvka**, ťuknite a podržte ikonu aplikácie v zásuvke, ťuknite na možnosť **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie**, ťuknite na aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odiňštalovať**.

 Niektoré predinštalované systémové aplikácie nemožno odiňštalovať, keďže ich odiňštalovanie môže spôsobiť chyby systému.

Správa aplikácií na pozadí

1 Obrazovku nedávnych úloh môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov, v závislosti od spôsobu navigácie, ktorý používate:

- **Gestá:** Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a podržte.
- **Navigácia s tromi tlačidlami:** Ťuknite na .

2 Na obrazovke Nedávne úlohy, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Potiahnutím po obrazovke zobrazíť ukážky aplikácií.
- Ťuknutím na ukážku aplikácie otvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nahor na ukážke aplikácie zatvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nadol na ukážke aplikácie aplikáciu zamknúť. V hornej časti ukážky aplikácie sa zobrazí ikona . Ťuknutie na  nezatvorí aplikáciu.
- Opätovným potiahnutím prstom nadol aplikáciu odomknete. Ikona  zmizne.
- Ťuknutie na  zatvorí všetky aplikácie (okrem tých, ktoré ste uzamkli).

Vymazanie medzipamäte aplikácie

Odstránením súborov medzipamäte aplikácie uvoľníte ukladací priestor.

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie**, vyberte aplikáciu, ktorej medzipamäť chcete vymazať a prejdite na **Ukladací priestor > Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

Kontakty

Pridávanie a správa kontaktov

Aplikáciu **Kontakty** môžete otvoriť na domovskej obrazovke (alebo otvorte **Telefón** a prejdite do rozhrania **Kontakty**) a pridávať, zdieľať alebo odstraňovať kontakty.

Manuálne vytváranie kontaktov

Na obrazovke **Kontakty** ťuknite na položku , prejdite do rozhrania **Nový kontakt**, zadajte meno, telefónne číslo a ďalšie informácie a ťuknutím na položku  ich uložte.

Zlúčenie duplicitných kontaktov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Zlúčiť duplicitné kontakty**, vyberte duplicitné kontakty a ťuknite na **Zlúčiť**.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať nasledujúcimi spôsobmi:

- Otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** a do vstupného poľa **Vyhľadávať** v hornej časti zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať (napr. iniciály priezviska kontaktu, telefónne číslo, e-mail).
- Potiahnutím prstom nadol v strede domovskej obrazovky zobrazte vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.

 Pre presnejšie vyhľadávanie môžete zadať aj viacero kľúčových slov naraz, napríklad „John Peking“.

Zdieľanie kontaktov

1 V rozhraní aplikácie **Kontakty** dlho stlačte kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Zdieľať kontakt**. Alebo ťuknite na kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Viac** > **Zdieľať kontakt**.

2 Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť (alebo hromadne odstrániť) nasledujúcimi spôsobmi:

V rozhraní aplikácie **Kontakty**

- dlho stlačte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Viac** > **Odstrániť kontakt** v spodnej časti.

- Prejdite na  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Odstrániť viacero kontaktov**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na **Odstrániť** v spodnej časti.
-  Ak chcete obnoviť omylom odstránené kontakty, otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Nedávno odstránené**, dlhým stlačením vyberte kontakty, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na **Obnoviť**.

Správa skupín kontaktov

Veľký počet kontaktov môžete spravovať tak, že ich zoskupíte podľa svojich preferencií, čo vám uľahčí posielanie skupinových e-mailov alebo správ. Systém automaticky zoskupuje kontakty podľa spoločnosti, mesta a posledného času kontaktu. Môžete si tiež vytvoriť vlastné skupiny.

Vytváranie skupín

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Vyberte položku **Skupiny**, ťuknite na **Nová**, zadajte názov skupiny, napríklad Rodina, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Na obrazovke skupiny ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a ťuknite na položku **Pridať**.

Úprava skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu, ktorú chcete upraviť.

- Pridanie člena: Ťuknutím na **Pridať člena** pridáte členov do skupiny.
- Odobratie člena: Dlho stlačte člena, ktorého chcete odobrať, a ťuknite na položku **Odstrániť zo skupiny**.
- Ďalšie činnosti: Ťuknite na položku **Viac**, vyberte možnosť **Odstrániť členov** pre hromadné odstránenie alebo **Skupinový vyzváňací tón**, **Odstrániť skupinu** a **Premenovať**.

Odoslanie skupinových správ alebo e-mailov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu:

- Odoslanie skupinovej správy: Ťuknutím na  odošlite správu a vyberte cieľových členov.
- Odoslanie skupinového e-mailu: Ťuknutím na  odošlite e-mail a vyberte cieľových členov.

Odstránenie skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku **Skupiny**. Skupiny v telefóne môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhú stlačte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na **Zmazať** v spodnej časti, vyberte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Zmazať**.

Odstránenie histórie kontaktov

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Kliknite na kontakt s históriou kontaktov.
- 3 Ťuknite na položku **Viac** > **Vymazať históriu**, následne na možnosť **Vymazať** a odstráňte všetky denníky hovorov, záznamy hovorov a správy pre daný kontakt.

Telefón

Uskutočnenie hovoru

Vytočenie čísla alebo výber kontaktu na uskutočnenie hovoru

Na uskutočnenie hovoru použijete niektorý z nasledovných spôsobov:

- Otvorte aplikáciu **Telefón** a na nájdenie kontaktu zadajte časť telefónneho čísla, prvé písmeno mena kontaktu alebo iniciály kontaktu a ťuknutím uskutočnite hovor.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, vyhľadajte kontakt alebo ho vyberte zo zoznamu kontaktov a uskutočnite hovor.

Ťuknutím na  ukončíte hovor.

Používanie rýchlej voľby

Po dokončení nastavenia rýchlej voľby pre kontakt môžete tomuto kontaktu zavolať pomocou priradeného tlačidla čísla.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Rýchla voľba**, vyberte tlačidlo čísla a nastavte kontakt pre toto číslo rýchlej voľby.

Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania

Počas hovoru stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Viac** a zapnite **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

Nastavenie pozadia hovoru

Ak chcete nastaviť ako pozadie hovoru tapetu, vykonajte nasledovné:

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte obrázok a nastavte ho ako tapetu.

Na pozadí hovoru môžete tiež nastaviť zobrazenie profilového obrázku pre kontakt.

- 1 Otvorte **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Ťuknite na  a ťuknutím na  nastavte profilový obrázok pre vybraný kontakt.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Ak chcete aktivovať alebo zistiť informácie o službe medzinárodného volania, kontaktujte svojho mobilného operátora.
- 2 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt na uskutočnenie hovoru.
- 3 Pre čísla, ktoré nie sú v zozname kontaktov, otvorte číselník, podržte tlačidlo **0**, kým sa nezobrazí ikona **+**. Na uskutočnenie medzinárodného hovoru zadajte predvoľbu krajiny a telefónne číslo a ťuknite na .

Správa prichádzajúcich hovorov

Pomocou funkcie čakajúci hovor môžete odpovedať na prichádzajúce hovory, aj počas prebiehajúceho hovoru.

Ak nemôžete odpovedať na hovor, pretože je zariadenie chybné alebo je signál siete slabý, môžete tiež nastaviť presmerovanie hovorov na presmerovanie hovorov na iné číslo alebo zariadenie.

Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Ak máte prichádzajúci hovor pri odomknutej obrazovke:

- Ťuknutím na  prijmete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor a odpoviete naň správou SMS.

Zapnutie čakajúceho hovoru

Funkcia čakajúci hovor vám umožňuje odpovedať na prichádzajúci hovor, aj keď už prebieha iný hovor a podržať prvý hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** a potom prejdite na **Viac** > **Čakajúci hovor**.

 Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

Odpovedanie na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore

- 1 Ak vám niekto zavolá počas prebiehajúceho hovoru, ťuknutím na  odpovedzte na hovor.

- 2** Ťuknite na  alebo ťuknite na podržaný hovor v zozname hovorov na prepínanie medzi hovormi.

Zapnutie presmerovania hovorov

Ak je zapnutá funkcia presmerovania hovorov, hovory vyhovujúce prednastaveným podmienkam budú automaticky presmerované na konkrétne telefónne číslo. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1** Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.

- 2** Vyberte spôsob presmerovania, zadajte a potvrdte cieľové číslo.

 Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

Vypnutie presmerovania hovorov

- 1** Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.

- 2** Vyberte režim presmerovania a vypnite ho.

Tiesňové SOS a volania

Používanie tiesňových SOS

Ak sa ocitnete v tiesňovej situácii, môžete rýchlo a skryto odoslať SOS správu alebo uskutočniť SOS hovor svojim kontaktom pre tiesňové volania.

- 1** Prejdite na **Nastavenia** > **Bezpečnosť a tieseň** > **Tiesňové SOS** a ťuknutím na **Kontakty pre tiesňové volania** pridáte kontakt pre tiesňové volania.
- 2** Zapnite možnosti **Poslať aj SOS správu** a **Automatický SOS hovor** a po výzve udeľte súvisiace povolenia.

Po zapnutí funkcie Tiesňové SOS môžete v tiesňovej situácii stlačiť tlačidlo napájania päťkrát rýchlo za sebou a vaše zariadenie automaticky odošle vašim kontaktom pre tiesňové volania správu obsahujúcu vašu aktuálnu polohu. Tiež automaticky vytočí jeden za druhým vaše kontakty pre tiesňové volania a prehrá prednahratú SOS správu a automaticky ukončí hovor.

Ak je vypnutá funkcia **Automatický SOS hovor**, zariadenie po odoslaní správy zobrazí obrazovku tiesňového volania, z ktorej môžete rýchlo zavolať záchranné zložky alebo jednému z vašich kontaktov pre tiesňové volania.

Uskutočňovanie tiesňových volaní

Ak sa ocitnete v tiesni, môžete uskutočňovať tiesňové volania priamo zo zamknutej obrazovky zariadenia, dokonca aj bez signálu.

 Funkcia tiesňového volania podlieha miestnym predpisom a mobilným operátorom. Problémy so sieťou alebo iné typy rušenia môžu viesť k nefunkčnosti tiesňových volaní.

- 1 Na zamknutej obrazovke prejdite na obrazovku pre zadanie hesla a ťuknite na položku **Tiesňové volanie**. Ak ste v oblasti s dobrým signálom a vaše zariadenie má pripojenie na internet, zariadenie automaticky získa vašu polohu a zobrazí ju na obrazovke.
- 2 Zadajte miestne tiesňové číslo a ťuknite na  na vytočenie čísla. Tiež môžete ťuknúť na položku **Informácie pre tiesňové prípady** a vybrať kontakt pre tiesňové volania, ktorému chcete zavolať.

Vykonávanie úkonov počas hovoru

Počas hovoru sa zobrazí ponuka hovoru.

- Ťuknutím na  prepnete zvukový kanál na reproduktor.
- Ťuknutím na  začnete ďalší hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ťuknutím na  použijete klávesnicu telefónu.
- Počas hovoru môžete skryť obrazovku hovoru a otvoriť iné aplikácie návratom na predchádzajúcu obrazovku alebo domovskú obrazovku pomocou vášho aktuálneho režimu navigácie na vašom zariadení.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku hovoru, ťuknite na zelenú ikonu v stavovom riadku.
- Ťuknutím na  ukončíte hovor.

Kalendár

Používanie udalostí

Udalosti vám pomáhajú naplánovať činnosti vo vašom každodennom živote a práci, ako sú napríklad návštevy pracovných stretnutí, usporadúvanie spoločenských stretnutí a splácanie splátok kreditnej karty. Môžete pridať udalosti a nastaviť pripomienky, ktoré vám pomôžu naplánovať si rozvrh vopred.

Pridanie rozvrhov

- 1 Prejdite na **Kalendár** a ťuknite na .
- 2 Zadajte údaje, ako sú názov, poloha, čas a začatia a ukončenia rozvrhu.
- 3 Ťuknite na **Pridať viac polí** a potom ťuknutím na možnosti **Pripomienka** alebo **Druhá pripomienka** nastavte pripomienku rozvrhu.
- 4 Ťuknutím na  uložte rozvrh.

Importovanie pripomienok stretnutí

- 1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Spravovať účty**.
- 2 Ťuknite na **Pridať účet** a podľa pokynov na obrazovke pridajte svoj pracovný e-mail (účet Exchange) do kalendára na zobrazenie pripomienok stretnutí.

Vyhľadanie udalosti

- 1 Na obrazovke **Kalendár** ťuknite na možnosť .
- 2 Zadajte kľúčové slová do poľa vyhľadávania, napríklad názov a miesto.

Odstránenie udalosti

Udalosť môžete odstrániť nasledovnými spôsobmi:

- Na obrazovke **Kalendár** ťuknite na udalosť, ktorú chcete odstrániť a ťuknite na  > **Odstrániť**.
- Na obrazovke **Rozvrh**, ťuknite a podržte udalosť, vyberte udalosti, ktoré chcete odstrániť a ťuknite na **Odstrániť udalosť**.

Dôležité udalosti

Pridajte udalostiam prioritu, aby ste ich odlišili a zvýraznili, aby ste sa mohli sústrediť na dôležité udalosti a efektívne ich vybaviť.

Pridanie dôležitých udalostí

Otvorte **Kalendár**, ťuknite na  a ťuknutím na možnosť **Priorita** nastavte udalosť ako **Dôležité** v rozhraní podrobností. Zadajte údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia udalosti atď. a ťuknutím na  ich uložte.

Nastavenie upozornení kalendára

Podľa svojich požiadaviek nastavte typ upozornenia kalendára. Nastaviť môžete upozornenia v stavovom riadku, banerové upozornenia a zvukové upozornenia. Ak nastavíte predvolený čas pripomienky, zariadenie vám pošle upozornenie v určenom čase.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.

- Ťuknutím na možnosti **Predvolený čas pripomienky** alebo **Čas pripomienky pre celodenné udalosti** nastavte čas pripomienky.
- Ťuknite na **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**. Potom podľa pokynov na obrazovke nastavte typ upozornenia.

Prispôsobenie nastavení zobrazenia kalendára

Môžete si prispôbiť nastavenia zobrazenia kalendára, napríklad nastaviť počiatočný deň týždňa a či chcete zobrazovať čísla týždňov.

- 1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.
- 2 Vyberte počiatočný deň týždňa alebo zapnite prepínač zobrazenia čísla týždňa.

Nastavenie alternatívnych kalendárov

Môžete prepnúť na iné kalendáre, napríklad čínsky lunárny kalendár alebo islamský kalendár.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Alternatívne kalendáre** a vyberte kalendár, ktorý chcete používať.

Hodiny

Nastavenie budíkov

Budíky môžete nastaviť tak, aby prehrávali zvuk alebo vibrovali v určitých časoch.

Pridanie budíka

- 1 Prejdite na **Hodiny** > **Budík** a ťuknutím na  pridajte budík.
- 2 Podľa pokynov nastavte zvonenie, interval opakovania atď.
- 3 Ťuknutím na  uložte nastavenia.

Úprava alebo odstránenie budíka

Ťuknutím na existujúci budík ho môžete upraviť alebo odstrániť.

Odloženie budíka

Ak nechcete vstať, keď zvoní budík, stačí jednoducho stlačiť tlačidlo odloženia alebo tlačidlo napájania.

Dĺžka odloženia je nastavená pri vytváraní budíka.

Vypnutie budíka

Keď zvoní budík vypnite ho potiahnutím prstom doľava alebo doprava na tlačidlo zobrazenom v spodnej časti obrazovky.

Používanie časovača alebo stopiek

Pomocou časovača môžete odpočítavať od určitého času. Tiež môžete použiť stopky na meranie trvania udalosti.

Časovač

Prejdite na **Hodiny** > **Časovač**, nastavte trvanie času a ťuknutím na  spustíte časovač. Zastavte ho ťuknutím na .

Stopky

Prejdite na **Hodiny** > **Stopky** a ťuknutím na  spustíte stopky. Zastavte ho ťuknutím na .

Zobrazenie duálnych hodín na zamknutej obrazovke

Keď sa nachádzate mimo domovské časové pásmo použite na zobrazenie času domovského mesta i aktuálnej polohy na zamknutej obrazovke **Duálne hodiny**.

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Dátum a čas**, zapnite **Duálne hodiny**, a nastavte **Domovské mesto**. Na zamknutej obrazovke sa zobrazí čas vášho domovského mesta a aktuálnej polohy.

 Ak sa vaša aktuálna poloha nachádza v rovnakom časovom pásme ako domovské mesto, na zamknutej obrazovke sa zobrazia iba jedny hodiny.

Notes

Vytvorenie poznámky

Aby ste mohli rýchlo zaznamenať svoje myšlienky a nápady, môžete poznámky vytvárať pomocou režimov Ručné písmo (na napísanie alebo nakreslenie obsahu) a Skenovať dokument.

Pridanie obrázka do poznámky

- 1 Prejdite na **Notes** > **Notes** a ťuknite na .
- 2 Zadajte názov a obsah poznámky. Následne môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
 - Ťuknutím na  pridáte zoznam úloh.
 - Ťuknutím na  zmeníte štýl textu, zarovnanie odstavcov a pozadie.
 - Ťuknutím na  vložíte obrázok. Ťuknite a podržte obrázok a presuňte ho na požadované miesto v poznámke.
 - Aby ste mali jednoduchší prístup a zobrazenie poznámok, môžete ich zorganizovať, tým, že po dokončení pridáte do poznámky značku ťuknutím na **Žiadna kategória**.

3 Ťuknutím na  uložíte poznámku.

Pridanie poznámky pomocou skenovania dokumentov

- 1 Otvorte aplikáciu **Notes** a prejdite na **Notes** >  >  > **Skenovať dokument**.
- 2 Zarovnajete fotoaparát telefónu s obrázkom alebo súborom, ktorý chcete naskenovať a ťuknutím na  spustíte skenovanie. Naskenované strany sa uložia v aplikácii Notes.

Globálne obľúbené

Potiahnutím troch prstov nadol rýchle uložíte články a videá do aplikácie **Notes**. Môžete si ich kedykoľvek pozrieť a upraviť.

Ukladanie webových stránok do poznámok

Potiahnutím tromi prstami nadol uložíte webové stránky do **Notes**, pričom reklamy sa automaticky odfiltrujú. Stránku môžete kontrolovať a upravovať, aj keď je pôvodné URL neplatné.

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky a gestá** > **Globálne obľúbené** a uistite sa, že je povolená funkcia **Globálne obľúbené tromi prstami**.
- 2 Prejdite na **Nastavenia** > **Súkromie** > **Správca povolení** >  > **Špeciálny prístup** > **Vykresliť cez ďalšie aplikácie** > **Notes** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Zobrazovať cez ostatné aplikácie**.
- 3 Pri prehľadávaní webovej stránky ťahajte tromi prstami nadol podľa obrázka a zastavte sa. Zobrazí sa správa, ktorá vám oznámi, že webová stránka je uložená. Môžete si ju pozrieť v Poznámkach.

-  **Notes** automaticky odfiltruje komentáre a reklamy.
 - Niektoré webové stránky túto funkciu nepodporujú. Rozhranie a funkcie sa môžu líšiť podľa modelu zariadenia.

Vytvorenie úloh

Môžete si vytvoriť úlohy, aby ste mali prehľad o každodenných povinnostiach, ako sú napríklad denné nákupné zoznamy, úlohy v práci a domáce práce.

Pridanie položky úlohy

Môžete pridať položku úlohy a nastaviť pre ňu pripomienku podľa času.

Ak ste položku úlohy označili ako dôležitú, zariadenie vám zobrazí pripomienku na celú obrazovku, ak je obrazovka zamknutá.

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Úlohy** a ťuknite na .
- 2 Zadajte položku úlohy.

- 3 Ťuknite na , nastavte čas a ťuknite na **OK**.
- 4 Zapnite  na označenie položky úlohy ako dôležitej.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Nastavenie opakovaných pripomienok pre položku úlohy

Ak nastavíte čas pre položku úlohy, môžete si vybrať režim opakovania (napríklad **Nikdy**, **Každý deň**, **Každý týždeň**, **Každý mesiac** alebo **Každý rok**) a zariadenie vás opakovane vyzve na dokončenie položky úlohy v určenom čase.

Prenos starých poznámok

Poznámky aplikácie **Notes** v starom telefóne môžete premigrovať do nového telefónu rôznymi spôsobmi, napríklad synchronizáciou účtu HONOR ID, funkciou Device Clone, zálohovaním údajov a cez funkciu HONOR Share.

- **Synchronizácia účtu HONOR ID:** Prihláste sa do svojho účtu HONOR ID v starom telefóne a synchronizujte údaje aplikácie Notes zo starého telefónu do cloudu. Prihláste sa do toho istého účtu HONOR ID v novom telefóne a synchronizujte údaje aplikácie **Notes**.
- **Device Clone:**
Funkciu Device Clone môžete použiť na migráciu aplikácie **Notes** a iných údajov zo starého telefónu do nového telefónu.
- **Zálohovanie údajov:** Zálohovaním prostredníctvom externého úložného zariadenia môžete zálohovať údaje na externú pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB a po dokončení zálohovania ich obnoviť v externom úložisku telefónu.
- **HONOR Share:** Vyberte poznámky, ktoré potrebujete zdieľať, a rýchlo ich premigrujte do nového telefónu prostredníctvom funkcie HONOR Share.

Konverzia poznámok v starom formáte

Pri migrácii poznámok v starom telefóne do nového telefónu sú poznámky v starom formáte podporované len na prezeranie a upravovať ich možno až po konverzii do nového formátu.

Prejdite na **Notes > Notes**, ťuknite na rozbaľovaciu ponuku položky **Všetky poznámky** a zobrazte si **poznámky v starom formáte**.

- **Konverzia všetkých poznámok:** Prejdite na **Poznámky v starom formáte > Konvertovať všetky > Konvertovať** a katalóg položky **Poznámky v starom formáte** automaticky zmizne po dokončení konverzie.
- **Konverzia jednej poznámky:** Pri prvom otvorení poznámky starého formátu sa na obrazovke zobrazí výzva **Konvertovať túto poznámku?**. Ťuknutím na možnosť **Konvertovať** vykonajte konverziu. Ak sa prvýkrát zobrazí výzva na nekonvertovaný

formát, otvorená poznámka podporuje iba možnosti **Odstrániť** a **Konvertovať formát** a nepodporuje úpravy. Ak ju chcete upravovať, je potrebné ju skonvertovať.

Správa vašich Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete usporiadať podľa kategórií a umiestniť ich do rôznych priečinkov, odstrániť nepotrebné položky a zdieľať položky s druhými ľuďmi.

Pri prezeraní zoznamu položiek alebo jednotlivých položiek v aplikácii Poznámky ťuknite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, aby ste sa rýchlo vrátili k prvej položke alebo na začiatok prezeranej položky.

Použitie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky alebo uzamknutie poznámky

Zapnutie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky: Prejdite na **Nastavenia** >

Zabezpečenie > **Zámok aplikácie**, zadajte heslo zamknutej obrazovky alebo upravte heslo zámku aplikácie podľa výzvy a zapnite prepínač vedľa aplikácie Poznámky.

Usporiadanie položiek aplikácie Notes podľa kategórie

Ak chcete usporiadať poznámky do rôznych priečinkov podľa kategórie, môžete pridať štítky s rôznymi farbami na rozlíšenie kategórií a upraviť priečinky, aby boli vaše poznámky prehľadnejšie roztriedené a ľahko sa našli.

Zobrazenie všetkých poznámok:

- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** sa rôzne poznámky zobrazujú rôznymi farbami a do vyhľadávacieho poľa môžete zadať aj kľúčové slová, aby ste rýchlo našli poznámky, ktoré potrebujete zobrazit.
- Ťuknite na pravú rozbaľovaciu ponuku položky **Všetky poznámky** na zobrazenie rôznych poznámok, ako sú napríklad **Všetky poznámky**, **Oblíbené**, **Nedávno odstránené** atď.

Vytvorenie/úprava priečinkov:

- Otvorte položku **Môj priečinok**, ťuknite na  > **Nový priečinok** a vyberte požadovanú farbu priečinka, zadajte názov priečinka a ťuknite na možnosť **Uložiť**.
- Potiahnutím prstom doľava na priečinku ho môžete pripnúť, presunúť, upraviť alebo odstrániť.

Presunutie/zamknutie poznámok alebo pridanie poznámok medzi Oblíbené:

- V rozhraní zoznamu poznámok dlho stlačte poznámku, ktorú potrebujete upraviť a ťuknutím na možnosť **Presunúť** vyberte priečinok, do ktorého sa poznámky presunú.
- Ťuknutím na **Viac** > **Oblíbené** uložte alebo pripnite poznámku.
- Otvorte poznámku, ktorá sa má uzamknúť a ťuknite na **Ďalšie** > **Pridať zámok** vpravo dole.
- V rozhraní zoznamu **Všetky poznámky** môžete potiahnutím prstom doľava na poznámke ju môžete pripnúť, presunúť, upraviť alebo odstrániť.

 Úprava poznámok v priečinku v rámci účtu Exchange nie je podporovaná.

Zdieľanie položiek Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete zdieľať nasledujúcimi spôsobmi:

- Na zdieľanie jednej poznámky alebo položky úloh otvorte na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** položku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na  a po zobrazení výzvy ju zdieľajte.

Poznámky možno zdieľať ťuknutím na možnosti **Ako obrázok**, **Ako text**, **Exportovať ako dokument** alebo **Do iného zariadenia**.

- Po ťuknutí na možnosť **Exportovať ako dokument** môžete poznámku exportovať ako súbor TXT alebo HTML, ktorý sa predvolene uloží do umiestnenia **Súbory > Prehľadávať > Telefón > Documents > NotePad**.

- Ak chcete zdieľať viacero poznámok, na obrazovke **Všetky poznámky** ťuknite a podržte poznámku a vyberte poznámky, ktoré chcete zdieľať. Potom ťuknite na  a po zobrazení výzvy ich zdieľajte.

Tlač položiek Poznámok

- 1 Na obrazovke **Všetky poznámky** otvorte položku, ktorú chcete vytlačiť.
- 2 Prejdite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a po zobrazení výzvy nastavte nastavenia tlače.

Odstránenie položiek Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** potiahnite na položke doľava a ťuknutím na  ju odstráňte.
- Ťuknite a podržte poznámku alebo položku úlohy, ktorú chcete odstrániť, vyberte alebo začiarňte začiarňovacie políčka ďalších poznámok alebo položiek úloh, ktoré chcete tiež odstrániť a ťuknite na .

Na obnovenie odstránenej položky aplikácie Poznámky ťuknite na položku **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy**, vyberte položku, ktorú chcete obnoviť z priečinka **Nedávno odstránené**, a ťuknite na .

E-mail

Pridanie e-mailových účtov

Do aplikácie **E-mail** pridajte e-mailový účet, aby ste mohli začať používať svoje zariadenie na pohodlný prístup k e-mailom.

Pridanie osobného e-mailového účtu

- 1 Otvorte aplikáciu **E-mail** na telefóne a vyberte si z dostupných poskytovateľov e-mailovej schránky.
- 2 Zadaťte svoju e-mailovú adresu a heslo, ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte konfiguráciu. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Pridanie účtu Exchange

Microsoft Exchange umožňuje digitálne správy v rámci spoločnosti. Ak váš firemný e-mail používa server Exchange, môžete sa prihlásiť do firemného e-mailového účtu zo svojho zariadenia.

- 1 Kontaktujte správcu e-mailového servera spoločnosti, aby ste získali názov domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 2 Otvorte aplikáciu **E-mail** a vyberte možnosť **Exchange**.
- 3 Zadaťte e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ručné nastavenie**. Na obrazovke **Nastavenie účtu** zadajte názov e-mailovej domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 5 Ťuknite na tlačidlo  adokončíte konfiguráciu podľa pokynov na obrazovke. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Kalkulačka

Kalkulačka

Pomocou kalkulačky na svojom zariadení môžete vykonávať základné matematické výpočty a výpočet exponenciálnych, logaritmických a trigonometrických funkcií.

Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazíte panel odkazov a ťuknutím na  otvorte kalkulačku.

Používanie vedeckej kalkulačky

Otvorte kalkulačku a prejdite na možnosť  > **Vedecká**.

Kopírovanie, odstraňovanie alebo vymazanie čísel

- Kopírovanie výsledku výpočtu: Ťuknite na výsledok výpočtu, ťuknite na **Kopírovať** a potom prilepte výsledok, kde potrebujete, napríklad do poznámky alebo správy.

- Odstránenie poslednej číslice: Ťuknite na možnosť .
- Vymazanie zobrazenia: Ťuknite na možnosť . Ťuknutím na  môžete tiež vymazať zobrazenie po ťuknutí na  na dokončenie výpočtu.

Baterka

Baterka

Baterku môžete zapnúť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a dotykcom ikony  zapnite alebo vypnite baterku.
- Potiahnutím prstom od spodného okraja zamknutej obrazovky nahor zobrazte panel odkazov a dotykcom ikony  zapnite alebo vypnite baterku.

Po zapnutí sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie, že bola zapnutá baterka.

Dotykcom ikony  baterku vypnete.

Kompas

Kompas

Kompas zobrazuje orientáciu telefónu a zemepisnú šírku a dĺžku jeho aktuálnej polohy.

1 Kompas môžete otvoriť nasledovnými spôsobmi:

- Potiahnutím nadol zo stredu domovskej obrazovky otvorte pole vyhľadávania, zadajte **Kompas** a prvý výsledok bude systémový **Kompas**.
- Otvorte aplikáciu **Kompas** v priečinku **Nástroje**.

2 Zobrazenie orientácie a súradníc:

- Položte telefón do vodorovnej polohy a na obrazovke sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.
- Položte telefón do zvislej polohy a v živom zobrazení sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.

3 Ak chcete uzamknúť aktuálnu orientáciu, ťuknite na odstupňovaný disk kompasu. Keď sa orientácia odchyli od pôvodnej, zobrazí sa modrá odstupňovaná oblasť.

Ak chcete získať presnejšie informácie o orientácii, snažte sa kompas udržiavať vo vodorovnej alebo zvislej polohe voči zemi bez uhlovej odchýlky.

Zrkadlo

Používanie telefónu ako zrkadla

Svoj telefón môžete použiť ako zrkadlo pre kontrolu svojho vzhľadu.

Prejdite na **Nástroje > Zrkadlo**. Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:

- **Priblíženie alebo oddialenie:** Potiahnite jazdcom priblíženia v dolnej časti. Ak chcete zobrazenie priblížiť, môžete tiež dvakrát ťuknúť na obrazovku a opätovným dvojitým ťuknutím obnovíte pôvodné zobrazenie.
- **Uloženie obrázka:** Ťuknutím na obrazovku pozastavíte aktuálny obrázok. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrušíte pozastavenie. Keď je obrázok pozastavený, ťuknutím na  uložíte obrázok. Uložený obrázok nájdete v aplikácii **Galéria**.
- **Úprava jasů zrkadla:** Ťuknite na  alebo  v hornej časti obrazovky.
- **Zahmlenie obrazovky:** Ťuknite na  a zapnite možnosť **Fúkanie**. Fúknutím vzduchu do mikrofónu zahmlíte obrazovku. Poutierajte obrazovku na odstránenie zahmlenia.
- **Zmena rámu zrkadla:** Ťuknutím na  prepnete na iný rám.
- **Vytvorenie efektu rozbitého zrkadla:** Ak chcete „rozbiť“ zrkadlo aj so zvukovým efektom, ťuknite a podržte obrazovku. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrkadlo „opravíte“.

Paralelná aplikácia

Zapnutie paralelnej aplikácie

Prihláste sa do dvoch účtov aplikácie WhatsApp alebo Facebook súčasne a oddel'te prácu od osobného života.

 Funkciu **Paralelná aplikácia** podporujú len niektoré aplikácie.

Ak je v telefóne je pridaných viacero používateľov, funkcia Paralelná aplikácia je k dispozícii len pre vlastníka zariadenia.

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Paralelná aplikácia** a zapnite prepínač zapnutia pre aplikáciu. Paralelná aplikácia sa zobrazí na domovskej obrazovke.

Správca systému

Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, prebytočné inštalačné balíky a údaje generované aplikáciou WeChat, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

- 1 Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.
 - 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.
-  Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

Vyčistenie duplicitných súborov

Správca systému vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Device Clone

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

Tipy

Tipy

Tipy ponúka výber tipov a trikov, ktoré vám pomôžu rýchlo sa naučiť používať telefón. Poskytuje aj úplnú verziu používateľskej príručky, do ktorej môžete kedykoľvek jednoducho náhliadnuť.

Predstavenie aplikácie **Tipy**:

- Ilustračné tipy: Krátke video alebo obrázok s jasným a výstižným textom, ktorý vám pomôže zvládnuť danú činnosť. Karty sú rozdelené do kategórií podľa scenárov, čo vám uľahčí výber časti, ktorá vás zaujíma.
- Podrobné tipy: Ľahko dostupné a zrozumiteľné pokyny k pokročilým funkciám telefónu.

Hlavné funkcie aplikácie **Tipy**:

- Vyhľadávanie: Zadaním kľúčového slova načítate všetok súvisiaci obsah v aplikácii **Tipy**, čím získate rýchly prístup k potrebným informáciám. K dispozícii sú tiež aktuálne informácie pre vašu potrebu.
 - Páči sa mi to a komentár: Informácie si môžete prezrieť a poskytnúť spätnú väzbu.
 - Vyskúšajte si to: K dispozícii je tlačidlo **Vyskúšať** pre hlavné alebo komplikované funkcie. Ťuknutím prejdete priamo do rozhrania funkcie.
-  • Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Nastavenia

Wi-Fi

Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta. Môžete tiež zapnúť kontrolu zabezpečenia sietí Wi-Fi, aby ste sa vyhli rizikovým hotspotom a zabezpečili bezpečný prístup na internet.

Prístup k sieti Wi-Fi

- i** Pri prístupe k bezplatnej sieti Wi-Fi na verejných miestach buďte opatrní, aby ste sa vyhli možným bezpečnostným rizikám, ako je únik súkromia a strata majetku.

Zadanie kódu PIN na pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
- 2 Na stránke nastavení sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Ak vyberiete šifrovanú sieť, musíte zadať heslo siete.
 - Potiahnite prstom nadol na spodok ponuky, ťuknite na **Pridať sieť** a postupujte podľa výziev na obrazovke na zadanie názvu a hesla siete na dokončenie pripojenia.

Ak sa v stavovom riadku zobrazuje , znamená to, že telefón pristupuje na internet prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie naskenovaním kódu QR

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite funkciu **Wi-Fi**.
 - 2 Prejdite na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefóne, ktorý zdieľa sieť, ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a získajte kód QR.
 - 3 Telefónom, ktorý chcete pripojiť k sieti, naskenujte kód QR a podľa pokynov na obrazovke získajte prístup k sieti.
- i** Niektoré šifrované siete nemusia podporovať pripojenie naskenovaním kódu. Riadte sa skutočnou situáciou.

Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1 Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na **Viac nastavení > Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.

- 3** Na odosielaťcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 4** Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažte pripojenie a zdieľajte súbory.

- 5** Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory > Prehľadávať > Telefón > Download > Wi-Fi Direct** azobrazte si prijaté súbory.

Výber siete pomocou funkcie Wi-Fi+

Po zapnutí funkcie Wi-Fi+, keď vaše zariadenie zistí sieť Wi-Fi, ku ktorej už bolo pripojené alebo ktorá je k dispozícii, automaticky zapne Wi-Fi a pripojí sa k sieti. Vaše zariadenie tiež vyhodnotí kvalitu aktuálnej siete Wi-Fi a v prípade slabého signálu siete Wi-Fi prepne na mobilné dáta.

- 1** Prejdite na položku **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 2** Ťuknutím na **Viac nastavení** zapnite alebo vypnite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefónu

telefón môžete pripojiť k Bluetooth slúchadlám, reproduktorom, systémom zábavy v aute alebo zdieľať údaje z telefónu do iných zariadení prostredníctvom Bluetooth.

Predstavíme nasledujúce funkcie Bluetooth vášho telefónu: ① zapnutie alebo vypnutie Bluetooth; ② úprava názvu zariadenia Bluetooth; ③ párovanie zariadení Bluetooth; ④ prenos súborov prostredníctvom Bluetooth; ⑤ zrušenie párovania zariadení.

Efektívna vzdialenosť Bluetooth je 10 metrov. Funkcie Bluetooth používajte v rámci efektívneho dosahu.

Zapnutie alebo vypnutie rozhrania Bluetooth

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania a zapnite alebo vypnite rozhranie **Bluetooth**. Dlhým stlačením tlačidla **Bluetooth** zobrazte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Bluetooth** a zapnite alebo vypnite prepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zariadenia Bluetooth

- 1** Prejdite na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**.
- 2** Ťuknite na **Názov zariadenia**, zadajte nový názov a ťuknite na **OK**.

Prenos súborov prostredníctvom Bluetooth

Bluetooth môžete použiť na prenos videí, obrázkov, kontaktov, a iného obsahu na druhé zariadenie v dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odosielajúce a prijímajúce zariadenie prostredníctvom Bluetooth.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknite a podržte súbor, vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Bluetooth**.
 Postup sa môže líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 3 Na začatie zdieľania ťuknite na názov Bluetooth prijímajúceho zariadenia.
- 4 Na prijímacom zariadení prijmite požiadavku o prenos Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadenia Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2 V zozname **Spárované zariadenia** ťuknite na  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť, a potom ťuknite na **Zrušiť párovanie**.

Mobilná sieť

Pripojenie k mobilným dátam

- 1 Uistite sa, že máte na karte SIM k dispozícii mobilné dáta.
- 2 K mobilným dátam sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania. Zapnite **Mobilné dáta**.
 - Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť batériu a mobilné dáta, vypnite mobilnú dátovú službu, keď ju nepotrebuje.

Zapnutie siete 5G

-  Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
- Nie všetky zariadenia podporujú sieť 5G.

Mobilné siete piatej generácie, bezdrôtové systémy piatej generácie alebo piata generácia (5G) je technológia mobilnej komunikácie piatej generácie. V porovnaní so sieťou 4G ponúka sieť 5G vyššiu rýchlosť prenosu dát a kratšiu latenciu.

Ak sú vložené dve karty SIM, ak len jedna karta podporuje sieť 5G a je vybraná ako predvolená karta pre mobilné dáta, iba predvolená karta pre dáta bude podporovať sieť 5G a druhá karta bude podporovať sieť 4G/3G/2G.

- 1 Potvrďte, či vaša karta podporuje sieť 5G na základe siete operátora a nasadenia súvisiacich služieb, a obráťte sa na svojho operátora, aby vám zapol službu siete 5G.
- 2 Ak sú v telefóne vložené dve karty SIM, prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu pre dáta.

Funkcie siete 5G nemusia byť v niektorých sieťových prostrediach a geografických lokalitách dostupné z dôvodu rušenia pásma siete operátora.

Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

Pomenovanie karty SIM

Na jednoduchšiu identifikáciu a správu môžete pomenovať karty SIM. Napríklad jednu kartu SIM môžete označiť ako „Pracovná“ a druhú ako „Súkromná“.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a ťuknutím na  upravte názov karty SIM.

Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

 Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie nemožno zdieľať.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite **Osobný hotspot**.

Sieťové pripojenie zariadenia cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi sa následne bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

S osobným hotspotom môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nastaviť **Názov zariadenia**.
- Nastaviť **Heslo**.
- Ťuknutím na **Pripojené zariadenia** zobrazíť zoznam pripojených zariadení a zoznam zakázaných. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho po zobrazení výzvy presuniete na **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu tiež odobrať.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete ťuknutím na položku **Viac** nastaviť **Dátový limit** a **Pásmo AP**.

Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** > **Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3 Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

Zdieľanie siete pomocou USB

- 1 Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2 Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** > **Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

Ďalšie pripojenia

Predstavenie funkcie NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje mobilným a iným elektronickým zariadeniam pripájať sa rôznym spôsobom, umožňuje vám jednoducho prenášať dáta a uskutočňovať mobilné platby.

-  Nie všetky zariadenia podporujú NFC.
- Na obrazovke nastavení NFC zapnite položku **Načítať a zapísať/P2P**, ak je k dispozícii. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

Zapnutie alebo vypnutie NFC

NFC môžete zapnúť alebo vypnúť nasledovne:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite **NFC**. Ťuknutím a podržaním **NFC** otvorte obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > NFC**, potom zapnite alebo vypnite **NFC**.

Platenie pomocou NFC

Ak máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu platieb a zapnutú službu platieb, môžete uskutočňovať platby pomocou NFC.

- 1 Zapnite **NFC**, prejdite na **NFC** a vyberte položku **Predvolená aplikácia**.
- 2 V aplikácii platieb zapnite NFC platby.
- 3 Podržte snímač NFC (v blízkosti zadného fotoaparátu) vášho telefónu pri platobnom termináli (POS). Automaticky sa zobrazí stránka platby. Pomocou hesla alebo odtlačku prsta dokončíte platbu.

-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od produktu. V niektorých situáciách sa môže platba dokončiť priamo po priblížení k platobnému terminálu (POS).

Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad televízor) na účely práce alebo zábavy budú oznámenia, ako napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky hodín, zobrazovať len na telefóne.

- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
 - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
 - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.
- 2 Na telefóne potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania a zapnite .

- 3** Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky skratky a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Váš telefón začne vyhľadávať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4** V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Prípadne potiahnutím prstom zo strednej alebo ľavej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum upozornení a dotknite sa tlačidla **Odpojiť**.

HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, potom zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**. Môžete tiež ťuknúť a podržať položku **HONOR Share**, čím otvoríte príslušnú obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1** Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 2** Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3** Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > HONOR Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.

Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom.

Prezerajte a upravujte súbory v telefóne pomocou počítača bez použitia dátového kábla alebo odosielajte súbory z počítača na telefón.

Z telefónu do počítača:

- 1 Zapnite na počítači funkciu Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania na telefóne. Dlhým stlačením tlačidla **HONOR Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 3 Zapnite na počítači funkciu **PC Manager > HONOR Share** a skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na ikonu  a vyberte funkciu **HONOR Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

Z počítača na telefón:

- 1 Zapnite na počítači funkciu Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Na telefóne zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať, a pravým tlačidlom myši kliknite na možnosť **Zobraziť ďalšie možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhľadá telefóny, na ktorých je zapnutá funkcia **HONOR Share**. Vyberte telefón, na ktorý sa má súbor odoslať.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefónoch.

 Podporované sú len notebooky HONOR s programom PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môžu líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

Tlač jedným ťuknutím vďaka funkcii HONOR Share

Ak sa nachádzate v blízkosti tlačiareň podporujúca HONOR Share, môžete pomocou HONOR Share vyhľadať tlačiareň a vytlačiť obrázky alebo súbory PDF uložené v zariadení.

- 1 V závislosti od typu tlačiarne zaistíte nasledujúce:
 - Tlačiarne s funkciou Wi-Fi: Tlačiareň musí byť zapnutá a pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie.
 - Tlačiarne s funkciou WiFi Direct: Tlačiareň musí byť zapnutá a mať zapnutú funkciu WiFi Direct.
 - Tlačiarne s funkciou Bluetooth: Tlačiareň musí byť zapnutá a viditeľná prostredníctvom Bluetooth.
- 2 Na zariadení si zobrazte ukážku súboru, ktorý chcete tlačiť, a prejdite na **Zdieľať > HONOR Share**.

- 3** Po rozpoznaní tlačiarne ťuknite v zariadení na jej názov a upravte nastavenia na obrazovke ukážky. Potom ťuknutím na **VYTLAČIŤ** spustíte tlač.
Ak pripájate tlačiareň Bluetooth k zariadeniu prvýkrát, vyhľadajte tlačiareň v zariadení, ťuknite na názov tlačiarne a potom ťuknutím a podržaním tlačidla napájania na tlačiarňu približne na 1 sekundu potvrdíte pripojenie.
- i** Na zobrazenie zoznamu podporovaných tlačiarň ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke zdieľania funkcie HONOR Share, vyberte položku **Tlačiarne** a ťuknite na položku **Ktoré tlačiarne sú podporované?**.

Domovská obrazovka a tapeta

Nastavenie tapety

Nastavenie predvolenej tapety

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Tapeta**.
- 2** Ťuknite na obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu.
- 3** Nižšie uvedené môžete nastaviť podľa svojich preferencií:
 - **Rozmazanie:** použije efekt rozmazania, ktorý možno upraviť potiahnutím jazdca.
 - **Posúvateľné:** umožní posúvanie tapety na domovskej obrazovke.
- 4** Ťuknite na **Použiť** a rozhodnite sa, na ktorých obrazovkách chcete nastaviť tapetu. Možnosti sú **Obrazovka uzamknutia**, **Domovská obrazovka** alebo **Oba**.

Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke

So zapnutou funkciou **Always On displej** môže byť na zamknutej obrazovke zobrazený dátum, čas a iný obsah, aj keď je obrazovka vypnutá.

Zapnutie funkcie Always On displej

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Always On displej** a zapnite **Always On displej**.
- 2** Po zobrazení výzvy nastavte **Režim zobrazenia**.
 - **Zobraziť ťuknutím**
 - **Plánované**
 - **Celý deň**

Zapnutie animovaného Always On displeja

Pridajte personalizované obrázky alebo animácie na vypnutú obrazovku, aby bol váš telefón živý a zaujímavý.

Prejdite na **Always On displej**. V položke **Obrázky** vyberte obrázok alebo animáciu, ktorá sa vám páči a ťuknite na možnosť **Použiť**.

-  Keď zapnete odomknutie tvárou telefón sa môže nechcane odomknúť, keď sa budete pokúšať zapnúť obrazovku, čo spôsobí, že neuvidíte Always On displej. Nepozerajte sa tvárou priamo na telefón.

Výber obrázkov GIF alebo animovaných fotografií

Aby bol váš Always On displej živý a zaujímavý, keď je obrazovka vypnutá, môžete si zobraziť lokálny obrázok (napríklad obrázok GIF alebo animovanú fotografiu).

- 1 Prejdite na **Always On displej**. Na položke **Obrázky** ťuknite na .
- 2 Ťuknite na možnosť **Výber obrázka**, vyberte obrázok a ťuknite na .
Ak už máte nastavený lokálny obrázok, ťuknite na možnosť **Zmeniť obrázok**. Vyberte obrázok a ťuknite na .
- 3 Po výbere obrázka GIF ho môžete upraviť ťuknutím na možnosť **Upraviť**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte ďalšie možnosti a ťuknite na možnosť **Použiť**.

Pridanie umeleckého podpisu

Na prispôsobenie Always On displeja môžete pridať rôzne písma, farby a dekoratívne nálepky.

- 1 Prejdite na **Always On displej**. V položke **Graffiti** ťuknite na štýl podpisu.
- 2 V časti **Zadajte text** zadajte text a nastavte štýl podpisu, napríklad možnosti **Farba** a **Veľkosť textu**.
Do podpisu sa tiež dajú pridať **Nálepky**. Potiahnutím ohraničenia upravte umiestnenie a veľkosť prvkov a ťuknutím na  alebo  zmeníte otočenie prvkov alebo ich odstráňte.
- 3 Ťuknite na možnosť **Použiť**.

Vytvorenie umeleckého obrazu pre funkciu Always On displej

Môžete si vybrať z viacerých štýlov moderného umenia (napríklad štýl Mondrian). Pre umelecký obraz môžete tiež vybrať farebnú schému nasnímaním fotografie alebo výberom svojich obľúbených fotografií. Farby z fotografie vytvoria farebnú paletu na dosiahnutie umeleckého obrazu.

- 1 V položke **Umelecké** na obrazovke **Always On displej** ťuknite na štýl, ktorý chcete použiť.
- 2 Nastavte súvisiace možnosti pre **Umelecké** štýl, ako je napríklad **Rozloženie**.
Pri nastavení položky **Farba**, môže zariadenie analyzovať určenú fotografiu a použiť abstraktnú farebnú paletu na umelecký obraz.
Ťuknite na , nasnímajte fotografiu alebo vyberte fotografiu z Galérie a prejdite na  > **Extrahovať farby**.
- 3 Ťuknite na položku **Použiť**.

Štýly hodín

Pre funkciu Always On displej môžete vybrať štýl hodín **Analógové** alebo **Digitálne**.

- 1 V položke **Analógové** alebo **Digitálne** na obrazovke **Always On displej** potiahnite prstom doľava alebo doprava na prehľadanie štýlov hodín a vyberte štýl hodín, ktorý sa vám páči.
- 2 Nastavte súvisiace možnosti pre vybraný štýl hodín, ako je napríklad **Zobraziť dátum**.
- 3 Ťuknite na položku **Použiť**.

Správa rozloženia domovskej obrazovky

Rozloženie domovskej obrazovky si môžete prispôbiť podľa vašich zvykov používania zariadenia.

Zmena usporiadania ikon na domovskej obrazovke

Ťuknite a podržte ikonu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zarovnanie ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Automatické zarovnanie**. Ak je zapnutá táto funkcia, prázdny priestor po odobratí aplikácií sa automaticky zaplní.

Uzamknutie umiestnenia ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Zamknutie rozloženia**.

Výber štýlu rozloženia domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty, prejdite na **Nastavenia domovskej obrazovky** > **Rozloženie** a vyberte štýl rozloženia, ktorý preferujete.

Zobrazenie a jas

Automatická úprava jasu obrazovky

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** a zapnite možnosť **Automatické**.

Zariadenie automaticky nastaví jas obrazovky podľa podmienok okolitého osvetlenia.

Ručná úprava jasu obrazovky

Jas obrazovky môžete upraviť ručne jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení. V časti  potiahnutím jazdca upravte jas obrazovky.

- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**. V časti  potiahnutím jazdca upravte jas obrazovky.

Používanie režimu ochrany zraku

Režim ochrany zraku môže účinne obmedziť škodlivé modré svetlo a nastaviť obrazovku na zobrazenie teplejších farieb, čím zabraňuje únave očí a chráni váš zrak.

-  Každú pol hodinu doprajte očiam odpočinok aspoň na 10 minút.
 - Zadávať sa do dialky, aby si oči oddýchli od obrazovky a zbavili ste sa únavy očí.
 - Vytváranie dobrých zvykov pre vaše oči chráni váš zrak a bráni vzniku krátkozrakosti.

Zapnutie alebo vypnutie režimu ochrany zraku

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **Ochrana zraku**. Ťuknutím a podržaním položky **Ochrana zraku** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku** a zapnite alebo vypnite funkciu **Zapnúť po celý deň**.

Po zapnutí režimu ochrany zraku sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a obrazovka bude mať žltý odtieň v dôsledku vyžarovania menej modrého svetla.

Nastavenie rozvrhu pre režim ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite položku **Plánované** a nastavte **Čas spustenia** a **Čas ukončenia** podľa vlastných preferencií.

Tmavý režim

Zoslabte jas obrazovky, aby ste priniesli pohlcujúci vizuálny zážitok. Funkciu možno automaticky zapnúť a vypnúť so západom a východom slnka, čím šetrí energiu a problémy.

Zapnutie tmavého režimu

Zapnite tmavý režim pozadia obrazovky, aby ste znížili jas a podráždenie.

Tmavý režim môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení (môžete potiahnuť prstom ešte nižšie). Zapnite alebo vypnite **Tmavý režim**. Dlhým stlačením položky **Tmavý režim** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, ťuknite na možnosť **Tmavý**, čím sa zapne **Tmavý režim** a ťuknutím na možnosť **Svetlý** sa **Tmavý režim** ukončí.

Automatické zapnutie/vypnutie tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, zapnite prepínač **Automatické prepínanie** a ťuknite na položku **Rozvrh**. Ak je zapnutá možnosť **Od západu do východu slnka**, systém

určí čas noci na základe vašej geografickej polohy a hodín. Ťuknutím na položku **Vlastný čas** môžete tiež nastaviť automatické zapínanie/vypínanie tmavého režimu podľa vašich potrieb používania.

Úprava rozlíšenia obrazovky

Inteligentná úprava rozlíšenia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Rozlíšenie obrazovky** a zapnite funkciu **Inteligentné rozlíšenie**. Systém zvýši alebo zníži rozlíšenie podľa spustenej aplikácie.

Ručná úprava rozlíšenia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Rozlíšenie obrazovky** a vypnite funkciu **Inteligentné rozlíšenie**. Ručne upravte rozlíšenie obrazovky. Čím vyššie je rozlíšenie, tým ostrejšie zobrazenie, ale tým väčšia spotreba energie obrazovkou.

Ako zapnúť funkciu Vylepšenie videa

Keď zapnete funkciu Vylepšenie videa, systém automaticky optimalizuje farby a kontrast pri prehrávaní videa na celej obrazovke, vďaka čomu je obraz živší.

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a zapnite alebo vypnite prepínač funkcie **Vylepšenie videa**.

 V zozname **Podporované aplikácie** si môžete zobrazíť aplikácie podporujúce túto funkciu.

Zobrazenie na celú obrazovku

Použitie zobrazenia na celú obrazovku

- Väčšina aplikácií nainštalovaných vo vašom zariadení sa automaticky správne prispôbi celú obrazovku.
- U aplikácií, ktoré sa neprispôbia správne, prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ďalšie nastavenia obrazovky > Zobrazenie na celú obrazovku** a prepnite ich prepínače. Zapnutie funkcie **Zobrazenie na celú obrazovku** môže spôsobiť nesprávne zobrazenie niektorých aplikácií, napríklad budú nesprávne rozťahnuté.

Nastavenie oblasti zobrazenia v hornej časti obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ďalšie nastavenia obrazovky > Vykrojenie**.
- 2 Ak chcete nastaviť hornú oblasť pre konkrétnu aplikáciu, vyberte aplikáciu a nastavte ako sa má horná oblasť zobrazovať.
 - **Automaticky**
 - **Zobraziť vykrojenie**
 - **Skryť vykrojenie**

Zvuky a vibrovanie

Úprava nastavení zvuku

Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

Zmena režimu zvonenia, vibrovania alebo tichého režimu pomocou odkazov

- 1 Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka v hornej časti obrazovky zobrazte panel upozornení. Na zobrazenie celej ponuky pokračujte v ťahaní smerom dole.
- 2 Ťuknutím na  **Zvuk**,  **Tichý** alebo  **Vibrovanie** si vyberte medzi rôznymi režimami.

V režime zvonenia telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí upozornenia, ako sú výstrahy a iné zvuky z aplikácie AI Voice a niektorých externých aplikácií. Nebude to mať vplyv na budíky, hudbu, videá a hry.

V režime vibrovania je telefón stlmený a vibruje.

Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** na prepnutie medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** alebo **Tichý**.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenia, upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia

Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

Stlmenie preklopením

Keď prijímate hovor, môžete telefón stlmiť jeho preklopením.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Preklopením stlmiť zvonenie**.

Zníženie hlasitosti zdvihnutím telefónu

Keď prijímate hovor, môžete zdvihnutím telefónu znížiť hlasitosť zvonenia.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Zdvihnúť pre zníženie hlasitosti**.

Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre správy, upozornenia a hovory a prispôbiť vibrácie.

1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.

2 Môžete vykonať nasledujúce operácie:

- Nastavenie zvonenia

Vyberte predvolené zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** a vyberte ako tón správy lokálny zvuk.

Na telefóne s duálnou kartou SIM môžete nastaviť zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.

- Nastavenie vibrácií

Ťuknite na položku **Vibrovanie** a nastavte požadované vibrácie.

Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

Nastavenie položky Ďalšie nastavenia

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a preskúmajte ďalšie možnosti upozornení. Napríklad pre funkcie **Uzamknutie obrazovky**, **Snímka obrazovky**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Nerušiť

Režim Nerušiť môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení (môžete potiahnuť prstom nižšie). Zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**. Dlhým stlačením režimu **Nerušiť** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**.

Keď je zapnutý režim Nerušiť bude v stavovom riadku zobrazená ikona Mesiaca . V režime Nerušiť si môžete zobrazovať upozornenia v rozbaľovacom paneli upozornení.

Potiahnutím doľava na upozornení a ťuknutím na  nastavíte odloženú pripomienku.

Pri prichádzajúcich hovoroch, upozorneniach a správach sa telefón nezapne ani nezobrazí banerové upozornenie a bude stlmený.

Nastavenie rozvrhu pre režim Nerušiť

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a vypnite režim **Nerušiť**.
- 2 Zapnite funkciu **Naplánované**. Vaše zariadenie v predvolenom nastavení prejde do režimu Nerušiť v určenom čase v sobotu a nedeľu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Naplánované** nastavte časové obdobie a cyklus opakovania.
- 4 Ťuknutím na možnosť **Pridať** môžete nastaviť viacero časov začiatku.

Odpovedanie na hovory alebo správy v režime Nerušiť

V režime Nerušiť môžete povoliť hovory alebo správy od určitých osôb.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite možnosť **Nerušiť** alebo **Naplánované**. Potom môžete:

- Ťuknúť na položku **Hovory** alebo **Správy** a vybrať konkrétnu kategóriu kontaktov. V režime **Nerušiť** sa prehrá zvonenie pri prijatom hovore alebo správe od osôb v tejto kategórii.
- Zapnite možnosť **Opakované hovory**. Zvonenie sa prehrá pri opakovaných hovoroch z rovnakého čísla v priebehu 15 minút.

Upozornenia

Štítky aplikácií

Po prijatí nového upozornenia v aplikácii sa zobrazí na jej ikone štítok s číslom. Ako štítok môžete tiež nastaviť bodku alebo štítky skryť pre niektoré alebo všetky aplikácie.

Vypnutie štítkov aplikácií

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a ťuknite na možnosť **Štítky ikon aplikácií**.
- 2 Vypnite prepínač u niektorých alebo všetkých aplikácií.

Zmena režimu zobrazenia štítka

Na obrazovke **Štítky ikon aplikácií** ťuknite na **Režim zobrazenia štítka** a vyberte možnosť **Číslo** alebo **Bodky** podľa svojich preferencií.

Vypnutie upozornení aplikácií

Vypnutie upozornení konkrétnej aplikácie

Ak nechcete byť rušení upozorneniami konkrétnej aplikácie, môžete využiť jeden z nasledovných spôsobov:

- Po prijatí upozornenia z aplikácie, potiahnite v paneli upozornení na upozornení prstom doľava a prejdite na  > **Vypnúť upozornenia**.
 - Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok**, vyhľadajte a ťuknite na aplikáciu, ktorej upozornenia chcete vypnúť a vypnite položku **Povoliť upozornenia**.
-  Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

Vypnutie upozornení pre viacero aplikácií

Ak chcete naraz vypnúť upozornenia z viacerých aplikácií, prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Spravovať všetko** a vypnite prepínač vedľa každej aplikácie.

Skrytie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke

Môžete zastaviť zobrazovanie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke druhými ľuďmi, aby ho nevideli.

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok** a zapnite **Skryť obsah upozornenia**.

Ďalšie nastavenia upozornení aplikácií

Nastavenie spôsobu pripomenutia upozornení aplikácií

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok**. Vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete nastaviť spôsob pripomenutia upozornení aplikácie.

- Zapnite možnosť **Povoliť oznámenia**: Dostanete pripomienku pri novom upozornení aplikácie.
- Po vygenerovaní upozornení aplikáciou môžete nastaviť aj ďalšie spôsoby pripomenutia. Napríklad, keď aplikácia **Kalendár** vygeneruje upozornenie, môžete tiež nastaviť položky **Pripomienka budíka udalosti**, **Upozornenie na udalosť (pripomenúť neskôr)** alebo **Predvolené upozornenie na udalosť**.

 Spôsoby pripomenutia podporované jednotlivými aplikáciami sa môžu líšiť.

Zapnutie obrazovky v prípade upozornení

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Ďalšie nastavenia upozornení** a zapnite **Prebudiť obrazovku**. Zariadenie pri prijatí upozornenia automaticky zapne zamknutú obrazovku.

Zobrazenie ikon upozornení v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia a stavový riadok > Ďalšie nastavenia upozornení** a zapnite **Zobraziť ikony upozornení v stavovom riadku**.

Biometria a heslo

Používanie ID odtlačku prsta

ID odtlačku prsta môžete použiť na odomknutie obrazovky, automatické zadávanie čísel a hesiel účtov alebo prístup k súkromným informáciám napríklad v aplikácii Zámok aplikácie.

Registrácia odtlačku prsta

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a podľa pokynov nastavte alebo zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Ťuknutím na **Nový odtlačok prsta** začnete registráciu odtlačku prsta.
- 3 Umiestnite prst na snímač odtlačkov prsta. Keď pocítite vibráciu, zdvihnite prst a stlačte znova. Hýbte prstom, aby ste zaregistrovali jeho rôzne časti.
- 4 Po dokončení registrácie ťuknite na **OK**.

Na odomknutie obrazovky potom môžete položiť prst na snímač odtlačkov prsta.

Pridanie ID odtlačku prsta pomocou snímača v obrazovke

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta**. Podľa pokynov na obrazovke nastavte alebo zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Ťuknite na **Nový odtlačok prsta > ZAREGISTROVAŤ ODTLAČOK PRSTA**. Zaregistrujte odtlačok prsta.
- 3 Položte prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prsta v obrazovke. Stlačte prst na oblasti, kým telefón nezavibruje a zdvihnite prst. Opakujte tento úkon s rôznymi časťami rovnakého prsta, kým nie je registrácia dokončená.
- 4 Potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Keď je obrazovka zamknutá zdvihnite telefón. Oblasť rozpoznávania odtlačku prsta v obrazovke sa zobrazí na obrazovke. Odomknite obrazovku ťuknutím na oblasť zaregistrovaným prstom.

Premenovanie alebo odstránenie odtlačku prsta

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknutím na zaregistrovaný odtlačok prsta ho premenujte alebo odstráňte.

Identifikácia odtlačku prsta

Identifikácia odtlačku prsta vám umožňuje porovnať prsty so zaregistrovanými odtlačkami prstov.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknite na položku **Overiť odtlačok prsta**.
- 3 Stlačte prstom snímač odtlačkov prsta. Rozpoznaný odtlačok sa zvýrazní.

Použitie odtlačku prsta na prístup k Sejfu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Zapnite prepínač u položky **Prístupu k sejfu** a podľa pokynov na obrazovke priradte k Sejfu váš odtlačok prsta.

Teraz môžete prejsť na **Súbory > Prehľadávať**, ťuknúť na **Sejf** a použiť odtlačok prsta na prístup k nemu.

Rozpoznávanie tváre

Rozpoznávanie tváre vám umožňuje odomknúť zariadenie alebo pristupovať k uzamknutým aplikáciám pomocou vašich údajov tváre.

Zaregistrovanie údajov tváre

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Rozpoznávanie tváre** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Vyberte možnosť **Zapnúť funkciu prebudiť zdvihnutím**.
 Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
- 3 Ťuknite na možnosť **Začíname** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte údaje tváre.

Nastavenie alternatívneho vzhľadu

Na presnejšie a pohodlnejšie rozpoznávanie tváre môžete pridať alternatívny vzhľad.

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Nastaviť alternatívny vzhľad** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte alternatívne údaje tváre.

Zapnutie funkcie Odomknutie tvárrou

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Odomknúť zariadenie** a vyberte spôsob odomknutia.

-  Ak ste zapli priestor PrivateSpace alebo pridali do telefónu viacero používateľov, môžete funkciu Odomknutie tvárrou použiť len v priestore MainSpace alebo s účtom vlastníka.

Prístup k Zámku aplikácie pomocou Rozpoznávania tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** zapnite možnosť **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke pridajte údaje tváre do Zámku aplikácie.

Následne môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť Rozpoznávanie tváre na prístup k aplikácii.

Upozornenia inteligentného uzamknutia obrazovky

Na zamknutej obrazovke sa automaticky skryjú podrobnosti banerových upozornení z aplikácií WeChat, QQ a Weibo a zobrazia sa až po rozpoznaní vašej tváre. To pomáha

predchádzať úniku správ a chrániť súkromie, keď zariadenie používajú iní alebo keď ste obklopení inými ľuďmi.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Rozpoznávanie tváre**, vyplňte hesla zamknutej obrazovky otvorte funkciu **Rozpoznávanie tváre**, potom zapnite možnosť **Zobrazovanie upozornení**.
 - 2 Ťuknite na položku **Odomknúť zariadenie** a vyberte ako spôsob odomknutia **Odomknutie posunutím**.
- i** Ak chcete odstrániť údaje tváre vypnite možnosť **Zobrazovanie upozornení**. Po skontrolovaní, že heslo zamknutej obrazovky je zaregistrované, zapnite možnosť **Zobraziť, no skryť obsah** na skrytie podrobností upozornení na zamknutej obrazovke.

Vypnutie alebo odstránenie údajov tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre**, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Vypnúť údaje tváre pre niektoré funkcie: Podľa potreby vypnite funkcie **Odomknúť zariadenie** alebo **Prístup k zámku aplikácií**. Týmto sa neodstránia vaše údaje tváre.
- Odstrániť údaje tváre: Ťuknite na možnosť **Odstrániť údaje o tvári** a podľa pokynov na obrazovke odstráňte vaše údaje tváre.

Aplikácie

Zapnutie paralelnej aplikácie

Prihláste sa do dvoch účtov aplikácie WhatsApp alebo Facebook súčasne a oddelíte prácu od osobného života.

- i** Funkciu **Paralelná aplikácia** podporujú len niektoré aplikácie.

Ak je v telefóne je pridaných viacero používateľov, funkcia Paralelná aplikácia je k dispozícii len pre vlastníka zariadenia.

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Paralelná aplikácia** a zapnite prepínač zapnutia pre aplikáciu. Paralelná aplikácia sa zobrazí na domovskej obrazovke.

Zobrazenie alebo zmena nastavení aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie** a ťuknite na aplikáciu. Môžete vynútiť zastavenie, odinštalovať, zobraziť a zmeniť povolenia aplikácie, nastaviť režimy upozornení a ďalšie možnosti.

- i** Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.

Batéria

Riadenie spotreby

Na obrazovke **Batéria** môžete skontrolovať odhadovanú zostávajúcu dobu batérie a zapnúť režim úspory energie, aby ste predĺžili výdrž batérie zariadenia.

Zapnutie režimu úspory energie

Ak je na zariadení zapnutý **Režim úspory energie** a úroveň nabitia batérie je vyššia ako 10 %, na zníženie spotreby energie sa vypnú niektoré funkcie, aplikácie na pozadí budú obmedzené a vizuálne efekty sa znížia. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia alebo rovná 10 %, na zaistenie dlhšej pohotovostnej doby sa použijú prísnejšie opatrenia úspory energie. Odporúčame vám zapnúť **Režim úspory energie**, ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako alebo sa rovná 20 %.

Ak tak chcete urobiť, prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**),

a zapnite **Režim úspory energie**. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Ťuknutím na možnosť **Ďalšie informácie** si môžete zobraziť podrobnosti o opatreniach na úsporu energie.

Zapnutie režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavenia spotreby telefónu na ponúknutie maximálneho výkonu. Toto spôsobí rýchlejšie vybíjanie batérie, obzvlášť pri použití graficky náročných aplikácií. Keď je úroveň nabitia batérie dostatočná prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**) a zapnite **Režim výkonu**.

V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

 **Režim výkonu** je k dispozícii len pre vybrané zariadenia. Ak sa možnosť **Režim výkonu** nezobrazuje v položke **Batéria**, znamená to, že vaše zariadenie nepodporuje túto funkciu.

Zapnutie inteligentného nabíjania

Inteligentné nabíjanie sa učí z vašich zvykov a inteligentne riadi proces nabíjania. Táto funkcia znižuje úroveň opotrebenia batérie a predlžuje životnosť batérie skrátením času, kedy je zariadenie úplne nabité. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Napríklad, ak ste zvyknutí nabíjať svoje zariadenia v noci alebo dlhší čas, inteligentné nabíjanie pozastaví nabíjanie, keď kapacita batérie dosiahne určitú úroveň. Než vstanete ráno, inteligentné nabíjanie obnoví nabíjanie, až kým nebude zariadenie úplne nabité. Znižuje sa tým čas, ktorý zariadenie strávi úplne nabité, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila sa životnosť batérie.

 Údaje o vašich zvykoch pri nabíjaní sa použijú len vo vašom zariadení a nebudú sa zálohovať ani nahrávať do cloudu.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentné nabíjanie**.

Zapnutie inteligentnej kapacity batérie

Inteligentná kapacita batérie inteligentne upravuje maximálnu kapacitu batérie na základe aktuálneho stavu batérie, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila jej životnosť. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentná kapacita batérie**.

Prispôsobenie nastavení batérie

Môžete si nastaviť, či chcete v stavovom riadku zobraziť tiež percento batérie a či chcete udržiavať sieťové pripojenie, aj keď je obrazovka zariadenia vypnutá.

Zobrazenie percenta batérie v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > Batéria**), ťuknite na možnosť **Percento batérie** a vyberte či chcete zobraziť percento batérie vnútri alebo vonku ikony batérie v stavovom riadku.

Zostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku

Ak chcete, aby vaše zariadenie naďalej prijímalo správy a sťahovalo dáta, aj keď je v režime spánku, nastavte aby zariadenie zostalo pripojené, aj keď spí. Berte na vedomie, že to zvýši spotrebu energie.

Na obrazovke **Batéria** ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia batérie** a podľa potreby zapnite alebo vypnite možnosť **Ostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku**.

Úložisko

Kontrola využitia úložiska

Prejdite na **Nastavenia > Ukladací priestor** a skontrolujte využitie úložiska a optimalizujte ho, ak si myslíte, že je to potrebné.

Uvoľnenie úložiska telefónu

Funkcia **Vyčistenie** aplikácie **Správca systému** vyhľadá v úložisku prebytočné a veľké súbory, ako sú zvyšky aplikácií, prebytočné inštalačné balíky a údaje generované aplikáciou WeChat, a poskytne odporúčania čistenia, ktoré vám pomôžu uvoľniť miesto.

- 1 Prejdite na **Správca systému** a ťuknite na položku **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** alebo **Vyčistiť** vedľa položky, ktorá sa má vyčistiť a podľa pokynov odstráňte prebytočné súbory.

 Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a telefón znova prehľadá úložisko.

Vyčistenie duplicitných súborov

Správca systému vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Zabezpečenie

Používanie Trezoru pre heslá na automatické vyplňanie hesla

Trezor pre heslá ukladá vaše používateľské mená a heslá a automaticky ich vyplňa za vás pri prihlasovaní do aplikácie. Tieto dáta sú šifrované hardvérom a ukladajú sa iba do vášho zariadenia. Spoločnosť HONOR k nim nemá prístup a nenahrajú sa do žiadnej siete alebo na server.

-  • Pred použitím Trezoru pre heslá nastavte na zariadení heslo zamknutej obrazovky.
- Trezor pre heslá je kompatibilný iba s niektorými aplikáciami.

Automatické vyplňanie používateľských mien a hesiel

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá** a zapnite funkciu **Automaticky ukladať a vyplňať používateľské mená a heslá**.
- 2** Pri prvom prihlásení do aplikácie zadajte používateľské mená a heslá. Pri prihlasovaní vám telefón automaticky pripomenie uloženie.
 - Ak chcete uložiť používateľské meno a heslo len lokálne, v rozbaľovacom okne ťuknite na **ULOŽIŤ LEN V ZARIADENÍ**.
 - Ak chcete synchronizovať svoje používateľské meno a heslo s inými zariadeniami, ktoré sú prihlásené do vášho účtu HONOR ID, prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá**, ťuknite na možnosť **Synchronizovať údaje funkcie Trezor pre heslá** alebo ťuknite v rozbaľovacom okne na možnosť **SYNCHRONIZOVAŤ DO INÝCH ZARIADENÍ** na uloženie hesla.
- 3** Pri opätovnom prihlásení vykonajte overenie zamknutej obrazovky na automatické vyplnenie používateľského mena a hesla.

Prostredníctvom funkcie **Device Clone**, možno pri výmene zariadenia preniesť údaje v Trezore pre heslá do telefónu HONOR. Na novom telefóne sa môžete rýchlo prihlásiť.

Zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel

Používateľské mená a heslá uložené v Trezore pre heslá si môžete kedykoľvek zobrazíť. Na zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá > ÚČTY**.

Vypnutie funkcie Trezor pre heslá

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá** a vypnite funkciu **Automaticky ukladať a vyplňať používateľské mená a heslá**.

Použitie Zámku aplikácie na ochranu súkromia

Na zabránenie v neoprávnenom prístupe môžete uzamknúť aplikácie obsahujúce súkromné údaje, ako sú aplikácie chatu a platieb.

Zapnutie Zámku aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámok aplikácie > Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo Zámku aplikácie a vyberte aplikácie, ktoré chcete zamknúť.

Ak máte zapnuté odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta, môžete po zobrazení výzvy k Zámku aplikácie priradiť ID tváre alebo ID odtlačku prsta.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Súkromie

Používanie služieb na zisťovanie polohy

Niektoré aplikácie vyžadujú na poskytovanie lepších služieb vaše informácie o polohe. Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť a udeliť alebo odmietnuť povolenie na prístup k informáciám o polohe pre konkrétne aplikácie podľa potreby.

Zapnutie alebo vypnutie služieb na zisťovanie polohy

Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte centrum ovládania a zapnite alebo vypnite  .
- Prípadne prejdite do sekcie **Nastavenia > Poloha** a zapnite alebo vypnite funkciu **Prístup k mojej polohe**.

Po vypnutí služieb na určovanie polohy váš telefón zabráni všetkým aplikáciám a službám, aby zhromažďovali a používali informácie o polohe, s výnimkou niektorých vstavaných aplikácií. Keď tieto aplikácie alebo služby potrebujú použiť informácie o polohe, váš telefón vám pripomenie, aby ste znova zapli služby na určovanie polohy.

Povolenie alebo zakázanie aplikáciám získavať informácie o polohe

Počas používania aplikácie môžete aplikácii povoliť alebo zakázať prístup k informáciám o polohe vrátane udelenia jednorazového alebo trvalého prístupu alebo zamietnutia prístupu k informáciám o polohe.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Súkromie > Správca povolení**, ťuknite na položku **Poloha** a skontrolujte, ktoré aplikácie majú udelený prístup k informáciám o polohe.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a podľa pokynov na obrazovke jej udeľte alebo zakážte povolenia.

Uľahčenie prístupu

Používanie aplikácie Čítačka obrazovky

Aplikácie Čítačky obrazovky sú navrhnuté, aby pomohli zrakovo postihnutým používateľom používať zariadenie.

Zapnutie korekcie farieb alebo prispôsobenie farby obrazovky

Korekcia farieb pomáha ľuďom so slabým zrakom ľahšie vidieť obsah obrazovky.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Korekcia farieb** a zapnite **Korekcia farieb**.
- 2** Ťuknutím na **Režim korekcie** vyberte režim korekcie farieb.

Gestá zväčšenia

Obrazovku môžete zväčšovať pomocou gest zväčšenia.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Zväčšenie** a zapnite prepínač funkcie **Zväčšenie**.

Rýchlo ťuknite na obrazovku 2-krát jedným prstom a následne môžete:

- Zoštipnutím 2 alebo viac prstov alebo ich rozťahnutím, oddiaľte alebo priblížte obrazovku.
- Potiahnutím 2 alebo viac prstov posúvajte obrazovku.

Zapnutie prevrátenia farieb

Prevrátenie farieb sa používa na zmenu farieb textu a pozadia na obrazovke. Keď je táto funkcia zapnutá telefón zobrazí biely text na čiernom pozadí.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Prevrátenie farieb**.

Zapnutie textu s vysokým kontrastom

Táto funkcia môže prehĺbiť farbu písma a zlepšiť kontrast medzi textom a pozadím, aby pomohla zrakovo postihnutým používateľom.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite funkciu **Text s vysokým kontrastom**.

Zapnutie funkcií uľahčenia prístupu pomocou skratiek

Vami zvolenú funkciu uľahčenia prístupu môžete zapnúť pomocou skratky na tlačidlo hlasitosti.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Skratka uľahčenia prístupu**.

- 2 Ťuknite na možnosť **Vybrať funkcie** a vyberte funkciu, ktorá sa má zapnúť pomocou skratky.
- 3 Zapnite funkciu **Skratka uľahčenia prístupu**. Súčasným stlačením a podržaním tlačidla na zvýšenie a zníženie hlasitosti po dobu 3 sekúnd zapnete funkciu uľahčenia prístupu.

Úprava času odozvy na dotyk

Táto funkcia vám umožňuje upraviť čas odozvy obrazovky na dotyk, keď niečo dlho stlačíte na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Dotykové nastavenia** a upravte položky **Trvanie ťuknutia** a **Trvanie dlhého stlačenia** podľa potreby.

Nastavenie plánovaného zapnutia/vypnutia

Použite funkciu **Plánované zapnutie a vypnutie** na zapnutie alebo vypnutie zariadenia v nastavenom čase, aby ste šetrili energiu a zabránili prerušeniam počas oddychu.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Plánované zapnutie a vypnutie** a zapnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.
- 2 Nastavte čas zapnutia a vypnutia a tiež cyklus opakovania. Vaše zariadenie sa automaticky zapne alebo vypne v určenom čase.

Ak chcete prestať používať túto funkciu, vypnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.

Nastavenie viacerých používateľov

Pridanie účtu používateľa alebo hosťa

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia**, ťuknite na možnosť **Pridať používateľa**, alebo **Pridať hosťa** a podľa pokynov na obrazovke pridajte účet.
- 2 Ťuknutím na položku **Prepnúť** prepnete na účet používateľa alebo hosťa. Po vyzvaní nakonfigurujte nastavenia nového účtu.
- 3 Nainštalujte aplikácie podľa potreby. Berte na vedomie, že ak je už v zariadení nainštalovaná novšia verzia aplikácie iným používateľom, inštalácia aplikácie zlyhá.

Maximálne je možné pridať tri účty používateľov a jeden účet hosťa.

Schválenie uskutočňovania hovorov a odosielania správ pre účet používateľa alebo hosťa

Môžete nastaviť, či účtu používateľa alebo hosťa povolíte uskutočňovať hovory, odosielať správy SMS a iné.

- 1 Ako Vlastník zariadenia prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia**.
- 2 Ťuknite na príslušný účet a vyberte povolenia, ktoré chcete schváliť.

Prepínanie medzi vlastníkom, používateľom a hosťom

Medzi účtami môžete prepínať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky nadol otvorte Centrum ovládania, dotknite sa ikony , potom sa dotknite profilového obrázka účtu, na ktorý chcete prepnúť.
- Prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia > Aktuálny používateľ** a dotknite sa názvu účtu, na ktorý chcete prepnúť.

Odstránenie účtu používateľa alebo hosťa

Odstránením účtu používateľa alebo hosťa sa odstránia všetky súvisiace údaje. Postupujte opatrne.

Po vstupe do svojho telefónu ako vlastník použite jednu z nasledujúcich metód na odstránenie účtu používateľa alebo hosťa:

- Prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia > Aktuálny používateľ**, dotknite sa názvu účtu, ktorý chcete odstrániť, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Potiahnutím prstom z pravej hornej časti obrazovky otvorte Centrum ovládania, dotknite sa položiek  > **Ďalšie nastavenia**, dotknite sa názvu účtu, ktorý chcete odstrániť, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

System a aktualizácie

Zmena jazyka systému a regiónu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > System a aktualizácie > Jazyk a vstup > Jazyk a región** a vyberte jazyk.
- 2 Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť, ťuknite na možnosť **Pridať jazyk**, vyhľadajte a pridajte ho do zoznamu jazykov a vyberte jazyk.
 -  • Systém podporuje množstvo jazykov, ale nie všetky. Požadovaný jazyk nemusí byť možné nájsť.
 - Môžete tiež potiahnuť obrazovku nahor zo spodnej časti zoznamu jazykov a ťuknutím na **Aktualizovať zoznam** aktualizovať jazyky podporované systémom.
- 3 Ťuknutím na **Región** vyberte krajinu/región. Rozhranie systému sa upraví podľa kultúrnych zvyklostí zvolenej krajiny alebo regiónu.

Nastavenie systémového dátumu a času

Vaše zariadenie je možné synchronizovať s miestnym dátumom, časom a časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete. Dátum, čas a časové pásmo zariadenia môžete tiež nastaviť ručne.

Prejdite na **Nastavenia > System a aktualizácie > Dátum a čas** a nastavte možnosti podľa vlastných preferencií.

Automatické alebo ručné nastavenie času a dátumu

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym dátumom a časom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

Zmena časového pásma

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

Zmena formátu času

- Zapnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.
- Vypnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 12-hodinovom formáte.

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

Zálohovanie na externé úložné zariadenie

Zálohovanie dát do úložného zariadenia USB

Ak nemáte v telefóne veľa úložného priestoru, mali by ste pravidelne zálohovať veľké súbory alebo dôležité dáta na úložné zariadenie USB (napr. USB kľúč, čítačku kariet).

- 1 Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.

- 2 Prejdite na telefón **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
- 3 Ťuknite na možnosť **ZÁLOHOVAŤ**, skontrolujte údaje, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Pri prvom zálohovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte heslo a tip pre heslo. Údaje sa počas zálohovania zašifrujú. Heslo zálohovania si zapamätajte: Po nastavení hesla zálohovania ho nemusíte zadávať pri neskoršom zálohovaní, ale musíte ho zadať na overenie pri obnove súborov.
Ak chcete resetovať heslo, prejdite na obrazovku zálohovania **Úložisko USB**, ťuknite na položku **...** > **Resetovať heslo** a podľa pokynov na obrazovke vykonajte resetovanie.
 Resetovanie hesla je platné len pre nasledujúce zálohy, nie pre predchádzajúce zálohy.

Obnovenie zálohovaných údajov z úložných zariadení USB

- 1 Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
- 2 Prejdite na telefón **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
- 3 V zozname **OBNOVIŤ ZO ZÁLOHY** vyberte príslušnú položku záznamu zálohy a otvorte ju.
- 4 Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť, ťuknite na položku **Obnoviť**, podľa pokynov zadajte heslo a následne obnovte údaje.

Obnovenie telefónu na predvolené nastavenia alebo výrobné nastavenia

Resetovanie nastavení siete

Táto operácia resetuje vaše nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth. Ostatné nastavenia v zariadení sa nezmenia ani sa neodstránia žiadne dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na položku **Resetovať nastavenia siete** a podľa pokynov na obrazovke resetujte nastavenia siete.

Obnovenie všetkých nastavení

Tento úkon resetuje všetky nastavenia siete, vaše heslo zamknutej obrazovky a rozloženie domovskej obrazovky. Ak vaše zariadenie podporuje odtlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre, odstránia sa tiež zaregistrované odtlačky prstov a údaje o tvári. Ostatné dáta alebo súbory v zariadení sa neodstránia. Tento úkon neobnoví nastavenia funkcií Nájst' Zariadenie, Používatelia a účty, Správcovia zariadenia ani nastavenia aplikácií.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na možnosť **Resetovať všetky nastavenia** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte obnovenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Tento úkon vymaže všetky dáta v zariadení vrátane vašich účtov, dát aplikácií a systémových nastavení, nainštalovaných aplikácií, hudby, obrázkov, všetkých súborov v internom úložisku, obsahu čipu zabezpečenia, lokálne uloženého systému, aplikácií a osobných údajov priradených k účtu HONOR ID. Pred obnovením výrobných nastavení zariadenia si zálohujte dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať > Resetovať telefón**, ťuknite na **Obnoviť telefón** a podľa pokynov na obrazovke obnovte výrobné nastavenia.

Zapnutie alebo ukončenie jednoduchého režimu

Jednoduchý režim umožňuje prehľadnejšie rozloženie pre ľahké ovládanie, zväčšuje ikony a písmo na domovskej obrazovke a maximalizuje hlasitosť.

Zapnutie jednoduchého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jednoduchý režim** a ťuknite na **Zapnúť**.

Ťuknutím a podržaním ikony ju presuňte do požadovanej polohy alebo ak sa nejedná o základnú aplikáciu, môžete ju odinštalovať.

Ukončenie jednoduchého režimu

Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na položku **Ukončiť jednoduchý režim**.

Online aktualizácia systému zariadenia

Ak je k dispozícii aktualizácia, zariadenie vás vyzve, aby ste si stiahli a nainštalovali balík aktualizácie.

-  • Pred aktualizáciou sa uistite, že vaše zariadenie používa oficiálnu verziu systému. V opačnom prípade môže aktualizácia zlyhať a na vašom zariadení môžu nastať neznáme problémy.
- Pred aktualizáciou si zálohujte svoje údaje používateľa.
- Po aktualizácii môžu byť externé aplikácie, ktoré nie sú kompatibilné s novou verziou systému, nedostupné. V niektorých prípadoch môže trvať určitý čas, kým bude vydaná kompatibilná verzia aplikácie.
- Počas aktualizácie svoje zariadenie nevypínajte ani nereštartujte, nevyberajte ani nevkladajte pamäťovú kartu.

1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Aktualizácia softvéru** a ťuknite na možnosť **Aktualizácia softvéru**.

2 Ak je k dispozícii aktualizácia, môžete balík aktualizácie stiahnuť a nainštalovať ručne alebo aktualizovať zariadenie automaticky v noci.

- Stiahnutie a inštalácia balíka aktualizácie: Prejdite na položku **Nová verzia > STIAHNUŤ A NAINŠTALOVAŤ**. Aby ste predišli využitiu dát, pripojte zariadenie počas sťahovania balíka aktualizácie k sieti Wi-Fi.

Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje.

- Aktualizácia v noci: Ťuknite na  a zapnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi** a **Aktualizovať v noci**.

Vaše zariadenie sa automaticky aktualizuje a reštartuje medzi 2:00 – 4:00.

Na zaistenie úspešnej aktualizácie v noci sa uistite, že je zariadenie zapnuté, obrazovka je uzamknutá, na toto časové obdobie nie sú nastavené žiadne budíky a úroveň batérie je vyššia ako 35 %. V prípade potreby pripojte zariadenie k nabíjačke.

Ak chcete vypnúť automatické aktualizácie ťuknite na  na obrazovke **Aktualizácia softvéru** a vypnite možnosť **Automaticky prevziať cez Wi-Fi**.

Informácie o telefóne

Právne informácie

Autorské práva © Honor Device Co., Ltd. 2023. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

Model: ALI-NX1

MagicOS 7.2_01