



## Bring star power til din næste fest

Tænd for JBL PartyBox Encore 2, og lad festen begynde. Med denne bærbare højtaler får du lyst til at være DJ ved alle events med den bløde JBL Pro Sound, et lysshow, der matcher stemningen, og en mikrofon til din smittende glæde. Mærk lyden i brystet fra de episke højder og den dybe bas, uanset om du spiller en ny popballade eller vælger en klassisk langsom jam. Når du har styr på lydkontrollen, er det tid til at skrue op for stemningen med et lysshow, der flytter sig efter dine beats.

Klar til at køre showet? Grib den digitale trådløse mikrofon, og bliv din egen showmaster eller karaokevært! Du kan også tilpasse din lyd med justerbare ekko-, bas- og diskantkontroller for at sikre, at du lyder helt rigtigt. Med håndtag og IPX4-stænksikkert design ved JBL PartyBox Encore 2, hvordan man tilpasser sig enhver fest, både inde og ude.

Hvad er bedre end en JBL PartyBox Encore 2? To! Par den for ægte stereovibes, eller forbind den med andre JBL Auracast™-aktiverede højtalere for at få en endnu vildere dansefest. Og hvis 15 timers uafbrudt jam ikke er nok, så tag et ekstra genopladeligt batteri med for at holde musikken i gang. Gør stemningen perfekt med JBL PartyBox-appen, hvor du kan styre din playliste, tilføje sjove lydeffekter og vælge den perfekte lysshowstemning – alt sammen mens du slår dig løs på dansegulvet.

Uanset lejligheden ved JBL PartyBox Encore 2, hvordan man får alle følelserne med.

## Funktioner

- ▶ JBL Pro Sound får et AI Sound Boost
- ▶ Dynamisk lysshow
- ▶ Op til 15 timers afspilning
- ▶ Tilslutning af flere højtalere via Auracast™
- ▶ Karaoke hvor som helst – eller spil live
- ▶ Styr din fest direkte fra JBL PartyBox-appen
- ▶ IPX4-stænksikker
- ▶ Fleksibelt håndtag og ergonomisk design
- ▶ Genanvendt plast og FSC-certificeret papiremballage





## Funktioner og fordele

### JBL Pro Sound får et AI Sound Boost

Vi har lyden til popballader, langsomme jams og alt derimellem, så din playliste lyser op. Mærk lyden i brystet, når silkekuppel-diskantenhederne og de kraftige bashøjttalere frembringer episke højder og dybe basser. Vil du skrue endnu højere op? Din musik vil stadig lyde krystalklar, da AI Sound Boost leverer mere kraftfuld lyd med mindre forvrængning.

### Dynamisk lysshow

Er det virkelig en fest uden lysshow? Dans natten væk med glødende lysmønstre og strobe-effekter, der ville gøre enhver klub jaloux.

### Op til 15 timers afspilning

Hold den gode stemning kørende på en enkelt opladning med op til 15 timers spilletid. Og hvis 15 timers uafbrudt jam ikke er nok, kan du sætte et ekstra genopladeligt batteri i for at holde musikken i gang. Eller lad op i 10 minutter, og få 80 minutters ekstra spilletid.

\*Ekstra udskifteligt batteri sælges separat

### Tilslutning af flere højttalere via Auracast™

Større fester kræver endnu større lyd. Par to PartyBox Encore 2 for at få ægte stereovibes via Auracast™, eller tilslut flere JBL Auracast™-aktiverede højttalere trådløst, og lad din musik vokse med festen.

### Karaoke hvor som helst – eller spil live

Grib den digitale trådløse mikrofon, og vær din egen showmaster. Du vil altid lyde perfekt med justerbare ekko-, bas- og diskantkontroller. Eller dans til dine yndlingsplaylister med aux-in og USB-C-stik. Vil du spille live? Guitarindgangen leveres med pre-gain og en volumenknop, så du kan skrue op for den og optræde.

### Styr din fest direkte fra JBL PartyBox-appen

Du behøver ikke blive ved højttaleren. Styr din musik, EQ-indstillingen og lysshow fra JBL PartyBox-appen, uanset hvor festen fører dig hen.

### IPX4-stænksikker

Hvor der handles, der spiles. JBL PartyBox Encore 2 er IPX4-stænksikker, så dit flow aldrig afbrydes.

### Fleksibelt håndtag og ergonomisk design

Tag lyden med på tur i lokalområdet eller globalt – uanset hvad du vælger, er JBL PartyBox Encore 2 klar til brug med sit fleksible håndtag og ergonomiske design.

### Genanvendt plast og FSC-certificeret papiremballage

JBL PartyBox Encore 2 indeholder genbrugsplast. Og den er pakket i FSC-certificeret papir trykt med sojablæk.

## Tekniske specifikationer

- ▶ Transducere: 1 x 5,25" (135 mm) bashøjttalere, 2 x 0,75" (20 mm) kuppel-diskanthøjttalere
- ▶ Udgangseffekt: 100 W RMS (IEC60268)
- ▶ Strømindgang: 100-240 V ~50/60 Hz
- ▶ Frekvensområde: 40 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- ▶ Signal-støj-forhold: >80 dB
- ▶ Batteritype: JBL-batteri 200, Li-ion-batteri (7,4 V/4722 mAh)
- ▶ Batteriopladningstid: < 3,5 timer (med højttaler slukket)
- ▶ Musikspilletid: Op til 15 timer (afhænger af lydstyrke og indhold)
- ▶ Kabeltype: Vekselstrømskabel (type afhænger af område)
- ▶ Kabellængde: 2,0 m
- ▶ USB-lade-output: 11 V / 2 A (maks.) (med højttaler slukket)
- ▶ USB-format: FAT16, FAT32
- ▶ Bluetooth®-version: 5.4
- ▶ Bluetooth®-profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6 (SW), TMAP 1.0, PBP 1.0
- ▶ Bluetooth®-senders frekvensområde: 2,402 GHz ~ 2,4835 GHz
- ▶ Bluetooth®-effekt for sender: ≤ 16 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth®-sendermodulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
- ▶ USB-understøttede formater (ikke i EMEA-regionen): .MP3, .WAV, .FLAC
- ▶ Aux In: 370 mV RMS (stik på 3,5 mm)
- ▶ Mikrofonindgang: 20 mV RMS
- ▶ Guitarindgang: 100 mV RMS
- ▶ Bluetooth/USB-indgang: -9 dBFS
- ▶ Produktmål (B x H x D): 319,5 mm x 338,6 mm x 263 mm
- ▶ Nettovægt: 6,4 kg
- ▶ Pakkens mål: (B x H x D): 385 mm x 365 mm x 350 mm
- ▶ Bruttovægt: 9,15 kg

### Specifikationer for trådløs mikrofon

- ▶ Bærefrekvens: 2404~2478 MHz
- ▶ Arbejdsområde: ≤30 m (100 fod)
- ▶ Frekvensområde: 50 Hz~15 KHz
- ▶ Signal-støj-forhold: > 59 dBA
- ▶ Transmissionseffekt: <8,5 dBm (EIRP)

## Hvad er der i kassen

- 1 x JBL PartyBox Encore 2 højttaler
- 1 x trådløs mikrofon
- 1 x mikrofonholder
- 1 x lynstartvejledning
- 1 x sikkerhedsanvisning og garantikort
- Strømkabel – antal og stiktyper afhænger af regionen.