

DJI Mic 系列热靴转接件相机兼容列表

序号	相机型号
1	Sony A1
2	Sony A1M2
3	Sony A9 III
4	Sony A9 II
5	Sony A7S3
6	Sony A7R4
7	Sony A7R5
8	Sony A7M4
9	Sony A7CR
10	Sony A7C2
11	Sony A7C
12	Sony FX3
13	Sony FX30
14	Sony ZV-E1
15	Sony ZV-E10M2
16	Sony ZV-E10
17	Sony ZV-E10 II
18	Sony A6700