

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
rechargeable

Series 7100

Élimine 10 fois plus de plaque*

Des gencives jusqu'à 7 fois plus
saines**

Technologie Philips Sonicare
nouvelle génération

Témoin visuel du capteur de
pression



HX7429/03

Soins avancés pour des gencives plus saines***

Élimine en douceur 10 fois plus de plaque dentaire*

Préservez la santé de vos gencives à chaque brossage. Notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération offre un nettoyage puissant et doux, même dans les zones difficiles d'accès, pour des gencives jusqu'à 7 fois plus saines** et jusqu'à 10 fois moins de plaque dentaire*.

Pour un brossage sans effort

- Choisissez votre expérience de brossage idéale
- Des analyses de brossage au creux de la main.
- Séances de brossage guidées
- Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

Adaptée à votre rythme de vie


- Prenez soin de vos dents, même en déplacement et pour plus longtemps
- 21 jours d'autonomie en utilisation classique

Prenez soin de votre santé bucco-dentaire avec Philips Sonicare

- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines**
- Technologie Philips Sonicare nouvelle génération
- Protégez vos gencives avec le capteur de pression


Points forts

Prenez encore mieux soin de vos gencives



Renforcez la santé de vos gencives avec cette tête de brosse spéciale G3 Gum Health. Sa disposition permet aux brins extérieurs de brosser vos gencives, même lorsque vous vous concentrez sur vos dents. Résultat : des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en deux semaines d'utilisation**. Sa souplesse technique vous permet également d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle*.


Technologie Philips Sonicare nouvelle génération



Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, qui offre un brossage fiable et régulier pour des résultats visibles. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous

brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme de 62 000 mouvements de brosse par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.

Témoin visuel du capteur de pression



La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.


Modes et niveaux d'intensité



Boostez vos séances de brossage grâce aux 12 réglages de votre brosse. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur

un endroit particulier, c'est possible. Optez pour le mode Clean, Sensitive, Gum Health ou White, puis choisissez l'un des trois niveaux d'intensité.

Application Philips Sonicare



Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Elles fonctionnent en duo pour un brossage guidé, des trucs et astuces, ainsi que du contenu personnalisé. Avec Philips Sonicare, rien ne peut vous arrêter.

Étui de voyage avec chargeur



Notre étui de voyage avec port de charge intégré vous permet de charger votre appareil partout où vous allez. Il est suffisamment robuste pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare, tout en restant assez compact pour se glisser dans n'importe quel sac : c'est le compagnon de voyage idéal.

Series 7100

Brosse à dents rechargeable

HX7429/03


Points forts

SmarTimer et BrushPacer



Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 20 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

Indicateur de remplacement



Saviez-vous que les têtes de brosse perdent en efficacité au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de la tête de brosse. Elle

enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque c'est nécessaire.

Autonomie de 21 jours



Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

Caractéristiques

Intensités

Fort: Pour un nettoyage renforcé

Moyenne: Pour un nettoyage quotidien

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Mise à jour du produit

Période d'assistance: Philips fournira les mises à jour de sécurité nécessaires jusqu'au 31 décembre 2026.

Alimentation

Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 21 jours

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Consommation d'énergie: Veille sans affichage <0,5 W

Design et finition

Couleur: Noir

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Technologie Bluetooth® sans fil: Application de brossage connectée

Compatibilité Android: Téléphones Android avec Bluetooth® 4.0 et plus

Compatibilité iOS: iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Étui de voyage: Étui de voyage avec chargeur

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Accessoires inclus

Manche: 2 brosses à dents rechargeables 7100

Tête de brosse: 1 G3 Premium Gum Care, 1 C3 Premium Plaque Defence

Étui de voyage: 2 coffrets de voyage avec chargeur

Chargeur: 2 chargeurs USB-A

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: Jusqu'à 10 fois plus efficace*

Gum Health: Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines**

Vitesse: 62 000 mouvements de brosse par minute

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

White: Pour éliminer les taches de surface

Sensitive: Pour les dents et gencives sensibles

Gum Health: Masse délicatement vos gencives

Technologie de capteur intelligent

Indicateur de pression: L'anneau lumineux s'allume en violet, Vibration et son de pulsation

Rappel de remplacement: La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

Application Philips Sonicare

Suivi et rapports de progression: Surveille vos habitudes de brossage au fil du temps pour vous aider à maintenir votre santé bucco-dentaire.

