

Model: M-CCP1BB

ENGLISH

Manual

Wireless Mouse

Mouse

■ Cap with clip

1 Left button

2 Right button

3 Tilt wheel

4 "Back" button

5 LED light

6 Connector cover

7 Micro USB connector for charging

8 Pairing button

9 Power Switch

10 Optical sensor

11 Cap

MouseAssistant

Win1 https://www.elecom.co.jp/r132.html

Mac https://www.elecom.co.jp/r133.html

Download "ELECOM Mouse Assistant" from the ELECOM website to use its button assignment and high-speed scrolling functions.

* Windows® RT 8.1 and Android are not supported by the "ELECOM Mouse Assistant".

1 Charging

1 Open the connector cover.

2 Connect the USB [micro-B] connector of the included USB charger cable to the charging micro USB connector of the product.

3 Connect the USB [A] connector of the USB charger cable to the USB port on a PC.

4 If the PC is not on, turn it on.

5 Pairing with a PC

1 Pairing involves registering Bluetooth® devices (in this case, this product and your device) with each other, and authorizing a connection between them.

2 Windows® 10

3 macOS Catalina (10.15)

4 When the "Add a device" window appears, use a pointed item to press on the pairing button at the bottom of the device for 2 to 3 seconds, and then release.

5 Pairing is complete when the "Connected" status of the "CAPCLIP PRO" is "Connected".

6 When keyboard setup assistant appears, click on "Complete".

7 When it changes to "Connected", click on "Complete".

8 This product is added to "Mice, keyboards, pens", displays "Connected" and pairing is complete.

2 Turning the Power On

1 Slide the power switch to the ON position (the green side).

2 Power-saving mode

3 When using the mouse

4 Storing the mouse

5 Specifications

6 Dimensions

7 Weight

8 Operational temperature/humidity

9 Storage temperature/humidity

10 Battery

11 Operating time

모델명: M-CCP1BB

한국어

취급설명서

무선 마우스

마우스 본체

■ 클립 부착 캡

1 좌 버튼

2 우 버튼

3 틸트 휠

4 "뒤로" 버튼

5 LED 램프

6 커넥터 커버

7 microUSB 충전용 커넥터

8 페어링 버튼

9 전원 스위치

10 광학식 센서

11 클립

MouseAssistant

Win1 https://www.elecom.co.jp/r132.html

Mac https://www.elecom.co.jp/r133.html

설치한 웹사이트에서 ELECOM Mouse Assistant를 다운로드하여 설치하여 버튼 할당이나 고속 스크롤 기능을 사용할 수 있습니다.

* Windows® RT 8.1과 Android는 "ELECOM Mouse Assistant"로 지원하지 않습니다.

1 충전하기

1 커넥터 커버를 엽니다.

2 본 제품의 microUSB 충전 커넥터에 부속한 USB 충전 케이블의 USB [microB] 커넥터를 연결합니다.

3 USB 충전 케이블의 USB [A] 커넥터를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

4 컴퓨터의 전원이 켜져 있지 않을 경우에는 전원을 켭니다.

5 컴퓨터와 페어링 하기

1 페어링은 다른 장치와 Bluetooth® 기기의 등록(이 경우 본 제품과 사용자의 장치) 및 장치들 사이의 연결 작업을 포함합니다.

2 Windows® 10

3 macOS Catalina (10.15)

4 Apple 메뉴에서 "시스템 환경 설정..."을 클릭하여 시스템 환경 설정 화면을 표시합니다.

5 "Bluetooth"를 클릭하여 "Bluetooth" 환경 설정 화면을 표시합니다.

6 장치들 검색할 때, 길게 누르면 볼륨을 이용하여 2~3초 동안 장치 바닥에 있는 페어링 버튼을 누른 후에 표시됩니다.

7 장치들 검색할 때, 길게 누르면 볼륨을 이용하여 2~3초 동안 장치 바닥에 있는 페어링 버튼을 누른 후에 표시됩니다.

8 화면에 "연결됨"이 표시되면 "CAPCLIP PRO"의 상태는 "연결됨"이 되면 페어링이 완료됩니다.

9 키보드 설정 어시스턴트가 표시되었을 때 화면에 따라 "키보드 설정 어시스턴트"가 표시될 수 있습니다.

10 이 제품과 마우스 키보드에 추가된 설정을 연결하기 위해 이 메뉴에서 "단기" 버튼을 클릭하여 "키보드 설정"을 종료하십시오. 여기에는 문제가 없습니다.

2 전원을 켭니다

1 전원 스위치를 ON 위치로 밀어주십시오 (녹색 쪽).

2 마우스의 충전 모드에 대해

3 마우스 사용 시

4 마우스 보관

5 사양

6 호환 OS

7 외형 치수

8 무게

9 작동 온도 / 습도

10 보관 온도 / 습도

11 사용 전지

12 동작 시간

设备型号: M-CCP1BB

中文・简体

使用说明书

无线鼠标 / 蓝牙设备

鼠标的名称及其作用

■ 带夹子的盖子

1 左键

2 右键

3 倾斜滚轮

4 "返回"键

5 LED灯

6 连接器盖子

7 microUSB充电接口

8 配对键

9 电源开关

10 光学传感器

11 夹子

MouseAssistant

Win1 https://www.elecom.co.jp/r132.html

Mac https://www.elecom.co.jp/r133.html

从本公司官网下载并安装"ELECOM Mouse Assistant"后,即可使用自定义按键、高速滚动功能。

* ELECOM Mouse Assistant不支持Windows®RT 8.1。

1 充电

1 打开接口保护盖

2 将附赠的USB充电连接线的USB[microB]接头连接到本产品的microUSB充电接口上。

3 将USB充电连接线的USB[A]接头连接到计算机的USB端口上。

4 如果计算机电源没有打开,打开电源。

2 接通电源

1 把电源开关滑到ON的位置(绿色部位)。

2 关于鼠标的省电模式

3 使用鼠标时

4 存放鼠标

5 基本规格

6 兼容的操作系统

7 分辨率

8 兼容标准

9 规格

10 电液频率

11 电液方式

12 电液范围

13 外观尺寸

14 重量

15 工作温度/湿度

16 存储温度/湿度

17 电池

18 动作时间

號: M-CCP1BB

中文・繁體

使用說明書

無線滑鼠

各部位名稱及功能

■ 滑鼠本體

■ 附夾子的蓋子

1 左鍵

2 右鍵

3 傾斜滾輪

4 「上一頁」鍵

5 LED指示燈

6 連接器蓋子

7 充電用microUSB連接器

8 配對按鈕

9 電源開關

10 光學感應器

11 夾子

MouseAssistant

Win1 https://www.elecom.co.jp/r132.html

Mac https://www.elecom.co.jp/r133.html

在本公司網站下載並安裝"ELECOM Mouse Assistant",即可使用自定義按鍵及高速移動等功能。

* ELECOM Mouse Assistant不支援Windows®RT 8.1和Android。無法使用"ELECOM Mouse Assistant"。

1 充電

1 打開連接器蓋蓋。

2 將附贈的充電用USB線的USB[microB]連接器,連接於本產品的充電用microUSB連接口。

3 將充電用USB線的USB[A]連接器,連接於電腦的USB埠。

4 如果電腦電源未開啟,開啟電源。

2 開啟電源

1 將電源開關滑到ON位置(綠色一側)。

2 關於滑鼠的省電模式

3 使用滑鼠時

4 存放滑鼠時

5 規格

6 相容作業系統

7 解析度

8 相容標準

9 支援的設定檔

10 電液頻率

11 電液方式

12 電液範圍

13 外型尺寸

14 重量

15 操作溫度/濕度

16 儲存溫度/濕度

17 電池

18 動作時間

