


Getting to know your app

Conozca su aplicación

Turn device ON/OFF remotely

Apague o encienda el dispositivo de forma remota



Edit device name and picture

Edite el nombre y la imagen del dispositivo



Set ON/OFF timer programs

Establezca los programas del temporizador para encender y apagar el dispositivo



Group your devices

Agrupe sus dispositivos



Add devices to a group to easily control and set programs for multiple lights. Connected devices must be turned on to be controlled by the app.

Agregue dispositivos a un grupo para controlarlos fácilmente y establecer programas para luces múltiples. Los dispositivos conectados deben apagarse para que puedan ser controlados por la aplicación.

Voice Control

Control de voz

Pair with Amazon Alexa

- Open the Amazon Alexa app
- Enable the myTS skill
- Ask Alexa to “Find new devices” to link to myTS devices
- To add additional devices after initial setup say “Alexa, find new devices”

Como emparejar el dispositivo con Alexa de Amazon

- Abra la aplicación Alexa de Amazon
- Habilite la funcionalidad myTS
- Pídale a Alexa que encuentre nuevos dispositivos para enlazar con los dispositivos myTS.
- Para agregar dispositivos adicionales después de la



configuración adicional, diga “Alexa, find new devices” (“Alexa, encuentra nuevos dispositivos”).

Pair with Google Home

- Open the Google Home app
- Tap the Home icon
- Touch the Add icon followed by “Set up device”
- Tap “Have something already set up?”
- Type “myts” into the search bar, press the myTS icon, then follow the prompts to complete setup.
- To add additional devices after initial setup say “Okay, Google, sync my devices”

Cómo emparejar el dispositivo con Google Home

- Abra la aplicación Google Home
- Toque el icono Home (Inicio).
- Toque el icono Add (Agregar) y luego “Set up device” (“Configurar dispositivo”).
- Toque “Have something already set up?” (“¿Ya has configurado un dispositivo?”).
- Escriba “myts” en la barra de búsqueda, pulse el icono myTS y luego siga las indicaciones para completar la configuración.
- Para agregar nuevos dispositivos después de la configuración inicial, diga “Okay, Google, sync my devices” (Ok, Google, sincroniza mis dispositivos”).

For additional information, view the support tab in the myTS app.

Para obtener información adicional, consulte la pestaña de ayuda en la aplicación myTS.

Visit mytouchsmart.com for other myTS Wi-Fi products

Visite mytouchsmart.com para conocer otros productos wifi de myTS



39845
Outdoor Wi-Fi
Smart Plug



40794
Wi-Fi In-Wall
Smart Dimmer



41147
In-Wall Wi-Fi
Switch



41150
In-Wall Wi-Fi
Receptacle



READ IT OR WATCH IT
LÉALO O MÍRELO



Read instructions or watch easy-to-follow video.
Scan QR code or visit goo.gl/KrpiyH.
Lea las instrucciones o mire este video sencillo.
Escanee el código QR o visite goo.gl/KrpiyH.

1 Download myTS app

Cómo descargar la aplicación myTS




Download the myTS app from the Apple® App Store or Google Play by searching “myTS” or “myTouchSmart.”

Descargue la aplicación myTS de la App Store de Apple® o de Google Play buscando “myTS” o “myTouchSmart.”

2 Create account

Cómo crear una cuenta



Enter your email address and create a password.


Note: Be sure to read and agree to terms of service.

Ingrese su dirección de correo electrónico y cree una contraseña.

Nota: Recuerde leer y aceptar los términos de servicio.

3 Install device

Instalar dispositivo



Install the Wi-Fi Smart Plug into the desired outlet.

Once the smart plug is installed, the blue LED button flashes quickly. This indicates the smart plug is ready to be connected to the router. Go to step 4.

If the blue LED is flashing slowly, press and hold the flashing button for 10 seconds to reset the smart plug. The LED will then flash quickly.

Once connected, the button functions as a manual ON/OFF switch.

Instale el enchufe inteligente con wifi en la ubicación deseada.


Una vez instalado el enchufe inteligente, el botón LED azul parpadea rápidamente. Esto indica que el enchufe inteligente está listo para ser conectado al enrutador. Proceda al paso 4.

Si la luz LED azul parpadea despacio, mantenga pulsado el botón que parpadea durante diez (10) segundos para reiniciar el enchufe inteligente. La luz LED parpadeará rápidamente.

Una vez conectado, el botón funciona como un botón manual de encendido y apagado.

4 Find new device

Cómo buscar un nuevo dispositivo




Tap “Find New Device” in myTS app to connect your new Wi-Fi device.

Pulse “Find New Device” (buscar nuevo dispositivo) en la aplicación myTS para conectar su nuevo dispositivo wifi.

5 Wi-Fi Connection

Conexión wifi



Make sure your phone is connected to the 2.4GHz band of the Wi-Fi router. Enter your Wi-Fi router password and select “OK.” The app will search for the plug.

If the smart plug isn’t located, the search times out and indicated “No new devices found.” Go back to step 3. If you continue to experience problems, select the support icon (≡)/FAQ in the lower right corner.

Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la banda de 2.4 GHz del enrutador Wifi. Ingrese su contraseña de Wifi y seleccione “OK”. La aplicación buscará el enchufe.

Si no se encuentra el enchufe inteligente, la búsqueda finaliza y aparece un cartel que indica que no se han encontrado nuevos dispositivos (“No new devices found”). Vuelva al paso 3. Si continúa experimentando problemas, seleccione el icono de ayuda (≡)/FAQ en el extremo inferior derecho.