



Instrukcja

Namiot plażowy jest przeznaczony do użytku rekreacyjnego jako ochrona przed słońcem i wiatrem podczas pobytu na plaży, w ogrodzie lub na pikniku. Nie należy używać go do innych celów niż ochrona i odpoczynek na świeżym powietrzu zgodnie z instrukcją.

Bezpieczeństwo dzieci:

1. Namiot nie jest zabawką, dzieci powinny korzystać z niego wyłącznie pod stałą opieką osoby dorosłej.
2. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru podczas korzystania z namiotu, aby zapobiec ryzyku przewrócenia lub zadławienia elementami wyposażenia.
3. Upewnić się, że dzieci nie bawią się szpilekami, linkami ani elementami konstrukcyjnymi namiotu.

Bezpieczeństwo osób starszych i osób z niepełnosprawnościami:

1. Osoby starsze oraz osoby z ograniczoną sprawnością ruchową powinny korzystać z namiotu z pomocą drugiej osoby, aby uniknąć ryzyka upadku podczas montażu lub demontażu.
2. Zalecane jest używanie namiotu na równym i stabilnym podłożu, by zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Zalecenia dotyczące konserwacji:

1. Przed pierwszym użyciem i po każdym użytkowaniu namiot należy czyścić wilgotną ściereczką, usuwając piasek i zabrudzenia.
2. Przechowywać namiot w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
3. Nie używać agresywnych detergentów ani ostrych narzędzi podczas czyszczenia.
4. Sprawdzać regularnie stan techniczny elementów montażowych (szpilek, linek, stelaża) i nie używać namiotu, jeśli którekolwiek części są uszkodzone lub zdeformowane.
5. Zawsze składać namiot zgodnie z instrukcją producenta i przechowywać w dołączonym pokrowcu.

Ważne:

1. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji.
2. Uszkodzony namiot nie nadaje się do dalszego użytkowania i należy go niezwłocznie wycofać, aby zapobiec wypadkom.
3. Montaż i demontaż namiotu powinny odbywać się w warunkach bezwietrznych lub przy lekkim wietrze, aby uniknąć ryzyka przewrócenia.

