


EX3600-T0
Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet Gateway



Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO
DANSK | NEDERLANDS | NORSK | SUOMI | SVENSKA

Package Contents



Support Information

https://service-provider.zyxel.com/global/en/tech-support



See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer


Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark.
<https://www.zyxel.com/dk/da/>

UK Importer

Zyxel Communications UK Ltd.
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)
<https://www.zyxel.com/uk/en/>

Copyright © 2023 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved. CE UK ENEC

Step 1 Hardware Connections




POWER	Green On - Power is on. Blinking - The Zyxel Device is starting up.
	Red On - There is a malfunction. Blinking - The Zyxel Device is upgrading firmware.
INTERNET	Green On - Internet is ready. Blinking - The Zyxel Device is transmitting/receiving data.
	Red On - The Zyxel Device attempted to get an IP address, but failed.
	Off - WAN connection is down or in Bridge mode.

- EN** ① Use an Ethernet cable to connect the **WAN** port to a external modem.
② Connect a computer to the **LAN** port using the yellow Ethernet cable (optional).
③ Connect the power cable to the Zyxel Device and press the power button.
- DE** ① Verbinden Sie den **WAN**-Anschluss mit einem Gateway-Modem.
② Schließen Sie einen Computer mit dem gelben Ethernet-Kabel an den **LAN**-Port an (optional).
③ Schließen Sie das Netzkabel an das Zyxel Device an, und drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste.
- ES** ① Use un cable Ethernet para conectar el puerto **WAN** a un módem de puerta de enlace.
② Conecte un equipo al puerto **LAN** con el cable Ethernet amarillo (opcional).
③ Conecte el cable de alimentación al Zyxel Device y presione el botón de encendido.
- FR** ① Utilisez un câble Ethernet pour connecter le port **WAN** à un modem.
② Connectez un ordinateur au port **LAN** en utilisant le câble Ethernet jaune (option).
③ Branchez le câble d'alimentation au Zyxel Device et appuyez sur le bouton ON/OFF.
- IT** ① Utilizzare il cavo Ethernet giallo in dotazione per collegare la porta **WAN** ad un modem esterno.
② Collegare un computer alla porta **LAN** mediante un secondo cavo Ethernet (opzionale).
③ Collegare il cavo di alimentazione al Zyxel Device e premere il pulsante di accensione.
- DK** ① Brug et Ethernet-kabel for at forbinde **WAN**-porten til gateway-modemmet.
② Tilslut en computer til **LAN**-porten ved hjælp af det gule Ethernet-kabel (valgfrit).
③ Tilslut strømkablet til Zyxel Device, og tryk på Power-knappen.
- NL** ① Gebruik een Ethernet kabel om de **WAN**-poort met een. gateway modem te verbinden.
② Sluit een computer aan op de **LAN**-poort met de gele Ethernetkabel (optioneel).
③ Sluit de stroomkabel aan op het Zyxel Device en druk op de AAN/UIT knop.
- NO** ① Bruk en Ethernet-kabel til å koble **WAN** porten til ditt Internettmodem.
② Koble en datamaskin til **LAN** porten med en Ethernet-kabel (valgfritt).
③ Koble strømkabelen til din Zyxel Device og trykk på strømknappen.
- FI** ① Kytke **WAN**-portti Ethernet-kaapelilla yhdyskäytävämoodemiin.
② Kytke tietokone **LAN**-porttiin keltaisella Ethernet-kaapelilla (valinnainen).
③ Kytke virtajohto Zyxel Device ja paina virta painiketta.
- SE** ① Använd en Ethernet-kabel för att ansluta **WAN**-porten till ett gateway-modem.
② Anslut en dator till **LAN**-porten med den gula Ethernet-kabeln (tillval).
③ Anslut nätkabeln till Zyxel Device och tryck på strömbrytaren.


Step 2 WiFi Connection

4-a Manual Connection (Using SSID)



- EN** ④-a The **SSID** and **Wireless Key** are on the device label.
On your smartphone or notebook, find this **SSID**. Enter the **Wireless Key** to connect.
- DE** ④-a Die **SSID** und der **WLAN** Schlüssel befinden sich auf dem Etikett am Gerät.
Suchen Sie diese **SSID** auf Ihrem Smartphone oder Notebook. Geben Sie den Schlüssel für die **WLAN**-Verbindung ein.
- ES** ④-a El **SSID** y la contraseña inalámbrica están en la etiqueta del Dispositivo.
En su smartphone o portátil, busque este **SSID**. Escriba la contraseña de conexión inalámbrica para conectar.
- FR** ④-a Le **SSID** et la clé WiFi se trouve sur l'étiquette de l'équipement.
Sur votre smartphone ou votre ordinateur portable, trouvez ce **SSID**. Saisissez la clé WiFi pour vous connecter.
- IT** ④-a La **SSID** e la chiave wireless sono scritte sull'etichetta del dispositivo.
Trova questo **SSID** sul tuo smartphone o notebook. Immetti il codice Wireless per effettuare il collegamento.
- DK** ④-a **SSID**'et og wifi koden findes på enhedens etiket.
Find dette **SSID** på listen over tilgængelige netværk på din smartphone eller bærbar pc.
Indtast wifi-koden for at tilgå wifi'en.
- NL** ④-a De naam van het draadloze netwerk (**SSID**) en bijbehorende wachtwoord staan op de label van het apparaat.
Vind deze **SSID** op jouw smartphone of notebook. Voer de Draadloze toegangscode in om te verbinden.
- NO** ④-a **SSID** og passordnøkkel står på enhetsetiketten.
Finn denne **SSID**-en på smarttelefonen eller den bærbara datamaskinen. Skriv inn det trådløse passordet for å koble til.
- FI** ④-a Löydät langattoman verkon nimen (**SSID**) ja salausavaimen laitteeseen liimatusta tarrassa.
Etsi **SSID**-tunnus älypuhelimessa tai kannettavassa tietokoneessa. Muodosta yhteys näppäilemällä langattoman verkon avain.
- SE** ④-a **SSID** och trådlösa nyckeln finns på enhetens etikett.
Hitta denna **SSID** på din smarta telefon eller bärbara dator. Ange den trådlösa nyckeln för att ansluta.

4-b Automatic Connection (Using WPS)



Less than 3 seconds

WPS ON

... ⌚ within **2 minutes** ...




	Amber Blinking - The Zyxel Device is connecting to 2.4 GHz WiFi client via WPS.
	On - 2.4 GHz WiFi is ready.
	Amber Blinking - The Zyxel Device is connecting to 5 GHz WiFi client via WPS.
	On - 5 GHz WiFi is ready.

- EN** **4-b** Press the **WPS** button until the WiFi 2.4G and 5G LEDs light up in amber. Press the **WPS** button on the client. If the WPS method fails, perform the Using SSID method.
- DE** **4-b** Drücken Sie so lange auf die **WPS**-Taste, bis die LED-Anzeigen für WiFi 2.4G und 5G orangefarben leuchten. Drücken Sie die **WPS** Taste am Client-Gerät. Sollte die WPS-Einrichtung fehlschlagen, nutzen Sie bitte SSID/Passwort zur Verbindung.
- ES** **4-b** Presione el botón **WPS** hasta que los LEDs de WiFi 2.4G y 5G se enciendan en naranja. Pulse el botón **WPS** en el Cliente. Si el método WPS no funciona, siga No WPS como método.
- FR** **4-b** Appuyez sur le bouton **WPS** jusqu'à ce que les voyants LED WiFi 2.4G et 5G s'allument en orange. Appuyez sur le bouton **WPS** de l'équipement client. Si la méthode WPS échoue, utilisez la méthode non WPS.
- IT** **4-b** Premere il pulsante **WPS** finché i LED WiFi 2.4G e 5G non iniziano a lampeggiare in arancione. Premere il pulsante **WPS** sul client. Se il metodo WPS fallisce eseguire il precedente metodo manuale.
- DK** **4-b** Tryk på **WPS**-knappen indtil LED-lysene for Wifi 2.4G og 5G lyser gult. Tryk på **WPS**-knappen på klienten. Hvis WPS-metoden mislykkes ,kan du benytte Using SSID-metoden.
- NL** **4-b** Druk op de **WPS**-knop totdat de WiFi 2.4G en 5G LEDs oranje worden. Druk de **WPS** knop op de client. Als de WPS-methode mislukt, voer dan de No WPS-methode uit.
- NO** **4-b** Trykk på **WPS**-knappen til 2.4G og 5G WiFi-lampene lyser gult. Trykk på **WPS**-knappen på klienten. Hvis WPS-metoden mislykkes, bruk SSID -metoden.
- FI** **4-b** Paina **WPS**-painiketta, kunnes WiFi 2.4G ja 5G LED-merkkivalot syttyvät oranssina. Paina langattoman sovittimen **WPS** painiketta. Jos asetusten määrittys WPS-menetelmällä ei onnistu, määritä asetukset ilman WPS-toimintoa.
- SE** **4-b** Tryck på **WPS**-knappen tills LED-lamporna WiFi 2.4G och 5G lyser orange. Tryck på klientens WPS knapp. Om **WPS**-metoden misslyckas, anslut till ditt Wifi manuellt.

Step 3 Quick Start Wizard

5




Device Label

ZYXEL

User Name: **admin**

Login Password: **XXXXXXXXXX**



192.168.1.1

ZYXEL
Zyxel Device

Username **admin**

Password **XXXXXXXXXX**

Login



Quick Start Wizard


1 > 2 > 3

Time Zone Internet WiFi

Let's go.

- EN** **5** Open a web browser and go to <https://192.168.1.1>. Enter the default **Username (admin)** and admin login password (on the device label), and then click **Login**. A wizard runs. Follow the wizard prompts to complete the setup.
- DE** **5** Öffnen Sie einen Webbrowser, und rufen Sie <https://192.168.1.1> auf. Geben Sie den Standard **Benutzernamen (admin)** und das Admin Anmeldekenntwort (auf dem Etikett des Geräts) ein und klicken Sie anschließend auf **Login**. Ein Assistent wird ausgeführt. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.
- ES** **5** Abra un explorador web y vaya a <https://192.168.1.1>. Escriba el **Nombre de usuario (admin)** y la contraseña de inicio de sesión admin (en la etiqueta del dispositivo), a continuación haga clic en **Iniciar sesión (Login)**. Se abrirá un asistente. Siga las instrucciones del asistente.
- FR** **5** Ouvrez un navigateur Web et entrez l'adresse <https://192.168.1.1>. Entrez le nom d'utilisateur (**admin**) par défaut et le mot de passe d'administrateur (sur l'étiquette de l'appareil), puis cliquez sur **Connexion (Login)**. Un assistant se lance. Suivez les instructions de l'assistant.
- IT** **5** Aprire il browser web ed andare al sito <https://192.168.1.1>. Digitare il nome **utente predefinito (admin)** (presente sull'etichetta), quindi fare clic su **Login**. Viene lanciata una procedura guidata. Seguire le indicazioni della procedura guidata.
- DK** **5** Åbn en webbrowser, og gå til <https://192.168.1.1>. Indtast standard-**brugernavnet (admin)** og admin login-adgangskoden (se etiketten på enheden), og klik derefter på **Login**. En opsætningsvejledning starter. Følg vejlednings anvisninger for at fuldføre opsætningen.
- NL** **5** Open een webbrowser en ga naar <https://192.168.1.1>. Voer de standaard **Gebruikersnaam (admin)** en admin login wachtwoord (op het apparaat label) in en klik dan op **Login**. Er wordt een wizard gestart. Volg de instructies van de wizard.
- NO** **5** Åpne en nettleser og gå til <https://192.168.1.1>. Skriv inn standard **brukernavn (admin)** og admin-påloggingspassord (står på enhetsetiketten), og klikk deretter på Logg inn. En veiviser kjører. Følg veiviserens instruksjoner for å fullføre oppsettet.
- FI** **5** Avaa selain ja siirry osoitteeseen <https://192.168.1.1>. Kirjoita oletusarvoinen **käyttäjätunnus (admin)** ja pääkäyttäjän salasana (laitteeseen kiinnitetystä tarrasta) ja valitse sitten **Login (Kirjautu)**. Apuohjelma on käynnissä. Seuraa apuohjelman antamia ohjeita.
- SE** **5** Öppna en webbläsare och gå till <https://192.168.1.1>. Ange som standard **användarnamn (admin)** och administratörslösenord (på enhetens etikett), och klicka sedan på **Login (inloggning)**. En guide körs. Följ anvisningarna i guiden.

MPro Mesh Network Scenario



External Modem


LAN

1

WAN

Zyxel Device-1 (Controller)

2






Zyxel Device-2

Operation Mode

☐ Router ☒ Extender

Apply

- EN** **1** Use the included Ethernet cable to connect the first Zyxel Device (**Zyxel Device-1**) LAN port to a **gateway modem** LAN port. Wait until the **POWER** and **INTERNET** LEDs are steady green.
Note: To check if your Zyxel Device supports **MPro Mesh**, scan the QR code on the last page.
- 2** Log into the second Zyxel Device (**Zyxel Device-2**) Web Configurator. Go to **Maintenance > Operation Mode** to select **Extender**, then click **Apply**.
Note: The Zyxel Device is in **Router** mode by default. Make sure to set the **Zyxel Device-2** to **Extender** mode before connecting it to **Zyxel Device-1**.
- 3** Use another Ethernet cable to connect the second Zyxel Device (**Zyxel Device-2**) LAN port to the first Zyxel Device (**Zyxel Device-1**) LAN port. Wait until the **POWER** and **INTERNET** LEDs on **Zyxel Device-2** are steady green.
- 4** Unplug the Ethernet and power cable from the **Zyxel Device-2**.
- 5** Place the **Zyxel Device-2** where you want to extend your wireless network.
- 6** Plug in the power adapter. Make sure your **INTERNET** LED is steady green. Move the **Zyxel Device-2** closer to the **Zyxel Device-1** if the **INTERNET** LED is red.
For more details on the LEDs, please refer to the LED table.
To add more extenders to your network, repeat from step 2.
Note: Do not unplug the Ethernet cable connecting the **Zyxel Device-1** and the **gateway modem**.
- DE** **1** Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um den ersten LAN Port des Zyxel-Device (**Zyxel Device-1**) mit dem LAN Port eines **Gateway-Modems** zu verbinden. Warten Sie, bis die **POWER** und **INTERNET** LEDs grün leuchten.
Hinweis: Um zu überprüfen, ob Ihr Zyxel Device **MPro Mesh** unterstützt, scannen Sie den QR-Code auf der letzten Seite dieser Anleitung.
- 2** Melden Sie sich im Webkonfigurator des zweiten Zyxel Device (**Zyxel Device-2**) an. Gehen Sie zu **Wartung > Betriebsmodus**, wählen Sie **Extender** aus und klicken Sie dann auf **Übernehmen**.
Hinweis: Das Zyxel Device befindet sich standardmäßig im **Router** Modus. Stellen Sie sicher, dass Sie das **Zyxel Device-2** auf den **Extender** Modus einstellen, bevor Sie es mit **Zyxel Device-1** verbinden.
- 3** Verwenden Sie ein anderes Ethernet-Kabel, um den zweiten Zyxel Device (**Zyxel Device-2**) LAN Port mit dem ersten Zyxel Device (**Zyxel Device-1**) LAN Port zu verbinden. Warten Sie, bis die **POWER** und **INTERNET** LEDs am **Zyxel Device-2** grün leuchten.
- 4** Trennen Sie das Ethernet- und Netzkabel vom **Zyxel Device-2**.
- 5** Stellen Sie das **Zyxel Device-2** dort auf, wo Sie Ihr drahtloses Netzwerk erweitern möchten.
- 6** Schließen Sie den Netzadapter an. Stellen Sie sicher, dass die **INTERNET** LED grün leuchtet. Bringen Sie das **Zyxel Device-2** näher an das **Zyxel Device-1**, wenn die **INTERNET** LED rot leuchtet. Weitere Informationen über die LEDs finden Sie in der LED Tabelle.
Wiederholen Sie die Schritte ab Schritt 2, um weitere Extender zu Ihrem Netzwerk hinzuzufügen.
Hinweis: Entfernen Sie nicht das Ethernet-Kabel, das das **Zyxel Device-1** und das **Gateway-Modem** verbindet.



	Green On - Power is on or the MPro Mesh pairing process is done. Blinking - The Zyxel Device is starting up or under the MPro Mesh pairing process. Red On - The Zyxel Device detects a system error. Blinking (Fast) - The Zyxel Device is upgrading firmware. Blinking (Slow) - The MPro Mesh process has failed.
	Green On - The Ethernet WAN port is connected successfully. — Off - The Ethernet WAN port is not connected successfully.
	Green On - Internet is ready or the WiFi connection to the gateway modem/controller is good. Blinking - Transmitting/receiving data. Red On - Attempted to get an IP address but failed, or the WiFi connection signal is too weak. — Off - Internet is not ready or no connection to the gateway modem/controller.
	Green On - Has a successful Ethernet connection with a device on the Local Area Network (LAN) via the LAN ports. Blinking - Transmitting/receiving data to/from the LAN via the LAN ports. — Off - No Ethernet connection with the LAN via the LAN ports.

- ES**
- Utiliza el cable Ethernet incluido para conectar un puerto LAN del Zyxel Device (**Zyxel Device-1**) a un puerto LAN de la puerta de enlace. Espere hasta que los LED **POWER** y **INTERNET** estén en verde fijo.
Nota: Para verificar si su Zyxel Device soporta **MPro Mesh**, puedes escanear el código QR en la última página.
 - Accede a la página web del segundo Zyxel Device (**Zyxel Device-2**). Ves a Mantenimiento > Modo de Operación y selecciona **Extender**, entonces pulsa Aplicar.
Nota: El Zyxel Device está en modo **Router** por defecto. Asegúrate que el **Zyxel Device-2** está en modo Extender antes de conectarlo al **Zyxel Device-1**.
 - Utilice otro cable Ethernet para conectar el segundo puerto LAN del Zyxel Device (**Zyxel Device-2**) al primer puerto LAN del Zyxel Device (**Zyxel Device-1**). Espere hasta que los LED **POWER** y **INTERNET** del **Zyxel Device-2** estén en verde fijo.
 - Desenchufe el cable de Ethernet y de alimentación del **Zyxel Device-2**.
 - Coloque el **Zyxel Device-2** donde desee ampliar su red inalámbrica.
 - Conecte el adaptador de corriente. Asegúrese de que el LED **INTERNET** esté fijo en verde.
- Coloque el **Zyxel Device-2** más cerca del **Zyxel Device-1** en caso de que el LED de **INTERNET** esté en rojo.
- Para más información sobre los LED, consulte la tabla de LED.
- Para añadir más extensores a su red, repita desde el paso 2.
- Nota:** no desconectes el cable Ethernet que conecta el **Zyxel Device-1** y la puerta de enlace.

- FR**
- Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter le premier dispositif Zyxel (**Zyxel Device-1**) au port LAN d'un modem passerelle. Attendez que les voyants **POWER** et **INTERNET** soient allumés en vert fixe.
Remarque: Pour vérifier si votre dispositif Zyxel supporte **MPro Mesh**, scannez le code QR sur la dernière page.
 - Connectez-vous au configurateur Web du deuxième dispositif Zyxel (**Zyxel Device-2**). Allez dans **Maintenance > Mode de fonctionnement** pour sélectionner **Extender**, puis cliquez sur **Apply**.
Remarque: Le dispositif Zyxel est en mode **Router** par défaut. Veillez à régler le **Zyxel Device-2** en mode **Extender** avant de le connecter au **Zyxel Device-1**.
 - Utilisez un autre câble Ethernet pour connecter le deuxième port LAN du dispositif Zyxel (Zyxel Device) au premier port LAN du dispositif Zyxel (**Zyxel Device-1**). Attendez que les voyants **POWER** et **INTERNET** du dispositif Zyxel soient allumés en vert fixe.
 - Débranchez le câble Ethernet et le câble d'alimentation du dispositif Zyxel.
 - Placez le dispositif Zyxel à l'endroit où vous souhaitez étendre votre réseau sans fil.
 - Branchez le câble d'alimentation. Assurez-vous que votre voyant **INTERNET** est allumé en vert fixe. Rapprochez le **dispositif Zyxel** du **Zyxel Device-1** si le voyant **INTERNET** est rouge. Pour plus de détails sur les voyants, veuillez vous référer au tableau des voyants.
- Pour ajouter d'autres extensions à votre réseau, répétez l'étape 2.
- Remarque:** Ne débranchez pas le câble Ethernet reliant le **Zyxel Device-1** et le modem de la passerelle.


- IT**
- Utilizzare il cavo Ethernet incluso nella confezione per collegare la porta LAN del primo dispositivo ZYXEL (**ZYXEL Device-1**) alla porta LAN del **modem**. Attendere che i LED **POWER** e **INTERNET** siano fissi di colore verde.
Nota: per verificare se il vostro dispositivo ZYXEL supporta **MPro Mesh**, scannerizzare il QR code riportato nell'ultima pagina.
 - Effettuare il Login nella pagina web di configurazione del secondo dispositivo ZYXEL (**ZYXEL Device-2**) Andare alla pagina **Maintenance > Operation Mode** e selezionare **Extender**, quindi cliccare su **Apply**.
Nota: il dispositivo ZYXEL è preimpostato nella modalità **Router**. Assicurarsi che il dispositivo **ZYXEL Device-2** sia configurato nella modalità **Extender** prima di collegarlo al dispositivo **ZYXEL Device-1**.
 - Usare un altro cavo Ethernet per connettere una porta LAN dello Zyxel Device-2 ad una porta dello **Zyxel Device-2**. Attendere che i LED **POWER** e **INTERNET** dello Zyxel Device-2 siano di colore verde.
 - Staccare il cavo Ethernet e quello d'alimentazione dallo Zyxel Device-2.
 - Posizionare lo Zyxel Device-2 dove si desidera estendere la rete wireless.
 - Collegare nuovamente l'alimentatore allo Zyxel Device-2. Verificare che il LED **INTERNET** LED sia fisso di colore verde. Avvicinare il **Zyxel Device-2** allo **Zyxel Device-1** se il LED **INTERNET** è rosso.
- Per ulteriori dettagli sui LED, vedere la tabella dei LED.
- Per aggiungere altri ripetitori alla rete, ripetere per ciascuno di essi i passi dal punto 2.
- Nota:** non staccare il cavo Ethernet che collega il dispositivo **ZYXEL Device-1** al **modem esterno**.

- DK**
- Brug det medfølgende Ethernet-kabel til at forbinde LAN-porten i den første Zyxel Device (**Zyxel Device-1**) med LAN-porten af **gateway-modemmet**. Vent, indtil **POWER**- og **INTERNET**-LED-lysene lyser konstant grønt.
Bemærk: For at kontrollere om din Zyxel Device understøtter **MPro Mesh** skal du scanne QR-koden på sidste side.
 - Log ind på Web-siden af den anden Zyxel Device (**Zyxel Device-2**) . Gå til **Maintenance > Operation Mode** og vælg **Extender**, og klik derefter på Anvend.
Bemærk: Zyxel Device er som standard konfigureret som router. Sørg for at indstille **Zyxel Device-2** som **Extender**, før du tilslutter den til **Zyxel Device-1**.
 - Brug et andet Ethernet-kabel til at forbinde den anden Zyxel Device-enheds (**Zyxel Device-2**) LAN-port til den første Zyxel Device-enheds (**Zyxel Device-1**) LAN-port. Vent, indtil **POWER** og **LINK** LED-lysene på **Zyxel Device-2**-enheden lyser konstant grønt.
 - Tag Ethernet- og strømkablet ud af **Zyxel Device-2**-enheden.
 - Placer **Zyxel Device-2**-enheden, hvor du vil udvide dit trådløse netværk.
 - Tilslut strømadapteren. Sørg for, at dit **INTERNET** LED-lys lyser konstant grønt. Flyt **Zyxel Device-2** tættere på **Zyxel Device-1**, hvis **INTERNET** LED-lyset lyser rødt.
- Se LED-tabellen for flere oplysninger om LED-lysene.
- Gentag opsætningen fra trin 2 for at tilføje flere extendere til dit netværk.
- Bemærk:** Tag ikke Ethernet-kablet ud, der forbinder **Zyxel Device-1** og **gateway-modemmet**.

- NL**
- Gebruik de meegeleverde Ethernetkabel om de LAN-poort van het eerste Zyxel-apparaat (**Zyxel Device-1**) aan te sluiten op een LAN-poort van een **gatewaymodem**. Wacht tot de **POWER** en **INTERNET** LEDs constant groen zijn.
Opmerking: Om te controleren of uw Zyxel-apparaat **MPro Mesh** ondersteunt, scant u de QR-code op de laatste pagina.
 - Meld u aan bij de webconfigurator van het tweede Zyxel-apparaat (**Zyxel Device-2**). Ga naar **Onderhoud > Bedrijfsmodus** om **Extender** te selecteren en klik vervolgens op Toepassen.
Opmerking: Het Zyxel-apparaat staat standaard in **Router**-modus. Zorg ervoor dat u **Zyxel Device-2** instelt op **Extender**-modus voordat u het aansluit op **Zyxel Device-1**.
 - Gebruik een andere Ethernetkabel om de tweede Zyxel Device (**Zyxel Device-2**) LAN-poort te verbinden met de eerste Zyxel Device (**Zyxel Device-1**) LAN-poort. Wacht tot de **POWER** en **INTERNET** LEDs op de **Zyxel Device-2** constant groen zijn.
 - Koppel de Ethernet- en stroomkabel van de **Zyxel Device-2** los.
 - Plaats de **Zyxel Device-2** op de plek waar u uw draadloze netwerk wilt uitbreiden.
 - Sluit de voeding aan. Zorg ervoor dat uw **INTERNET** LED constant groen is. Verplaatst de **Zyxel Device-2** tot dichterbij de **Zyxel Device-1** als de **INTERNET** LED rood is. Voor verdere details over de LEDs, raadpleeg de LED-tabel.
- Om meer verlengers aan uw netwerk toe te voegen, herhaal vanaf stap 2.
- Opmerking:** Koppel de Ethernet-kabel die het Zyxel Device-1 en de gateway-modem verbindt niet los.

- NO**
- Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen til å koble fra en LAN port på den første Zyxel Device (**Zyxel Device-1**) til en LAN port på ditt **Internettmodem**. Vent til **POWER**- og **INTERNET**-lampene på **Zyxel Device-2** lyser konstant grønt.
Merk: For å sjekke om din Zyxel Device støtter **MPro Mesh**, skann QR-koden på siste side.
 - Logg på inn i brukergrensesnittet til den andre Zyxel Device (**Zyxel Device-2**). Gå til **Maintenance > Operation Mode**, velg **Extender** og trykk **Apply**.
Merk: Din Zyxel Device er som standardvalg i **Router** modus. Sørg for å sette **Zyxel Device-2** til **Extender** modus før du kobler den til **Zyxel Device-1**.
 - Bruk en annen Ethernet-kabel for å koble den andre Zyxel Device (**Zyxel Device-2**) LAN-porten til den første Zyxel Device (**Zyxel Device-1**) LAN-porten. Vent til **POWER**- og **INTERNET**-lampene på **Zyxel Device-2** lyser konstant grønt.
 - Koble Ethernet- og strømkabelen fra Zyxel-enheten.
 - Plasser **Zyxel Device-2** der du vil utvide det trådløse nettverket ditt.
 - Koble til strømadapteren. Sørg for at **INTERNET**-LED-en lyser konstant grønt. Flytt **Zyxel Device-2** nærmere **Zyxel Device-1** hvis **INTERNET** LED lyser rødt.
- For flere detaljer om LED-ene, se LED-tabellen.
- For å legge til flere utvidere til nettverket, gjenta fra trinn 2.
- Merk:** Ikke koble ifra Ethernet-kabelen som kobler sammen **Zyxel Device-1** og Internettmode-met.

Wall Mounting (Optional)



- FI**
- 1 Käytä mukana toimitettua Ethernet-kaapelia ensimmäisen ZyXel-laitteesi (**ZyXel Device-1**) yhdistämiseen tämän laitteen LAN-portista yhdyskäytäväsi/modeemisi LAN-porttiin. Odota, kunnes **POWER**- ja **INTERNET**-merkkivalot palavat vihreinä.
Huomautus! Tarkistaaksesi, tukeeko ZyXel-laitteesi **MPro Mesh** -ominaisuutta, skannaa viimeisellä sivulla oleva QR-koodi.
 - 2 Kirjaudu toiseen ZyXel-laitteeseen (**ZyXel Device-2**) Web-hallinnan kautta. Siirry **Maintenance > Operating Mode** -valikkoon ja valitse **Extender** ja napsauta sitten Käytä.
Huomautus! ZyXel-laite on oletuksena reititystilassa. Muista asettaa toinen ZyXel-laite (**ZyXel Device-2**) Extender-tilaan ennen kuin liität sen ensimmäiseen ZyXel-laitteeseen (**ZyXel Device-1**).
 - 3 Liitä toisen ZyXel Device-tukiaseman (**ZyXel Device-2**) LAN-portti ensimmäisen ZyXel Device-tukiaseman (**ZyXel Device-1**) LAN-porttiin toisella Ethernet-kaapelilla. Odota, kunnes **POWER**- ja **INTERNET**-merkkivalot palavat vihreinä **ZyXel Device-2**-tukiasemassa.
 - 4 Irrota Ethernet-kaapeli ja virtajohto **ZyXel Device-2**-tukiasemasta.
 - 5 Sijoita **ZyXel Device-2**-tukiasema paikkaan, johon haluat laajentaa langatonta verkkoa.
 - 6 Kytke virta verkkolaitteeseen. Varmista, että **INTERNET**-merkkivalo palaa vihreänä. Siirrä **ZyXel Device-2** lähemmäs **ZyXel Device-1**-laitetta, jos **INTERNET**-merkkivalo palaa punaise-na.
Lisätietoja merkkivaloista on merkkivalotaulukossa.
Voit lisätä verkkoon tukiasemia toistamalla vaiheesta 2 alkaen.
Huomautus! Älä irrota Ethernet-johtoa, kun yhdistät ensimmäisen ZyXel-laitteen (**ZyXel Device-1**) ja yhdyskäytävän/modeemin.
- SE**
- 1 Använd den medföljande Ethernet-kabeln för att ansluta din första ZyXel Device (**ZyXel Device-1**) från LAN-porten på denna enhet till LAN-porten på din **gateway/modem**. Vänta tills lysdioderna **POWER** och **INTERNET** lyser med fast grönt sken.
Obs! För att kontrollera om din ZyXel-enhet stöder **MPro Mesh**, skanna QR-koden på sista sidan.
 - 2 Logga in på din andra ZyXel Device (**ZyXel Device-2**) via Web Configuratorn. Gå till menyn Underhåll > Driftläge för att välja **Extender** och klicka sedan på **Apply**.
Obs! ZyXel-enheten är i routad läge som standard. Se till att ställa in **ZyXel Device-2** i Extender-läge innan du ansluter den till **ZyXel Device-1**.
 - 3 Använd en annan Ethernet-kabel för att ansluta den andra ZyXel Device (**ZyXel Device-2**) LAN-porten till den första ZyXel Device (**ZyXel Device-1**) LAN-porten. Vänta tills lysdioderna **POWER** och **INTERNET** på **ZyXel Device-2** lyser med fast grönt sken.
 - 4 Dra ur Ethernet-kabeln och strömsladden från **ZyXel Device-2**.
 - 5 Placera **ZyXel Device-2** där du vill utöka ditt trådlösa nätverk.
 - 6 Koppla in strömadaptern. Se till att lysdioden **INTERNET** lyser med ett fast grönt sken. Flytta **ZyXel Device-2** närmare **ZyXel Device-1** om lysdioden **INTERNET** lyser med rött sken. För mer information om lysdioderna, se lysdiodstabellen. Upprepa steg 2 för att lägga till fler förlängare till nätverket.
Obs! Koppla inte ur Ethernet-kabeln under tiden du ansluter **ZyXel Device-1** och gateway-modemet.

- EN** (Optional)
- 1 Drill two holes on the wall at the distance of 110 mm.
 - 2 Insert screw anchors and screws (not provided) into the holes.
 - 3 Place the ZyXel Device so the wall mount holes line up with the screws. Slide the ZyXel Device down gently to fix it into place.
- DE** (Optional)
- 1 Bohren Sie zwei Löcher in einem Abstand von 110 mm zueinander.
 - 2 Schieben Sie Dübel in die Löcher und schrauben Sie jeweils eine Schraube hinein.
 - 3 Stellen Sie das ZyXel Device so auf, dass die Bohrungen für die Wandmontage mit den Schrauben übereinstimmen. Schieben Sie das ZyXel Device vorsichtig nach unten, um es zu fixieren.
- ES** (Opcional)
- 1 Perfore dos agujeros en la pared a una distancia de 110 mm.
 - 2 Inserte los tacos de los tornillos (no incluidos) en los agujeros.
 - 3 Coloque el ZyXel Device de forma que los orificios del soporte queden alineados con los tornillos. Deslice suavemente el ZyXel Device hacia abajo para que quede bien encajado.
- FR** (Option)
- 1 Percez deux trous sur le mur espacés de 110 mm.
 - 2 Insérez les chevilles et les vis (non fournies) dans les trous.
 - 3 Placez le dispositif ZyXel de sorte que les trous de montage mural soient alignés avec les vis. Faites glisser doucement le ZyXel Device pour le mettre en place.
- IT** (Opzionale)
- 1 Praticare due fori sulla parete alla distanza di 110 mm.
 - 2 Inserire nei fori gli stop ed avvitare le viti in dotazione, lasciando che le teste sporgano di qualche millimetro.
 - 3 Posizionare il ZyXel Device in modo che i fori di montaggio a parete siano allineati con le viti. Far scorrere delicatamente il ZyXel Device verso il basso finché non è saldamente ancorato alle viti.
- DK** (Valgfrit)
- 1 Bor to huller med en afstand på 110 mm.
 - 2 Indsæt rawplug og skruer i hullerne.
 - 3 Placer ZyXel Device, så vægmonteringshullerne flugter med skruerne. Skub forsigtigt. ZyXel Device ned for at fastgøre den på plads.
- NL** (Optioneel)
- 1 Boor twee gaten in de muur op een afstand van 110 mm van elkaar.
 - 2 Plaats schroef pluggen en schroeven in de gaten.
 - 3 Plaats de ZyXel Device zo dat de montagegaten in de muur op een lijn zitten met de schroeven. Schuif de ZyXel Device voorzichtig naar beneden om hem vast te zetten.
- NO** (Valgfritt)
- 1 Bor to hull med en avstand på 110 mm fra hverandre.
 - 2 Sett i plugg og skru inn skruene i hullene.
 - 3 Plasser din ZyXel Device slik at veggmonteringshullene er på linje med skruene. Skyv din ZyXel Device forsiktig ned for å feste den på plass.
- FI** (Valinnainen)
- 1 Poraa seinään kaksi reikää 110 mm:n etäisyydelle toisistaan.
 - 2 Asenna reikiin ruuviankkurit ja ruuvit.
 - 3 Aseta ZyXel Device siten, että seinäkiinnikkeen reiät osuvat ruuveihin. Kiinnitä ZyXel Device paikalleen liu'uttamalla sitä varovasti alaspäin.
- SE** (Tillval)
- 1 Borra två hål i väggen med 110 mm mellanrum.
 - 2 Sätt i plugg och skruvar i hålen.
 - 3 Placera ZyXel Device så att väggmonteringshålen är i linje med skruvarna. Skjut försiktigt in ZyXel Device så att den sitter fast.



Download the **MPro Mesh app** to manage your Zyxel Device.
Note: To manage your Mesh network, connect the MPro Mesh app to the **Controller**.



Scan this QR code to see a list of Zyxel devices that support MPro Mesh.



Scan this QR code to see steps for setting up your Zyxel Device with the MPro Mesh app.