



6-Piece Sling Folding Patio Dining Set with Glass Table Top and Umbrella	Page	3
Ensemble de Salle à Manger Pliant à Élingues 6 Pièces pour Terrasse avec Plateau de Table en Verre et Parasol	Page	4
Juego de Comedor Plegable para Patio de 6 Piezas con Mesa con Superficie de Vidrio y Quitasol	Página	5
6 個 スリング折畳式パテオダイニングセット、ガラステーブルトップと傘付き	ページ	7
		9




EN Delivery Content

日本語 配送内容

FR Contenu du Colis


ES Contenido del paquete




A (x 1)



B (x 4)



C (x 2)



D (x 8)



E (x 8)



F (x 4)



G (x 8)




H (x 1)



I (x 1)



J (x 1)



K (x 4)

1. Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ CAUTION Risk of injury!

- ▶ Product can tip over. Do not let children climb on or play with the product.
- ▶ This product contains glass. Handle with care.
- ▶ For outdoor use only.
- ▶ When adjusting or opening the umbrella, make sure that no person is around.
- ▶ Do not open the umbrella on windy days.
- ▶ Keep the umbrella closed when not in use.
- ▶ To avoid the risk of pinching hands and fingers, use caution when setting up, opening, tilting, and closing the umbrella.
- ▶ This product must be assembled by an adult.
- ▶ Keep children and pets away while assembling the product.
- ▶ Always use the product on a firm, level ground.
- ▶ Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- ▶ To avoid damaging the glass table during assembly, assemble the product on a soft surface, such as a carpet.
- ▶ Do not over-tighten the fasteners.
- ▶ Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- ▶ Do not use power tools to assemble the product. Power tools may strip or damage the parts.
- ▶ Do not stand on the seat.
- ▶ Keep all sharp objects away from the upholstery.
- ▶ To avoid damaging the glass table, place items on placemats, coasters, or a tablecloth.
- ▶ The chairs included with the product are intended for users up to 242 lbs (110 kg).
- ▶ Do not sit or stand on the tabletop.
- ▶ The maximum capacity of the glass table included in the product is 110 lbs (50 kg).

2. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before starting assembly.
- ▶ Check the product for transport damages.

3. Installation



For additional illustrated assembly steps, refer to the end of the written instructions.

4. Cleaning and Maintenance

4.1 Cleaning

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

4.2 Maintenance

- ▶ Regularly check that all the components and fasteners are tightened.
- ▶ Store the product in a cool and dry place away from children and pets, ideally in its original packaging.
- ▶ Avoid any vibrations and shocks.

5. Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

6. Specifications

Net weight	Table: approx. 20.8 lbs (9.44 kg) Umbrella: approx. 4.08 lbs (1.85 kg) 1 chair: approx. 9.04 lbs (4.1 kg)
Dimensions (W x H x D)	Table: approx. 31.5 x 27.56 x 31.25" (80 x 70 x 80 cm) Umbrella: approx. 70.8 x 83.9 x 70.8" (179.8 x 213 x 179.8 cm) Chair: approx. 24.8 x 35.43 x 21.26" (63 x 90 x 54 cm)
Surface coating	Powder

7. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



amazon.com/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385

1. Mesures de Sécurité Importantes



Veillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lors de l'utilisation du produit, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire tout risque de blessures, notamment les suivantes :

⚠ ATTENTION Risques de blessures!

- ▶ Risque de basculement du produit. Ne pas laisser des enfants escalader le produit ni jouer avec celui-ci.
- ▶ Ce produit comporte du verre. À manipuler avec précaution.
- ▶ Exclusivement conçu pour un usage extérieur.
- ▶ Lorsque vous réglez ou ouvrez le parasol, assurez-vous qu'il n'y a personne à proximité.
- ▶ Ne pas ouvrir le parasol par temps venteux.
- ▶ Gardez le parasol fermé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- ▶ Afin de prévenir tout risque de pincement des mains et des doigts, soyez prudent lors de la mise en place, de l'ouverture, de l'inclinaison et de la fermeture du parasol.
- ▶ Le montage de ce produit doit être effectué par un adulte.
- ▶ Maintenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart lors du montage du produit.
- ▶ Utilisez toujours le produit sur un sol ferme et nivelé.
- ▶ Ne pas utiliser ce produit en cas de composants manquants, endommagés ou usés.
- ▶ Afin d'éviter d'endommager la table en verre en cours de montage, veuillez monter le produit sur une surface moelleuse, notamment une moquette.
- ▶ Ne pas serrer excessivement les pièces de fixation.
- ▶ Procédez régulièrement à un examen du produit afin de déceler toute usure éventuelle. Arrêtez d'utiliser le produit dès les premiers signes d'endommagement ou si des pièces s'en détachent.
- ▶ Ne pas utiliser d'outils électriques pour monter le produit. Les outils électriques sont susceptibles de démonter complètement ou d'endommager les pièces.
- ▶ Ne pas vous tenir debout sur le siège.
- ▶ Veuillez tenir tous objets tranchants à l'écart du tissu d'ameublement.
- ▶ Afin d'éviter d'endommager la table en verre, placez les objets sur des sous-nappes, des sous-verres ou une nappe.
- ▶ Les chaises livrées avec le produit sont conçues pour des utilisateurs pesant jusqu'à 242 lb (110 kg).
- ▶ Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le dessus de la table.
- ▶ Capacité maximale de la table en verre livrée avec le produit : 110 lb (50 kg).

2. Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risques d'étouffement!

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux familiers : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

- ▶ Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez, puis examinez l'état de tous les composants avant de commencer le montage.
- ▶ Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.

3. Installation



Pour retrouver les illustrations des étapes complémentaires de montage, veuillez vous reporter à la fin des instructions écrites.

4. Nettoyage et Entretien

4.1 Nettoyage

- ▶ Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- ▶ Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.

4.2 Entretien

- ▶ Assurez-vous régulièrement que tous les composants et toutes les fixations sont solidement fixés.
- ▶ Rangez le produit dans un endroit frais et sec hors de portée des enfants et des animaux familiers, idéalement dans son emballage d'origine.
- ▶ Évitez toutes vibrations et tous chocs.

5. Mise au Rebut



Mettez le produit au rebut conformément aux réglementations locales. En cas de doute, consultez les autorités locales.

6. Caractéristiques

Poids net	Table : env. 20,8 lb (9,44 kg) Parasol : env. 4,08 lb (1,85 kg) 1 chaise : env. 9,04 lb (4,1 kg)
Dimensions (L x H x P)	Table : env. 31,5 x 27,56 x 31,25 po (80 x 70 x 80 cm) Parasol : env. 70,8 x 83,9 x 70,8 po (179,8 x 213 x 179,8 cm) Chaise : env. 24,8 x 35,43 x 21,26 po (63 x 90 x 54 cm)
Revêtement de surface	Poudre

7. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

1. Consideraciones de Seguridad Importantes



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar el producto, y para reducir el riesgo de lesiones, se deben seguir siempre las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de lesión!

- El producto puede volcarse. No permita que los niños trepen en o jueguen con el producto.
- Este producto contiene vidrio. Manipúlelo con cuidado.

- Solo para uso exterior.
- Al ajustar o abrir el quitasol, asegúrese de que no haya otras personas alrededor.
- No abra el quitasol en días ventosos.
- Mantenga el quitasol cerrado cuando no esté en uso.
- Para evitar el riesgo de pinzarse manos o dedos, tenga cuidado al colocar, abrir, inclinar y cerrar el quitasol.
- Este producto debe ser armado por un adulto.
- Cuando arme el producto, mantenga a los niños y mascotas alejados.
- Use siempre el producto sobre un terreno firme y nivelado.
- No use el producto si alguna de las piezas está dañada, ausente o gastada.
- Para evitar dañar la mesa de vidrio durante el ensamblado, ensamble el producto sobre una superficie blanda, como una alfombra.
- No apriete los sujetadores en exceso.
- Revise el producto regularmente y asegúrese de que no tenga desgaste ni daños. Deje de usar el producto a la primera señal de daños o si las piezas se desconectan.
- No use herramientas eléctricas para ensamblar el producto. Las herramientas eléctricas pueden dañar las piezas.
- No se ponga de pie sobre el asiento.
- Mantenga todos los objetos afilados lejos del tapizado.
- Para evitar dañar la mesa de vidrio, coloque los objetos sobre manteles individuales, posavasos o un mantel.
- Las sillas incluidas con el producto están hechas para usuarios de hasta 242 lbs. (110 kg) de peso.
- No se sienta ni se pare sobre la superficie del escritorio.
- La capacidad máxima de la mesa de vidrio incluida con el producto es de 110 lbs. (50 kg).

2. Antes de Usar por Primera Vez

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de empaque lejos de niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

- Saque todos los materiales del empaque.
- Saque y revise todos los componentes antes de comenzar con el armado.
- Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.

3. Instalación



Para ver pasos de instalación ilustrados adicionales, consulte el final de las instrucciones escritas.

4. Limpieza y Mantenimiento

4.1 Limpieza

- Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.

- Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

4.2 Mantenimiento

- Verifique con regularidad que todos los componentes y sujeciones estén firmes.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco, alejado de niños y mascotas, idealmente en su empaque original.
- Evite vibraciones y golpes.

5. Eliminación



Elimine el producto de acuerdo con la normativa local. Ante la duda, consulte a las autoridades locales.

6. Especificaciones

Peso neto	Mesa: aprox. 20.8 lbs. (9.44 kg) Quitasol: aprox. 4.08 lbs. (1.85 kg) 1 silla: aprox. 9.04 lbs. (4.1 kg)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Mesa: aprox. 31.5 x 27.56 x 31.25 pulgadas (80 x 70 x 80 cm) Quitasol: aprox. 70.8 x 83.9 x 70.8 pulgadas (179.8 x 213 x 179.8 cm) Silla: aprox. 24.8 x 35.43 x 21.26 pulgadas (63 x 90 x 54 cm)
Recubrimiento de la superficie	Pintura en polvo

7. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

8. Garantía

8.1 Un año de garantía limitada en México

Esta garantía limitada de un año es otorgada por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V. a ti como comprador original de producto(s) de Amazon Basics.

Garantizamos el producto contra defectos de fabricación por un periodo de un año, siempre y cuando el producto haya sido usado en condiciones ordinarias, cumpliendo con el manual del usuario y el producto y sus partes no hayan sido alteradas o reparadas por terceros sin nuestra autorización. El plazo de un año comienza el día de entrega de la compra realizada en amazon.com.mx.

Si el producto tiene defectos durante el periodo de garantía, y tú sigues las instrucciones de nuestro equipo de Servicio al Cliente que verificará la validez de la garantía, tendrás derecho a (i) solicitar el reemplazo del producto defectuoso por uno nuevo o uno reacondicionado que sea igual o parecido al producto comprado; (ii) solicitar la reparación del producto; o (iii) solicitar reembolso completo del producto al precio que fue comprado.

Avances tecnológicos y la disponibilidad del producto pueden hacer que reciba un producto de reemplazo con características equiparables y precio distinto al comprado originalmente. En todos los casos, el producto de reemplazo comparable será determinado por nosotros y a nuestra discreción.

Esta garantía limitada solo aplica para productos comprados en amazon.com.mx. Reemplazos y productos reparados solo serán enviados dentro del territorio mexicano y los reembolsos solo serán acreditados a cuentas dentro de este mismo territorio.

Todas las partes o productos que envíes en devolución para reembolso o reemplazo, se convertirán en nuestra propiedad y estarán sujetos a las Políticas de Devolución.

8.2 Cómo obtener el servicio

Por teléfono

Contacta servicio al cliente al 01800 874 8725

En línea

Visita: <https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us/>

Servicio al cliente te hará preguntas para determinar si tu caso es elegible para hacer válida la garantía limitada. Si eres elegible, un reemplazo, reparación o reembolso será emitido y se te darán instrucciones para devolver el producto dañado sin costos adicionales para ti.

Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.

Dirección: Boulevard Manuel Ávila Camacho N.º 261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 México
RFC: ACA140623TXA

1. 重要な安全対策

1.1 対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が生産品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



この説明書はよく読み、今後のため保管してください。本製品を第3者に譲る際は、必ずこの取扱説明書をつけてお譲りください。

1.2 危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

本製品を使用する際には、怪我や破損の可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください：

注意 怪我のリスクあり!

- 製品はひっくり返ることがあります。お子様が製品に登って遊ぶことがないようにしてください。
- この製品はガラスを含んでいます。取扱には十分注意を払ってください。
- 屋外使用専用です。
- 傘を調節または開くときは、周りに人がいないか確認してください。
- 傘は風の強い日に開かないでください。
- 使用していないとき、傘は閉じておいてください。
- 手や指を挟まないようにするため、傘をセットする、開く、傾ける、および閉じるときは注意してください。
- 本製品の組立は大人が行ってください。
- 組み立て中は、製品にお子様やペットを近づけないでください。
- 本製品は必ず、固い、平らな面で使用してください。
- パーツの不足や破損または劣化している場合は本製品を使用しないでください。
- 組み立て中にガラステーブルが損傷しないようにするため、本製品は、カーペット等の柔らかい面の上で組み立ててください。

- ファスナーを締め付けすぎないでください。
- 製品の摩耗を定期的に調べてください。本製品は、損傷またはパーツがはずれる等が見られた場合は、すぐに使用をやめてください。
- 製品の組み立てにパワーツールは使用しないでください。パワーツールはパーツの表面を剥がしたり、ダメージを与えたりすることがあります。
- シート上に立たないでください。
- 鋭くとがった物を室内装飾品の近くに置かないでください。
- ガラステーブルに傷がつかないようにするため、アイテムは、プレスマット、コースター、またはテーブルクロスに置いてください。
- 本製品に付属の椅子は、最大 242 ポンド (110 kg) のユーザーを対象としています。
- テーブルの上に立ったり、座ったりしないでください。
- 本製品に付属のガラステーブルの最大容量は、110 ポンド (50 kg) です。

2. 初めて使用する前に

危険 窒息のリスクあり!

梱包材はお子様やペットから離して保管してください。これらの材料は危険の原因となる可能性があります。例：窒息など。

- すべての梱包材料を取り除いてください。
- 組み立てを開始する前に、すべての部品を取り外して確認してください。
- 製品に運送中の損傷がないかチェックしてください。

3. 設置

イラスト付きの詳細組立手順については、本説明書の最後をご覧ください。

4. 清掃とメンテナンス

4.1 掃除

- 本製品をきれいにするには、柔らかな少し湿らせた布で拭いてください。
- 本製品は絶対、腐食性洗剤、ワイヤブラシ、研磨たわし、金属または鋭利な器具を使用して清掃しないでください。

4.2 メンテナンス

- 全ての部品および留め金具がしっかりとまっていることを、定期的に確認してください。

- 本製品は涼しく、乾いた場所でお子様やペットの手の届かない所に、できれば元のパッケージに入れて保管してください。
- 振動や衝撃は避けてください。

5. 製品の廃棄



本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

6. 仕様

実質重量	テーブル： 約 20.8 ポンド (9.44 kg)
	傘： 約 4.08 ポンド (1.85 kg)
	チェア 1脚： 約 9.04 ポンド (4.1 kg)
寸法（幅 x 高さ x 奥行）	テーブル： 約 31.5 x 27.56 x 31.25 インチ (80 x 70 x 80 cm)
	傘： 約 70.8 x 83.9 x 70.8 インチ (179.8 x 213 x 179.8 cm)
	チェア： 約 24.8 x 35.43 x 21.26 インチ (63 x 90 x 54 cm)
表面塗装	粉末

7. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。



[amazon.jp/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.co.jp/review/review-your-purchases#)

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。



[amazon.jp/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us)

販売元：アマゾンジャパン合同会社


所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/



1 x4



B (x 4)




F (x 4)

EN Assembly

FR Montage

ES Montaje


日本語 組み立て




2



A (x 1)




3




D (x 4)




E (x 4)




C (x 1)



H (x 1)




4




D (x 4)




E (x 4)



C (x 1)




H (x 1)




5



G (x 8)



6




7




I (x 1)





J (x 1)




8







11 x4



K (x 4)



12



amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA
中国製

V01-09/22