

1. Appuyez et maintenez enfoncé pour entrer le réglage de la date.
2. Après avoir effectué un réglage, appuyez à nouveau sur pour obtenir le réglage suivant.

1. En utilisation normale. appuyez sur le bouton [−] pour changer le format de l'heure 12/24H.
2. Sur l'heure fixée, peut fixer la date/heure d'arrêt.

1. En utilisation normale. appuyez sur le bouton [+] pour changer le format de l'heure 12/24H.
2. Sur l'heure fixée, peut régler la date/heure.

Chapitre 1 Fixation de la date et de l'heure

- 1. maintenez le bouton [SET] enfoncé, entrez le réglage de la DATE, l'année "2022" commence à clignoter, appuyez sur le bouton [+] ou [−] pour régler l'année
- 2. Appuyez à nouveau sur le bouton [SET] , le chiffre du mois "1" commence à clignoter, appuyez sur le bouton [+] ou [−] pour ajuster.
- 3. Appuyez à nouveau sur le bouton [SET] , le jour "1" commence à clignoter, appuyez sur le bouton [+] ou [−] pour ajuster.

Maintenez la touche enfoncée pour un réglage rapide.

Je suis le rendez-vous.

SET — Bouton de date

+ — Bouton Plus

− — Bouton moins

→Go à

- 4. Appuyez à nouveau sur le bouton [SET] , entrez le réglage de l'heure, le chiffre "12" commence à clignoter, appuyez sur le bouton [+] ou [−] pour régler l'heure.
 - 5. Appuyez à nouveau sur le bouton [SET] , le chiffre des minutes "00" commence à clignoter, appuyez sur le bouton [+] ou [−] pour régler l'heure.
 - 6. Appuyez sur le bouton [SET] pour enregistrer le réglage de la date et de l'heure.
- Aucune opération 15S ne peut également être stockée automatiquement.

Je suis l'heure.

Maintenez la touche enfoncée pour un réglage rapide.

SET — Bouton de date

+ — Bouton Plus

− — Bouton moins

Chapitre 2 Changement d'horaire 12/24 heures

En utilisation normale, appuyez sur le bouton [−] pour changer le format de l'heure 12/24H.
Note : Lorsque le format de l'heure sur 12 heures est sélectionné, "AM" ou "PM" s'affiche à l'écran.

12/24 Hour Change

12/24 Hour Change

Chapitre 3 °C/°F Changement

En utilisation normale, appuyez sur la touche [+] pour changer l'unité de température en °C/°F.

Interrupteur °F/°C

Interrupteur °F/°C

Chapter 4 Réglage de l'étalonnage

- 1. Pour accéder au mode d'étalonnage, appuyez sur les boutons [+] et [−] et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le chiffre de la température commence à clignoter, relâchez les deux boutons et appuyez simplement sur le bouton [+] ou [−] pour régler la température.
- 2. Appuyez sur le bouton [SET] jusqu'à ce que le chiffre de l'humidité commence à clignoter, relâchez le bouton et appuyez sur le bouton [+] ou [−] pour régler l'humidité.
- 3. Appuyez sur le bouton [SET] pour enregistrer vos réglages. Ou NO OPERATION après 15 secondes, l'affichage sera sauvegardé automatiquement.

Appuyez et maintenez ensemble pour le calibrage