







ATAX RGB



WWW.KRUX.TECH



ATAX RGB



WWW.KRUX.TECH

KEY FUNCTION:

	MUSIC		PLAY / PAUSE
	VOLUME +		NEXT TRACK
	VOLUME -		EMAIL
	WYCISZ		HOME PAGE
	STOP		LOCK WINDOWS KEY (GAMING MODE)
	PREVIOUS TRACK		CALCULATOR

	LOCK WINDOWS KEY
	RESTORE TO FACTORY SETTINGS (PRESS FOR 5 SECONDS)
	SWITCH FUNCTIONS BETWEEN WASD AND ARROWS

BACKLIGHT SET:

	BACKLIGHT SWITCHING
	TURN BACKLIGHT ON/OFF
	BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS +
	BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS -
	BACKLIGHT SPEED +
	BACKLIGHT SPEED -

CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS:

	SWITCHING BETWEEN 6 LIGHTING MODES FOR DIFFERENT GAMES. THE FIRST 3 ARE LOCKED AND THE NEXT 3 ARE FREELY EDITABLE BY THE USER.
--	--

SPECIFIC SETTING METHOD:

- Press **FN+ScrLK** repeatedly while in static backlight mode until you switch to editing mode.
- Press **FN+PAUSE** [LEDs will start blinking indicating that the edit mode is on].
- Click the selected buttons to turn on / off their backlight.
- Click **FN+PAUSE** to save the settings.

MACROS EDIT:

There are 5 combinations of buttons for saving macros: **FN+Y / FN+U / FN+I / FN+O / FN+P**.

SPECIFIC SETTING METHOD:

- Click **FN+INSERT**.
- Click the combination under which you want to save the macro (**FN+Y / FN+U / FN+I / FN+O / FN+P**).
- Click the key combination you want to record.
- Click **FN+INSERT** to save macro.

EN KRUX ATAX RGB Keyboard 2-year manufacturer warranty Use and warranty limitations - The product should be used according to its intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user. - Excessive humidity, dust and other contaminants can result in product damage which is not covered by the warranty. - The warranty does not cover mechanical damage to the product; - Avoid exposure to rapid changes in ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until the temperature is leveled; - You can find the Warranty Terms and Conditions in "Support" at https://krux.tech/	DE Tastatur KRUX ATAX RGB 2- Jahre Herstellergarantie Verwendungs- und Garantiebeschränkungen - Das Produkt sollte entsprechend seinem Verwendungszweck eingesetzt werden. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann das Produkt beschädigen und das Leben des Benutzers gefährden. - Übermäßige Luftfeuchtigkeit, Staub und andere Verunreinigungen können zu Produktschäden führen, die nicht unter die Garantie fallen. - Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Produkt ab. - Setzen Sie das Gerät keinen schnellen Änderungen der Umgebungstemperatur aus. Sollten sie auftreten, warten Sie ca. 30 Minuten vor der Verwendung des Produkts, bis die Temperatur ausgeglichen ist. - Die Garantiebedingungen finden Sie unter „Support“ unter https://krux.tech/
FR Un clavier KRUX ATAX RGB Garantie du fabricant de 2 ans Limitations d'utilisation et de garantie - Le produit doit être utilisé conformément à sa destination. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit et mettre en danger la vie de l'utilisateur; - Une humidité excessive, la présence de la poussière et d'autres pollutions peuvent provoquer des dommages du produit qui ne sont pas couverts par la garantie; - La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques du produit; - Évitez toute exposition à des variations rapides de la température ambiante. Si celles-ci se produisent, attendez env. 30 minutes avant d'utiliser le produit jusqu'à ce que la température se stabilise; - Les termes et conditions de la garantie sont disponibles dans la rubrique « Support » à l'adresse https://krux.tech/	ES Teclado KRUX ATAX RGB Garantía del fabricante de 2 años Limitaciones de uso y de la garantía - El producto deberá ser utilizado de conformidad con su destino previsto. Un uso incorrecto puede dañar el producto y poner en riesgo la vida del usuario; - La humedad excesiva, el polvo y otros contaminantes pueden provocar un daño del producto que no está cubierto por la garantía; - La garantía no cubre los daños mecánicos del producto; - Evita la exposición a cambios rápidos de temperatura ambiente. En caso de que ocurran, espere unos 30 segundos antes de utilizar el producto, hasta que la temperatura se equilibre. - Pudeas encontrar los Términos y Condiciones de la Garantía en «Asistencia» en https://krux.tech/

IT Tastiera KRUX ATAX RGB 2 anni di garanzia del produttore Limitazioni di utilizzo e garanzia - Il prodotto deve essere utilizzato conformemente alla destinazione d'uso prevista. Un utilizzo improprio può condurre al danneggiamento del prodotto e può costituire un pericolo per la vita dell'utente; - Umidità eccessiva, polvere e altri contaminanti possono causare danni al prodotto, che non sono coperti dalla garanzia; - La garanzia non copre i danni meccanici al prodotto; - Evitare l'esposizione a rapidi cambiamenti di temperatura ambiente. Qualora si verificassero, attendere circa 30 minuti prima di utilizzare il prodotto, fino a quando la temperatura non si sarà stabilizzata; - I termini e le condizioni di garanzia sono disponibili nella sezione "Supporto" all'indirizzo https://krux.tech/	SK Klávesnica KRUX ATAX RGB 2-ročná záruka výrobcu Obmedzenia používania a záruky - Výrobok by sa mal používať podľa účelu, na ktorý je určený. Nesprávne použitie môže poškodiť produkt a ohroziť život používateľa; - Nadmerná vlhkosť, prach a iné nečistoty môžu mať za následok poškodenie produktu, na ktoré nie je poskytnutá záruka; - Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie produktu; - Zabráňte vystaveniu rýchlym zmenám teploty okolia. Ak sa vyskytnú, počkajte cca. 30 minút pred použitím produktu, kým sa teplota nevyrovná; - Záručné podmienky nájdete v časti „Podpora“ na stránke https://krux.tech/
HU KRUX ATAX RGB billentyűzet 2 éves gyártói jótállás Használati és jótállási korlátozások - A termék rendeltetésének megfelelően használandó. A helytelen használat károsíthatja a terméket és veszélyeztetheti a felhasználó életét; - A túlzott páratartalom, por és egyéb szennyeződések a termék károsodását eredményezhetik, amelyre a jótállás nem terjed ki. - A jótállás nem terjed ki a termék mechanikus sérüléseire; - Kerülje a környezeti hőmérséklet gyors változásának való kitettséget. Ha ilyen következik be, várjon kb. 30 percet a termék használatá előtt, amíg a hőmérséklet kiegyenlítődik; - A jótállási Feltételeket a megtalálja a https://krux.tech/ oldalon a „támogatás” felalatt.	UA Клавiатура KRUX ATAX RGB 2-річна гарантія від виробника Обмеження щодо використання та гарантії - Продукт слід використовувати за призначенням. Неправильне використання може призвести до пошкодження продукту і створити загрозу життю користувача; - Надмірна вологість, пил та інші забруднення можуть призвести до пошкодження продукту, на яке не поширюється гарантія; - Гарантія не поширюється на механічні пошкодження продукту; - Не піддавати впливу швидких змін температури навколишнього середовища. Якщо таке трапилося, почекайте приблизно 30 хвилин перед використанням продукту, щоб температура вирівнялась; - Гарантійні умови можна знайти в розділі «Підтримка» за посиланням https://krux.tech/

PROGRAMOWALNE TRYBY PODŚWIETLANIA:

	PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY 6 TRYBAMI PODŚWIETLANIA DO RÓŻNYCH GIER. PIERWSZE 3 SĄ ZABLOKOWANE, A KOLEJNE 3 MOGĄ BYĆ DOWOLNIE EDYTOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
--	--

ZMIANA USTAWIEŃ:

- Podczas trybu statycznego podświetlenia naciskaj **FN+ScrLK** aż przełączysz się do trybu umożliwiającego edycję.
- Naciśnij **FN+PAUSE** [diody zaczną migać informując o włączonym trybie edycji].
- Naciskaj wybrane przyciski, aby włączyć/wyłączyć ich podświetlenie.
- Naciśnij **FN+PAUSE**, aby zapisać ustawienia.

TWORZENIE MAKR:

Dostępnych jest 5 kombinacji przycisków pod którymi można zapisać makra: **FN+Y / FN+U / FN+I / FN+O / FN+P**.

ZMIANA USTAWIEŃ:

- Naciśnij **FN+INSERT**.
- Naciśnij kombinację pod którą chcesz zapisać makro (**FN+Y / FN+U / FN+I / FN+O / FN+P**).
- Naciśnij kombinację klawiszy którą chcesz nagrać.
- Naciśnij **FN+INSERT**, aby zapisać nagrane makro.

KLAWISZE FUNKCYJNE:

	MUZYKA		ODTWARZANIE / PAUZA
	DŹWIĘK +		NASTĘPNY UTWÓR
	DŹWIĘK -		EMAIL
	WYCISZ		STRONA GŁÓWNA
	STOP		ZABLOKUJ SKRÓTY WINDOWS (TRYB GRACZA)
	POPZEDNI UTWÓR		KALKULATOR

	ZABLOKUJ PRZYCIISK WINDOWS
	POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH (PRZYTRZYMAJ 5 SEKUND)
	ZAMIANA FUNKCJI KŁAWISZY WASD I STRZAŁEK

USTAWIENIA PODŚWIETLANIA:

	PRZEŁĄCZANIE PODŚWIETLANIA
	WYŁĄCZENIE/WŁĄCZENIE PODŚWIETLANIA
	ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLANIA +
	ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLANIA -
	ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLANIA +
	ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLANIA -

PL Klawiatura KRUX ATAX RGB 2-letnia gwarancja producenta Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne - Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem; niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla życia użytkownika; - nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją; - gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu; - należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy poczekać ok. 30 min na wyrównanie temperatury; szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie https://krux.tech/ w zakładce „wsparcie”.	CZ Klávesnice KRUX ATAX RGB Dvouletá záruka výrobce Použití a omezení záruky - Produkt by měl být používán v souladu se zamyšleným účelem. Nesprávné použití může produkt poškodit a ohrozit život uživatele; - Nadměrná vlhkost, prach a jiné nečistoty mohou mít za následek poškození produktu, na které se nevztahuje záruka; - Záruka se nevztahuje na mechanické poškození produktu; - Vyvarujte se vystavení rychlým změnám teploty okolí. Pokud k nim dojde, počkejte minimálně 30 minut před použitím produktu, dokud není teplota vyrovnaná; - Záruční podmínky najdete v části „Podpora“ na adrese: https://krux.tech/
--	---

RU Клавiатура KRUX ATAX RGB 2-летняя гарантия от производителя Ограничения по использованию и гарантии - Продукт следует использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению продукта и создать угрозу жизни пользователя; - Чрезмерная влажность, пыль и другие загрязнения могут привести к повреждению продукта, на которое не распространяется гарантия; - Гарантия не распространяется на механические повреждения продукта; - Не подвергать воздействию быстрых изменений температуры окружающей среды. Если такое случилось, подождать примерно 30 минут перед использованием продукта, чтобы температура стабилизировалась; - Гарантийные условия можно найти в разделе «Поддержка» по ссылке https://krux.tech/	RO Tastatură KRUX ATAX RGB 2 ani de garanție din partea producătorului Limitări de utilizare și garanție - Produsul trebuie utilizat conform destinației sale. Utilizarea incorrectă poate deteriora produsul și poate pune în pericol viața utilizatorului; - Umiditatea excesivă, praful și alte contaminanți pot duce la deteriorarea produsului, situație care nu este acoperită de garanție; - Garanția nu acoperă deteriorarea mecanică a produsului; - Evitați expunerea la variații rapide de temperatură în cazul schimbărilor rapide de temperatură, așteptați aproximativ 30 de minute înainte de a utiliza produsul, până când temperatura ajunge la același nivel. - Puteți consulta Termenii și Condițiile de Garanție în secțiunea „Asistență” pe pagina de Internet https://krux.tech/
--	--

DK Tastatur KRUX ATAX RGB 2 års fabriksgaranti Brug og begrænsninger i garantien - Dette produkt skal anvendes i overensstemmelse med sit formål. Forkert brug kan beskadige produktet og bringe brugeren i livsfare; - For meget fugt, støv og anden forurening kan resultere i beskadigelse af produktet, som ikke vil være dækket af garantien; - Garantien dækker ikke mekanisk beskadigelse af produktet; - Undgå at udsætte musen for pludselige ændringer i omgivelsestemperatur. Hvis dette sker så vent omkring 30 minutter inden produktet anvendes, således at temperaturen kan nivelles; - Du kan finde garantibetingelserne i "Support" på https://krux.tech/	FI Näppäimistö KRUX ATAX RGB 2 vuoden valmistajan takuu Käyttö- ja takuusrajoitukset - Tuotetta tulee käyttää sen käyttötarkeoituksen mukaisesti. Virheellinen käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja vaarantaa käyttäjän hengen; - Liiallinen kosteus, pöly ja muut epäpuhtaudet voivat aiheuttaa tuotteen vaurioita, joita takuu ei kata; - Takuu ei kata tuotteen mekaanisia vaurioita; - Vältä äkillistä lämpötilan ympäristön lämpötilan nopeille muutoksille. Jos niitä esiintyy, odota noin. 30 minuuttia ennen tuotteen käyttöä, kunnes lämpötila on tasantunut; - Yksityiskohtaiset takuehdot ovat saatavilla osoitteessa: https://krux.tech/ välillä "tuki" ("Support").
--	---

NO Tastatur KRUX ATAX RGB 2 års produsentgaranti Begrensninger for bruk og garanti - Produktet skal brukes i henhold til det tiltenkte formålet. Feil bruk kan skade produktet og sette brukeren liv i fare; - Overdreven fuktighet, støv og andre forurensninger kan føre til produktskade som ikke dekkes av garantien; - Garantien dekker ikke mekanisk skade på produktet; - Unngå å utsette produktet for raske temperaturendringer. Skulle disse oppstå, vent ca. 30 minutter til temperaturen er utjevnet før du bruker produktet; - Garantibetingelsene finner du under «Support» på https://krux.tech/	SE KRUX ATAX RGB tangentbord 2 års tillverkargaranti Používania a obmedzenia záruky - Produktu ska användas enligt sitt avsedda syfte. Felaktig användning kan skada produkten och utgöra risk för användaren. - Hög fuktighet, damm och andra föroreningar kan leda till produktskador som inte täcks av garantin. - Garantin täcker inte mekaniska skador på produktet. - Undvik att musen exponeras för snabba temperaturförändringar. Om eventuella, snabba temperaturförändringar skulle förekomma, vänta ca. 30 minuter innan du använder produkten så att temperaturen jämnas ut. - Du hittar garanti villkoren under "support" på https://krux.tech/
---	--