

CS1942ATC Комутатор DisplayPort KVMP™ для ATC з 2 портами USB 3.0 і підтримкою двох екранів 4K		www.aten.com	
А Огляд обладнання 1 Світлодіодні порту 2 Кнопка вибору режиму 3 Кнопки вибору порту 4 Аудіороз'єми 5 Порт USB 3.1 Gen 1 Type-A 6 Клема заземлення 7 Роз'єми живлення		В Встановлення 8 Виконайте заземлення CS1942ATC, під'єднавши один кінець проводу заземлення до клеми заземлення, а інший кінець до предмету, заземленого належним чином. Піп'іткма: Не поспукайте ці дії. Належне заземлення допомагає захистити пристрій від пошкоджень в результаті перепаду напруги живлення та впливу статичної електрики. 9 Під'ключіть клавіатуру USB та мишу USB до портів USB 2.0 Type-A. 10 Під'ключіть дисплеї із підтримкою DisplayPort до вихідних портів DisplayPort пристрою. 11 Під'ключіть основний мікрофон і динаміки до аудіороз'ємів пристрою, розташованих на передній панелі. За бажання під'ключіть додатковий мікрофон і динаміки до аудіороз'ємів пристрою, розташованих на задній панелі. Піп'іткма: Мікрофон і динаміки, під'ключені до передньої панелі, мають перевагу перед під'ключеними до цих роз'ємів. 12 За допомогою кабелів, що додаються, під'ключіть порту аудіо, відео, RS-232 та USB щонайбільше 2 ПК до секції портів KVM на комутаторі KVM.	
Секція портів KVM 16 Вихід порту дисплея 17 Послідовні порти RS-232 18 Аудіороз'єми 19 Порти USB Type-B		С Робота Є кілька зручних методів, за допомогою яких ви можете керувати CS1942ATC, щоби перемикнути управління KVM на під'єднаний пристрій. Ручне перемикання Щоби забезпечити повне фокусування (KVM, USB і аудіо) на комп'ютері, використайте один з цих методів. • Натисніть кнопку вибору порту, що відноситься до цього комп'ютеру. • Натисніть кнопку вибору режиму один раз (засвітається значки режиму), а потім натисніть кнопку вибору порту, що відноситься до цього комп'ютеру, і засвітаються всі три значки порту. Перемикання гарячих клавіш Натисніть і утримуйте [Ctrl] [Fn]: Переносить фокус KVM, USB і аудіо на комп'ютер, з'єднаний з портом, що відповідає вказаному ідентифікатору порту. Піп'іткма: "n" позначає ідентифікаційний номер порту комп'ютера 1 або 2. Щоби отримати додаткову інформацію про роботу пристрою, зверніться до посібника користувача.	
Секція консольних портів 8 Порт USB Micro-B (оновлення прошивки) 9 Порт RJ-11 10 Порти USB 2.0 Type-A 11 Послідовний порту RS-232 12 Аудіороз'єми 13 Порт USB 3.1 Gen 1 Type-A 14 Основний / допоміжний перемикач 15 Вихід порту дисплея		Піп'іткма: Переконайтеся, що всі роз'єми одного ПК під'єднано до однієї секції портів KVM (усі в CPU1 та усі в CPU2). 16 (Додатково) Під'ключіть периферійні пристрої USB до портів USB 3.1 Gen 1 Type-A пристрою. 17 (Додатково) Під'ключіть пристрої RS-232, як-от принтер, до послідовного порту RS-232 пристрою з секції портів консолі. 18 (Додатково) Щоб користуватися селектором віддаленого порту для вибору порту, під'єднайте його кабель до порту RJ-11. Піп'іткма: • Щоб прибути селектор віддаленого порту для CS1942ATC, зверніться до свого дилера АТЕН для отримання додаткової інформації. • Щоб користуватися селектором віддаленого порту для вибору порту, обов'язково поспуште основний / допоміжний перемикач в положення "р". 19 Під'ключіть адаптери живлення до роз'ємів живлення пристрою. Тепер CS1942ATC підживлюється. Піп'іткма: Для дублювання живлення рекомендується під'ключити до пристрою обидва адаптери живлення. 10 Увімкніть комп'ютери, дисплеї та інші під'єднані пристрої.	

Vista Geral do Hardware

- 1 LEDs da porta
- 2 botões de seleção de modo
- 3 botões de seleção de porta
- 4 jacks áudio
- 5 porta USB 3.1 Gen 1 Tipo A
- 6 terminal de Aterramento
- 7 jacks de alimentação

Seção das Portas KVM

- 16 Entrada DisplayPort
- 17 Portas de série RS-232
- 18 jacks áudio
- 19 Portas USB Tipo B

Instalação

- 1 Aterre o CS1942ATC ao ligar uma ponta do fio de aterramento ao terminal de aterramento e a outra ponta do fio a um objeto aterrado adequado.
Nota: Não ignore este passo. A ligação à terra adequada evita danos na unidade derivados de picos de energia ou de eletricidade estática.
- 2 Ligue o teclado USB e rato USB às portas USB 2.0 Tipo A da unidade.
- 3 Conecte os visores ativados DisplayPort às portas de saída DisplayPort da unidade.
- 4 Ligue a micrófone principal e os altifalantes aos jacks áudio da unidade.

Funcionamento

Existem vários métodos convenientes que pode usar para operar o CS1942ATC para alternar o controlo KVM a um dispositivo conectado.

Controlo manual

Para trazer o foco completo (KVM, USB, e áudio) para um computador, use um dos seguintes métodos.

- Prima o botão de seleção da seleção de porta que corresponde ao computador.

Seção de portas de consola

Porta USB Micro-B (atualização firmware)

Porta RJ-11

portas USB 2.0 Tipo A

Porta de série RS-232

jacks áudio

porta USB 3.1 Gen 1 Tipo A

interruptor primário / secundário

Saída DisplayPort

Os altifalantes dos jacks ligados à unidade localizados no painel traseiro.

Nota: O microfone e os altifalantes ligados ao painel dianteiro têm prioridade sobre os conectados nestes jacks.

Usando os cabos fornecidos, ligue as porta áudio, vídeo, RS-232, e USB de até 2 computadores à secção das portas KVM no interruptor KVM.

Nota: Certifique-se que todos os conectores de um computador estão conectados à mesma secção de portas KVM (todos no CPU1 e todos no CPU2).

Ligue os transformadores às fontes de alimentação da unidade. O CS1942ATC está agora ligado.

Nota: Recomendamos que ligue os transformadores à unidade para redundância de energia.

Ligue os computadores, ecrãs e os outros dispositivos conectados.

Phisical Address (ID) da porta que corresponde ao computador, e todos os três ícones de porta acendem.

Alternar tecla de atalho
Mantenha premido [Ctrl] [n]: Traz o foco KVM, ID, e áudio para o computador anexado à porta correspondente à USB da porta especificada.

Nota: O n refere-se ao número da ID da porta do computador 1 ou 2.

Para mais informações sobre a operação da unidade, consulte o manual de utilizador.

CS1942ATC ATC için 2-Portlu USB 3.0 4K Çift Ekran DisplayPort KVM™ Switch www.aten.com

Donanıma Genel Bakış

- 1 bağlantı noktası LED'leri
- 2 mod seçim düğmeleri
- 3 bağlantı noktası seçim düğmeleri
- 4 ses jakları
- 5 USB 3.1 1. Nesil Tip A bağlantı noktası
- 6 topraklama terminali
- 7 güç girişleri

Konsol Bağlantı Noktaları Kısmı

- 8 USB Mikro B bağlantı noktası (bellenim güncellemesi)
- 9 RJ-11 bağlantı noktası
- 10 USB 2.0 Tip A bağlantı noktaları
- 11 RS-232 seri bağlantı noktası
- 12 ses jakları

B Kurulum

- 1 Bir topraklama kablusunun bir ucunu topraklama terminaline diğer ucunu da uygun bir topraklanmış nesneye takarak CS1942ATC ürününü topraklayın.
Not: Bu adımı atlamayın. Doğru topraklama, ünitenin güç dalgalanmalarından veya statik elektrikten dolayı hasar görmesini önlemeye yardımcı olur.
- 2 USB klavye ve USB fareni, ünitenin USB 2.0 Tip A bağlantı noktalarına bağlayın.
- 3 DisplayPort girişi olan monitörlerinizi ünitenin DisplayPort çıkışı bağlantı noktalarına bağlayın.
- 4 Birincil mikrofonunuzu ve hoparlörlerinizi, ünitenin ön panelinde bulunan ses jaklarına bağlayın. İsteğe bağlı olarak ikinci mikrofonunuzu ve hoparlörlerinizi, ünitenin arka panelinde bulunan ses jaklarına bağlayın.
Not: Ön panelde bağlanan mikrofon ve hoparlörlerin önceligi vardır.
- 5 Sağlanan kablolarla 2 adete kadar PC'nin ses, video, RS-232 ve USB bağlantı noktalarını, KVM switch üzerindeki KVM bağlantı noktalarına bağlayın.
Not: Bir PC'deki tüm konektörlerin aynı KVM bağlantı noktası kısmında

- 6 (İsteğe bağlı) USB çevre birimlerinizi, ünitenin USB 3.1 1. Nesil Tip A bağlantı noktalarına bağlayın.
- 7 (İsteğe bağlı) Yazıcı gibi RS-232 cihazlarınızı, ünitenin konsol bağlantı noktaları kısmındaki RS-232 seri bağlantı noktasına bağlayın.
- 8 (İsteğe bağlı) Bağlantı noktası seçimi için bir uzaktan bağlantı noktası seçici kullanmak için kablousunu RJ-11 bağlantı noktasına takın.
Not:
 - CS1942ATC için bir uzaktan bağlantı noktası seçici satın almak istiyorsanız daha fazla bilgi almak için ATEN bayimize görün.
 - Bağlantı noktası seçimi için bir uzaktan bağlantı noktası seçici kullanmak için birincil / ikincil anahtarını p konumuna almayı unutmayın.
- 9 Güç adaptörlerini, ünitenin güç girişlerine bağlayın. Artık CS1942ATC çalışır durumdadır.
Not: Güç yedeği için her iki güç adaptörünün de üniteye bağlanmasını tavsiye ederiz.
- 10 Bilgisayarları, ekranları ve diğer bağlı cihazları çalıştırın.

CG-10 ATC Remaja di 10 / MPD di sistem kontrol untuk latihan (ATC) n dua bagian LCD 9.0 , i dua monitor warna mini dengan DisplayPort 4K

A Przegląd sprzętu

- Diody LED portu
- Przycisk wyboru trybu
- Przyciski wyboru portów
- Gniazda audio
- Gniazdo USB 3.1 Gen 1 Typu A
- Zacisk uziemiaczy

B Montaż

- W celu uziemienia CS1942ATC należy podłączyć jedną z końcówek przewodu uziemiaczego do zacisku uziemiaczego, a drugą do odpowiedniego uziemionego obiektu.
- Uwaga:** Tego kroku nie należy pominąć. Właściwe uziemienie pomaga uniknąć uszkodzeń urządzenia. W przypadku przepięć lub elektryczności statycznej.
- Podłączyć kable USB i mysz do gniazda USB 2.0 Typu A urządzenia.
- Podłączyć wysłuchiwacz z gniazdem DisplayPort do portów wyświetlacza.

C Obsługa

Dostępnych jest kilka przystępnych metod obsługi urządzenia CS1942ATC w celu przełączania sterowania KVM do podłączonych do niego urządzeń.

Przełączanie ręczne

Wydostępnij przyciski (KVM, USB i audio) na komputerze, skracając z pomocą poniższych sposobów:

- Naciśnij przycisk selektora portów odpowiadający danemu komputerowi.

1 Gniazda zasilania
 2 Gniazda audio
 3 Gniazda USB Typu B
 4 DisplayPort urządzenia.

Sekcja portów konsoli
 5 Gniazda USB Typu micro-B (aktualizacja oprogramowania sprzętowego)
 6 Port RJ-11
 7 Gniazda USB 2.0 Typu A
 8 Port szeregowy RS-232
 9 Gniazda audio
 10 Gniazda USB 3.1 Gen 1 Typu A

11 Włączyć kabel do portu RS-11.
Uwaga:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu zdalnego selektora portów do CS1942ATC, należy skontaktować się ze swoim dealerm ATEEN.
- W celu użycia zdalnego selektora portów do wyboru portu, należy ustawić przełącznik pierwotny / wtórny w pozycji p.

12 Podłączyć zasilanie do gniazda zasilania urządzenia. Teraz urządzenie CS1942ATC jest zasilane.
Uwaga: Zaleca się podłączenie obu zasilaczy urządzenia w celu zapewnienia nadmiarowości zasilania.

13 Włączyć komputery, wyświetlacze oraz inne podłączone urządzenia.

14 Naciśnąć jeden raz przycisk wyboru trybu (ikona trybu zaświeci się), a następnie naciśnąć przycisk selektora portów odpowiadający danemu komputerowi i ikony wszystkich trzech portów zaświecą się.

Przełączanie skrótów
 Naciśnięcie i przytrzymanie klawisz [Ctrl] [n]: Przelączająca KVM, USB i audio do komputera podłączonego do portu odpowiadającego podanemu numerowi ID portu.
Uwaga: „n” oznacza numer ID portu komputera 1 lub 2.

Więcej informacji na temat obsługi urządzeń można znaleźć w instrukcji obsługi.

CS1942ATC Comutator KVMP™ cu 2 porturi USB 3.0 4K Dual DisplayPort pentru ATC www.aten.com

A Prezentare hardware

- 1 LED-uri porturi
- 2 buton selectare mod
- 3 butoane selectare port
- 4 mufe jack audio
- 5 port USB 3.1 Gen 1 tip A
- 6 terminal de împământare
- 7 mufe jack alimentare

B Instalare

- 1 Legați CS1942ATC la pământ conectând un capăt al unui fir de împământare la terminalul de împământare, iar celălalt capăt la un obiect cu o legare la pământ adecvată.
Notă: Nu săriți peste acest pas. Legarea la pământ corespunzătoare ajută la prevenirea deteriorării unității împotriva supratensiunilor sau a electricității statice.
- 2 Conectați tastatura USB și mouse-ul USB la porturile USB 2.0 tip A ale unității.
- 3 Conectați monitoare sau DisplayPort la porturile de ieșire DisplayPort ale unității.
- 4 Conectați microfonul și boxeile principale la mufele jack audio ale unității de pe panoul frontal. Opțional, conectați microfonul și boxeile secundare la mufele jack audio ale unității de pe panoul posterior.
Notă: Microfonul și boxeile conectate la panoul frontal vor avea prioritate față de cele conectate la aceste mufe jack.
- 5 Folosind cablurile furnizate, conectați porturile audio, video, RS-232 și USB a până la 2 PC-uri la secțiunea cu porturi KVM de pe computerul

C Operare

Există mai multe metode comode pe care le puteți folosi pentru a opera CS1942ATC pentru a comuta controlul KVM la un dispozitiv conectat.

Comutarea manuală

Pentru o direcționare completă (KVM, USB și audio) către un computer, folosiți una dintre următoarele metode:

- Apăsăți butonul de selectare a portului care corespunde computerului respectiv.
- Apăsăți o dată butonul de selectare a modului (pictograma modului se aprinde) și apoi apăsați butonul de selectare a portului care corespunde computerului respectiv și se vor aprinde toate cele trei pictograme ale porturilor.

Comutare cu tastele rapide

Apăsăți și mențineți apăsată [Ctrl] [n]: Direcționează KVM, USB și audio către computerul conectat la portul corespunzător ID-ului portului specificat.

Notă: „n” reprezintă numărul ID al portului computerului 1 sau 2.

Pentru mai multe informații privind operarea unității, consultați manualul de utilizare.

D Secțiune porturi KVM

- 15 ieșire DisplayPort
- 16 intrare DisplayPort
- 17 porturi serie RS-232
- 18 mufe jack audio
- 19 porturi USB tip B

E Secțiune porturi consoliă

- 8 port USB micro-B (upgrade firmware)
- 9 Port RJ-11
- 10 porturi USB 2.0 tip A
- 11 port serial RS-232
- 12 mufe jack audio
- 13 port USB 3.1 Gen 1 tip A
- 14 comutator principal/secundar

F Notă

Asigurați-vă că toți conectorii de la un PC sunt conectați la aceeași secțiune cu porturi KVM (toate la CPU1 și toate la CPU2).

- 6 (Optional) Conectați perifericele USB la porturile USB 3.1 Gen 1 tip A ale unității.
- 7 (Optional) Conectați dispozitivele RS-232, cum ar fi o imprimantă, la portul serial RS-232 al unității din secțiunea cu porturi a consolei.
- 8 (Optional) Pentru a utiliza un selector de porturi de la distanță, conectați cablul acestuia la portul RJ-11.

Notă:

- Pentru a achiziționa un selector de porturi de la distanță pentru CS1942ATC, contactați furnizorul ATEN pentru mai multe informații.
- Pentru a utiliza un selector de porturi de la distanță, asigurați-vă că gâsiți comutatorul principal/secundar pe poziția „P”.

- 9 Conectați adaptoarele de alimentare la mufele jack de alimentare ale unității. Acum CS1942ATC este pornit.
- 10 Porniți computerele, monitoarele și celelalte dispozitive conectate.

XVIII.

A 製品各部名称

- 1 ポート LED
- 2 モード選択ボタン
- 3 ポート選択ボタン
- 4 オーディオジャック
- 5 USB 3.1 Gen 1 Type-A ポート
- 6 接地端子
- 7 電源ジャック

コンソールポートセクション

- 8 USB Micro-B ポート (ファームウェアアップグレード)
- 9 RJ-11 ポート
- 10 USB 2.0 Type-A ポート
- 11 RS-232 シリアルポート
- 12 オーディオジャック
- 13 USB 3.1 Gen 1 Type-A ポート

B セットアップ

- 1 接地線の一端を接地端子に接続し、他端を適切な接地物に接続して、CS1942ATC を接地してください。
注意: この手順を省略しないでください。電力サージや静電気によって本製品が破損するのを防ぐため、適切な接地をしてください。
- 2 USB キーボードと USB マウスを本製品の USB 2.0 Type-A ポートに接続してください。
- 3 DisplayPort 対応ディスプレイを本製品の DisplayPort 出力ポートに接続してください。
- 4 メインのマイクとスピーカーを本製品のフロントパネル上にあるオーディオジャックに接続してください。必要に応じて、2 つ目のマイクとスピーカーを本製品のリアパネル上にあるオーディオジャックに接続してください。
注意: フロントパネルに接続されたマイクとスピーカーが、これらのジャックに接続されたものより優先します。
- 5 付属のケーブルを使用して、最大 2 台の PC のオーディオ、ビデオ、RS-232、USB ポートを KVM スイッチの KVM ポートセクションに接続してください。
注意: 1 台の PC からのすべてのコネクタが同じ KVM ポートセクション

C 操作方法

CS1942ATC を操作して KVM のコントロールを接続された機器に切り替えるには、いくつかの便利な方法があります。

手動切替

1 台のコンピュータに完全にフォーカスさせる (KVM、USB、オーディオ) には、以下の方法のいずれかを使用してください。

- そのコンピュータに対するポート選択ボタンを押してください。
- モード選択ボタンを 1 回押してから (モードアイコンが点灯)、そのコンピュータに対応するポート選択ボタンを押すと、3 つのポートアイコンがすべて点灯します。

Ctrl キー切替

[Ctrl] [n] を長押しすると: KVM、USB、オーディオのフォーカスを指定したポート ID に対応するポートに接続されたコンピュータに移動させます。
注意: 「n」は、コンピュータのポート ID 番号 1 または 2 を表します。

本製品の操作方法の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

CG1412-ATC2, 푸른 HSP20.46 단백질 디스플레이에 의해 유도된 HSP20.46M 소인화, ATC

A 하드웨어 개요 1 포트 LED 2 모드 선택 푸시버튼 3 포트 선택 푸시버튼 4 오디오 잭 5 USB 3.1 Gen 1 Type-A 포트 6 접지 터미널 7 전원 잭 콘솔 포트 부분 8 USB Micro-B 포트 (펌웨어 업그레이드) 9 RJ-11 포트 10 USB 2.0 Type-A 포트 11 RS-232 시리얼 포트 12 오디오 잭 13 USB 3.1 Gen 1 Type-A 포트	B 설치 1 접지 와이어의 한쪽 끝을 접지 단자에 연결하고 다른 쪽 끝을 적절한 접지 물체에 연결하여 CS1942ATC를 접지합니다. 참고 : 이 단계를 생략하지 마십시오. 적절한 접지는 전원 서지 또는 정전 기로 인한 장치 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다. 2 USB 기보도와 USB 마우스를 장치의 USB 2.0 포트에 연결합니다. 3 DisplayPort 디스플레이가 장치를 DisplayPort 출력 포트에 연결합니다. 4 기본적으로 마이크와 스피커는 장치의 전면 패널 오디오 오디오 잭에 연결합니다. 참고 : 선택적으로 보조 마이크와 스피커는 장치의 후면 패널 오디오 잭에 연결할 수 있습니다. 참고 : 전 / 후면 패널에 모두 마이크와 스피커가 연결되어 있는 경우, 전면 패널에 연결된 오디오가 우선적으로 활성화됩니다. 5 해당된 케이블을 사용하여 최대 2대 PC의 오디오, 비디오, RS-232 및 USB 포트를 KVM 스위치의 KVM 포트에 연결합니다. 참고 : 한 PC의 모든 커넥터가 동일한 KVM 포트 (모두 CPU1 혹은 CPU2)에 연결되어 있는지 확인하십시오.	6 (선택 사항) USB 주변 장치를 장치의 USB 3.1 Gen 1 Type-A 포트에 연결합니다. 7 (선택 사항) 프린터와 같은 RS-232 장치를 콘솔 포트의 RS-232 시리얼 포트에 연결합니다. 8 (선택 사항) 포트 선택을 위해 원격 포트 선택기를 사용하려면 해당 케이블을 RJ-11 포트에 연결합니다. 참고 : - CS1942ATC 용 포트 선택기를 구매하려면 에이전코리아를 통해 자세한 정보를 문의하십시오. - 포트 선택을 위해 원격 포트 선택기를 사용하려면 프라이어머리 / 세컨더리 스위치를 p로 설정해야 합니다. 9 전원 어댑터를 장치의 전원 잭에 연결 시, CS1942ATC의 전원이 켜집니다. 참고 : 전원 이중화를 위해 두 개의 전원 어댑터를 장치에 연결하는 것을 권장합니다. 10 컴퓨터, 디스플레이 및 기타 연결된 장치의 전원을 켭니다.	C 작동 CS1942ATC를 작동하여 KVM 제어를 연결된 장치로 전환하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 편리한 방법이 있습니다. 수동 전환 컴퓨터에 KVM, USB 및 오디오 신호를 전환하려면 다음과 같은 방법을 사용합니다. - 전환하려는 컴퓨터에 해당하는 포트 선택 푸시버튼을 누르십시오. - 포트 선택 푸시버튼을 한 번 누른 다음 (모드 아이콘에 불이 켜짐) 전환하는 컴퓨터에 해당하는 포트 선택 푸시버튼을 누르면 세 개의 포트 아이콘이 모두 불이 켜집니다. 핫키 전환 [Ctrl] [n] 길게 누르기 : 지정된 포트 ID에 해당하는 포트에 연결된 컴퓨터에 KVM, USB 및 오디오 신호를 가져옵니다. 참고 : n은 컴퓨터의 포트 ID 번호 1 또는 2를 나타냅니다. 장치 작동에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
--	---	--	--

© 2011 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. This material is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

CS1942ATC 2 端口 USB 3.0 4K 双屏 DisplayPort KVM™ 多电脑切换器 (支持 ATC)

A 硬件概览

- 1 端口 LED 指示灯
- 2 模式选择按钮
- 3 端口选择按钮
- 4 音频插孔
- 5 USB 3.1 Gen 1 Type-A 端口
- 6 接地端子
- 7 电源插孔
- 15 DisplayPort 输出
- KVM 端口部分**
- 16 DisplayPort 输入
- 17 RS-232 串口端口
- 18 音频插孔
- 19 USB Type-B 端口

控制端连接端口部分

- 8 USB Micro-B 端口 (固件升级)
- 9 RJ-11 端口
- 10 USB 2.0 Type-A 端口
- 11 RS-232 串口端口
- 12 音频插孔
- 13 USB 3.1 Gen 1 Type-A 端口
- 14 主 / 辅助开关

B 安装

- 1 接地线一端连接到接地端子, 另一端连接到合适的接地物体, 从而将 CS1942ATC 接地。
注意: 请勿省略此步骤。正确地有助于防止电涌或静电对设备造成损坏。
- 2 将 USB 键盘和 USB 鼠标连接到本机的 USB 2.0 Type-A 端口。
- 3 将支持 DisplayPort 的显示器连接到本机的 DisplayPort 输出端口。
- 4 将主麦克风 and 扬声器连接到位于本机前面板的音频插孔。还可以将辅助麦克风和扬声器连接到位于本机后面板的音频插孔。
注意: 连接到前面板的麦克风和扬声器优先于连接到后面板的麦克风和扬声器。
- 5 使用随附的线缆最多可将 2 台电脑的音频、视频、RS-232 和 USB 端口连接到 KVM 切换器的 KVM 端口部分。
注意: 需确认同一电脑的所有接头均连接到相同的 KVM 端口部分 (都在 CPU1 中和都在 CPU2 中)。
- 6 (可选) 将 USB 外设连接到本机的 USB 3.1 Gen 1 Type-A 端口。
- 7 (可选) 将 RS-232 设备 (例如打印机) 连接到本机的 RS-232 串口端口 (在控制端连接端口部分)。
- 8 (可选) 要使用远程端口选择器进行端口选择, 请将其线缆插入 RJ-11 端口。
注意:
 - 要为 CS1942ATC 购买远程端口选择器, 请联系您的 ATEN 经销商了解更多信息。
 - 要使用远程端口选择器进行端口选择, 请确保将主 / 辅助开关滑动到 p 位置。
- 9 将电源适配器连接到本机的电源插孔中。至此, CS1942ATC 已通电。
注意: 我们建议将两个电源适配器都连接到本机, 以实现电源冗余。
- 10 打开电脑、显示器和其他连接设备的电源。

C 操作

可通过多种简便方法来操作 CS1942ATC, 以切换 KVM 控制到已连接设备。

手动切换

可使用以下方法之一, 使电脑具有全焦点 (KVM、USB 和音频)。

- 按下与该电脑对应的端口选择按钮。
- 按下模式选择按钮一次, 此时模式图标亮起, 然后按下对应于该电脑的端口选择按钮, 此时所有三个端口图标都亮起。

快捷键切换

按住 [Ctrl] [n]: 将 KVM、USB 和音频焦点连接到与指定端口 ID 对应的端口的电脑。
注意: n 表示电脑的端口 ID 数字 1 或 2。

如需了解操作本机的更多信息, 请参考用户手册。

CS10-42 ATC 3 根 USB 3.0 4K DisplayPort 雙螢幕 i5/8 MBM 鉅幅廣田之面經174收單

A 硬體檢視 1 連接埠 LED 指示燈 2 模式選擇按鈕 3 連接埠選擇按鍵 4 音訊插孔 5 USB 3.1 Gen 1 Type-A 連接埠 6 接地埠 7 電源插孔 控制端連接埠區段 8 USB Micro-B 連接埠 (韌體升級) 9 RJ-11 連接埠 10 USB 2.0 Type-A 連接埠 11 RS-232 序列連接埠 12 音訊插孔 13 USB 3.1 Gen 1 Type-A 連接埠	14 DisplayPort 輸出 KVM 連接埠區段 15 DisplayPort 輸入 16 RS-232 序列埠 17 音訊插孔 18 USB Type-B 連接埠	B 安裝 1 將接地線的一端連接到接地端子，另一端則連接至合適的接地物體，藉此為 CS1942ATC 接地。 注意： 請勿省略此步驟。正確的接地有助於防止電源突波或靜電對本設備造成的損壞。 2 將 USB 介面的鍵盤及滑鼠連接到裝置的 USB 2.0 Type-A 連接埠。 3 將支援 DisplayPort 介面的顯示器連接到本裝置的 DisplayPort 輸出連接埠。 4 將主要麥克風及喇叭連接到裝置位於前面板的音訊插孔。可選擇將次要麥克風及喇叭連接到裝置位於後面板的音訊插孔。 注意： 麥克風及喇叭連接到前面板插孔比後面板插孔操作更方便。 5 使用提供的線材，最多可將 2 台電腦的音訊、視訊、RS-232 及 USB 連接埠，連接到 KVM 多電腦切換器的 KVM 連接埠區段。 注意： 確認一台電腦上的所有連接器皆連接到相同的 KVM 連接埠區段 (皆在 CPU1 或 CPU2 等)。 6 (選擇性步驟) 將 USB 周邊設備連接到裝置的 USB 3.1 Gen 1 Type-A 連接埠。	7 (選擇性步驟) 從控制端連接埠區段將 RS-232 序列連接埠 (例如，印表機) 連接到裝置的 RS-232 序列連接埠。 8 (選擇性步驟) 要使用外接式切換按鍵進行連接埠選擇，請將其線材插入 RJ-11 連接埠。 注意： ● 如欲購買搭配 CS1942ATC 的連接埠選擇按鍵，請聯繫您的 ATEN 經銷商以瞭解更多資訊。 ● 要使用連接埠選擇按鍵進行連接埠選擇，請將主要 / 次要開關滑動到 p 位置。 9 將電源變壓器連接到裝置的電源插孔，CS1942ATC 現在已開啟電源。 注意： 我們建議將兩個電源變壓器都連接到本機，以實現電源備援功能。 10 打開電腦、顯示器和其他連接設備的電源。	C 操作 CS1942ATC 有幾種便利的操作方法，將 KVM 控制切換到連接裝置。 手動切換 若要將 KVM、USB、音訊連接到電腦，可使用下列方法。 ● 按下對應電腦的連接埠選擇按鍵。 ● 按一次模式選擇按鈕 (模式圖示會亮燈)，再按下對應電腦的連接埠選擇按鍵，三個連接埠圖示皆會亮燈。 熱鍵切換 按住 [Ctrl] [n]: 將 KVM、USB、音訊連接到與指定連接埠 ID 對應的電腦連接埠。 注意： n 代表電腦連接埠的 ID 號碼 1 或 2。 如需裝置操作等更多資訊，請參考使用者手冊。
---	--	---	--	---

14 主要/次要切换器