

Manuál k eWeLink WiFi vodní ventil DN15/DN20/DN25




NEW

DN15 | 1/2"

DN20 | 3/4"

DN25 | 1"




Stažení softwaru a připojení

1. Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte „eWeLink“ v app Store nebo Google Play store nebo naskenujte QR kód níže a stáhněte si a nainstalujte aplikaci.

- QR kód pro stažení
- K dispozici na: App Store a Google Play



Pokud během instalace aplikace dostanete žádosti o oprávnění, povolte je podle požadavků.

Po dokončení instalace si prosím zaregistrujte účet a přihlaste se.

2. Zapnutí zařízení

Po zapnutí, pokud je zařízení použito poprvé, přejde automaticky do režimu Quick Mode (rychlý režim – dotykový). Indikátor Wi-Fi začne blikat dvakrát krátce a jednou dlouze.

⚠ Pokud se zařízení nepřipojí k síti do tří minut, automaticky ukončí rychlý režim.

V tom případě je třeba podržet tlačítko na zařízení déle než 5 sekund, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne znovu blikat: dvakrát krátce a jednou dlouze.

3. Přidání zařízení

1. Po kliknutí na tlačítko „+“ zvolte Quick Add (rychlé přidání).
Ujistěte se, že máte zapnuté GPS a Bluetooth na telefonu/tabletu.
2. Zadejte heslo k Wi-Fi síti, ke které je právě připojen váš telefon nebo iPad.
3. Po přidání si pojmenujte zařízení (název může sloužit i pro hlasové ovládání). Jakmile zařízení zůstane připojené k Wi-Fi (indikátor svítí trvale), je možné jej ovládat na dálku.
4. Na domovské obrazovce aplikace klikněte na ikonu přepínače – jedním kliknutím lze zařízení zapnout nebo vypnout.
Pokud zařízení ovládáte manuálně, aplikace zobrazí jeho aktuální stav (zapnuto/vypnuto) v reálném čase.