



WORK BUDS
SLUŠALKI

Veseli smo, da ste se odločili za JLab.
Ponosni smo na naše izdelke in v celoti stojimo za njimi.



VAŠA GARANCIJA

Vse garancijske zahteve mora po lastni presoji odobriti JLab. Shranite dokazilo o nakupu za kritje garancije.



VZPOSTAVITE STIK Z NAMI

Pišite nam na support@jlab.com
ali obiščite intl.jlab.com/contact


REGISTRIRAJTE SE DANES

intl.jlab.com/register


Posodobitve izdelkov | Nasveti za uporabo | Pogosta vprašanja in več

POVEŽITE SE



- 1** Vzemite slušalke iz priklopne postaje in odstranite nalepke. Postavite slušalke nazaj v polnilno postajo in jih priključite.



- 2** Modre lučke na ohišju označujejo polnjenje. Odstranite slušalke iz škatlice.




- 3** Ena slušalka bo utripala modro/belo, kar pomeni, da je pripravljena za seznanitev z vašo napravo. Izberite »JLab Work Buds« v nastavitvah Bluetooth vaše naprave.




IZBERITE STRAN

Zamenjajte mikrofonsko držalo s katero koli slušalko.




POIŠČITE PRAVO PRILEGANJE



KATERI KOLI NAČIN

Med klici pustite mikrofonsko cev pripravljeno ali ga zložite za prenos. Preklopna postaja za pritrditev ušesnih čepkov za prenos.



DAJTE, PRITISNITE NA GUMB




ZNIŽANJE GLASNOSTI: tapnite 1x
SIRI (iOS) ali »OK GOOGLE« (ANDROID): tapnite 2x
SPREMEMBA EQ: tapnite 3x (menjava nastavitev EQ)
GLASBA/FILMSKI NAČIN: pritisnite in držite 1+ sekundo
ODGOVOR NA KLIC: tapnite 1x
PREKINITEV KLICA: Pritisnite in držite 1+ sekundo
ZAVRNITEV DOHODNIH KLICEV:
Pritisnite in držite 1 + sekundo.

ZVIŠANJE GLASNOSTI: tapnite 1x
PREDVAJANJE/PAVZA: tapnite 2x
POZOR: 3-kratni dotik (2 cikla nastavitve zvoka)
POMIK NAPREJ: Pritisnite in držite 1+ sekundo
ODGOVOR NA KLIC: tapnite 1x
PREKINITEV KLICA: Pritisnite in držite 1+ sekundo
ZAVRNITEV DOHODNIH KLICEV:
Pritisnite in držite 1 + sekundo.

POLNJENJE (SLUŠALKE)


S postavitvijo v polnilno postajo, se bodo samodejno IZKLOPILE in se začele polniti. Modre luči označujejo, da se ušesne slušalke polnijo in se bodo IZKLOPILE, ko bodo popolnoma napolnjene.

Slušalke se bodo samodejno vklopile in povezale z zadnjo napravo, ko jih odstranite. Če želite izklopiti brez ohišja, prekinite povezavo Bluetooth z napravo. Slušalke se bodo izklopile po 3 minutah.



POLNJENJE (POSTAJA)

Povežite JLab Work Buds z računalnikom ali z (ali manj) zunanjo napravo USB 5V 1A.



Med polnjenjem bo lučka svetila v beli barvi, po končanem polnjenju pa se bo spremenila v modro lučko.

MULTIPOINT (hkratna povezava 2 naprav)

- 1 Ko je **PRVA** naprava povezana, izklopite Bluetooth v nastavitvah naprave. Slušalki se bosta začeli samodejno seznanjati prek povezave Bluetooth.



- 2 Vnesite nastavitve Bluetooth vaše **DRUGE** naprave in se povežite z JLab Work Buds.



- 3 Vnesite nastavitve Bluetooth vaše **PRVE** naprave. Vključite Bluetooth in se povežite z JLab Work Buds.



PRAVI ZVOK ZA VSAK TRENUTEK

Razumemo, zvok je nekaj osebnega. Izberite svoje zvočne nastavitve v naših nastavitvah EQ3 in prilagodite svoj zvočni slog, da se natančno ujema s tem, kar počnete.

NAČINI IZENAČEVALNIKA



PREPOZNAVNA ZNAČILNOST JLab

JLab C3™ prepoznavna značilnost zvok z izboljšanimi vokali in basom

NAJBOLJŠE ZA

Najboljša možnost za večino glasba Pop, rock, country, elektronika in drugo



URAVNOTEŽENO

Enakomeren zvok brez dodatnih izboljšav

NAJBOLJŠE ZA

Podkaste, zvočne knjige
Klasično glasbo



OKREPITEV BASOV

Okrepljeni basi in nizki toni

NAJBOLJŠE ZA

Vadbo, šport in fitness
Hip hop, rap, elektronsko glasbo



“PO MERI”

EQ nastavitve po meri

(prenesi aplikacijo JLab za prilagoditev).

HITRI NAMIGI

- Obe slušalki lahko povežete s svojo napravo in ju uporabljate samostojno. Preprosto izvlecite slušalko iz polnilne škatlice in se bo samodejno povezala.
- Slušalke lahko uporabljate z ali brez mikrofona, vendar bo mikrofona izboljšal kakovost vašega glasu in zmanjšal zvok v ozadju. čisti glasovni način.
- Izbira pravega ušesnega vstavka bistveno izboljša kakovost zvoka zaradi ustreznega tesnjenja gonilnika. Preizkusite vse ušesne vstavke za najboljše rezultate.

ZVOČNI POZIVI

VKLOP: Zvonec

Povezano z Bluetooth: Zvonec

Skoraj prazna baterija: "Skoraj prazna baterija"

IZKLOP: Zvonec

Ko se moč zmanjša na 10 %, se predvaja »Skoraj prazna baterija«.

PRENESI APLIKACIJO

Prilagodite funkcije JLab Work Buds in posodobite najnovejšo programsko opremo.


Prenesite aplikacijo JLab iz Apple/Google Play Store.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

V ENI UŠESNI ČUPKI NI ZVOKA ALI SO UŠESNE ČUPKE ODKLOPLJENE (ROČNA PONASTAVITEV)

- 1 Slušalke hranite v polnilni postaji in pozabite »JLab Work Buds« v nastavitvah naprave Bluetooth.



- 2 7-krat tapnite eno slušalko v polnilni škatlici. Slušalka 4-krat utripne modro.



7x tapnite

- 3 7-krat tapnite drugo slušalko v polnilni škatlici. Slušalka 4-krat utripne modro.



7x tapnite

- 4 Obe slušalki vzemite iz polnilne škatlice. Ena slušalka bo utripala modro/belo, kar pomeni, da je pripravljena na seznanitev z vašo napravo.



[Nakupujte izdelke](#) | [Obvestila o izdelkih](#) | [Ogrevanje slušalk](#)

JLab Store + Burn-in Tool

