

USB电源接口,可用电源适配器及移动

音频格式输入,接手机,IPAD,电脑等可

五、连接设备示意图

00000

电源供电

接耳机或音响

音量+

音量-

脚踏(踩镲) 脚踏(底鼓)

供音乐的电子设备

鼓组: 可循环切换

USB/DC 5V

4

6 VOL+

8 STYLE

七、踏板输入

八、开关功能

本鼓已开机;

单声道输入

十、简单故障处理

故障现象

声音异常

| 电源指示灯不亮 | 外接电源未插好

耳机或音响无声|连接插孔不正确

脚踏无反应 插头未插到位

故障原因

插头未插到位

外接电源电压不足 更换电源

音响音量没有调好 调节好外音设备音量

排除方法

需完全插到位或旋转一下

需完全插到位或旋转一下

检查插孔是否插对

请检查电源线连接正常

1,本鼓支持一个HI-HAT踏板和底鼓踏板作为触发源,两个踏板均为

2,当脚踏没有接入FOOT PEDAL接口时,敲打HI-HAT鼓盘发CLOSE

(闭镲)的声音; 当把脚踏插头接入本鼓背面的FOOT PEDAL接口

时,踩下踩镲踏板时,敲打开/合踩镲鼓盘时发CLOSE(闭镲)的

3,将脚踏插入本鼓背面的FOOT PEDAL接口时,其中一个脚踏为底鼓

拨动 "ON/OFF"电源开关钮至 "ON"状态,此时LED电源灯亮表示

功能,踩下脚踏,发出底鼓声音,松开不发声,此款鼓如需底鼓功能

声音;没有踩下踏板时,敲打鼓盘发OPEN(开镲)的声音。

必须接踏板,踩下带有底鼓功能的踏板才可使用。

3.材质:硅胶

二、特点

三、配件

1.全球首创便携式多功能外音电子鼓;

2.适合家庭娱乐, 朋友聚会和打鼓练习;

4.标准的鼓面配置,踏板扩展接口,带给您真实架子鼓的享受;

6.自带录音功能,方便您随时随地记录您的音乐灵感;

7.自带2个高品质立体声喇叭,随时随地可以使用;

8.音频输入接口,可自由选择音乐歌曲来练习打鼓;

打鼓时的伴奏;(仅适用于蓝牙版本)

9.可外接耳机打鼓时就不会干扰到别人;

10.可外接音响,声音更震撼;

5.自带伴奏,示范曲,可自由调节播放速度,是您练鼓最佳学习工具;

11.USB MIDI接口接电脑玩所有的Midi软件及电子鼓游戏(此功能仅

适用于带MIDI功能的产品,MIDI软件Sonar,Cubase,Nuendo,

12.可将蓝牙电子鼓当做蓝牙音箱使用播放歌曲,播放的歌曲可当做

电子鼓\*1,脚踏\*1,鼓棒\*2,说明书\*1,USB线\*1,3.5音频线\*1,电源适配器\*1

software for drum kit download from:

http://kohoxo.com/drum.zip

3.多种音色,模拟真实的打击鼓效果;