



WORK BUDS
|
СЛУШАЛИЦЕ

Драго нам је што користите JLab!
Поносни смо на своје производе и стојимо иза њих.



ВАША ГАРАНЦИЈА

Сви упити за гаранцију су под овлашћењем JLab одлуке и наше је право да одлучимо. Задржите доказ о куповини да бисте се постарали да ћете добити гаранцију.



КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Контактирајте нас на support@jlab.com или посетите intl.jlab.com/contact


РЕГИСТРУЈТЕ СЕ ЈОШ ДАНАС

intl.jlab.com/register


Ажурирања производа | Савети како шта урадити
Често постављана питања и још

УПАРИТЕ



- 1 Извадите слушалице из дока за пуњење и уклоните налепнице. Вратите слушалице у док за пуњење и прикључите их.



- 2 Плава светла на кутији указују на пуњење. Уклоните слушалице из кутије.




- 3 Једна слушалица ће трептати плаво/бело означавајући спремност за упаривање са вашим уређајем. Изаберите „JLab Work Buds” у Bluetooth подешавањима вашег уређаја.




ОДАБЕРИТЕ СТРАНУ

Замените држач микрофона у обе слушалице.




ПРОНАЋИТЕ ШТА ВАМ ОДГОВАРА

- 1** Ставите у ухо и ротирајте за најбоље пристајање.
- 2** Савијте микрофон ка устима за чист звук.
- 3** Испробајте све опције Cush Fins-а и врхова за уши за најбоље пристајање и правилно заптивање.
- 
- 

БИЛО КОЈИ НАЧИН

Оставите микрофон спремним између позива или га преклопите за путовање. Преклопите кутију за пуњење да бисте осигурали слушалице за путовања.



САМО НАПРЕД, ПРИТИСНИТЕ ДУГМЕ



СМАЊЕНА ЈАЧИНА: 1 додир
SIRI (iOS) или „OK GOOGLE” (ANDROID): 2 пута додирните
ПРОМЕНИТЕ ЕКВИЛАЈЗЕР: 3 пута додирните (циклуси подешавања еквилајзера)
РЕЖИМ ЗА МУЗИКУ/ФИЛМ: притисните и задржите дуже од 1 секунде
ОДГОВОРИТЕ НА ПОЗИВ: 1 додир
ПРЕКИНИТЕ ПОЗИВ: притисните и задржите дуже од 1 секунде
ОДБИЈТЕ ДОЛАЗНИ ПОЗИВ: притисните и задржите дуже од 1 секунде

ПОВЕЋАНА ЈАЧИНА: 1 додир
РЕПРОДУКЦИЈА/ПАУЗА: 2 пута додирните
ИМАЈТЕ НА УМУ: 3 пута притисните (мења 2 подешавања звука)
НУМЕРА УНАПРЕД: притисните и држите дуже од 1 секунде
ОДГОВОРИТЕ НА ПОЗИВ: 1 додир
ПРЕКИНИТЕ ПОЗИВ: притисните и задржите дуже од 1 секунде
ОДБИЈТЕ ДОЛАЗНИ ПОЗИВ: притисните и задржите дуже од 1 секунде

НАПУНИТЕ (СЛУШАЛИЦЕ)


Постављање у кутију за пуњење ће их аутоматски ИСКЉУЧИТИ и почеће да се пуне. ЛЕД диоде слушалица ће пулсирати плавом бојом током пуњења и ИСКЉУЧИЋЕ се када су потпуно напуњене.

Уклањањем слушалица ће се оне аутоматски укључити и повезати са последњим уређајем. Да бисте их искључили без кутије, искључите Bluetooth на уређају. Слушалице ће се искључити након 3 минута.



НАПУНИТЕ (ДОК)

Повежите JLab Work слушалице на рачунар или излазни уређај од USB 5V 1A (или мање).




ЛЕД лампица трепери плавом бојом када се пуни и постаје плава када је потпуно напуњена.

MULTIPOINT (повежите 2 уређаја истовремено)

- 1 Када се **ФИРСТ** уређај повеже, искључите Блуецоотх у подешавањима уређаја. Слушалице ће аутоматски ући у Блуецоотх упаривање.



- 2 Унесите Bluetooth подешавања за свој **ДРУГИ** уређај и повежите се са JLab Work слушалицама.



- 3 Уђите у **ПРВИ** уређај који има Bluetooth подешавања. Укључите Bluetooth и повежите се на JBuds Work слушалице.



ПРАВИ ЗВУК ЗА СВАКИ ТРЕНУТАК

Разумемо, звук је лични. Изаберите своје поставке звука из наших EQ3 подешавања и прилагодите свој стил звука тако да тачно одговара ономе што радите.

РЕЖИМИ ЕКУАЛИЗЕР



JLab SIGNATURE

JLab C3™ signature
звук са појачаним
вокалима и басом

НАЈБОЉЕ ЗА

Вајбоља опција за већину
музичких жанрова Поп,
рок, кантри, електронска
музика и друго



БАЛАНСИРАНО

Уједначен звук без
додатних
побољшања

НАЈБОЉЕ ЗА

Подкасте, аудио књиге
Класичну музику



БАС ПОСПЕШЕЊЕ

Повећан бас
и суб-бас

НАЈБОЉЕ ЗА

Вежбање, спорт
фитнес хип-хоп,
реп и електронску
музику



„ПРИЛАГОЂЕНО”

Прилагођено
подешавање
еквилајзера

(преузмите

апликацију JLab
да прилагодите).

КРАТКИ САВЕТИ

- Обе слушалице могу да се повежу са вашим уређајем и да се користе независно. Једноставно извадите слушалицу из кутије за пуњење и повезаће се аутоматски.
- Слушалице се могу користити са или без микрофона, али ће микрофон побољшати квалитет вашег гласа и смањити позадински звук у јасан гласовни режим.
- Бирање правилних слушалица чини знатно побољшање у аудио квалитету услед правилног печата за драјвер. Испробајте све савете за уши за најбоље резултате.

ЗВУЧНА УПУТСТВА

Укључивање: звоно

Bluetooth повезан: звоно

Слаба батерија: „слаба батерија”

Искључивање: звоно

Када се снага смањи на 10%, репродуковаће се „слаба батерија”.

ПРЕУЗМИТЕ АПЛИКАЦИЈУ

Прилагодите функције JLab Work слушалица и ажурирајте на најновији софтвер.


Преузмите **апликацију JLab** из Apple/Google Play продавнице.



РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

НЕМА ЗВУКА У ЈЕДНОЈ СЛУШАЛЦИ ИЛИ СЛУШАЛИЦЕ ИСПОКОНЧЕНЕ (РУЧНО РЕСЕТОВАЊЕ)

- 1 Држите слушалице у станици за пуњење и заборавите „JLab Work Buds” у подешавањима вашег Bluetooth уређаја.



- 2 Брзо додирните 7 пута на другој слушалици у кутији за пуњење. Слушалица трепери плаво 4 пута.



7 пута додирните

- 3 Брзо додирните 7 пута на другој слушалици у кутији за пуњење. Слушалица трепери плаво 4 пута.



7 пута додирните

- 4 Извадите обе слушалице из кутије за пуњење. Једна слушалица ће трептати плаво/бело указујући да је спремна за упаривање са вашим уређајем.



[Купујте производе](#) | [Упозорења о производима](#) | [Загрејте слушалице](#)

JLab Store + Burn-in Tool

