


Manuel d'instructions

Module de commutateur de rideau intelligent



MS-108: Wi-Fi
MS-108WR: Wi-Fi+RF433

français




WORKS WITH
Google Assistant



WORKS WITH
Amazon Alexa


Opération internationale globale où que vous soyez, application mobile tout-en-un



Opération locale interne




Remarque : appuyez une fois sur l'interrupteur de rideau traditionnel après l'interrupteur haut /bas (sur le même bouton) pour arrêter les rideaux (connectez d'abord votre interrupteur au module de rideau).



Réinitialiser le commutateur de rideau

Étape 1

- Éteignez le disjoncteur et utilisez le testeur électrique pour tester la puissance.
- Assurez-vous que le disjoncteur est éteint avant le câblage.





⚠ Attention:

Veuillez débrancher l'alimentation avant d'installer ou de retirer l'appareil pour éviter des dommages irréversibles sur l'appareil dus au courant électrique ou à certains problèmes imprévisibles tels que le clignotement de la lampe.

Étape 2

- Retirer l'ancien interrupteur



Étape 3

- Retirez l'interrupteur et retirez-le du mur. Identifiez le fil de ligne/de charge (Remarque : la couleur de votre fil peut être différente de la couleur indiquée dans le manuel.)

⚠ Vérifiez que l'alimentation est coupée

- Nous vous recommandons de retirer la façade de l'ancien interrupteur et d'utiliser un testeur électrique pour tester tous les fils connectés à l'interrupteur afin de vous assurer qu'il n'y a pas de tension dans le circuit.
- Vous devrez peut-être désactiver plusieurs disjoncteurs.

INSTALLATION

⚠ Mises en garde:

- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément aux réglementations locales.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Gardez l'appareil loin de l'eau, de l'environnement humide ou chaud.
- Installez l'appareil loin des sources de signaux puissants telles qu'un tour à micro-ondes qui peuvent provoquer une interruption du signal et un fonctionnement anormal de l'appareil.
- L'obstruction par un mur en béton ou des matériaux métalliques peut réduire la plage de fonctionnement efficace de l'appareil et doit être évitée.
- Do NOT attempt to disassemble, repair or modify the device.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

type de produit	Module de commutateur de rideau intelligent
Tension	90–250V AC 50/60Hz
Courant	2A
Max. Puissance	500W(250V)
Protocole sans fil	Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Temp. de fonctionnement	–10°C – +40°C
Température du dossier: Tc:	+80°C (Max.)
Plage de fonctionnement	≤ 200 m
Dim (LxPxH)	52x47x18 mm
Classement IP	IP20

Norme CEM (CEM)

EN 300 328 V2.1.1 (2016–11),
EN 301489–1 V2.1.1 (2017–02),
EN 301489–17 V3.1.1 (2017–02),
EN 62311: 2008, EN 55015:2013
+A1:2015, EN 61547:2009

Norme de sécurité (LVD)


IEC 60669–2–1:2002/AMD1:2008/
AMD2:2015, IEC 60669–1:1998/
AMD1:1999/AMD2:2006,
EN 60669–2–1:2004+A1: 2009+ A2:2010,
EN 60669–1:2018

Norme RoHS (RoHS)



2011/65/EU, (EU) 2015/683

SCHÉMA DE CÂBLAGE

1. Avec interrupteur à rideau



2. Sans interrupteur



Instructions et schémas de câblage

- Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer tout travail d'installation électrique.
- Connectez les fils selon le schéma de câblage.
- Insérez le module dans la boîte de jonction.
- Branchez l'alimentation et suivez les instructions de configuration du module de commutation de rideau.

Remarques: Placez votre smartphone à proximité du module d'interrupteur de rideau lors de la configuration et assurez-vous d'avoir min. 50 % de signal Wi-Fi.

Часто задаваемые вопросы

- Q1 : Est-ce que cela fonctionne avec Google Home ?
R : Oui, c'est le cas. Et il est également compatible avec Alexa.
- Q2 : Dois-je acheter un hub pour travailler avec le module rideau ?
R : Non, vous n'avez pas besoin d'acheter un hub et aucun hub n'est requis pour le module.
- Q3 : puis-je contrôler le module avec ma propre télécommande ?
A: ce module de commutateur de rideau (MS-108WR) est RF433 intégré et il ne peut fonctionner qu'avec le commutateur de télécommande RF433 avec encodage 1527.
- Q4 : Dois-je acheter un interrupteur à rideau intelligent pour fonctionner avec ce module ?
A: non, vous pouvez simplement connecter le module à votre interrupteur à rideau traditionnel pour réaliser l'intelligence.
- Q5 : Que dois-je faire si je ne peux pas configurer le module rideau ?
R : a : veuillez vérifier si l'appareil est sous tension.
b: Assurez-vous que votre module mobile et votre module rideau sont sous le même réseau wifi 2,4 GHz.
c : Que ce soit dans de bonnes conditions Internet.
d : Assurez-vous que le mot de passe saisi dans l'application est correct.
e : Assurez-vous que le câblage est correct.
- Q6 : Quels produits puis-je contrôler avec l'appareil ?
A: rideaux, volets, stores...
- Q7 : Que se passe-t-il si le wifi s'êteint ?
R : Vous pouvez toujours contrôler l'appareil connecté au module rideau avec votre interrupteur rideau traditionnel et une fois que le wifi est à nouveau actif, l'appareil connecté au module rideau se connectera automatiquement à votre réseau wifi.
- Q8 : que dois-je faire si je modifie le réseau wifi ou le mot de passe ?
R : Vous pouvez connecter le module au réseau wifi conformément au manuel d'utilisation de l'application.

COMMANDE MANUELLE

Le terminal du module de commutateur de rideau réserve l'accès à la fonction de dérogation manuelle à l'utilisateur final pour allumer/éteindre.

- Interrupteur marche/arrêt pour une fonction marche/arrêt permanente.

Remarques:

- Le réglage sur l'application et le commutateur peuvent être réinitialisés, le dernier réglage reste en mémoire.
- Le contrôle App est synchronisé avec le commutateur manuel.

Préparation à l'utilisation



Obtenez l'application sur Google Play



Obtenez l'application sur l'App Store

Veuillez scanner le code QR ou télécharger Smart Life sur App store.

français

4

- Scannez le code QR pour télécharger l'application Smart Life, ou vous pouvez également rechercher le mot clé "Smart Life" sur AppStore ou Googleplay pour télécharger l'application.
- Connectez-vous à l'application ou créez un nouveau compte.



français


11

Entrez dans l'interface Register/Login ; appuyez sur "Register" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone pour obtenir le code de vérification et "Set password". Choisissez "Connexion" si vous avez déjà un compte Smart Life.

Étapes de la connexion de l'APP à l'appareil

Première méthode :

Assurez-vous que votre téléphone est connecté au Wi-Fi et au Bluetooth.




français

français

12

- scannez le code QR pour configurer le guide réseau.



①

②



Scanner ce code QR



③


français

français


13

Deuxième méthode :

Assurez-vous que votre téléphone est connecté au Wi-Fi et au Bluetooth.



Réinitialisation : appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 7 secondes jusqu'à ce que le signal sonore retentisse de façon continue et rapide comme Di-Di-Di... pour entrer en mode de jumelage Wi-Fi.




français


français

14


3.Ouvrez l'application Smart Life/Tuya, la page d'invite s'affichera automatiquement à l'écran. Cliquez sur "Ajouter", sélectionnez le dispositif que vous souhaitez ajouter et cliquez sur "+".



4.Ajouter l'appareil avec succès, vous pouvez modifier le nom de l'appareil pour entrer dans la page de l'appareil en cliquant sur "Done".



5.profitiez de votre vie intelligente avec la domotique.




Méthode de liaison RF (uniquement pour MS-108WR)

- 1 Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 fois et attendez 2 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement pour s'appairer avec le bouton d'ouverture.
- 2 Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 6 fois et attendez 2 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement pour l'appairer avec le bouton de fermeture.
- 3 Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 7 fois et attendez 2 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement pour l'appairer avec le bouton d'arrêt.

Méthode de réinitialisation

- 1 Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 7 secondes pour commencer à réinitialiser la méthode Wi-Fi.
- 2 Appuyez 10 fois sur le bouton de réinitialisation pour effacer le mode RF.

Entrez dans Smart Life Skill dans Alexa APP



Profitez de votre vie intelligente de domotique pour un contrôle intelligent en utilisant notre application mobile tout-en-un où que vous soyez dans le monde ou simplement par commande vocale lorsque vous êtes confortablement assis à la maison.

- 1.Configuration complète de la mise en réseau du produit dans l'application
Complétez la configuration de la mise en réseau de l'appareil en suivant les invites de l'App. Remarque : Dans l'application, changez le nom de l'appareil en un nom facilement identifiable, tel qu'Alexa ; les noms sont généralement en anglais, tels que "bed light".
2. configurer l'appareil Amazon Echo
Remarque : si vous avez déjà configuré Amazon Echo, vous pouvez sauter cette étape. Les instructions suivantes sont basées sur le client iOS.
 - 1 Assurez-vous que votre appareil Amazon Echo est sous tension et connecté à un réseau Wi-Fi.
 - 2 Ouvrez l'APP Alexa sur votre téléphone et connectez-vous.
 - 3 tapez sur le menu dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil, sélectionnez "Paramètres" et tapez sur " Configurer un nouvel appareil "pour configurer l'Amazon Echo.
 - 4 Choisissez le type d'appareil Amazon Echo et la langue de connexion.
 - 5 Appuyez et maintenez le petit point sur l'appareil jusqu'à ce que l e voyant devienne jaune.
 - 6 Cliquez sur " Continuer " pour vous connecter au hotspot, vous connecter au hotspot d'Amazon Echo et revenir à la page APP.
 - 7 Cliquez sur "Continuer" pour trouver et vous connecter à votre réseau Wi-Fi domestique.

- 8) Amazon Echo prendra quelques minutes pour essayer de se connecter au réseau.
- 9) Une fois la connexion au réseau réussie, appuyez sur "Continuer". Une vidéo d'introduction apparaîtra , Après la fin de la vidéo, tapez sur "Continuer" pour passer à la page de la maison Alexa.
- 10) Vous avez maintenant terminé le processus de configuration de l'Amazon Echo.
3. étape clé --- compétence en matière de liens
 - 1 Tapez sur "Skills" dans le menu de l'application Alexa.
 - 2 Puis recherchez "Nom de l'application". Tapez sur "Enable" pour activer la compétence.
 - 3 Saisissez le compte et le mot de passe de l'App, puis tapez sur "Link Now" pour lier votre compte App et activer la compétence. Vous pouvez maintenant commencer votre voyage dans la maison intelligente.
- 4.commandes communes
Contrôlez l'appareil via des commandes vocales, vous pouvez maintenant contrôler votre appareil intelligent avec Echo. Vous pouvez contrôler votre appareil (comme la lumière de votre chambre) avec les commandes suivantes :
"Alexa, ouvre le <nom de l'appareil>"
"Alexa, ferme le <nom de l'appareil>"
"Alexa, mets en pause <nom de l'appareil>"
"Alexa, reprend <nom de l'appareil>"
"Alexa, règle le <nom de l'appareil> à trente pour cent".
"Alexa, augmente <nom de l'appareil> de dix pour cent."
"Alexa, diminue <nom de l'appareil> de vingt pour cent."

SERVICE

1. Pendant la période de garantie gratuite, si le produit tombe en panne lors d'une utilisation normale, nous offrons une maintenance gratuite pour le produit.
2. Les catastrophes naturelles/défaillances d'équipement causées par l'homme, le démontage et la réparation sans l'autorisation de notre société, aucune carte de garantie, les produits au-delà de la période de garantie gratuite, etc., ne sont pas couverts par la garantie gratuite.
3. Tout engagement (oral ou écrit) pris par le tiers (y compris le revendeur/prestataire de services) envers l'utilisateur au-delà de la portée de la garantie sera exécuté par le tiers
4. Veuillez conserver cette carte de garantie pour garantir vos droits
- 5.Notre société peut mettre à jour ou modifier les produits sans préavis. Veuillez vous référer au site officiel pour les mises à jour.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Tous les produits marqués du symbole de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE 2012/19 / UE) doivent être éliminés séparément des déchets municipaux non triés. Pour protéger votre santé et l'environnement, cet équipement doit être mis au rebut dans des points de collecte désignés pour les équipements électriques et électroniques désignés par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Pour savoir où se trouvent ces points de collecte et comment ils fonctionnent, contactez l'installateur ou votre autorité locale.



CARTE DE GARANTIE

Information produit

Nom du produit _____
Type de produit _____
Date d'achat _____
Période de garantie _____
Informations sur le concessionnaire _____

Nom du client _____
Téléphone du client _____
Adresse du client _____

Dossiers d'entretien

Date de défaillance	Cause du problème	Contenu de l'erreur	Principal