

Guía del usuario de APP

RX DRONE GPS APP

APP de control remoto

1. Conexión Wi-Fi

Escanea el código QR para descargar e instalar el software de control 'RX Drone', compatible con Android e iOS.



App Store




China



Google Play Store

2. Acceder a la interfaz de control


① Enciende el interruptor del dron, la luz parpadeante significa que está encendido.



② Abra la configuración del teléfono móvil enlace WIFI (HF_GPS5G_***, HF_M8_, UAV-5Gwifi-XXXXXX) como se indica a continuación.





- ③ Una vez que la señal WiFi del dron se haya conectado correctamente al teléfono móvil, abre la app (Rx Drone) que se ha descargado e instalado.



3. Entrar en la interfaz de RX Drone

- ① Entra en la interfaz de operación, haz clic en «PLAY».
- ② Salta a la interfaz de control del menú principal.




Funciones del joystick

El joystick izquierdo controla la altura y la dirección de vuelo.
El joystick derecho controla la dirección de vuelo hacia delante, hacia atrás y hacia la izquierda/derecha del dron.

Precaución:

Seleccione el modelo de producto correspondiente a la compra antes de conectar el dispositivo.

4.Descripción de la interfaz APP



Nota: Las funciones varían ligeramente con los distintos modelos, sujetas a las funciones de visualización reales. Interruptor de visualización del mapa