

A面

封底▼

105 mm

GIGABYTE™

廠商料號條碼

12QMP-000AM6-0*R

KR > 제품 설명서

시스템 요구 사항

USB 입력 장치용: USB 내장 PC

3.5 mm 오디오 제품용: 3.5 mm 오디오 잭 탑재 장치

하드웨어 설치

1. 무선 모델의 경우, 배터리를 올바르게 삽입하고 전원 스위치가 켜졌는지 확인하십시오.

2. 장치 또는 수신기를 컴퓨터에 연결합니다.

3. 시스템이 장치를 자동으로 인식할 때까지 기다립니다.

4. 이제 장치가 작동할 준비가 되었습니다.

경고: 배터리를 잘못 장착하면 배터리가 과열될 수 있습니다.

신체 주의사항

키보드와 마우스

잘못 설치된 작업장 또는 잘못된 자세로 장시간 동작을 반복할 경우, 신체적 불편을 느끼거나 신경, 힘줄 및 근육에 무리를 줄 수 있습니다.

헤드셋 장치

헤드셋을 장시간 높은 볼륨으로 사용하면 청력을 일시적 또는 영구적으로 상실할 수 있습니다.

레이저 제품

레이저 빔을 정면에서 쳐다보지 마십시오.

레이저 포인터를 사람이나 동물과 같은 반사면에 비추지 마십시오.

(반사되는 빔도 직접 비추는 빔과 마찬가지로 눈에 영향을 미칠 수 있음).

관리

■ 장치가 제대로 작동하지 않으면 www.gigabyte.com의 GIGABYTE 고객 서비스 센터로 연락하여 도움을 받으십시오. 장치를 제대로 직접 정비하거나 수리하지 마십시오.

■ 장치를 분해하지 마십시오(그럴 경우 보증이 무효화됨).

■ 제품을 습도가 높거나 액체 또는 물기가 있는 곳 가까이에 두지 마십시오. 0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)의 지정된 온도 범위 내에서만 제품을 사용하십시오. 이 범위를 벗어난 온도에서 키보드를 사용한 경우, 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 온도를 적적의 온도 범위로 떨어뜨리십시오.

배터리 사용 시 주의사항

■ 배터리는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

■ 배터리를 수명이 다한 경우 또는 장치를 장기간 보관하기 전에 배터리를 제거하십시오.

■ 배터리를 가열하거나 열이나 구멍을 뚫거나 절단하거나 불 속에 버리지 마십시오.

■ 새 배터리와 사용하던 배터리를 섞거나 종류(예: 만소이전, 알칼리 등)가 다른 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.

■ 오래되거나 약하거나 수명을 다한 배터리는 현지 및 해당 국가의 폐기 규정에 따라 즉시 제거하여 재활용하거나 폐기하십시오.

충전용 배터리 주의사항

■ 비충전용 배터리와 함께 충전하면 폭발 위험이 있습니다.

■ 예치지 위험에 의해 발생하는 감전을 방지하려면 이 제품의 입력 전원이 비접지 회로(SELV)여야 합니다.

보증

Gigabyte는 제한 제품 보증을 제공합니다. 현재의 최신 제한 제품 보증 조건은 <http://www.gigabyte.com/support-downloads/customer-service.aspx>을 참조하십시오.

JP > プロダクトガイド

ハードウェア要件

USB 入力デバイス: USB 端子を搭載するPC

3.5mm オーディオ製品: 3.5mm オーディオジャックを搭載する機器

ハードウェアの取り付け

1. ワイヤレス製品の取り付け、バッテリーを正しく取り付けて電源スイッチをONにしてください。

2. 機器あるいはレシーバーをコンピューターに接続してください。

3. システムが機器を自動的に認識するまでお待ちください。

4. 機器はすぐに使用可能となります。

ご注意:間違ったバッテリーを搭載した場合、バッテリー加熱の原因となります。

健康警告

健康のために

キーボード・マウス

適切でない作業環境や姿勢での長時間の繰り返し動作は身体の不快感や神経、筋、筋肉を傷める原因となることがあります。

ヘッドセット機器

大音量で長時間使用することは、一時的あるいは永久に聴覚となる可能性があります。

レーザー製品

レーザー光線を直接見ないでください。

レーザーポインターを人や鏡状のところへ向けしないでください。(反射した光線が目に入る恐れがあります)

保証

1. 子供の手の届かないところで電池を保管してください。

2. 電池が消耗した場合や長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。

3. 電池を加熱したり、分解したり、穴をあけたり、切断したり、火の中へ投げ入れたりしないでください。

4. 新しいものと古いもの、異なるタイプ(例えばマンガン電池とアルカリ電池など)の電池を混ぜて使用しないでください。

5. 古い電池、消耗した電池は、お住まいの地域のルールに従ってリサイクルまたは処分をしてください。

充電電池使用時のご注意

1. 充電に対応しない電池を充電した場合、爆発の危険があります。

2. エネルギーバードによる感電を防ぐため、製品の入力電力はSELV(安定特別低電圧)にしてください。

保証

GIGABYTEは製品限定保証を提供します。最新の製品限定保証については、以下を参照してください。 <http://www.gigabyte.com/support-downloads/customer-service.aspx>

CN > 产品手册

硬體需求

USB 輸入設備: 具有USB連接埠的電腦

3.5mm 音訊產品: 具有耳機輸出和麥克風輸出孔的電腦

硬體安裝

1. 無線產品請先確認已經裝入對應的電池, 並且打開開關

2. 將裝置或接收器接上電腦

3. 等候電腦系統自動偵測到該外接裝置

4. 成功辨識該裝置後便可開始使用

警告: 錯誤的電池安裝可能會導致電池過熱

ご注意: 間違ったバッテリーを搭載した場合、バッテリー加熱の原因となります。

健康警告

健康と環境

長期重複の動作、未有適當的工作空間、錯誤的身體姿勢以及不佳的工作習慣, 都可能導致身體不適並造成神經、肌腱或肌肉的傷害。

耳機裝置

長時間使用大音量的耳機可能造成聽力暫時性甚至永久性的受損。

雷射產品

請勿直射雷射光束

請勿將雷射光指向任何人或任何鏡面表面(反射的雷射光束可能與直接光束對眼睛造成同等程度的傷害)

產品維護

■ 如果您在操作產品時遇到任何障礙, 請直接諮詢技嘉科技網頁 www.gigabyte.com 客服中心尋求支援, 請勿自行維修產品。

■ 請勿自行拆解產品, 這可能會喪失保固效力。

■ 請將您的產品遠離各種液體或潮濕環境, 並且只在室溫攝氏 0°C ~ 40°C 之間的操作該裝置, 如果超過這個溫度範圍, 請先拔除接頭或關閉電源, 等候溫度恢復合適範圍再行操作。

電池使用安全規範

■ 請避免讓兒童取得本裝置的電池等細小物件。

■ 長時間不使用時或者電池老舊, 請及時將老舊或耗損的電池取出。

■ 請勿加熱、打開、刺破、毀壞電池, 或將電池丟入火中。

■ 請勿拆解斷開電池或更換不同規格、不同類型的電池形式(例如鹼性、鹼性電池等)。

■ 請固定更換老舊或電力用盡的電池, 並且請依照當地回收與全國廢棄物處理規定進行回收或處理廢電池。

■ 不當使用電池有可能使電池內部的化學液體流出, 過熱或爆炸, 電池內的溶液具有腐蝕性, 會腐蝕皮膚, 甚至可能有毒。

可充電電池注意事項

■ 使用非充電電池, 請勿強行充電, 否則可能有爆炸的風險。

■ 輸入設備之電源需確保為安全超低電壓(SELV), 避免因帶電能量產生電擊之危險。

產品保固

技嘉科技提供有限產品保固, 請造技嘉官網了解最新的產品保固條款。

據NCC「低功率電波輻射性電機管理辦法」規定: (適用無線產品)

第十二條 廠型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

TW > 产品手册

硬體需求

USB 輸入設備: 具有USB端口的计算机

3.5mm 音訊產品: 具有耳机输出和麦克风输出孔的计算机

硬體安裝

1. 无线产品请先确认已经装入对应的电池, 并且打开开关

2. 将装置或接收器接上计算机

3. 等候计算机系统自动侦测到该外接装置

4. 成功辨识该装置後便可开始使用

警告: 错误的电池安装可能会导致电池过热

ご注意: 間違ったバッテリーを搭載した場合、バッテリー加熱の原因となります。

健康警告

健康と環境

長期重複の動作、未有適當的工作空間、錯誤的身體姿勢以及不佳的工作習慣, 都可能導致身體不適並造成神經、肌腱或肌肉的傷害。

耳機裝置

長時間使用大音量的耳機可能造成聽力暫時性甚至永久性的受損。

雷射產品

請勿直射雷射光束

請勿將雷射光指向任何人或任何鏡面表面(反射的雷射光束可能與直接光束對眼睛造成同等程度的傷害)

產品維護

■ 如果您在操作產品時遇到任何障礙, 請直接諮詢技嘉科技網頁 www.gigabyte.com 客服中心尋求支援, 請勿自行維修產品。

■ 請勿自行拆解產品, 這可能會喪失保固效力。

■ 請將您的產品遠離各種液體或潮濕環境, 並且只在室溫攝氏 0°C ~ 40°C 之間的操作該裝置, 如果超過這個溫度範圍, 請先拔除接頭或關閉電源, 等候溫度恢復合適範圍再行操作。

電池使用安全規範

■ 請避免讓兒童取得本裝置的電池等細小對象。

■ 長時間不使用時或者電池老舊, 請及時將老舊或耗損的電池取出。

■ 請勿加熱、打開、刺破、毀壞電池, 或將電池丟入火中。

■ 請勿拆解斷開電池或更換不同規格、不同類型的電池形式(例如鹼性、鹼性電池等)。

■ 請固定更換老舊或電力用盡的電池, 並且請依照當地回收與全國廢棄物處理規定進行回收或處理廢電池。

■ 不當使用電池有可能使電池內部的化學液體流出, 過熱或爆炸, 電池內的溶液具有腐蝕性, 會腐蝕皮膚, 甚至可能有毒。

可充電電池注意事項

■ 使用非充電電池, 請勿強行充電, 否則可能有爆炸的風險。

■ 輸入設備之電源需確保為安全超低電壓(SELV), 避免因帶電能量產生電擊之危險。

產品保固

技嘉科技提供有限產品保固, 請造技嘉官網了解最新的產品保固條款。

據NCC「低功率電波輻射性電機管理辦法」規定: (適用無線產品)

第十二條 廠型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

EN > 产品手册

硬體需求

USB 輸入設備: 具有USB端口的计算机

3.5mm 音訊產品: 具有耳机输出和麦克风输出孔的计算机

硬體安裝

1. 无线产品请先确认已经装入对应的电池, 并且打开开关

2. 将装置或接收器接上计算机

3. 等候计算机系统自动侦测到该外接装置

4. 成功辨识该装置後便可开始使用

警告: 错误的电池安装可能会导致电池过热