

Health and Safety Information

Informations sur la santé et la sécurité | Información de salud y seguridad

Read the following warnings before setup or use of Mario Kart Live: Home Circuit. If this product will be used by young children, these instructions should be read and explained to them by an adult. Please also carefully review the information for the game and review any additional health and safety information. | **Veuillez lire les avertissements suivants avant de configurer ou utiliser Mario Kart Live: Home Circuit.** Si ce produit est destiné à de jeunes enfants, ce mode d'emploi devrait leur être lu et expliqué par un adulte. Veuillez aussi revoir les informations du jeu que vous jouez et les informations additionnelles sur la santé et la sécurité. | **Lee las siguientes advertencias antes de la configuración o uso de Mario Kart Live: Home Circuit.** Si este producto va a ser utilizado por niños pequeños, un adulto debe leerles y explicarles estas instrucciones. Asimismo, revisa atentamente la información del juego, así como cualquier información adicional sobre salud y seguridad.

⚠ CAUTION

- Incorrect use could result in fire, injury, or damage to the system or the kart.
- To minimize the risk of damage to the kart, only use the kart with Nintendo licensed accessories.
- If the kart produces smoke, emits unusual sounds or odors, or becomes hot to the touch, stop using it immediately. Avoid touching the underside of the kart for fifteen minutes after use, as it may be hot.
- Do not spill liquids on the kart. If liquids get into the kart, do not charge it. If you have questions or experience problems with the kart, please try our website at support.nintendo.com for troubleshooting information. Contact Nintendo customer service for further instructions.
- If liquids come into contact with the gates and arrow signboards, remove excess moisture with a soft, dry cloth and place them in a well-ventilated area to dry.
- If the connector, plugs, or wheels becomes dirty, wipe them clean using a dry, soft cloth. Do not use cleaning solutions or solvents.
- Do not touch the wheels when they are moving.
- Do not cover or obscure the black boundaries on the gates or arrow signboards with stickers, drawings, or other decorations. This may interfere with the camera and gameplay.
- Do not hold or carry the kart by the exhaust.
- Do not use Mario Kart Live: Home Circuit while walking or in motion.



WARNING: IF YOU HAVE EPILEPSY OR HAVE HAD SEIZURES OR OTHER UNUSUAL REACTIONS TO FLASHING LIGHTS OR PATTERNS, CONSULT A DOCTOR BEFORE PLAYING VIDEO GAMES.

IMPORTANT! Read the Nintendo Switch operating instructions before setup or use of your system. The operating instructions are located in the system settings at: HOME Menu > System Settings > Support/Health & Safety. A game or system update (or both) may be required to play.

⚠ WARNING: Cancer and reproductive harm – p65warnings.ca.gov

* Nintendo Switch system sold separately. The Mario Kart Live: Home Circuit game is available as a free download on Nintendo eShop. A download of at least 4GB via Internet connection and a Nintendo Account required. microSD card recommended (sold separately). Terms apply. Visit support.nintendo.com/switch/license.

* Console Nintendo Switch vendue séparément. Mario Kart Live: Home Circuit offert en téléchargement gratuit dans Nintendo eShop. Un téléchargement d'au moins 4 Go via une connexion Internet et un compte Nintendo requis. Carte microSD recommandée (vendue séparément). Des termes s'appliquent. Visitez support.nintendo.com/switch/license.

* La consola Nintendo Switch se vende por separado. Mario Kart Live: Home Circuit está disponible como descarga gratuita en Nintendo eShop. Se requiere una cuenta Nintendo y una descarga de por lo menos 4 GB a través de una conexión a Internet. Se recomienda una tarjeta microSD (se vende por separado). Aplican términos. Visita support.nintendo.com/switch/license.

⚠ ATTENTION

- Une utilisation incorrecte peut entraîner un incendie, des blessures, ou des dégâts à la console ou au kart.
- Pour réduire les risques de dommages sur le kart, n'utilisez le kart qu'avec des accessoires autorisés de Nintendo.
- Si le kart émet de la fumée, des sons ou odeurs inhabituels, ou devient chaud au toucher, arrêtez immédiatement son utilisation. Évitez de toucher le dessous du kart pendant 15 minutes après utilisation, car il pourrait être chaud.
- Ne versez pas du liquide sur le kart. Si le kart entre en contact avec un liquide, ne le chargez pas. Si vous avez des questions ou avez des difficultés avec le kart, veuillez consulter notre site web à support.nintendo.com pour des informations. Contactez le service à la clientèle de Nintendo pour plus d'instructions.
- Si les portiques et les panneaux fléchés entrent en contact avec un liquide, essuyez-les avec un linge doux et sec et placez-les dans un endroit bien ventilé.
- Si le port, les fiches, ou les roues deviennent sales, nettoyez-les avec un linge doux et sec. N'utilisez pas de solution de nettoyage ou du solvant.
- Ne touchez pas les roues lorsqu'elles sont en mouvement.
- Ne couvrez pas ou n'obstruez pas les limites noires sur les portiques ou panneaux fléchés avec des autocollants, dessins, ou autres décorations. Cela pourrait interférer avec la caméra et la jouabilité.
- Ne tenez pas ou ne portez pas le kart par le pot d'échappement.
- N'utilisez pas Mario Kart Live: Home Circuit en marchant ou en mouvement.



AVERTISSEMENT : SI VOUS SOUFFREZ D'ÉPILEPSIE OU AVEZ DÉJÀ EU UNE CRISE OU AUTRE SYMPTÔME INHABITUELLE EN RÉACTION À DES LUMIÈRES OU DES MOTIFS CLIGNOTANTS, CONSULTEZ UN MÉDECIN AVANT DE JOUER À UN JEU VIDÉO.

IMPORTANT! Veuillez lire le mode d'emploi Nintendo Switch avant de configurer ou utiliser votre console. Le mode d'emploi se trouve dans les paramètres de la console : menu HOME > Paramètres de la console > Soutien/Santé et sécurité. Une mise à jour du jeu ou de la console (ou les deux) pourrait être nécessaire pour jouer.

This device complies with part 15 of FCC Rules and ISDE's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. / Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes des CNR d'ISDE applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For FCC and ISDE information, visit support.nintendo.com/switch/setup | Pour plus d'informations sur la FCC et l'ISDE, visitez support.nintendo.com/switch/setup

This product is covered by Nintendo's Limited Warranty. To request a printed copy contact Consumer Service. / Ce produit est couvert par la garantie restreinte de Nintendo. Pour demander une copie imprimée, veuillez communiquer avec le service à la clientèle. / Este producto está cubierto bajo la garantía limitada de Nintendo. Para solicitar una copia impresa, ponte en contacto con el servicio al cliente. support.nintendo.com/switch/warranty
CUSTOMER SERVICE: / SERVICE À LA CLIENTÈLE / SERVICIO AL CLIENTE: [SUPPORT.NINTENDO.COM](https://support.nintendo.com) | 1-800-255-3700

⚠ ATENCIÓN

- El uso inadecuado podría resultar en incendios, lesiones o daños a tu consola o kart.
- Para minimizar el riesgo de daños al kart utilízalo solamente con accesorios con licencia de Nintendo.
- Si el kart emite humo, sonidos u olores inusuales o se siente caliente al tacto, deja de utilizarlo inmediatamente. Evita tocar la parte inferior del kart durante los quince minutos posteriores a su uso ya que podría estar caliente.
- No derrames líquidos en el kart. Si el kart entra en contacto con líquidos no lo cargues. Si tienes preguntas o algún problema con el kart visita nuestro sitio web support.nintendo.com para obtener más información sobre la solución de problemas. Contacta al servicio al cliente de Nintendo para obtener más información.
- Si los arcos y las señales de curva se mojan, sécalos con un paño suave y limpio y colócalos en un área ventilada para que se sequen.
- Si el conector, los enchufes o las llantas se ensucian límpialos con un paño suave y limpio. No utilices limpiadores o solventes.
- No toques las llantas cuando estén en movimiento.
- No cubras u oscurezcas con calcomanías, dibujos u otras decoraciones las líneas negras en los arcos o las señales de curva. Esto podría interferir con la cámara y el juego.
- No sostengas ni transportes el kart por el tubo de escape.
- No uses Mario Kart Live: Home Circuit mientras caminas o te mueves.



ADVERTENCIA: SI TIENES EPILEPSIA O HAS TENIDO CONVULSIONES U OTRAS REACCIONES EXTRAORDINARIAS A LUCES INTERMITENTES O SECUENCIAS, CONSULTA A UN MÉDICO ANTES DE JUGAR VIDEOJUEGOS.

¡IMPORTANTE! Lee las instrucciones de uso antes de configurar o utilizar la consola. Puedes encontrar esta información si accedes a la configuración de la consola desde el menú HOME y seleccionas "Ayuda/Salud y seguridad". Es posible que debas realizar una actualización de la consola, del juego o de ambos para poder jugar.

IMPORTADOR: LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V., BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO N° 32, PISO 11, OFNA. 1103, LOMAS DE CHAPULTEPEC | SECCIÓN, NOM MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000 MÉXICO R. F. C.: LDI-080623-F25
VER GUÍA RÁPIDA DE CONEXIÓN IMPRESA EN EL EMPAQUE.

Patents: patents.nintendo.com. Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.
Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Mario Kart are trademarks of Nintendo.
VELAN MOMENTUM is a trademark of Velan Studios, Inc. © 2020 Nintendo / Velan Studios

CPSIA information: cpsia.nintendo.com/112728

How to access the web manual