


QUICK START GUIDE


harman/kardon
by HARMAN



GO + PLAY 3




WHAT'S IN THE BOX




* Power cord quantity and plug type vary by regions.



BLUETOOTH PAIRING




MUSIC STREAMING



To reboot, hold for more than 10 seconds.





MULTI-POINT CONNECTION




* Maximum 2 devices.




STEREO BOOST PAIRING



STEREO BOOST CONTROL




CONFERRING



When there is an incoming call, music playback pauses. Pick up the phone call and talk through microphone.



MUSIC PLAYBACK THROUGH AN AUDIO CABLE




To play music through the audio cable, disconnect Bluetooth.



CHARGING

If the speaker will not be used for a long period of time, please recharge the battery at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.



TECH SPEC

FR CONTENU DE LA BOÎTE * Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient selon les régions. JUMELAGE BLUETOOTH Connexion Connectée DIFFUSION DE MUSIQUE Appuyez sur pendant plus de 10 secondes pour redémarrer. CONNEXION MULTIPONT * 2 appareils maximum. JUMELAGE D'AMPLIFICATION STÉRÉO Jumelage Canal gauche (L) Canal droit (R) Jumelé COMMANDE D'AMPLIFICATION STÉRÉO Permutation des canaux gauche et droit Dissocier	CONFÉRENCE La musique est suspendue pendant un appel entrant. Déconnectez et parlez dans le microphone. LECTURE DE MUSIQUE VIA UN CÂBLE AUDIO Pour lire de la musique via le câble audio, déconnectez le Bluetooth. (* Non inclus) CHARGE Batterie faible Charge en cours Si l'enceinte n'est pas utilisée sur une longue période, rechargez la batterie au moins tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie dépend du comportement d'utilisation et des conditions environnementales. Batterie rechargeable et prise de charge USB	DA HVAD ER DER I ÆSKEN * Antal og type af strømledere og stik kan variere afhængigt af regionen. PARRING MED BLUETOOTH Forbinder Forbundet STREAMING AF MUSIK Tryk på i mere end 10 sekunder for at genstarte. FLERPUNKTSFORBINDELSE * Højest 2 enheder. STEREO BOOST PARRING Parrer Venstre kanal (V) Højre kanal (H) Parret STEREO BOOST CONTROL Skift mellem venstre og højre kanal Ophævet parringen	CONFERENCE-KALD Når der er et indgående opkald, sættes musikafspilningen på pause. Besvar telefonopkaldet, og tal gennem mikrofonen. MUSIKAFSPILNING VIA ET LYDKABEL Hvis du vil afspille musik via lydkabel, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen. (* Medfølger ikke) OPLADNING Lavt batteri Opladning i gang Hvis højttaleren ikke skal bruges i længere tid, skal du oplade batteriet mindst én gang hver tredje måned. Batteritiden varierer afhængigt af brugsmønstret og omgivelser. Genopladeligt batteri med USB-stik til opladning
SPÉC. TECHNIQUES • Version du Bluetooth : 5.2 • Support : A2DP V1.3, AVRCP V1.6 • Transducteurs : 2 x 70 mm (médiums), 2 x 20 mm (aigus) 1 x 130 mm (subwoofer) • Puissance de sortie : 160 W RMS • Réponse en fréquence : 43 Hz – 20 kHz (-6 dB) • Rapport signal sur bruit : 80 dB pondération A • Type de batterie : Batterie rechargeable de 25,92 Wh • Temps de charge de la batterie : 3 heures • Autonomie de lecture de musique : jusqu'à 8 heures (fonction du niveau du volume et du contenu audio) • Alimentation électrique : 100 – 240 V~, 50/60 Hz	LECTURE DE MUSIQUE VIA UN CÂBLE AUDIO Pour lire de la musique via le câble audio, déconnectez le Bluetooth. (* Non inclus) CHARGE Batterie faible Charge en cours Si l'enceinte n'est pas utilisée sur une longue période, rechargez la batterie au moins tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie dépend du comportement d'utilisation et des conditions environnementales. Batterie rechargeable et prise de charge USB	TECHNICAL SPECIFICATIONS • Bluetooth-version: 5.2 • Support: A2DP V1.3, AVRCP V1.6 • Transducers: 70 mm x 2 pcs (Mid range), 20 mm x 2 pcs (Tweeter), 130 mm x 1 pc (Subwoofer) • Output power: 160 W RMS • Frequency response: 43 Hz – 20 kHz (-6 dB) • Signal to noise ratio: 80 dB A-weighted • Battery type: 25.92Wh rechargeable battery • Battery charge time: 3 hours • Music play time: up to 8 hours (dependent on volume level and audio content) • Power supply: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz • Bluetooth transmitter power: ≤10 dBm • Bluetooth transmitter frequency range: 2,400 – 2,4835 GHz • Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK • USB specification: Audio playback is for US version only. For other versions, USB is for Service only. Type C 5V/2A (maximum) mp3 439 x 240 x 192 mm / 17.3" x 9.5" x 7.6" 4.7 kg (10.4 lbs)	TECHNICAL SPECIFICATIONS • Bluetooth-version: 5.2 • Support: A2DP V1.3, AVRCP V1.6 • Transducers: 70 mm x 2 pcs (Mid range), 20 mm x 2 pcs (Tweeter), 130 mm x 1 pc (Subwoofer) • Output power: 160 W RMS • Frequency response: 43 Hz – 20 kHz (-6 dB) • Signal to noise ratio: 80 dB A-weighted • Battery type: 25.92 Wh genopladeligt batteri • Battery charging time: 3 timer • Music play time: op til 8 timer (afhængigt af lydstyrkeniveau og lydindhold) • Strømforsyning: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz • Bluetooth-sendereffekt: ≤10 dBm

