


androidtv™

User Manual

Android TV is trademark of Google LLC.

Español


Accesorios




Android TV Box




Manual de Usuario



Control Remoto de Voz




HDTV Cable




Adaptador de Corriente

1 / Diagrama de Conexión:



2 / Guía de Control remoto de TV por voz con BT:



- 1 Apagar/Encender
- 2 Mudo
- 3 Navegar hacia arriba
- 4 Navegar a la izquierda
- 5 Navegar a la derecha
- 6 Navegar hacia abajo
- 7 Presione para Confirmar
- 8 Regresar
- 9 Control por voz
- 10 Tecla de acceso directo a la página de inicio
- 11 Aumentar el volumen
- 12 Bajar el volumen
- 13 Micrófono
- 14 Luz de Indicador

3 / Función de entrada de voz:

Este producto funciona con el sistema de Google Android TV. ¡Regístrese para iniciar sesión en su cuenta de Google! Usa el control remoto de voz para decir lo que quieres saber, por ejemplo: Cómo está el clima hoy, cual es la más popular película recientemente, Qué noticias hay hoy?...

4 / Función de configuración del sistema:

-Configuración de pantalla: Puede ajustar el zoom de la pantalla, para que la pantalla muestre el mejor estado.
-Configuración de resolución: El valor predeterminado del dispositivo es automático, puede ajustarse manualmente al mejor estado de visualización.

-Configuración de fecha y hora: Configure su hora GMT y el formato de visualización de la hora.
Nota: Una vez que la conexión de red se realiza correctamente, la hora que el sistema muestra va a sincronizarse con la hora de la red.

Desinstalar APPS: Puede desinstalar los archivos APK que no necesita para mantener su sistema al mejor condición.

Restablecimiento de datos de fábrica: tenga cuidado de hacer eso, después de restablecer la fecha de fábrica, todos los datos se borrarán

Nota: Este producto es el sistema de Android TV OS de Google, recomendamos a los usuarios que obtengan APPS de Google Play Store.

El APK de mercado electrónico de terceros que no ha sido autorizado ni certificado por Google, puede existir incompatibilidad y los fenómenos que no soporta, que no estar en el ámbito de servicio de este producto.

5 / Instrucciones de actualización de firmware:

[OTA Update]
-Ejecutar la "UPDATE" app.

-Seleccione OTA update, el dispositivo detectará y actualizará a la última versión.



Nota:
Durante el proceso de actualización, NO apague el dispositivo.

Por favor, no descargue ningún software de terceros para actualizar. Este producto es un sistema genuino, la actualización solo será actualizada por OTA, o póngase en contacto con el vendedor para actualizar.

6 / Troubleshooting Warning:

No intente reparar la caja de TV bajo ninguna circunstancia, en caso de que la garantía sea inválida. No lo abra porque existe riesgo de descarga eléctrica. Si ocurre algún problema, se puede verificar primero refiriéndose a los métodos listados a continuación. Si no puede resolver el problema con la siguiente lista, póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.

Problema	Solución
TV sin señal	1.Asegúrese de que la luz esté azul después de encender la máquina. 2.Espere por 1 minuto después de encender. Luego use el control remoto contra a la máquina para presionar el botón de apagar. (Nota: solo presionar un vez) . Espere por 5 segundos, si la máquina se vuelve roja automáticamente, explique que la máquina está funcionando correctamente. Por favor, compruebe si la conexión de línea es normal. Y si la configuración de fuente de TV son correctos. Si la luz roja no cambia, póngase en contacto con el vendedor.
WIFI no se puede conectar	1.Confirmar si se puede abrir WIFI, si no puedes abrirlo, por favor reinicie e intente de nuevo, todavía no, por favor, póngase en contacto con el vendedor. 2.WIFI se puede abrir y no se puede conectar, reinicie el enrutador e intente conectar de nuevo, envía un punto de acceso WIFI con su móvil, intenta a conetar a la caja 3.Cuando está conectado a la red cableada, la máquina desconectará automáticamente la conexión WIFI
No se puede utilizar la función de voz	1.Confirmar en el menú de configuración, el control remoto de Bluetooth si coincide con éxito 2.la máquina si está conectada a la red, por favor, reproduzca el video de youtube para confirmar que la red es normal. 3.Consulte el método de operación correcta de la voz de control remoto

A veces el remote control no responde	1.Por favor, reemplace la batería y vuelva a intentarlo 2.Por favor, confirme la distancia de uso que está dentro de 6 metros 3.Confirmar en el menú de configuración, el control remoto de Bluetooth si coincide con éxito
La máquina no arranca en el sistema	Por favor, póngase con el vendedor directamente
Reproducir el video sin sonido	1.Confirmar la configuración de sonido si es mudo. 2.La fuente de juego si es un formato especial, puede comunicarse con el vendedor para que lo ayude con la verificación de la prueba
OTA no se puede actualizar	1.Asegúrese de que la máquina esté conectada a la red con éxito 2.Si la máquina está actualizada con el último estado del software, OTA no se podrá detectar el software actualizado.
El tercero APK no lo apoyo	1.Nota: Este sistema de producto es el sistema Google ATV, la versión móvil no es compatible con APK. Si necesita descargar la APK, descarguela e instálala desde google play store. 2.Si un tercero APK es importante y necesita usarlo, póngase en contacto con el vendedor para que lo ayude a buscar y ver si puede encontrar la versión compatible adecuada.
No admite la función de puntero del mouse	Este producto es un sistema de Google ATV y no admite la función de puntero del mouse. Por favor use el control remoto original del producto.
Otros	Si encuentra que otros problemas no se pueden resolver, o si tiene alguna función que no entiende, comuníquese directamente con el vendedor, estaremos muy encantados de atenderlo.

7 / Consejos

- Mantenga un espacio mínimo de 10 cm alrededor del dispositivo, no cubra periódicos ni otros artículos
- El equipo no debe estar expuesto a gotas de agua o salpicaduras de agua. Los objetos como jarrones llenos de líquidos no deben colocarse en la máquina
- Mantener el producto alejado de la humedad, exposición, altas temperaturas, etc... lejos de los objetos magnéticos
- Evita rayar la carcasa y la interfaz, y evitar daños por caídas, lanzamiento o fuerte impacto
- Utilice un adaptador de alimentación profesional para evitar daños a componentes importantes en la placa base debido a una corriente excesiva
- Por favor, no intente desmontar este producto usted mismo. El trabajo de reparación es solo para personal autorizado de la empresa.
- La batería no debe exponerse a condiciones como la luz solar, el fuego o un entorno de sobrecalentamiento similar.

FCC Advertencia:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, además, Si no se instala y utiliza según los instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de televisión o radio, que se pueda determinar eso de apagar o encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas

- Reoriente o reubique la antena receptora

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor

- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor

- Pregunte al distribuidor o una persona de radio con experiencia / de TV experimentado para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo que no haya sido aprobado explícitamente por el fabricante que podría anular su autorización para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones;

- (1)Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
- (2)Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar por un funcionamiento no deseado

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

FCC Advertencia: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y(2)este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar por un funcionamiento no deseado

Android TV es una marca comercial de Google LLC

Dear Customer,

Thank you so much for your purchased, we hope that our product can meet your needs and expectations.

If you have any problems with the product, please do not hesitate to contact us. We would like to take all responsibilities and provide the best service for you.

Thanks again and best wishes for you!

Customer Service Email:
mecool.service@gmail.com

