


Honeywell Home

X8S Smart Thermostat

EN User Guide



NOTE: White model shown, color may vary.

Thermostat

- X8VWF7WC (White thermostat. Canada)
- X8VMC9W (White thermostat with room sensor. US)
- X8VWF7W (White thermostat. US)
- X8VMC8BC (Black thermostat. Canada)
- X8VWF10B (Black thermostat with room sensor. US)
- X8VMC8B (Black thermostat. US)



Connect Thermostat to the First Alert by Resideo App

To connect your thermostat to the mobile app scan the QR Code or visit:
info.firstalert.com/FA-app-download

First Alert App Features


- Auto Away & Smart Scheduling
- Alerts and Reminders
- Monthly Energy Reports
- Energy Rebate Program
- Full Thermostat Control from Anywhere
- Monitor Water Leak Detectors (Sold Separately)
- Monitor Smoke & Carbon Monoxide Detectors (Sold Separately)




33-00730EF-01

Prioritize Rooms for Comfort

Prioritize different areas of your home by using XRSENSOR wireless indoor room sensors. You can manually select these areas or allow the sensors to do it automatically when activity is sensed.




M39686



M39687

To access, touch **Menu** > **Priority**.

Maintain Optimal Indoor Air Quality



M39739

If the thermostat has been set to control Indoor air quality there will be options to control humidity or ventilation. Those can easily be adjusted in the user menu on the thermostat or in app.

To access, touch **Menu**, then scroll to and select Humidification, Dehumidification, or Ventilation (shown).

Connect a Video Doorbell



Pair your First Alert VX1 or Ring Doorbell camera and view live video on your thermostat using compatible video doorbells. To setup, use the First Alert by Resideo App.

Customize Idle Screen



M39704

Display the information that is most important to you by customizing the idle screen. Choose between seven different styles and colors to match your decor.

To access, touch **Menu** > **Preferences** > **Display** > **Idle Screen**.

Setup Matter

Control your thermostat setpoints and the change system mode using automations enabled by Matter.

Touch **Menu**, scroll down and select **Matter**. Follow the instructions on the screen. Use your matter controller and scan the onscreen QR code or use the pairing code.

Get Rewarded

Search for energy providers near you who offer thermostat incentives and rebates at:
resideo.info/utility-savings-programs



Access User Manual

To access a full user manual scan the QR Code below or visit:

info.honeywellhome.com/x8s-um

Regulatory Information

FCC Regulations

47 CFR § 15.19 (a)(3)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

47 CFR § 15.21

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

47 CFR § 15.105 (b)

For additional FCC information for this product, see:

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

RF Exposure Statement

Warning:

The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the 5150-5250 MHz band and in the 5250-5350 MHz Band are restricted to Indoor use only.

IC Regulations

RSS-GEN

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure Statement

Warning:

The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the bands 5150-5250 MHz and 5250-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

The product should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection centers or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

2-Year Limited Warranty


<https://resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT>



Resideo Technologies Inc.
Scottsdale, AZ 85254
1-800-633-3991
33-00730EF-01 K.K. Rev 6/25

© 2025 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

X8S Thermostat intelligent
FR Guide d'installation



REMARQUE : Modèle blanc illustré, la couleur peut varier.

Thermostat

- X8VWF7WC (Thermostat blanc. Canada)
- X8VMC9W (Thermostat blanc avec capteur d'ambiance. US)
- X8VWF7W (Thermostat blanc. US)
- X8VMC8BC (Thermostat noir. Canada)
- X8VWF10B (Thermostat noir avec capteur d'ambiance. US)
- X8VMC8B (Thermostat noir. US)



Connectez le thermostat à l'application First Alert by Resideo App


Pour connecter votre thermostat à l'application mobile, veuillez scanner le code QR ou vous rendre sur : info.firstalert.com/FA-app-download

Fonctionnalités de l'application


- Absence automatique et programmation intelligente
- Alertes et rappels
- Rapports énergétiques mensuels
- Programme de remise sur l'énergie
- Contrôle complet du thermostat depuis n'importe où
- Surveiller les détecteurs de fuites d'eau (vendus séparément)
- Surveiller les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone (vendus séparément)

Prioriser les pièces pour le confort

Donnez la priorité à différentes zones de votre maison en utilisant les capteurs de pièce intérieurs sans fil XRSENSOR. Vous pouvez sélectionner manuellement ces zones ou laisser les capteurs le faire automatiquement lorsqu'une activité est détectée.




MF39686



MF39687

Pour y accéder, appuyez sur **Menu** > **Priorité**.

Maintenir une qualité de l'air intérieur optimale



MF39739

Si le thermostat a été réglé pour contrôler la qualité de l'air intérieur, des options permettant de contrôler l'humidité et/ou la ventilation seront disponibles. Ces paramètres peuvent être facilement réglés dans le menu utilisateur du thermostat ou dans l'application.

Pour y accéder, appuyez sur **Menu**, puis faites défiler jusqu'à humidificateur, déshumidificateur ou ventilation (illustré) et sélectionnez l'option souhaitée.

Connecter une sonnette vidéo



Visionnez des vidéos en direct sur votre thermostat à l'aide de sonnettes vidéo compatibles. Pour la configuration, utilisez l'application First Alert by Resideo App.

Écran de veille personnalisé



MF39704

Affichez les informations qui vous importent le plus en personnalisant l'écran de veille. Choisissez parmi sept styles et couleurs différents pour assortir votre décoration.

Pour y accéder, appuyez sur **Menu** > **Préférences** > **Affichage** > **Écran de veille**.

Configuration de la matière




Contrôlez les points de consigne de votre thermostat et modifiez le mode du système à l'aide des automatisations activées par Matter.

Appuyez sur **Menu**, faites défiler vers le bas et sélectionnez **Matter**. Suivez les instructions à l'écran. Utilisez votre contrôleur Matter et scannez le code QR à l'écran ou utilisez le code d'appairage.

Obtenez des récompenses

Recherchez les fournisseurs d'énergie près de chez vous qui proposent des incitations et des remises sur les thermostats à l'adresse suivante : resideo.info/utility-savings-programs



Accéder au manuel d'utilisation

Pour accéder au manuel d'utilisation complet, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou vous rendre sur :

info.honeywellhome.com/x8s-um

Informations réglementaires

Réglementations FCC

47 CFR § 15.19 (a)(3)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

47 CFR § 15.21

Toute modification ou altération non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

47 CFR § 15.105 (b)

Pour plus d'informations de la FCC sur ce produit, veuillez consulter : <https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences

Avertissement :

Les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de manière à garantir une distance minimale de 20 cm entre elles et toute personne. Elles ne doivent pas être placées au même endroit ni fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs. L'utilisation dans la bande 5150-5250 MHz et dans la bande 5250-5350 MHz est limitée à un usage intérieur.

Réglementations IC

RSS-GEN

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux CNR exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences

Avertissement :

Les antennes utilisées pour ces émetteurs doivent être installées de manière à garantir une distance minimale de 20 cm entre elles et toute personne. Elles ne doivent pas être placées au même endroit ni fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs. L'utilisation dans les bandes 5150-5250 MHz et 5250-5350 MHz est réservée à un usage intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Vérifiez les centres de collecte autorisés ou les recycleurs agréés les plus proches. L'élimination correcte des équipements en fin de vie contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

garantie limitée de 2 ans

<https://resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT>



Resideo Technologies Inc.
Scottsdale, AZ 85254
1-800-633-3991
33-00730EF-01 K.K. Rev 6/25

© 2025 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés. La Honeywell Home est une marque de commerce de Honeywell International inc. utilisée sous licence par Resideo Technologies, inc. Ce produit a été fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses filiales.