

EN

尺寸：105x148.5mm 材质：100g书纸 工艺：骑马钉

seenda

2.4G Wireless Keyboard and Mouse Set

User Manual

SK60-3

Thanks for purchasing Seenda Keyboard & Mouse sets, please read this user guide carefully before using for better user experience. For any questions while using it, you are welcome to reach us via: customer-service@seenda.com.

Overview

Caps Lock Indicator (Green Light)

Number Lock Indicator (Green Light)

Low Power Indicator (Red Light)

Win System Indicator (Green Light)

OS System Indicator (Green Light)

Power Switch

USB A&C Receiver

Battery Storage

2.4G Wireless Connection

1 Open battery cover of keyboard.

2 Put in the battery(Please check the positive and negative poles of the battery before inserting)

3 Turn on the power switch.

4 Open battery cover of mouse, put in the battery(Please check the positive and negative poles of the battery before inserting)

5 Turn on the power switch.

6 Take out the USB receiver.

7 Connect the receiver to the USB port or iPad/Laptop with Type-C port.

Keys and Function

Key	Windows	Mac OS
	Mute	Mute
	Volume -	Volume -
	Volume +	Volume +
	Previous	Previous
	Play/Pause	Play/Pause
	Next track	Next track
	Brightness down	Brightness down
	Brightness up	Brightness up
	Switch App	Switch App
	Return to desktop	Return to desktop
	Copy	Copy
	Paste	Paste
	Save	Save
	Fn lock	Fn lock
	One Click, Switch to Win System	One Click, Switch to Win System
	One Click, Switch to OS System	One Click, Switch to OS System
	Search	Search
	Sleep Key	Power Key

1. The "F1-F12" shortcut keys are set as multimedia keys by default.

2. To use the "F1-F12" keys as function keys, press and hold the "Fn" key together with the desired function key.

3. If you use function keys often, press "Fn Lock" followed by "Fn" to directly use the "F1-F12" shortcut keys as function keys without pressing "Fn" each time.

Mouse Specifications

System support	XP Win7/8/10, Mac OS X 10.4 or above
Wireless data transfer	2Mbps
Frequency	2403.85MHz - 2479.85MHz
Channel	16
Engine	Optic
Mouse resolution	800-1200-1600 DPI
Mouse return rate	250Hz
Distance	10m
Working voltage	1.5V
Working current	10mA
Standby current	0.4mA
Sleeping current	30µA
Mouse button life	Over 3 million
Mouse size	99x64.8x36.5mm

Keyboard Specifications

System support	XP Win7/8/10, Mac OS X 10.4 or above
Wireless data transfer	2Mbps
Frequency	2403.85MHz - 2479.85MHz
Channel	16
Distance	10m
Working voltage	3V
Working current	10mA
Sleeping current	60µA
Keyboard keystroke life	Over 8 million
Keyboard size	435x143x26.4mm

Package Includes

▶ Wireless Keyboard

▶ Wireless Mouse

▶ USB A & C in one Receiver

▶ User Manual

DE

seenda

2.4G Kabellose Tastatur Maus Set

Benutzerhandbuch

SK60-3

Vielen Dank, dass Sie sich für seenda Tastatur Maus Set entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden. Bei Fragen zur Verwendung können Sie uns gerne kontaktieren über: customer-service@seenda.com.

Überblick

Feststelltaste (grünes Licht)

Nummernsperranzeige (grünes Licht)

Low Power Anzeige (rotes Licht)

Win-Systemanzeige (grünes Licht)

OS-Systemanzeige (grünes Licht)

Ein/Aus Schalter

USB A&C Empfänger

Batteriespeicher

2.4G Drahtlose Verbindung

1 Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Tastatur.

2 Setzen Sie die Batterie ein (Bitte überprüfen Sie vor dem Einsetzen die positiven und negativen Pole der Batterie)

3 Schalten Sie den Netzschalter ein.

4 Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Maus und legen Sie die Batterie ein (Bitte überprüfen Sie vor dem Einsetzen die positiven und negativen Pole der Batterie).

5 Schalten Sie den Netzschalter ein.

6 Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus.

7 Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss. Oder schließen Sie den Typ-C-Empfänger an ein Tablet oder einen Computer an.

Multimedia-Funktionstasten

Taste	Windows	Mac OS
	Stummschalten	Stummschalten
	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern
	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
	Vorheriges Lied	Vorheriges Lied
	Wiedergabe & Pause	Wiedergabe & Pause
	Nächstes Lied	Nächstes Lied
	Helligkeit verringern	Helligkeit verringern
	Helligkeit erhöhen	Helligkeit erhöhen
	App wechseln	App wechseln
	Kehren Sie zum Desktop zurück	Kehren Sie zum Desktop zurück
	Kopieren	Kopieren
	Einfügen	Einfügen
	Speichern	Speichern
	Fn-Sperre	Fn-Sperre
	Ein Klick, zum Win-System wechseln	Ein Klick, zum Win-System wechseln
	Ein Klick, zum OS-system wechseln	Ein Klick, zum OS-system wechseln
	Suche	Suche
	Schlafschlüssel	Kraftschlüssel

1. Die Schnelltasten "F1-F12" sind standardmäßig als Multimediatasten eingestellt.

2. Um die Tasten "F1-F12" als Funktionstasten zu verwenden, halten Sie die Taste "Fn" zusammen mit der gewünschten Funktionstaste gedrückt.

3. Wenn Sie Funktionstasten häufig verwenden, drücken Sie "Fn Lock" gefolgt von "Fn", um die Schnelltasten "F1-F12" direkt als Funktionstasten zu verwenden, ohne jedes Mal "Fn" zu drücken.

Mausspezifikationen

Anwendbares System	XP Win 7 / 8/10, Mac OS X 10.4 oder höher
Drahtlose Datenübertragung	2 Mbps
Frequenz	2403,85 MHz - 2479,85 MHz
Kanal	16
Motor	Optik
Mausauflösung	800-1200-1600 DPI
Maus-Rücklaufquote	250Hz
Entfernung	10m
Betriebsspannung	1,5V
Arbeitsstrom	10mA
Standby-Strom	0,4 mA
Schlafstrom	30 uA
Mausknopflebensdauer	Über 3 Millionen
Mausgröße	99 x 64,8 x 36,5 mm

Tastaturspezifikationen

Anwendbares System	XP Win 7 / 8/10, Mac OS X 10.4 oder höher
Drahtlose Datenübertragung	2 Mbps
Frequenz	2403,85 MHz - 2479,85 MHz
Kanal	16
Entfernung	10m
Betriebsspannung	3V
Arbeitsstrom	10mA
Schlafstrom	60 uA
Tastatur-Tastendrucklebensdauer	Über 8 Millionen
Tastaturgröße	435 x 143 x 26,4 mm

Paket Inhaltet

▶ Kabellose Tastatur

▶ Kabellose Maus

▶ USB A & C in einem Empfänger

▶ Benutzerhandbuch