

PERLEGEAR

PREGUNTAS FRECUENTES



PREGUNTA ¿Cómo puedo nivelar el televisor después de la instalación?

Si los soportes de TV y el televisor están instalados correctamente, pero el televisor aún no está nivelado: Afloje ligeramente los pernos. Nivele su televisor. Apriete los pernos para mantener el televisor en posición.

 **Nota:**

No apriete en exceso ni afloje demasiado.

