




Head instructions before operating tool!
¡Favor de leer las instrucciones antes de hacer funcionar la herramienta!





Cordless 18GA Straight Brad Finish Nailer Quick Reference Guide

Guía de referencia rápida de la clavadora de acabado con punta recta inalámbrica 18GA



WARNING

Always wear EYE and EAR protection whenever working with or in the vicinity of a Cordless tool in operation.

C Finish Fuel, Continued / Combustible, continuo

Insert Fuel Cell


Inserte el cartucho de combustible



6

Position Fuel Arm

Posición del brazo de combustible



7

Close Fuel Door

Cerrar la puerta de combustible



8

D Drive Nails / Disparar clavos

Push Tool Down On It's No Mar Probe

Empuje la herramienta hacia abajo en su sonda no mar



1

Pull The Trigger

Apretar el gatillo





2

E Adjusting The Depth Of Drive / Ajustar la profundidad co que se clava

Rotate Thumbwheel To Adjust Depth Of Drive

Gire la rueda de control para ajustar la profundidad de clavado



For assistance call
this number for all your questions.

USA
1-800-222-6990
7:00 AM–4:45 PM CST

En Español
1-800-334-4811
7:00 AM–4:45 PM CST

F Clearing Nail Jam / Para desatorar clavos atorados



ALWAYS REMOVE BATTERY, FUEL AND NAILS BEFORE CLEARING A JAM

SIEMPRE RETIRE LA BATERÍA, EL COMBUSTIBLE Y LOS CLAVOS ANTES DE LIBERAR UN ATASCO

Remove Battery, Fuel, And Nails

Retire la batería, combustible, y clavos



1

Pull Quick Clear Latch Forward To Release

Tire de la aleta quick clear para liberar



2

Open Front Guide To Release Jam

Abrir la guía frontal para liberar al etasco



3

Return Driver Blade

Retorno de la cuchilla del conductor



4

Close And Latch Front Guide

Cierre y asegure la guía frontal



5