



70mai A810 Series 4K Dash Cam მომხმარებლის სახელმძღვანელო

[მთავარი](#) » [70 მაი](#) » 70mai A810 Series 4K Dash Cam მომხმარებლის სახელმძღვანელო 

შინაარსი

- 1 70mai A810 Series 4K Dash Cam
- 2 პროდუქტის მიმოხილვა
- 3 ინსტალაცია
- 4 პაკეტის შიგთავსი
- 5 სპეციფიკაციები
- 6 მუშაობის ბარათის ინსტრუქცია
- 7 სიფრთხილის ზომები
- 8 მარეგულირებელი შესაბამისობის ინფორმაცია
- 9 FCC
- 10 დოკუმენტი / რესურსი
 - 10.1 ლიტერატურა
- 11 დამატებული პოსტი


70mai

70mai A810 Series 4K Dash Cam



პროდუქტის მიმოხილვა

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო პროდუქტის გამოყენებამდე და შეინახეთ იგი უსაფრთხო ადგილას




1. ჩვენება
2. ფუნქციის დილაუბი
3. ჩართვის დილაუბი
4. მიკროფონი
5. საენტილაგიო ხვრელები
6. ინდიკატორი
7. სამონტაჟო ჭრილი
8. კამერა
9. სპიკერი
10. უკანა კამერის პორტი 11.
- დენის პორტი 12.
- მეხსიერების ბარათის სლოტი
13. წებოვანი სტიკერი

შენიშვნა: პროდუქტის, აქსესუარების და მომხმარებლის ინტერფეისის ილუსტრაციები მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მხოლოდ საცნობარო მიზნებისთვისაა. რეალური პროდუქტი და ფუნქციები შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის გაუმჯობესების გამო.

ინსტალაცია


ელექტროსტატიკური სტიკერის დაყენება



ჩასვით ელექტროსტატიკური სტიკერი წინა საქარე მინის რეკომენდებულ ადგილზე. დააჭირეთ სტიკერს ჰაერის ბუშტების მოსაშორებლად. მოერიდეთ საქარე მინის კიდეს და შეარჩიეთ ბრტყელი და გლუვი ადგილი ინსტალაციისთვის.


შენიშვნა: შეინახეთ საქარე მინა სუფთად და მშრალ, სითხის ნარჩენების გარეშე, რათა თავიდან აიცილოთ სტიკერმა წებოვნების დაკარგვა და კაპერის ჩამოვარდნა.

სამაგრის დაყენება




მიამაგრეთ სამაგრი სამაგრის ჭრილში და სრიალეთ ზემოთ.

მეხსიერების ბარათის დაყენება




ჩადეთ მეხსიერების ბარათი ბარათის სლოტში.

კამერის დამონტაჟება



ჩასვით კამერა ელექტროსტატიკურ სტიკერზე.


მარშრუტიზაციის კაბელი



მიამაგრეთ დენის კაბელი სიგარეტის სანთებულამდე და შუაერთეთ დენი

- გამოიყენეთ თანდართული გაყვანილობის შესაჭრელი ხელსაწყო, რათა დამალოთ დენის კაბელი მანქანის თავსაბურავისა და რეზინის ლუქის ქვეშ A-ს სვეტის გასწვრივ.
- ავტომობილიდან გამომდინარე, სიგარეტის სანთებელა შეიძლება განთავსდეს განსხვავებულ მდგომარეობაში. ზემოთ მოყვანილი ფიგურა მხოლოდ მითითებისთვისაა.

კამერის კუთხის რეგულირება



ჩართეთ კამერა და დაარეგულირეთ კამერის კუთხე გადახედვის ვრანზე დაყრდნობით.

აქსესუარები (სურვილისამებრ)



ამ პროდუქტის უკანა ჩაწერის ფუნქცია უნდა იქნას გამოყენებული უკანა კამერებთან. დაასვანირეთ QR კოდი უკანა კამერის მუშაობის სახელმძღვანელოს მისაღებად.

შენიშვნა: მოწყობილობის შეუთავსებლობის გამო უკანა კამერის გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად, რეკომენდირებულია გამოიყენოთ უკანა

კამერა 70mai ბრენდისგან.

ჩამოტვირთეთ 70mai აპლიკაცია



ეს პროდუქტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას 70mai აპთან ერთად. შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და დააინსტალიროთ აპი QR კოდის სკანირებით ან აპების მაღაზიაში „70mai“-ს მოძიებით.

შენიშვნა: Android 4.4 და iOS 9.0 ან უფრო მაღალი ვერსიები საჭიროა dash cam-ის Wi-Fi ცხელ წერტილთან მობილური ტელეფონით დასაკავშირებლად.

ონლაინ სახელმძღვანელო



პროდუქტის ფუნქციებისა და ხშირად დასმული კითხვების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო QR კოდის სკანირებით.

პაკეტის შინაარსი

თუ მხოლოდ კამერა იყიდეთ, შემოწმეთ შეფუთვაში შემდეგი ელემენტები:

1. Dash Cam × 1
2. სამაგრი × 1
3. დენის კაბელი × 1
4. მანქანის დამტენი × 1
5. გაყვანილობის მორთვის ხელსაწყო × 1
6. ელექტროსტატიკური სტიკერი × 1
7. მომხმარებლის სახელმძღვანელო × 1

თუ იყიდეთ Dash Cam Set, შემოწმეთ შემდეგი ელემენტები შეფუთვაში:

1. Dash Cam × 1
2. სამაგრი × 1
3. დენის კაბელი × 1
4. მანქანის დამტენი × 1
5. გაყვანილობის მორთვის ხელსაწყო × 1
6. ელექტროსტატიკური სტიკერი × 1
7. მომხმარებლის სახელმძღვანელო × 1
8. უკანა კამერის პაკეტი* × 1

ეს პაკეტი შეიცავს უკანა კამერას (ინტეგრირებული ტყვიის მავთულთან), სიგნალის მავთულს და სხვა აქსესუარებს უკანა კამერისთვის. დამატებითი ინფორმაციისთვის უკანა კამერის შესახებ, იხილეთ უკანა კამერის მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

სპეციფიკაციები

- პროდუქტი: Dash Cam
- მოდელი: A810, A810-2
- შეყვანა: 5V 2A
- აუმულატორის მოცულობა: 500 mAh
- გარჩევადობა: 3840 × 2160
- ობიექტივი: FOV 150°/ F1.8
- აუმულატორის ტიპი: Li-ion ბატარეა
- კვების წყარო: მანქანის სანთებელა უსადენო
- კავშირი: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

მეხსიერების ბარათის ინსტრუქციები

- გამოყენებამდე მეხსიერების ბარათი (იყიდება ცალ-ცალკე) კამერაში უნდა იყოს დაყენებული.
- კამერა მხარს უჭერს სტანდარტულ MicroSD ბარათებს. გთხოვთ, გამოიყენოთ მეხსიერების ბარათები მინიმალური ტევადობით 32 გბ და რეიტინგი U3 (UHS-3) ან მეტი.
- მეხსიერების ბარათის ფაილის დანაყოფის ნაგულისხმევი ფორმატი შეიძლება შეუსაბამო იყოს dash cam-ის მიერ მხარდაჭერილ ფორმატთან. მეხსიერების ბარათის პირველად ჩასმისას, გამოყენებამდე გთხოვთ, დააფორმატოთ ის კამერაში.
მეხსიერების ბარათის ფორმატირება წაშლის ბარათზე არსებულ ყველა ფაილს. გთხოვთ, შექმენით მნიშვნელოვანი მონაცემების სარეზერვო ასლი სხვა მოწყობილობაზე წინასწარ.
- მეხსიერების ბარათი შეიძლება დაზიანდეს ან გაფუჭდეს გადაწერის განმეორებითი ციკლების შემდეგ და ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ვიდეო და გამოსახულების ფაილების შენახვის უნარზე. თუ ეს მოხდება, დაუყოვნებლივ შეცვალეთ იგი მეხსიერების ახალი ბარათით.
- გთხოვთ, გამოიყენოთ მაღალი ხარისხის მეხსიერების ბარათი, შეძენილი რეპუტაციის გამყიდველისგან. მეხსიერების დაბალ ბარათებს შეიძლება ჰქონდეთ ისეთი პრობლემები, როგორიცაა წაკითხვის/წერის რეალური სიჩქარე არ ემთხვევა მითითებულ სიჩქარეს და შენახვის რეალური მოცულობა არ ემთხვევა მითითებულ შენახვის მოცულობას. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი დაჟარგულ ან დაზიანებულ ვიდეოებზე, რომლებიც გამოწვეულია დაბალი ხარისხის მეხსიერების ბარათის გამოყენებით.
- იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული კითხვისა და წერის სიჩქარის შემცირება ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგ, რეკომენდებულია მეხსიერების ბარათის ფორმატირება dash cam-ში ყოველ ორ კვირაში.
- არ ჩადოთ ან ამოიღოთ მეხსიერების ბარათი, სანამ კამერა ჩართულია.

იფრთხილის ზომები

ამ კამერის გამოყენებამდე გთხოვთ, წაიკითხოთ სიფრთხილის ყველა ზომა და ონლაინ სახელმძღვანელო, რათა უზრუნველყოთ სწორი და უსაფრთხო გამოყენება.

- ეს კამერა გამოიზნულია მძღოლების დასახმარებლად მანქანის გარეთ გარემოს ჩაწერის მიზნით.
კამერა არ იძლევა მომხმარებლის მართვის უსაფრთხოების გარანტიას. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი უბედური შემთხვევისთვის, დაზიანების ან ინფორმაციის დაკარგვაზე, რომელიც გამოწვეულია კამერის მართვის დროს.
- სატრანსპორტო საშუალების პირობების, მართვის სტილის, მართვის გარემოს და ა.შ. განსხვავებების გამო, ზოგიერთმა ფუნქციამ შეიძლება არ იმუშაოს გამართულად. ელექტროენერგიის უმარისობამ, გამოყენებამ გარემოში ნორმალური საშუაო ტემპერატურის ან ტენიანობის დიაპაზონის მიღმა, შეგახებათ ან დაზიანებულმა მეხსიერების ბარათმა შეიძლება გამოიწვიოს კამერის არანორმალური ფუნქციონირება. არ არსებობს გარანტია, რომ ეს კამერა ნორმალურად იმუშავებს ნებისმიერ შემთხვევაში. ამ კამერის მიერ ჩაწერილი ვიდეოები მხოლოდ მითითებისთვისაა.

- გთხოვთ, სწორად დააინსტალიროთ ეს კამერა და არ დაბლოკოთ მძღოლის მხედველობა და არ დაბლოკოთ მანქანის აირბაგი, რათა თავიდან აიცილოთ პროდუქტის უკმარისობა ან ჰირადი დაზიანება.
- გთხოვთ, გამოიყენოთ თანდართული მანქანის დამტენი, დენის კაბელი და სხვა აქსესუარები, რათა თავიდან აიცილოთ პროდუქტის გაუმართაობა მუესაბამობის გამო. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე დანაჰარგზე ან დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია არანამდვილი მანქანის დამტენის ან დენის კაბელის გამოყენებით.
- თუ ბატარეა დეფორმირებულია, შემუშებულია ან იწყებს გაჟონვას გამოყენების ან შენახვის დროს, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ კამერის გამოყენება უსაფრთხოების პრობლემების თავიდან ასაცილებლად და დაუკავშირდით გაყიდვების შემდგომ სერვისს.
- გთხოვთ, შეინახოთ ეს კამერა ძლიერი მაგნიტური ველისგან, რადგან მათ შეიძლება დააზიანოს კამერა
- არ გამოიყენოთ ეს კამერა 60°C-ზე მეტი ან -10°C-ზე დაბალი ტემპერატურის პირობებში.
- გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს კამერა მხოლოდ კანონით დაშვებულ ფარგლებში.

რეგულაციებთან შესაბამისობის ინფორმაცია

ინფორმაცია WEEE ამ

სიმბოლოს შემცველი ყველა პროდუქტი არის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა (WEEE, როგორც დირექტივაში 2012/19/EU), რომელიც არ უნდა იყოს შერეული დაუხარისხებელ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო, თქვენი ნარჩენების აღჭურვილობის გადაცემით დანიშნულ შეგროვების პუნქტში ნარჩენების ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის გადამუშავებისთვის, რომელსაც დანიშნავს მთავრობა ან ადგილობრივი ხელისუფლება. სწორი განადგურება და გადამუშავება ხელს შეუწყობს პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ინსტალერს ან ადგილობრივ ხელისუფლებას დამატებითი ინფორმაციისთვის მდებარეობისა და ასეთი შეგროვების პუნქტების პირობების შესახებ.

ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაცია

მწარმოებელი აცხადებს, რომ ეს მოწყობილობა შეესაბამება მოქმედ დირექტივებს და ევროპულ ნორმებს და შესწორებებს. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: <https://help.70mai.asia/1193.html>

ამით, 70mai Co., Ltd. აცხადებს, რომ რადიო მოწყობილობების ტიპები A810 და A810-2 შეესაბამება რადიოაღჭურვილობის რეგულაციებს 2017 წ. UKCA-ს შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: <https://help.70mai.asia/2145.html>

გაფრთხილება

- ბატარეის ცეცხლში ან ცხელ ღუმელში გადაყრა, ან ბატარეის მექანიკური დამსხვრევა ან გაჭრა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.
- ბატარეის დატოვება უკიდურესად მაღალ ტემპერატურაზე მიმდებარე გარემოში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ალუბადი სითხის ან გაზის გაჟონვა.
- ბატარეა, რომელიც ექვემდებარება ჰაერის უკიდურესად დაბალ წნევას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ალუბადი ნივთიერების გაჟონვა თხევადი ან გაზი.
- ეს მოწყობილობა აღჭურვილია ჩამენებული ბატარეით, რომლის ამოღება ან შეცვლა შეუძლებელია. არ დაიშალა ან შეცვალეთ ბატარეა დამოუკიდებლად.
- ბატარეის არასწორი ტიპის შეცვლამ შეიძლება დაამარცხოვს დაცვა (მაგალითად, ზოგიერთის შემთხვევაში ლითონის ბატარეის ტიპები).

FCC

ცვლილებები ან მოდიფიკაციები, რომლებიც პირდაპირ არ არის დამტკიცებული მხარის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისობაზე, შეიძლება გააუქმოს მომხმარებლის

აღჭურვილობის მუშაობის უფლებამოსილება.

ეს მოწყობილობა შემოწმდა და აღმოჩნდა, რომ შეესაბამება B კლასის ციფრული მოწყობილობის ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის შესაბამისად. ეს შეზღუდვები შექმნილია იმისათვის, რომ უზრუნველყოს გონივრული დაცვა საბინაო ინსტალაციაში მავნე ჩარევისგან. ეს მოწყობილობა გამოიშუშავებს, იყენებს და შეუძლია რადიოსიხშირული ენერგიის გამოსხივება და, თუ არ არის დაინსტალირებული და გამოყენებული ინსტრუქციის შესაბამისად, შეიძლება გამოიწვიოს რადიოკავშირების მავნე ჩარევა. თუმცა, არ არსებობს გარანტია, რომ ჩარევა არ მოხდება კონკრეტულ ინსტალაციაში. თუ ეს მოწყობილობა იწვევს საზიანო ჩარევას რადიოს ან ტელევიზიის მიღებაზე, რაც შეიძლება განისაზღვროს აღჭურვილობის გამორთვით და ჩართვით, მომხმარებელი ურჩევს შეეცადოს შეასწოროს ჩარევა შემდეგი ზომებიდან ერთი ან რამდენიმე:

- მიმღების ანტენის გადაადგილება ან გადაადგილება.
- გაზარდეთ დამორება აღჭურვილობასა და მიმღებს შორის.
- შეაერთეთ მოწყობილობა განყოფილებაში, რომელიც განსხვავდება მიმღებისგან.
- დახმარებისთვის მიმართეთ დილერს ან გამოცდილ რადიო/ტელე ტექნიკოსს.

ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. ექსპლუატაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას: (1) ამ მოწყობილობამ არ შეიძლება გამოიწვიოს მავნე ჩარევა და (2) ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი მიღებული ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი მუშაობა.

ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC რადიაციული ექსპოზიციის ლიმიტებს, რომლებიც დადგენილია უკონტროლო გარემოსთვის. ეს მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს და ფუნქციონირებდეს რადიატორსა და თქვენს სხეულს შორის მინიმუმ 20 სმ მანძილით.

ეს გადამცემი არ უნდა იყოს განლაგებული ან ფუნქციონირებს სხვა ანტენასთან ან გადამცემთან ერთად.

ISED შესაბამისობის განცხადება ეს

მოწყობილობა შეიცავს ლიგენზიით გათავისუფლებულ გადამცემ(ებ)ს/მიმღებ(ებ)ს, რომლებიც შეესაბამება ინოვაციების, მეცნიერებისა და ეკონომიკური განვითარების კანადის ლიგენზირებისგან გათავისუფლებულ RSS(ებს). ოპერაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას:

1. ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს ჩარევა.
2. ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის არასასურველი მოქმედება

მოწყობილობა.

ISED რადიაციული ექსპოზიციის განცხადება ეს

მოწყობილობა შეესაბამება IC RSS-102 რადიაციული ექსპოზიციის ლიმიტებს, რომლებიც დადგენილია უკონტროლო გარემოში. ეს მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს და ფუნქციონირებდეს მინიმუმ 20 სმ მანძილით რადიატორსა და თქვენს სხეულს შორის.

სერვისი: help@70mai.com დამატებითი

ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ www.70mai.com მწარმოებელი: 70mai Co., Ltd.

მისამართი: ოთახი 2220, კორპუსი 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, შანხაი, ჩინეთი

ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო ასევე ითარგმნა ესპანურ, პორტუგალიურ, ფრანგულ, გერმანულ, უნგრულ, უკრაინულ, კორეულ, ვიეტნამურ ენებზე. დაასკანირეთ QR კოდი, რომ წაიკითხოთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო ყველა მხარდაჭერილი ენით.

სერვისი: help@70mai.com



70mai Dash Cam 4K A810 Series User Manual 	70mai A810 Series 4K Dash Cam [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო A810, 2AOK9-A810, 2AOK9A810, A810 Series 4K Dash Cam, A810 Series, 4K Dash Cam, Dash Cam, Cam
---	---

ცნობები

-  [დიდი ბრიტანეთის შესაბამისობის დეკლარაცია](#)