

# Ellie

Lamp with wireless charger  
and Bluetooth speaker



## User manual

| kreafunk

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>EN Safety and maintenance instructions</b>   | <b>23</b> |
| DK Sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktioner | 26        |
| NL Veiligheids- en onderhoudsinstructies        | 29        |
| FR Consignes de sécurité et d'entretien         | 32        |
| DE Sicherheits- und wartungsanleitung           | 35        |
| IT Istruzioni di sicurezza e manutenzione       | 38        |
| ES Instrucciones de seguridad y mantenimiento   | 41        |
| JP 安全とメンテナンスについて                                | 44        |
| KR 안전 및 유지관리 지침                                 | 47        |
| CH 安全和保养说明                                      | 49        |
| TW 安全和維護說明                                      | 51        |

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.  
The declaration of conformity may be consulted at:  
<https://Kreafunk.com/pages/declaration-of-conformity>

*Made from recycled materials*

## Overview/oversigt/overzicht/vue d'ensemble/überblick/panoramica/visión general/要/개요/概観/概述




**On/off**/tænd sluk/aan uit/ allumer éteindre /an aus/acceso spento/  
encendido apagado/オンオフ/전 원/开关/開關



**EN To start your Ellie, simply connect power via its USB-C port. It has no battery and must always be connected to power.**

- DK For at starte din Ellie skal du blot tilslutte strøm via dens USB-C-indgang. Den har ikke et batteri og skal derfor altid være tilsluttet strøm.
- NL Om je Ellie te starten, sluit je deze gewoon aan via de USB-C-poort. Hij heeft geen batterij en moet daarom altijd op stroom aangesloten zijn.
- FR Pour démarrer votre Ellie, il suffit de la connecter à l'alimentation via son port USB-C. Ellie n'a pas de batterie et doit donc toujours être branchée.
- DE Um Ihre Ellie zu starten, schließen Sie sie einfach über den USB-C-Anschluss an die Stromversorgung an. Sie hat keinen Akku und muss daher immer an das Stromnetz angeschlossen sein.
- IT Per avviare la tua Ellie, basta collegarla all'alimentazione tramite la porta USB-C. Non ha una batteria e deve quindi essere sempre collegata all'alimentazione.
- ES Para iniciar tu Ellie, simplemente conéctala a la corriente a través de su puerto USB-C. No tiene batería y por lo tanto debe estar siempre conectada a la corriente.
- JP Ellie を起動するには、USB-Cポートを介して電源に接続するだけです。バッテリーは内蔵されていないため、常に電源に接続しておく必要があります。
- KR Ellie를 시작하려면 USB-C 포트를 통해 전원을 연결하기만 하면 됩니다. 배터리가 없으므로 항상 전원에 연결되어 있어야 합니다.
- CH 只需透過 USB-C 端口連接電源即可啟動您的 Ellie。它沒有電池，因此必須始終連接電源。
- TW 只需透過 USB-C 端口連接電源即可啟動您的 Ellie。它沒有電池，因此必須始終連接電源。

**Charging**/opladning/opladen/mise en charge/laden/carica/carga/  
充電中/충전/充电中/充電



**EN Ellie can charge your phone – simply place it on the charging stand.**

DK Ellie kan oplade din telefon – du skal blot placere den på opladestanderen.

NL Ellie kan uw telefoon opladen – plaats hem eenvoudig op de oplaadstandaard.

FR Ellie peut charger votre téléphone ; il suffit de le placer sur le support de charge.

DE Ellie kann Ihr Handy aufladen – stellen Sie es einfach auf die Ladestation.

IT Ellie può caricare il tuo telefono: basta posizionarlo sul supporto di ricarica.

ES El Ellie puede cargar su teléfono: simplemente colóquelo en el soporte de carga.


JP Ellie はスマートフォンを充電できます。充電スタンドに置くだけで充電可能です。

KR Ellie 는 스마트폰을 충전할 수 있습니다. 충전 거치대 위에 올려놓기만하면 됩니다.

CH Ellie可为手机充电——只需将其放在充电座上即可。

TW Ellie可為手機充電——只需將其放在充電座上即可。

**Change light mode**/ændre lystilstand/verander de lichtmodus/  
Changer le mode d'éclairage/lichtmodus ändern/cambiare modalità  
luce/cambiar el modo de luz/ライトモードを変更する/라이트 모드 변경/  
改变灯光模式/切换浅色模式



**EN To change the light mode, simply press the light icon on the stand.**

DK Du kan justere lysindstillingen ved at trykke på lysikonet på standen.

NL Om de lichtmodus te wijzigen, drukt u op het lampje op de standaard.

FR Pour changer le mode d'éclairage, appuyez simplement sur l'icône de lumière sur le support.

DE Um den Lichtmodus zu ändern, drücken Sie einfach auf das Licht-Symbol auf dem Ständer.

IT Per cambiare la modalità luce, basta premere l'icona della luce sul supporto.

ES Per cambiare la modalità luce, basta con pulsar el icono de luz en el soporte.


JP ライトモードを変更するには、スタンドのライトアイコンを軽く押ししてください。

KR 라이트 모드를 변경하려면 스탠드에 있는 조명 아이콘을 가볍게 누르세요.

CH 要切换灯光模式，只需轻按底座上的灯光图标。

TW 要切换燈光模式，只需輕按底座上的燈光圖示。

**Dimming**/dæmpning/dimmen/atténuation/dimmen/oscuramento/  
oscureciendo/調光/디밍/调光/調光



**EN Hold down the light icon to dim the light.**

DK Hold lysikonet nede for at dæmpe lyset.

NL Houd het lampje ingedrukt om het licht te dimmen.

FR Maintenez enfoncée l'icône de lumière pour diminuer l'intensité lumineuse.

DE Halten Sie das Licht-Symbol gedrückt, um das Licht zu dimmen.

IT Tieni premuta l'icona della luce per abbassare la luminosità.

ES Mantenga pulsado el icono de luz para atenuar la luz.

JP ライトを暗くするには、ライトアイコンを長押ししてください。


KR 조명을 어둡게 하려면 아이콘을 길게 누르세요.

CH 长按灯光图标可调暗光线。

TW 長按燈光圖標可調暗光線。

**Manual Bluetooth pairing**/manuel Bluetooth-parring/handmatige Bluetooth-koppeling/couplage Bluetooth manuel/manuelle Bluetooth-kopplung/accoppiamento Bluetooth manuale/emparejamiento manual de Bluetooth/手動でBluetoothペアリング/ 수동 블루투스 페어링/ 手动蓝牙配对/手動藍牙配對

Step 1




**EN To manually connect to Bluetooth, press and hold the Bluetooth button for 2 seconds.**

- DK For manuelt at forbinde til Bluetooth skal du holde Bluetooth knappen nede i 2 sekunder.
- NL Om handmatig verbinding te maken met Bluetooth, houdt u de Bluetooth-knop 2 seconden ingedrukt.
- FR Pour vous connecter manuellement au Bluetooth, appuyez et maintenez le bouton Bluetooth pendant 2 secondes.
- DE Um eine manuelle Verbindung mit Bluetooth herzustellen, halten Sie die Bluetooth- Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
- IT Per connetterti manualmente al Bluetooth, tieni premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi.
- ES Para conectarse manualmente al Bluetooth, mantenga pulsado el botón del Bluetooth durante 2 segundos.
- JP 手動でBluetooth 接続するには、Bluetooth ボタンを2 秒間長押ししてください。
- KR 블루투스를 수동으로 연결하려면 블루투스 버튼을 2 초간 누르세요.
- CH 手动连接蓝牙，请长按蓝牙按钮2秒。
- TW 手動連接藍牙，請長按藍牙按鈕2秒。

**Listen via Bluetooth**/lyt via Bluetooth/luister via Bluetooth/écouter via Bluetooth/über Bluetooth hören/ascolta via Bluetooth/escuchar a través de Bluetooth/Bluetoothで聴く/블루투스 듣기/通过蓝牙收听/通過藍牙收聽

## Step 2



**EN Find Ellie in the Bluetooth list (in settings). Now select Ellie.**

DK Find Ellie i Bluetooth menuen under indstillinger. Vælg nu Ellie.

NL Ga naar de instellingen op uw apparaat. Selecteer nu Ellie.

FR Allez dans les paramètres de votre appareil. Sélectionnez ensuite Ellie.

DE Gehe zu den Einstellungen deines Geräts. Wählen Sie nun Ellie.

IT Vai alle impostazioni del tuo dispositivo. Ora seleziona Ellie.

ES Vaya a la configuración del dispositivo. Seleccione el Ellie.


JP デバイスの設定から「Ellie」を選択してください。

KR 기기의 설정으로 이동한 후, Ellie 를 선택하세요.

CH 进入设备设置，选择Ellie即可。

TW 進入設備設定，選擇Ellie即可。

**Play/pause**/play pause/speel pauze/jouer pause/spiel pause/play  
pauza/reproducir pausar/再生一時停止/ 재생 일시정지/播放暫停/播放 暫停



**EN Press the Bluetooth button once to play or pause.**

DK Tryk én gang på Bluetooth-knappen for at starte eller pause.

NL Druk eenmaal op de Bluetooth-knop om af te spelen of te pauzeren.

FR Appuyez une fois sur le bouton Bluetooth pour lire ou mettre en pause.

DE Drücken Sie die Bluetooth-Taste einmal, um die Wiedergabe zu starten oder zu.

IT Premi il pulsante Bluetooth una volta per riprodurre o mettere in pausa.

ES Pulse el botón de Bluetooth una vez para reproducir o pausar.


JP ボタンを1回押すと再生／一時停止ができます。

KR 재생 또는 일시정지를 하려면 블루투스 버튼을 한 번 누르세요.

CH 单击蓝牙按钮可播放或暫停。

TW 單擊藍牙按鈕可播放或暫停。

**Phone**/telefon/telefoon/téléphone/telefon/telefono/teléfono/  
電話/전화/电话/電話



**EN Press the Bluetooth button once to answer or end a call, and hold it for 2 seconds to reject a call.**

- DK Tryk en gang på Bluetooth-knappen for at acceptere eller lægge på, og hold den nede i 2 sekunder for at afvise et opkald.
- NL Druk eenmaal op de Bluetooth-knop om een oproep te beantwoorden of te beëindigen, en houd de knop 2 seconden ingedrukt om een oproep te weigeren.
- FR Appuyez une fois sur le bouton Bluetooth pour répondre ou raccrocher un appel, et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter un appel.
- DE Drücken Sie die Bluetooth-Taste einmal, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden, und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.
- IT Premi il pulsante Bluetooth una volta per rispondere o terminare una chiamata e tienilo premuto per 2 secondi per rifiutare una chiamata.
- ES Pulse el botón de Bluetooth una vez para responder o finalizar una llamada y manténgalo pulsado durante 2 segundos para rechazar una llamada.
- JP Bluetooth ボタンを1 回押すと通話の応答／終了ができ、2 秒間長押しすると通話を拒否します。
- KR 블루투스 버튼을 한 번 눌러 전화를 받거나 끊을 수 있으며, 2초간누르면 전화 받기를 거절합니다.
- CH 单击蓝牙按钮接听或挂断电话，长按2秒可拒接来电。
- TW 單擊藍牙按鈕接聽或掛斷電話，長按2秒可拒接來電。

## Technical specifications/

tekniske specifikationer/technische specificaties/spécifications  
techniques/technische spezifikationen/ specifiche tecniche/  
especificaciones técnicas/技術仕様/기술 사양/技术规格/技術規範

- 100% recycled GRS plastic
- Water-resistant (IPX4)
- Dimensions: 120x120x320mm
- Weight: 375g
- Standard: Qi wireless charging
- Compatible with Qi enabled devices
- Qi output power: 10W
- Charging efficiency:  $\geq 72\%$
- Charging distance:  $\leq 5$  mm
- Speaker:  $\varnothing 45$ mm 4 $\Omega$  3W
- Lamp: 3 light settings
- Built-in microphone
- Bluetooth: version 5.1
- Range: up to 10m
- Input power: DC 9V / 2A
- Frequency band: 2402–2480 MHz
- Maximal radio frequency effect:  $< 3$  dBm
- USB-C cable included. Please note, power adapter is not included.
- We suggest to use a 20W adapter in order to get most out of Ellie – especially when charging your phone.

## FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized could void the FCC compliance and negate your authority to operate the product.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits for a signed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

**FCC Radiation Exposure Statement:** This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

**FCC ID:** 2ACVC-ELLIE

## **EN Safety and maintenance instructions**

1. Please read this operation manual carefully before use.
2. The safety and maintenance instructions in this operation manual should be retained for future reference and must be followed at all times.
3. Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters or other appliances that produce heat.
4. Place the speakers in a stable position to avoid fall and cause damage or personal injury.
5. Do not expose the product to direct sunlight for longer periods. High temperatures may shorten the life of the product and distort certain plastic parts.
6. Do not expose the product to extreme cold as it may damage the internal circuit board.
7. Ellie shouldn't be left in your car. Especially not in the sunlight.
8. Ellie can operate from -20 to 60 degrees celcius.
9. Avoid liquids getting into the product.
10. Before wiping with a dry cloth to clean the speakers, set the power switch to the off position and unplug the power cord from the power outlet.
11. Do not throw with or stamp on the product. This may damage the internal circuit board.
12. Do not try to disassemble the product. This must only be done by a professional.
13. Do not use concentrated chemical products or detergent to clean the product.
14. Keep the surface away from sharp things, as these may cause damage to the plastic parts.

15. Use 9V / 2A power supplies only. The connection of power supplies with higher voltage may lead to severe damage.

If you do experience any problems with your product please contact the retailer you purchased the product from. The retailer will provide you with guidance and if that does not solve the problem, the retailer will handle the claim directly with KreaFunk.

### **Precautions and taking care of Ellie**

1. This product should be used and stored at a temperature between -20° to 40°, and humidity should be less than 85%.
2. Be sure not to place the product in high temperature environment during charging to avoid overheating and damage.
3. Keep this product in a dry place. Never place or use this product in wet or dirty conditions.
4. Never throw this product into a fire.
5. Never throw or drop this product as it may cause damage and malfunction.
6. Do not place anything between the mobile device being charged and the charging pad.
7. Never attempt to alter or disassemble this product. If there is a problem with the product, please contact your seller for further assistance.
8. Keep away from high voltage devices (highest 9V).
9. Do not place the product too close to magnetic stripe cards or chip card (credit card, ID card, etc.) to avoid magnetic failure.
10. Please keep the distance at least 20 cm between the product and

implantable medical devices (pacemakers, implantable cochlear, etc.) to avoid potential interference with the medical device.

11. If you need to clean the charger, please make sure it is not connected to the AC adaptor.
12. Don't place heavy objects on the product. This may damage the internal circuit board.
13. This product is not a toy. Please keep away from children.
14. Respective countries have their own laws on the minimum age allowed to operate chargers. Please check with your respective authority for further information.
15. All products have gone through a thorough quality assurance inspection. If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed, abraded, cut or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon, immediately stop all product use and contact Manufacturer.

## DK Sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktioner

1. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt før brug.
2. Sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktionerne i denne brugsvejledning skal opbevares til senere brug og skal altid følges.
3. Hold produktet væk fra varmekilder såsom radiatorer, kedler eller andre apparater der producerer varme.
4. Placer højttalerne i en stabil position for at undgå fald og forårsage skade eller personskaade.
5. Udsæt ikke produktet for direkte sollys over længere perioder. Høje temperaturer kan forkorte produktets levetid og forvride visse plastdele.
6. Udsæt ikke produktet for ekstrem kulde, da det kan beskadige det interne printplade.
7. Ellie bør ikke efterlades i din bil. Især ikke i sollys.
8. Ellie virker fra -20 til 60 grader celcius.
9. Undgå væsker kommer ind i produktet.
10. Inden du tørrer højttalerne af med en tør klud for at rengøre dem, skal du sikre dig at der er slukket for højttalerne på tænd/sluk-knappen, samt trække stikket ud af stikkontakten.
11. Kast ikke med eller træng på produktet. Dette kan beskadige det interne printplade.
12. Prøv ikke at adskille produktet. Dette må kun gøres af en professionel.
13. Brug ikke koncentrerede kemiske produkter eller rengøringsmidler til at rengøre produktet.
14. Hold overfladen væk fra skarpe ting, da disse kan skade plastdelene.
15. Brug kun 9V / 2A strømforsyninger. Tilslutning af strømforsyninger med højere spænding kan medføre alvorlig skade.

Hvis du oplever nogle problemer med dit produkt, bedes du kontakte den forhandler du købte produktet hos. Forhandleren vil give dig vejledning og hvis dette ikke løser problemet, vil forhandleren håndtere kravet direkte med KreaFunk.

## Forholdsregler og vedligeholdelse af Ellie

1. Dette produkt skal benyttes og opbevares ved en temperatur mellem -20° og 40° celsius og luftfugtigheden skal være mindre end 85%.
2. Placer ikke produktet i et højtempereret miljø, mens den oplader. Dette kan føre til overophedning og ødelæggelse.
3. Opbevar dette produkt et tørt sted. Placer eller brug hverken dette produkt i våde eller beskidte miljøer.
4. Produktet må ikke komme i berøring med ild.
5. Udsæt ikke produktet for slag, da det kan beskadige produktet og i værste fald føre til funktionsfejl.
6. Anbring ikke noget mellem den mobile enhed, der oplades, og opladeren
7. Forsøg aldrig at ændre eller skille dette produkt fra hinanden. Hvis der er et problem med produktet, skal du kontakte din sælger for yderligere assistance.
8. Hold produktet væk fra højspændingsenheder (højest 9V).
9. Placer ikke produktet for tæt på magnetiske kort eller chipkort (kreditkort, id-kort osv.) For at undgå magnetisk fejl.
10. Hold afstanden mindst 20 cm mellem produktet og implanterbare medicinske anordninger (pacemakere osv.) For at undgå potentiel forstyrrelse af medicinsk udstyr.

11. Hvis du skal rengøre opladeren, skal du sørge for, at produktet ikke er tilsluttet til strøm.
12. Placer ikke tunge objekter på produktet. Dette kan beskadige det interne printkort.
13. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold dette produkt fra børn.
14. Respektive lande har deres egne love om minimumsaldere til at benytte en oplader. Forhør dig hos de respektive myndigheder for yderligere information.
15. Alle produkter har gennemgået en grundig kvalitetsinspektion. Hvis du opdager, at enheden er overdreven varm, udsender lugt, deformerer, nedligger, knækker eller udviser unormale fænomener, skal brug af produktet øjeblikkeligt ophøre. Kontakt producenten.

## NL Veiligheids- en onderhoudsinstructies

1. Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
2. De veiligheids- en onderhoudsinstructies in deze gebruiksaanwijzing moeten worden bewaard voor toekomstige raadpleging en moeten te allen tijde worden opgevolgd.
3. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
4. Plaats het product in een stabiele positie om te voorkomen dat het valt en schade of persoonlijk letsel veroorzaakt.
5. Stel het product niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht. Hoge temperaturen verkorten de levensduur van het product en vervormen bepaalde plastic onderdelen.
6. Stel het product niet bloot aan extreem koude omdat dit de interne printplaat kan beschadigen.
7. Ellie mag niet in uw auto achterblijven. Vooral niet in het zonlicht.
8. Ellie kan werken van -20 tot 60 graden Celsius.
9. Voorkom dat vloeistoffen in het product terechtkomen.
10. Voordat u de luidsprekers met een droge doek reinigt, zet u de aan/uit-schakelaar in de stand off en haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
11. Niet gooien of stampen op het product. Dit kan de interne printplaat beschadigen.
12. Probeer het product niet te demonteren. Dit mag alleen door een vakman worden gedaan.
13. Gebruik geen geconcentreerde chemische producten of detergenten om het product te reinigen.
14. Houd het oppervlak uit de buurt van scherpe voorwerpen, aangezien deze de plastic onderdelen kunnen beschadigen.

15. Gebruik alleen 9V / 2A voedingen. Het aansluiten van voedingen met een hogere spanning kan leiden tot ernstige schade.

Als u problemen ondervindt met uw product, neem dan contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht. De winkelier zal u advies geven en indien dit het probleem niet oplost, zal de winkelier de klacht rechtstreeks met Kreafunk afhandelen.

### **Voorzorgsmaatregelen en verzorging van Ellie**

1. Dit product moet worden gebruikt en bewaard bij een temperatuur tussen -20° en 40°, en de vochtigheid moet lager zijn dan 85%.
2. Plaats de Powerbank tijdens het opladen niet in een omgeving met een hoge temperatuur om oververhitting en schade te voorkomen.
3. Bewaar dit product op een droge plaats. Plaats of gebruik dit product nooit in een natte of vuile omgeving.
4. Ne jamais jeter ce produit dans le feu.
5. Gooi nooit met dit product en laat het niet vallen, want dat kan schade en defecten veroorzaken.
6. Plaats niets tussen het mobiele apparaat dat wordt opgeladen en het oplaadkussen.
7. Probeer dit product nooit te wijzigen of te demonteren. Als er een probleem is met het product, neem dan contact op met uw verkoper voor verdere hulp.
8. Blijf uit de buurt van hoogspanningsapparatuur (hoogste 9V).
9. Plaats het product niet te dicht in de buurt van kaarten met magneetstrip of chipkaarten (kredietkaart, ID-kaart, enz.) om

magnetische storingen te vermijden.

10. Bewaar een afstand van minstens 20 cm tussen het product en implanteerbare medische apparaten (pacemakers, implanteerbare cochleaire apparaten, enz.) om mogelijke storing van het medische apparaat te voorkomen.
11. Als u de lader moet schoonmaken, zorg er dan voor dat deze niet is aangesloten op de wisselstroomadapter.
12. Plaats geen zware voorwerpen op het product. Dit kan de interne printplaat beschadigen.
13. Dit product is geen speelgoed. Gelieve het uit de buurt van kinderen te houden.
14. De verschillende landen hebben hun eigen wetten met betrekking tot de minimumleeftijd die is toegestaan om met powerbanken te werken. Neem contact op met de betreffende instantie voor meer informatie.
15. Alle producten hebben een grondige kwaliteitscontrole ondergaan. Als u merkt dat uw apparaat overmatig heet is, een geur afgeeft, vervormd, afgeschuurd of gesneden is of een abnormaal verschijnsel vertoont, stop dan onmiddellijk alle gebruik van het product en neem contact op met de fabrikant.

## FR Consignes de sécurité et d'entretien

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
2. Les instructions de sécurité et d'entretien de ce manuel d'utilisation doivent être conservées pour toute référence ultérieure et doivent être suivies en toutes circonstances.
3. Éloignez le produit des sources de chaleur telles que les radiateurs ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
4. Placez les enceintes dans une position stable afin d'éviter une chute pouvant causer des dommages ou des blessures.
5. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie du produit et déformer certaines pièces en plastique.
6. N'exposez pas le produit à des températures extrêmement froides car cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
7. Ellie ne doit pas être laissée dans votre voiture. Surtout pas au soleil.
8. Ellie peut fonctionner de -20 à 60 degrés Celsius.
9. Évitez que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
10. Avant d'essuyer les enceintes avec un chiffon sec pour les nettoyer, réglez l'interrupteur d'alimentation sur la position "off" et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
11. Ne jetez pas l'appareil et ne montez pas dessus. Cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
12. N'essayez pas de démonter l'appareil. Seul un professionnel est habilité à le faire.
13. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ni de détergent pour nettoyer le produit.
14. Gardez la surface à l'écart des objets coupants, car ils pourraient

endommager les pièces en plastique.

15. Utilisez uniquement des alimentations 9V/2A. Le connecter à des blocs d'alimentation produisant une tension plus élevée peut entraîner de graves dommages.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Le revendeur vous guidera pour régler le problème ou traitera la réclamation directement avec Kreafunk.

## Précautions et soin de Ellie

1. Ce produit doit être utilisé et rangé à une température entre -20° et 40°, et l'humidité doit être à moins de 85%.
2. Assurez-vous de ne pas ranger la batterie externe dans un environnement chaud pendant le chargement pour éviter la surchauffe et éventuels dégâts.
3. Gardez le produit dans un endroit sec. Ne jamais placer ou utiliser ce produit dans des endroits humides ou sales.
4. Ne jamais jeter ce produit dans le feu.
5. Ne jamais jeter ou faire tomber ce produit car ceci pourrait causer des dégâts et des dysfonctionnements.
6. Ne rien placer entre l'appareil en cours de charge et le socle de charge.
7. Ne jamais tenter d'altérer ou de démonter ce produit. S'il y a un problème avec ce produit, merci de contacter votre vendeur pour assistance.
8. Éloignez-le d'un appareil haute tension (9V le plus haut).

9. Ne placez pas le produit trop près de cartes à bande magnétique ou de cartes à puce (cartes de crédit, cartes d'identité, etc.) pour éviter toute défaillance magnétique.
10. Veuillez maintenir une distance d'au moins 20 cm entre le produit et les dispositifs médicaux implantables (stimulateurs cardiaques, cochléaires implantables, etc.) afin d'éviter toute interférence potentielle avec le dispositif médical.
11. Si vous devez nettoyer le chargeur, assurez-vous qu'il n'est pas connecté à l'adaptateur secteur.
12. Ne pas placer d'objets lourds sur le produit. Cela pourrait endommager la carte de circuit imprimé interne.
13. Ce produit n'est pas un jouet. Merci de le garder éloigné des enfants.
14. Les pays ont leurs propres lois sur l'âge minimum autorisé pour utiliser les batteries externes. Merci de vérifier l'autorisation respective à votre pays pour plus d'information.
15. Toutes les batteries ont été soumises à un contrôle qualité approfondi. Si votre batterie chauffe excessivement, dégage une odeur, est déformée, rayée, coupée ou si elle subit ou présente un comportement anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Fabricant.

## **DE Sicherheits- und wartungsanleitung**

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Die Sicherheits- und Wartungsanweisungen dieser Bedienungsanleitung sollten für zukünftige Bezugnahme aufbewahrt werden und müssen jederzeit befolgt werden.
3. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten oder anderen Wärme erzeugenden Geräten fern.
4. Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher in einer stabilen Position aufgestellt sind, um ein Herunterfallen und damit verbundene Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
5. Setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Produkts verkürzen und verformen bestimmte Kunststoffteile.
6. Setzen Sie das Produkt nicht extremer Kälte aus, da dies die interne Leiterplatte beschädigen kann.
7. Ellie sollte nicht in Ihrem Auto gelassen werden. Vor allem nicht im Sonnenlicht.
8. Ellie kann bei -20 bis 60 Grad Celsius betrieben werden.
9. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
10. Bevor Sie die Lautsprecher mit einem trockenen Tuch reinigen, schalten Sie den Ein-/Ausschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
11. Nicht das Produkt werfen oder auf das Produkt draufstellen. Dies könnte den internen Schaltkreis beschädigen.
12. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Dies darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
13. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder

Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

14. Halten Sie die Oberfläche von scharfen Gegenständen fern, da diese das Kunststoff beschädigen können.
15. Verwenden Sie nur 9 V/2 A-Netzteile. Der Anschluss von Netzteilen mit höherer Spannung kann zu folgenschweren Schäden führen.

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Produkt gekauft haben. Der Händler wird Sie beraten und wenn dies das Problem nicht löst, wird der Händler die Reklamation direkt mit Kreafunk abwickeln.

### **Vorsichtsmassnahmen und Pflege der Ellie**

1. Dieses Produkt sollte bei einer Temperatur zwischen -20 und 40 Grad genutzt und gelagert werden. Die Feuchtigkeit sollte unter 85% liegen.
2. Um eine Überhitzung und Schaden am der Produkt zu vermeiden, bitte diese nicht bei hohen Temperaturen aufladen lassen.
3. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Platz auf. Legen Sie das Produkt niemals auf eine nasse oder schmutzige Oberfläche.
4. Werfen Sie das Produkt niemals ins Feuer.
5. Werfen Sie das Produkt niemals und lassen Sie es nicht fallen, da dieses Schaden nehmen kann. Dies kann dazu führen, dass das Produkt nicht mehr einwandfrei funktioniert.
6. Legen Sie nichts zwischen das zu ladende Mobilgerät und die Ladestation.
7. Versuchen Sie nie dieses Produkt auseinanderzunehmen. Im Falle, dass Sie ein Problem mit dem Produkt haben, dann kontaktieren Sie bitte ihren Verkäufer für weitergehende Hilfe.

8. Bitte von Hochspannungsgeräten fernhalten (höchstens 9V)
9. Stellen Sie das Produkt nicht zu nah an Magnetstreifenkarten oder Chipkarten (Kreditkarten, Personalausweise usw.), um einen magnetischen Fehler zu vermeiden.
10. Halten Sie den Abstand zwischen dem Produkt und den implantierbaren medizinischen Geräten (Herzschrittmacher, implantierbare Cochlea usw.) mindestens 20 cm, um mögliche Störungen des Medizinprodukts zu vermeiden.
11. Wenn Sie das Ladegerät reinigen müssen, stellen Sie sicher, dass es nicht an das Netzteil angeschlossen ist.
12. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Dies kann die interne Platine beschädigen.
13. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.
14. Es existieren verschiedene Bestimmungen in unterschiedlichen Ländern über das Mindestalter, ab dem die Produkt genutzt werden kann. Bitte fragen Sie dies bei den bei ihren zuständigen Behörden nach.
15. Alle Produkte haben eine umfassende Qualitätsprüfung durchlaufen. Wenn Ihr Gerät übermäßig heiß wird, Gerüche absondert, verformt oder abgenutzt ist oder Schnitte bzw. andere Beschädigungen aufweist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller.

## IT Istruzioni di sicurezza e manutenzione

1. Per favore, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'utilizzo.
2. Le istruzioni di sicurezza e manutenzione contenute in questo manuale devono essere conservate per riferimento futuro ed essere seguite in ogni momento.
3. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore come termosifoni, stufe o altri apparecchi che producono calore.
4. Colloca i diffusori in una posizione stabile per evitare che cadano causando danni o lesioni personali.
5. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi. Le alte temperature possono ridurre la durata del prodotto e deformare alcune parti in plastica.
6. Non esporre il prodotto al gelo in quanto potrebbe danneggiare il circuito interno.
7. Ellie non dovrebbe essere lasciato nella tua macchina. Soprattutto non alla luce del sole.
8. Ellie può funzionare da -20 a 60 gradi Celsius.
9. Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi.
10. Prima di pulire i diffusori con un panno asciutto, porta l'interruttore di alimentazione in posizione off e scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
11. Non lanciare, calpestare o esercitare una forte pressione sul prodotto in quanto potrebbe danneggiare il circuito interno.
12. Non provare a smontare il prodotto. Tale operazione deve essere eseguita esclusivamente da un professionista.
13. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detergenti per pulire il prodotto.

14. Tenere la superficie lontana da oggetti taglienti e appuntiti che potrebbero danneggiare le parti in plastica.
15. Utilizzare esclusivamente alimentatori da 9V / 2A. L'utilizzo di alimentatori con tensione superiore può causare gravi danni.

Se riscontri problemi di qualsiasi tipo con il tuo prodotto, ti preghiamo di contattare il rivenditore presso cui hai effettuato l'acquisto. Il rivenditore provvederà a fornirti assistenza e, nel caso in cui il problema non venga risolto, il rivenditore gestirà il reclamo direttamente con KreaFunk.

## Precauzioni e manutenzione della Ellie

1. Questo prodotto va utilizzato e conservato a una temperatura compresa tra -20°C e 40°C, con un tasso di umidità inferiore a 85%.
2. Assicurarsi di non posizionare la Ellie in luoghi ad alta temperatura durante la carica per evitare danni e surriscaldamenti.
3. Tenere questo prodotto in ambienti asciutti. Non posizionare o utilizzare questo prodotto in presenza di umidità o sporcizia.
4. Non gettare il prodotto nel fuoco.
5. Non far cadere o lanciare il prodotto per evitare danni e malfunzionamenti.
6. Non posizionare nulla tra il dispositivo mobile in carica e il pad di ricarica.
7. Non tentare di modificare o smontare il prodotto. In caso di problemi con il prodotto, si prega di contattare il venditore per ricevere ulteriore assistenza.
8. Tenere lontano da dispositivi ad alto voltaggio (massimo 9V).
9. Non posizionare il prodotto vicino a carte con chip o banda magnetica (carte di credito, carte di identità, ecc.) per evitare guasti.

10. Si prega di mantenere una distanza di almeno 20 cm tra il prodotto e dispositivi medici impiantabili (pacemaker, impianti acustici, ecc.) per evitare potenziali interferenze con il dispositivo medico.
11. Se è necessario pulire il caricabatterie, assicurarsi che non sia collegato all'adattatore AC.
12. Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto in quanto potrebbero danneggiare i circuiti interni.
13. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
14. I rispettivi paesi possiedono specifiche leggi sull'età minima richiesta per utilizzare le Ellie. Si prega di verificare tali leggi con le rispettive autorità per maggiori informazioni.
15. Tutti i prodotti sono stati sottoposti a un accurato controllo di qualità. Se il dispositivo risulta surriscaldato, emana odori, e deformato, abraso o tagliato, o presenta un funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Produttore.

## **ES Istruzioni de seguridad y mantenimiento**

1. Por favor lea con atención este manual de funcionamiento antes del uso.
2. Conserve las instrucciones de seguridad y mantenimiento de este manual para consultarlas en el futuro y sígalas en todo momento.
3. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como radiadores, calentadores y otros aparatos que produzcan calor.
4. Coloque los altavoces en una posición estable para evitar que se caigan y causen daños o lesiones personales.
5. No exponga el producto a la luz solar directa por periodos largos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil del producto y deformar ciertas partes plásticas.
6. No exponga el producto al frío extremo, ya que puede dañar la placa de circuito interna.
7. Ellie no debe dejarse en su automóvil. Especialmente no a la luz del sol.
8. Ellie puede funcionar entre -20 y 60 grados centígrados.
9. Evite que el producto entre en contacto con líquidos.
10. Antes de utilizar un paño seco para limpiar los altavoces, coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición de apagado y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
11. No arroje ni pise el producto. Esto puede dañar la placa de circuito interna.
12. No intente desarmar el producto. Esto solo lo puede hacer un profesional.
13. No use productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.
14. Mantenga la superficie alejada de objetos filosos, ya que pueden dañar las partes plásticas.

15. Utilice únicamente fuentes de alimentación de 9V / 2A. La conexión a fuentes de alimentación con voltaje más alto puede provocar daños graves.

Si tiene cualquier problema con su producto, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto. La tienda minorista le orientará sobre lo que debe hacer, y si eso no resuelve el problema, la tienda minorista manejará el reclamo directamente con Kreafunk.

## Precauciones y cuidado del Ellie

1. Este producto debería ser usado y almacenado a una temperatura entre -20° to 40°, y humedad por debajo de 85%.
2. Asegúrate de no situar el producto en un entorno de alta temperatura durante la carga para evitar que se dañe por sobrecalentamiento.
3. Mantén este producto en un sitio seco. Nunca sitúes este producto en condiciones de humedad o suciedad.
4. No tires nunca este producto a un fuego.
5. Nunca lances o dejes caer este producto, ya que puede dañarse y dejar de funcionar.
6. No coloque nada entre el dispositivo móvil que se está cargando y el panel de carga.
7. Nunca intentes alterar o desmontar este producto. Si hay un problema con el producto, por favor contacta con tu vendedor para obtener asistencia.
8. Manténlo lejos de dispositivos de alto voltaje (como máximo 9V).
9. No coloque el producto demasiado cerca de tarjetas de banda magnética o tarjeta de chip (tarjeta de crédito, tarjeta de

identificación, etc.) para evitar fallas magnéticas.

10. Mantenga la distancia al menos 20 cm entre el producto y los dispositivos médicos implantables (marcapasos, coclear implantable, etc.) para evitar posibles interferencias con el dispositivo médico.
11. Si necesita limpiar el cargador, asegúrese de que no esté conectado al adaptador de CA.
12. No coloque objetos pesados sobre el producto. Esto puede dañar la placa de circuito interna.
13. Este producto no es un juguete. Por favor, manténlo lejos de los niños.
14. Los respectivos países tienen sus propias leyes sobre la edad mínima permitida para usar la almohadilla de carga. Por favor, consulta la normativa de tu país para más información.
15. Todos los productos se han sometido a una completa inspección para garantizar su calidad. Si su dispositivo está demasiado caliente, desprende olor, está deformado, desgastado, cortado, o experimenta o muestra algún fenómeno anómalo, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el Fabricante

## JP 安全とメンテナンスについて

1. 使用前にこの説明書をよくお読みください。
2. この説明書に記載されている安全上の注意は、常時参照できるように保管し、必ず遵守してください。
3. 本製品を発熱機器（ラジエーターやヒーター等）に近づけないでください。
4. 落下して破損・怪我の元にならないように、安定した場所に置いてください。
5. 直射日光に長時間さらさないでください。高温になると製品の寿命が短くなったり、一部のプラスチック部品が変形したりする可能性があります。
6. 極端な寒さを避けてください。内部の回路基板が損傷する恐れがあります。
7. Ellie は、-20℃から60℃の範囲で動作します。
8. 直射日光の当たる場所で充電しないでください。 Ellie は摂氏 -20 ～ 60 度で動作および充電できます。
9. 製品に液体が入らないようにしてください。
10. 乾いた布でスピーカーを拭く前に、電源スイッチをオフにし、電源コードをコンセントから抜いてください。
11. 本製品を投げたり、踏みつけたりしないでください。内部回路基板を損傷する恐れがあります。
12. 本製品を分解しないでください。分解は専門家の手で行われる必要がありますししないでください。
13. 高濃度の化学製品や洗剤を使って製品を洗浄しないでください。
14. 鋭利なものを近づけるとプラスチック部分が破損することがあるので注意してください。

15. 9V / 2Aの電源のみを使用してください。それ以上の電圧の電源を接続すると、深刻な損傷を与える恐れがあります。

万一製品に不具合が生じた場合は、購入した販売店にお問い合わせください。販売店の指示に従っても問題が解決しない場合は、販売店が直接 Krealfunk に報告します。

## Ellie の手入れと注意点

1. 温度が-20° ～40°、湿度が85%以下の場所で使用・保管してください。
2. 充電中は、高温になる場所に置かないようにしてください。
3. 本製品は乾燥した場所で保管し、濡れたり汚れたりする場所では使用しないでください。
4. 本製品を火に投げ込まないでください。
5. 本製品を投げたり落としたりすると、故障の原因になります。
6. 充電中のモバイル機器と充電パッドの間には何も置かないでください。
7. 本製品を改造したり分解したりしないでください。本製品に問題がある場合は、販売者にお問い合わせください。
8. 高電圧機器（最大9V）には近づけないでください。
9. 磁気不良を防ぐため、磁気ストライプカードやチップカード（クレジットカード、IDカードなど）に本製品を近づけすぎないでください。
10. 医療機器への影響を避けるため、植込み型医療機器（ペースメーカー、植込み型人工内耳など）は本製品から20cm以上離してください。

11. 充電器を掃除する必要がある場合は、ACアダプターに接続されていないことを確認してください。
12. 製品の上に重いものを置かないでください。内部回路基板を損傷する恐れがあります。
13. 本製品はおもちゃではありません。幼児の手の届かないところに置いてください。
14. 充電器の操作の最低年齢に関する法律は各国で異なります。詳細については関係機関にご確認ください。
15. すべての製品は徹底した品質保証検査を通過しています。万一、過度に高温になったり、臭気を発したり、変形したり、擦り切れたり、切断したり、異常な現象が発生したりした場合は、直ちにすべての製品の使用を中止し、メーカーにお問い合わせください。

## KR 안전 및 유지관리 지침

1. 사용 전, 본 취급 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.
2. 본 취급 설명서의 안전 및 유지관리 지침은 향후 참고용으로 보관하고 항상 준수해야 합니다.
3. 열을 발생시키는 라디에이터, 히터 등 가전제품과 같은 열원으로부터 제품을 멀리 떨어뜨려 두십시오.
4. 떨어져 손상이나 부상을 일으키는 일이 없도록 스피커를 안정적인 위치에 놓으십시오.
5. 제품을 장시간 직사광선에 노출시키지 마십시오. 고온은 제품의 수명을 단축시키고 일부 플라스틱 부품이 변형될 수 있습니다.
6. 내부 회로 기판을 손상시킬 수 있으므로 제품을 극한의 추위에 노출시키지 마십시오.
7. Ellie 는 -20도에서 60도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
8. 충전 중 직사광선에 노출되도록 하지 마십시오. Ellie은 섭씨 -20도에서 60도 사이에서 작동 및 충전이 가능합니다.
9. 제품에 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
10. 스피커 청소를 위해 마른 천으로 닦기 전, 전원 스위치를 OFF로 설정하고 전원 코드를 콘센트에서 뽑으십시오.
11. 제품을 던지거나 밟지 마십시오. 내부 회로 기판이 손상될 수 있습니다.
12. 제품을 분해하려고 하지 마십시오. 전문가가 수행해야 하는 작업입니다.
13. 농축 화학 제품이나 세제로 제품을 세척하지 마십시오.
14. 플라스틱 부품에 손상을 줄 수 있으므로 표면에 날카로운 물체가 닿지 않도록 하십시오.
15. 9V/2A 전원만 사용하십시오. 높은 전압에 연결될 경우, 손상이 심할 수 있습니다.

제품에 문제가 있는 경우, 구매한 소매업체에 문의하십시오.  
소매업체에서 안내를 해줄 것입니다. 문제가 해결되지 않을  
경우, 소매업체에서 직접 Kreafunk로 클레임을 처리합니다.

## 주의사항 및 Ellie 관리

1. 본 제품은 -20°~40° 사이의 온도에서 사용 및 보관해야 하며 습도는 85% 미만으로 유지되어야 합니다.
2. 과열 및 손상을 방지하기 위해 충전 중 제품을 절대 고온 환경에 두지 마십시오.
3. 본 제품은 건조한 곳에 보관하십시오. 제품을 젖거나 더러운 상태에 두거나, 그런 조건에서 사용하지 마십시오.
4. 절대 본 제품을 불 속에 던지지 마십시오.
5. 파손 및 오작동의 원인이 될 수 있으므로 절대 본 제품을 던지거나 떨어뜨리지 마십시오.
6. 본 제품을 개조하거나 분해하지 마십시오. 문제가 있는 경우, 판매자에게 문의하여 별도 지원을 받으십시오.
7. 고압 기기(최고 5V)로부터 멀리하십시오.
8. 충전기를 청소하려면, 절대로 AC 어댑터에 연결되어 있지 않아야 합니다.
9. 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오. 내부 회로 기판 손상의 원인이 될 수 있습니다.
10. 본 제품은 신중히 다루어야 합니다. 유아가 가까이 오지 못하게 하십시오.
11. 충전기 작동이 허용되는 최소 연령에 대해서는 국가마다 해당 법률이 있습니다. 자세한 내용은 각국의 당국에 확인하시기 바랍니다.
12. 모든 제품은 철저한 품질 보증 검사를 마쳤습니다. 기기가 지나치게 뜨겁거나, 냄새가 나고, 변형되거나, 마모되거나, 절단되거나, 이상 현상을 보이는 경우 즉시 제품 사용을 중지하고 제조업체에 문의하십시오.

## CH 安全和保养说明

1. 使用前请详细阅读此操作说明书
2. 务必保留本操作说明书中的安全和保养说明以供将来使用参考，并始终遵循安全和保养说明
3. 保持产品远离热源，如散热器，加热器或其他产生热量的器具
4. 请将音箱放置于稳定的位置，以避免坠落造成损坏或人身伤害。
5. 请勿将产品长时间暴露在阳光直射下。高温可能会缩短产品寿命并使某些塑料部件变形。
6. 请勿将产品暴露在极冷的环境中，否则可能会损坏内部电路板。
7. 请勿将Ellie留置在车内，特别是阳光暴晒下的车内。
8. Ellie 可在摄氏零下20度至60度的环境下运行。
9. 避免液体浸入产品
10. 在用于布擦拭音箱之前，请将电源开关调整到关闭状态，并从电源插座拔下电源线。
11. 请勿乱扔或在产品上印刻。这可能会损坏内部电路板。
12. 不要擅自试拆产品。这必须由专业人士完成。
13. 请勿使用浓缩化学产品或清洁剂清洁产品。
14. 请保持产品表面远离尖锐物体，因为这可能会损坏塑料部件。
15. 仅使用9V / 2A电源。连接电源电压过高可能会导致严重损坏。

如果您确实遇到产品问题，请联系您购买产品时的零售商。零售商将为您提供指导，如果零售商不能解决问题，零售商将与Kreafunk直接联系处理此类问题。

## 注意和保养Ellie 无线充电器

1. 本产品应在-20° 至40° 之间的温度下使用和存放，湿度应小于85%。
2. 在充电过程中确保不要将Ellie 无线充电器放在高温环境中，以免过热和损坏。
3. 请将本产品放在干燥的地方。切勿在潮湿或肮脏的环境下放置或使用本产品。
4. 切勿将本产品投入火中。
5. 切勿抛扔或掉落本产品，否则可能会造成损坏和故障。
6. 请勿在正在充电的移动设备和充电板之间放置任何物品
7. 切勿尝试更改或拆卸本产品。如果产品有问题，请与您的卖家联系以获取进一步的帮助
8. 远离高压设备（最高9V）
9. 请勿将产品放置在磁条卡或芯片卡（信用卡、身份证等）太近的位置，以免发生磁失效。
10. 请将本产品与植入性医疗器械（起搏器、植入性耳蜗等）保持至少20厘米的距离，以避免对医疗器械的潜在干扰。
11. 如果您需要清洁充电器，请确保充电器未连接到交流适配器。
12. 不要在产品上放置重物。这可能会损坏内部电路板
13. 该产品不是玩具。请注意远离儿童
14. 各个国家/地区对允许使用Ellie 无线充电器的最低年龄有各自的法律。请与您各自的权威机构联系以获取更多信息。
15. 所有产品都经过了全面的质量保证检验。如果您发现您的设备过热、散发异味、变形、磨损、切割或出现异常现象，请立即停止所有产品的使用并与制造商联系。

## TW 安全和維護說明

1. 使用前請仔細閱讀本操作手冊。
2. 應保留本操作手冊中的安全和維護說明，以備將來參攷，並且必須始終遵守。
3. 使產品遠離熱源，如散熱器、加熱器或其他產生熱量的電器。
4. 將揚聲器放在一個穩定的位置，以避免摔倒並造成損壞或人身傷害。
5. 請勿將產品長時間暴露在陽光直射下。高溫可能會縮短產品壽命並使某些塑料部件變形。
6. 不要將產品暴露在極端寒冷的環境中，因為這可能會損壞內部電路板。
7. 不應該把Ellie留在你的車裏。尤其是在陽光下。
8. Ellie可在攝氏零下20度至60度的環境下運作。
9. 避免液體進入產品。
10. 在用幹布擦拭揚聲器之前，請將電源開關置於關閉位置，並從電源插座拔下電源線。
11. 請勿在產品上投擲或踩踏。這可能會損壞內部電路板。
12. 不要試圖拆開產品。這只能由專業人員完成。
13. 請勿使用濃縮化學產品或清潔劑清潔產品。
14. 使表面遠離尖銳的東西，因為這些東西可能會損壞塑膠零件。
15. 只能使用9V/2A電源。連接電壓較高的電源可能會導致嚴重損壞。

如果您的產品確實遇到任何問題，請聯系您購買產品的零售商。零售商將為您提供指導，如果這不能解決問題，零售商將直接與KREAFUNK 联系处理

## 注意和保养Ellie 无线充电器

1. 本產品應在-20° 至40° 的溫度下使用和儲存，濕度應小於85%。
2. 充電時一定不要將產品放置在高溫環境中，以免過熱損壞。
3. 將本產品存放在乾燥的地方。切勿在潮濕或骯髒的條件下放置或使用本產品。
4. 切勿將本產品扔進火中。
5. 切勿扔下本產品，否則可能造成損壞和故障。
6. 切勿試圖更改或拆卸本產品。如果產品有問題，請聯系您的賣家以獲得進一步幫助。
7. 遠離高壓設備（最高5V）。
8. 如果您需要清潔充電器，請確保它沒有連接到交流轉接器。
9. 不要在產品上放置重物。這可能會損壞內部電路板。
10. 應小心處理本產品。請遠離蹣跚學步的孩子。
11. 各國對操作充電器的最低年齡都有自己的法律。請向您各自的首長部門查詢更多資訊。
12. 所有產品都經過了全面的品質保證檢查。如果您發現您的設備過熱、散發氣味、變形、磨損、切割或出現異常現象，請立即停止所有產品的使用並聯系製造商。





Kreafunk ApS  
Karupvej 6  
8000 Aarhus C  
Denmark  
[www.Kreafunk.com](http://www.Kreafunk.com)  
[info@Kreafunk.dk](mailto:info@Kreafunk.dk)  
+45 96 99 00 20